

mamas
& papas®

armadillo XT

AMXT_0328_0219_V6

© Mamas & Papas Ltd. 2019



x1



<15m

Thank you...

FOR ORDERING FROM MAMAS & PAPAS

Mamas & Papas started life as a family, then became a business. The founders wanted more for their children, so they took matters into their own hands. This core belief remains at the heart of what we do, using personal experiences, customer insights and rigorous testing, to create innovative products with thoughtful designs.

We bring style and confidence to parenting, letting you flourish, no matter how you experience it.

Mamas & Papas était une famille avant de devenir une entreprise. Les fondateurs voulaient offrir davantage à leurs enfants, et prirent donc les choses en main. Cette croyance fondamentale reste d'ailleurs au cœur de nos activités : nous utilisons nos expériences personnelles, les connaissances clients et des tests rigoureux pour créer des produits innovants aux conceptions réfléchies.

Nous apportons style et confiance à l'art d'être parent, vous permettant ainsi de prospérer quelles que soient vos méthodes.

Mamas & Papas nació como una familia que, más tarde, se convirtió en una empresa. Los fundadores deseaban algo mejor para sus hijos, así que tomaron cartas en el asunto. Esta convicción fundamental sigue constituyendo la esencia de lo que hacemos. Por ello nos servimos de experiencias personales, comentarios de clientes y pruebas rigurosas para crear productos innovadores con diseños muy meditados.

Aportamos estilo y confianza a la experiencia de ser padres, permitiéndole prosperar, sin importar cómo la viva.



welcome
to
this
world

UK PARTS




1. Handle Grip
2. Hood
3. Back Rest
4. Chest Pads
5. 5 Point Global Buckle
6. Crotch Pad
7. Leg Rest
8. Foot Rest
9. Front Wheel (D)
10. Front Wheel Release Button
11. Rear Wheel (B)
12. Basket
13. Cup Holder Mount
14. Hood Window Cover
15. Primary Fold Release Trigger
16. Secondary Fold Release Twist
17. Tether Strap
18. Harness Lug
19. Seat Recline Lever
20. Backrest Incline Strap
21. Brake Pedal (A)
22. Rear Wheel Release Button
23. Carry Handle
24. Auto Lock
25. Swivel Lock
26. Auto Lock Catch
27. Toy Attachment Loop
28. Bumper Bar

FR PIÈCES

1. Poignée
2. Capote
3. Dossier
4. Harnais rembourré
5. Boucle de ceinture de sécurité universelle à 5 points
6. Protection d'entrejambe
7. Repose-jambes
8. Repose-pieds
9. Roue avant (D)
10. Bouton de dégagement de la roue avant
11. Roue arrière (B)
12. Panier
13. Support porte-gobelet
14. Rabat de fenêtre de capote
15. Bouton principal de dégagement du mécanisme de pliage
16. Mécanisme de pliage secondaire
17. Courroie d'attache
18. Fixation du harnais
19. Manette de siège inclinable
20. Sangle de siège inclinable
21. Pédale de frein (A)
22. Bouton de dégagement de la roue arrière
23. Poignée
24. Verrouillage automatique
25. Verrouillage roues pivotantes
26. Loquet de verrouillage automatique
27. Boucle de fixation pour jouet
28. Barre de protection

ES PIEZAS

1. Asa antideslizante
2. Capota
3. Respaldo
4. Almohadillas para el pecho
5. Hebilla universal de 5 puntos
6. Almohadilla para la entrepierna
7. Reposapiernas
8. Reposapiés
9. Rueda delantera (D)
10. Botón de liberación de rueda delantera
11. Rueda trasera (B)
12. Cesta
13. Soporte para portavasos
14. Tapa de la ventana de la capota
15. Dispositivo primario de liberación de plegado
16. Dispositivo de giro secundario de liberación de plegado
17. Correa de sujeción
18. Agarradera del arnés
19. Palanca de reclinado del asiento
20. Tira de inclinación del asiento
21. Pedal de freno (A)
22. Botón de liberación de rueda trasera
23. Asa para llevar
24. Bloqueo automático
25. Bloqueo de giro
26. Seguro de bloqueo automático
27. Aro para colocar juguetes
28. Barra paragolpes



DE TEILE

1. Handgriff
2. Verdeck
3. Rückenlehne
4. Schulterpolster
5. 5-Punkt-Gurt Schnalle
6. Mittelsteg
7. Beinauflage
8. Fußauflage
9. Vorderrad (D)
10. Vorderrad-Entriegelungsknopf
11. Hinterrad (B)
12. Korb
13. Tassenhalter
14. Verdeckfenster-Abdeckung
15. Primäre Klappentriegelung - Hebel
16. Sekundäre Klappentriegelung - Drehverschluss
17. Halteriemen
18. Gurtöse
19. Sitzverstellungshebel
20. Sitzverstellungsriemen
21. Bremspedal (A)
22. Hinterrad-Entriegelungsknopf
23. Tragegriff
24. Automatische Verriegelung
25. Schwenkverriegelung
26. Haken der automatischen Verriegelung
27. Spielzeugbefestigungsschlaufe
28. Stoßstange

IT COMPONENTI




1. Impugnatura
2. Capottina
3. Schienale
4. Imbottiture per il torace
5. Fibbia unica con cinque punti di fissaggio
6. Imbottitura per cavallo delle gambe
7. Poggiagambe
8. Poggiapiedi
9. Ruota anteriore (D)
10. Pulsante di rilascio della ruota anteriore
11. Ruota posteriore (B)
12. Cestino
13. Struttura porta-tazza
14. Protezione finestra capottina
15. Dispositivo di rilascio primario per ripiegare il prodotto
16. Dispositivo di torsione secondario per ripiegare il prodotto
17. Fascia di sicurezza
18. Aletta dell'imbracatura
19. Dispositivo di rilascio dell'inclinazione del seggiolino
20. Fascia per inclinazione seggiolino
21. Pedale del freno (A)
22. Pulsante di rilascio della ruota posteriore
23. Maniglia per il trasporto
24. Autoblocco
25. Blocco ruote girevoli
26. Gancio autoblocco
27. Anello di aggancio gioco
28. Barra paraurti

NL ONDERDELEN

1. Handgreep
2. Kap
3. Rugleuning
4. Schouderkussentjes
5. 5-punts gesp
6. Kruisgordel
7. Beensteun
8. Voetensteun
9. Voorwiel (D)
10. Knop om voorwielen te verwijderen
11. Achterwiel (B)
12. Mandje
13. Bevestiging bekerhouder
14. Afdekking kijkvenster
15. Primaire trekker om wagen op te vouwen
16. Secundaire draaiknop om wagen op te vouwen
17. Veiligheidsband
18. Gordelaansluiting
19. Rugleuninghendel
20. Riem zittingglooiing
21. Rempedaal (A)
22. Knop om achterwielen te verwijderen
23. Draaghengsel
24. Autom. vergrendeling
25. Draaivergrendeling
26. Pal autom. vergrendeling
27. Bevestigingslus voor speeltje
28. Veiligheidsstang

TR PARÇALAR

1. Tutma yeri
2. Başlık
3. Koltuk Arkalığı
4. Göğüs Yastıkları
5. 5 Noktalı Küresel Kemer Tokası
6. Kasık Yastığı
7. Bacak Dayanağı
8. Ayak Dayanağı
9. Ön Teker (D)
10. Ön Teker Serbest Bırakma Düğmesi
11. Arka Teker (B)
12. Sepet
13. Kap Tutma Yuvası
14. Başlık Penceresinin Kılıfı
15. Birinci Katlama Serbest Bırakma Tetiği
16. İkinci Katlama Serbest Bırakma için Çevirmeli Tetik
17. İp Kayış
18. Kemer Mapası
19. Koltuk Yatırma Kolu
20. Koltuk Eğim Kayışı
21. Fren Pedalı (A)
22. Arka Teker Serbest Bırakma Düğmesi
23. Taşıma Kulpu
24. Otomatik Kilit
25. Döner Kilit
26. Otomatik Kilit Mandalı
27. Oyuncak Ekleme Halkası
28. Tampon Parçası



SE DELAR

1. Handtag
2. Sufflett
3. Ryggstöd
4. Bröstskydd
5. 5-punktsspänne
6. Grenskydd
7. Benstöd
8. Fotstöd
9. Framhjul (D)
10. Framhjulets frigöringsknapp
11. Bakhjul (B)
12. Korg
13. Fäste för mugghållare
14. Överdrag för sufflettönster
15. Primär utlösare för hopfällning
16. Sekundär rotationsanordning för hopfällning
17. Fästrem
18. Selens fäste
19. Spak för ryggstöd
20. Rem för lutning av ryggstöd
21. Bromspedal (A)
22. Bakhjulets frigöringsknapp
23. Bårhandtag
24. Automatiskt lås
25. Vridbart lås
26. Automatisk låsspärr
27. TLeksaksögla
28. Bygel

NO DELER




1. Håndtak
2. Kalesje
3. Ryggstøtte
4. Brystforing
5. Global 5-punktsspenne
6. Skrittpute
7. Benstøtte
8. Fotskammel
9. Forhjul (D)
10. Utløsningsknapp forhjul
11. Bakhjul (B)
12. Kurv
13. Feste for koppholder
14. Deksel for kalesjevindu
15. Utløser for primærsammenlegging
16. Knott for sekundærsammenlegging
17. Fortøyningsrem
18. Selefeste
19. Ryggstøtتهåndtak
20. Stillingsrem for ryggstøtte
21. Bremsepedal (A)
22. Utløsningsknapp bakhjul
23. Bærehåndtak
24. Autolås
25. Roteringslås
26. Autolåsfeste
27. Løkke for lekefeste
28. Støtfanger

FI OSAT

1. Kahva
2. Kuomu
3. Selkätuki
4. Rintasuojat
5. 5-pistesolki
6. Haarapehmuste
7. Reisituki
8. Jalkatuki
9. Etupyörä (D)
10. Etupyörän vapautuspainike
11. Takapyörä (B)
12. Kori
13. Kuppitelineen kiinnike
14. Kuomuikkunan kansi
15. Ensisijaisen taiton vapautusvipu
16. Toissijaisen taiton vapautuskiertovipu
17. Hihna
18. Valjaiden kahva
19. Selkätuen makuuasennon vapautin
20. Selkätuen laskuhihna
21. Jarrupoljin (A)
22. Takapyörän vapautuspainike
23. Kantokahva
24. Automaattinen lukitus
25. Haruslukko
26. Automaattinen lukitussalpa
27. Lelun kiinnityssolki
28. Turvakaari

DK DELE

1. Styrgreb
2. Kaleche
3. Ryggstøtte
4. Brystpuder
5. 5-punkts udløsningsspænde
6. Skridtpude
7. Benstøtte
8. Fodstøtte
9. Forhjul (D)
10. Knap til udløsning af forhjul
11. Baghjul (B)
12. Kurv
13. Beslag til koppholder
14. Tildækning af vindue i kalechen
15. Primær udløser til sammenklapning
16. Sekundær drejning til sammenklapning
17. Fastgørelsesrem
18. Øsken til seler
19. Håndtag til at slå ryglænet ned
20. Strop til at rejse ryglænet
21. Bremsepedal (A)
22. Knap til udløsning af baghjul
23. Bærehåndtag
24. Autolås
25. Drejelås
26. Autolåsgreb
27. Løkke til legetøj
28. Stødfangerskinne



UK BUMPER BAR PARTS

1. Hub [1]
2. Hub [2]
3. Gate
4. Flank Reference
5. Chassis Guide
6. Chassis Lock
7. Gate Release
8. Connection Bolt
9. Connection Socket
10. Recline Trigger
11. Gate Hinge
12. Release Button

FR BARRE DE PROTECTION PIÈCES

1. Moyeu [1]
2. Moyeu [2]
3. Barre d'accès
4. Référence sur le côté
5. Guide du châssis
6. Serrure du châssis
7. Ouverture de la barre d'accès
8. Boulon de raccordement
9. Prise de connexion
10. Poignée d'abaissement
11. Charnière de la barre d'accès
12. Bouton de dégagement

ES BARRA PARAGOLPES PIEZAS


1. Buje [1]
2. Buje [2]
3. Apoyabrazos
4. Referencia del flanco
5. Guía del chasis
6. Bloqueo del chasis
7. Liberación del apoyabrazos
8. Perno de conexión
9. Toma de conexión
10. Dispositivo para el reclinado
11. Bisagra del apoyabrazos
12. Botón de liberación

DE STOSSSTANGE TEILE

1. Nabe [1]
2. Nabe [2]
3. Tor
4. Seitenkontakt
5. Gestellführung
6. Gestellverriegelung
7. Torentriegler
8. Verbindungsbolzen
9. Verbindungsmuffe
10. Kippauslöser
11. Torscharnier
12. Entriegelungsknopf

IT BARRA PARAURTI COMPONENTI

1. Perno [1]
2. Perno [2]
3. Paratoia
4. Riferimento sul fianco
5. Guida telaio
6. Blocco telaio
7. Sblocco paratoia
8. Bullone di collegamento
9. Presa di collegamento
10. Interruttore reclinazione
11. Cerniera della paratoia
12. Pulsante di rilascio



NL VEILIGHEIDSSSTANG
ONDERDELEN

1. Bevestigingselement [1]
2. Bevestigingselement [2]
3. Openingsstuk
4. Aanduiding voor zijkant
5. Framegeleider
6. Framevergrendeling
7. Openingselement
8. Verbindingspen
9. Aansluiting
10. Activering voor schommelen
11. Scharnierstuk
12. Ontgrendelingsknop

TR TAMPON PARÇASI PARÇALAR

1. Göbek [1]
2. Göbek [2]
3. Kapı
4. Yanak Referansı
5. Şasi Kılavuzu
6. Şasi Kilidi
7. Kapı Deklanşörü
8. Bağlantı Somunu
9. Bağlantı Soketi
10. Yatırma Trigeri
11. Kapı Menteşesi
12. Deklanşör Butonu

SE BYGEL DELAR

1. Nav [1]
2. Nav [2]
3. Grind
4. Flankreferens
5. Chassiguide
6. Chassilås
7. Utlösningsmekanism för grind
8. Anslutningsbult
9. Anslutningsuttag
10. Utlösare för lutning
11. Gångjärn till grind
12. Frigöringsknapp

NO STØTFANGER DELER


1. Hub [1]
2. Hub [2]
3. Bøyle
4. Flankereferanse
5. Understellveiledning
6. Understellslås
7. Bøyleutløsning
8. Tilkoblingsbolt
9. Tilkoblingsspor
10. Justeringsutløser
11. Bøylehengsel
12. Utløsningsknapp

FI TURVAKAARI OSAT

1. Pyörännapa [1]
2. Pyörännapa [2]
3. Kaari
4. Sivun viite
5. Rungon ohjain
6. Runkolukko
7. Kaaren vapautus
8. Liitäntäpultti
9. Liitäntäholkki
10. Makuuasennon vipu
11. Kaaren sarana
12. Vapautuspainike

DK STØDFANGERSKINNE DELE

1. Hjulnav [1]
2. Hjulnav [2]
3. Sikkerhedsbøjle
4. Set fra siden
5. Chassis-styr
6. Chassis-lås
7. Udløser til sikkerhedsbøjle
8. Samlebolt
9. Samlemuffe
10. Udløser til tilbagelæning
11. Hængsel til sikkerhedsbøjle
12. Udløserknapp



UK

IMPORTANT —
KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

FR

IMPORTANT — VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS
POUR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT

ES

IMPORTANTE —
GUARDAR LAS INSTRUCCIONES PARA FUTURA REFERENCIA

DE

WICHTIG — DIESE ANLEITUNG ZUR SPÄTEREN
EINSICHTNAHME AUFBEWAHREN

IT

IMPORTANTE — CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI COME
RIFERIMENTO FUTURO

NL

BELANGRIJK —

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VOOR LATERE RAADPLEGING

TR

ÖNEMLİ —

DAHA SONRA BAKABİLMEK İÇİN BU TALİMATLARI SAKLAYIN

SE

VIKTIGT —

BEHÅLL INSTRUKTIONERNA FÖR FRAMTIDA REFERENS

NO

VIKTIG —

BEHOLD DISSE INSTRUKSJONENE FOR FREMTIDIG BRUK

FI

TÄRKEÄÄ —

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN

DK

VIGTIGT —

GEM DENNE VEJLEDNING TIL FREMTIDIGE OPSLAG

What's in the box

Contenu de la boîte

Qué hay en la caja

Kartoninhalt

Cosa contiene l'unità

Inhoud van de doos


Kutudakiler

Vad finns i lådan

Dette følger med i esken

Laatikon sisältö

Hvad der er i æsken



Design may vary from illustration

Sa conception peut différer des illustrations

El diseño puede variar con respecto al de la ilustración

Design kann von der Abbildung abweichen

Il design può essere diverso da quello riportato nell'immagine

Het design kan van de afbeelding afwijken

Tasarim őrnekten farklilik gősterebilir

Utformningen kan skilja sig frőr bilden

Faktisk design kan avvike fra illustrasjonen

Tuotteen suunnittelu voi olla erilainen kuin kuvissa

Designet kan afvige fra illustrationen

Fitting the rear wheels

Installation des roues arrière

Colocar las ruedas traseras

Anbringen der Hinterräder

Come installare
le ruote posteriori

Achterwielen plaatsen


Arka tekerleklerin takılması

Montera bakhjulene

Feste bakhjulene

Takapyörien asettaminen

Montering af baghjulene



Fitting the rear wheels

Installation des roues arrière

Colocar las ruedas traseras

Anbringen der Hinterräder

Come installare
le ruote posteriori

Achterwielen plaatsen


Arka tekerleklerin takılması

Montera bakhjulen

Feste bakhjulene

Takapyörien asettaminen

Montering af baghjulene



Fitting the front wheels

Installation des roues avant

Colocar las
ruedas delanteras

Anbringen der Vorderräder

Come installare
le ruote anteriori

Voorwielen plaatsen


Ön tekerleklerin takılması

Montera framhjulen




Feste forhjulene

Etupyörien asettaminen

Montering af forhjulene



D



Removing the front wheels

Retrait des roues avant

Quitar las ruedas delanteras

Entfernen der Vorderräder

Come rimuovere
le ruote anteriori

Voorwielen afnemen



Ön tekerleklerin çıkarılması

Ta bort framhjulen

Fjerne forhjulene

Etupyörien irrottaminen

Aftagning af forhjulene



Removing the rear wheels

Retrait des roues arrière

Quitar las ruedas traseras

Entfernen der Hinterräder

Come rimuovere
le ruote posteriori

Achterwielen afnemen


Arka tekerleklerin çıkarılması

Ta bort bakhjulen

Fjerne bakhjulene

Takapyörien irrottaminen

Aftagning af baghjulene



Opening the chassis from the box

Ouverture du châssis
sorti de la boîte

Abrir el chasis de la caja

Öffnen des Gestells
aus dem Karton

Apertura del telaio al
ricevimento del prodotto

Onderstel uit
de doos uitklappen


Bebek arabası ana
gövdesinin açılması

Öppna chassit från lådan

Åpne understellet
fra boksen

Rungon avaaminen
laatikosta

Åbning af chassiset
fra æsken



Opening the chassis from the box

Ouverture du châssis
sorti de la boîte

Abrir el chasis de la caja

Öffnen des Gestells
aus dem Karton

Apertura del telaio al
ricevimento del prodotto

Onderstel uit
de doos uitklappen



Bebek arabası ana
gövdesinin açılması

Öppna chassit från lådan

Åpne understellet
fra boksen

Rungon avvaaminen
laatikosta

Åbning af chassiset
fra æsken



Secure the brake cable

Fixez le câble de frein

Asegure el cable del freno

Sichern Sie das Bremsseil

Fissare il cavo del freno

Zet de remkabel







Fren kablosunu
güvenceye alın

Säkra bromskabeln

Sikre bremsekabelen

Kiinnitä jarrukaapeli

Sikring af bremsekablet



Using the brakes

Utilisation des freins

Utilizar los frenos

Verwendung der Bremsen

Come usare i freni

Gebruik rem





Frenlerin kullanımı

Använda bromsen

Bremsebruk

Jarrujen käyttö

Brug af bremserne



Using the swivel wheels

Utilisation des
roues pivotantes

Utilizar las ruedas giratorias

Verwendung der Drehräder

Come usare le ruote girevoli

Gebruik zwenkwielen



Döner tekerleklerin kullanımı

Använda svänghjulen

Bruk av roterende hjul

Kääntyvien pyörien käyttö

Brug af drejehjulene



Using the bumper bar

Utilisation de l'arceau de maintien

Utilizar la barra protectora

Verwendung der Stoßleiste

Usare la barra paraurti

Gebruik veiligheidsstang


Tampon parçasının kullanımı

Använda bygeln

Støtfangerbruk

Turvakaaren käyttö

Brug af stødfangerskinnen



Removing the bumper bar

Retrait de la barre

Retirar la barra
de protección

Entfernen der Stoßleiste

Come rimuovere
la barra paraurti

De stootrand verwijderen


Tampon
demirinin sökülmesi

Ta bort bygeln

Fjerne støtfangeren

Puskuritangon irrottaminen

Aftagning af
stødfangerskinen



Adjusting the leg rest

Ajustement du repose-pied

Ajustar el reposapiernas

Einstellung der Beinauflage

Come regolare
l'appoggio per le gambe

Voetensteun verstellen



Ayak desteğinin
ayarlanması

Justera benstödet

Justere benstötten

Reisituen säätö

Justering af benstötten



Adjusting the backrest

Ajustement du dossier

Ajustar el respaldo

Einstellung der Rückenlehne

Come regolare lo schienale

Rugleuning verstellen







Koltuk arkalığının ayarlanması

Justera ryggstödet

Justere ryggstøtten

Selkätuen säätö

Justering af rygstøtten



Adjusting the handle

Ajustement de la poignée

Ajustar el asa

Einstellung des Griffs

Come regolare l'impugnatura

Duwbeugel verstellen


Kolun ayarlanması

Justera handtaget

Justere håndtaket

Kahvan säätö

Justering af styret



Adjusting the shoulder strap height

Ajustement des sangles
des épaules

Ajustar la altura
del cinturón de hombro

Einstellung der
Schulterriemen-Höhe

Come regolare l'altezza
dello strap per le spalle

Hoogte
schoudergordel aanpassen







Omuz askısı uzunluğunun
ayarlanması

Justera
axelremmarnas höjd

Justere høyden
på skulderremmen

Olkahihnan
korkeuden säätö

Justering af højden
på skuldersele



Using the harness

Utilisation du harnais

Utilizar el arnés

Verwendung des Geschirrs

Come usare l'imbracatura

Gebruik gordel




Kemerlerin kullanımı




Använda selen

Selebruk

Valjaiden käyttö

Brug af selen





Folding the pushchair

Pliage du poussette

Plegar la silla de paseo

Zusammenklappen
des Kinderwagens

Come piegare passeggino

De wandelwagen opvouwen


Bebek araba katlanması




Fälla ihop sittvagnen

Legge sammen
sportsvognen

Lastenrattaiden taittaminen

Sammenklåpning
af klåpvogn





Opening the pushchair

Dépliage de la poussette

Abrir la silla de paseo

Öffnen des Kinderwagens

Come aprire il passeggino

Wandelwagen uitklappen


Bebek arabası ana gövdesinin açılması

Öppna sittvagn

Åpne sportsvognen

Lastenrattaiden avaaminen

Åbning af klapvogn



Fitting the raincover

Installation de
l'habillage de pluie

Colocar la cubierta
para lluvia

Anbringen der
Regenabdeckung

Come installare
la copertura per la pioggia

Regenscherm plaatsen


Yağmurluğun takılması

Montera regnskyddet

Feste regntrekket

Sadesuojan asettaminen

Montering af regnslaget



Attaching the cup holder

Fixer le porte-gobelet

Cómo colocar el portavasos

Anbringen
des Tassenhalters

Come attaccare
il porta tazza

De bekerhouder bevestigen


Bardak tutucunun takılması

Montering av mugghållaren

Slik fester du koppholderen

Kuppitelineen kiinnittäminen

Montering af kopholderen



Removing the hood

Retrait de la capote

Quitar la capota

Entfernen des Verdecks

Come rimuovere
la copertura

Kap afnemen


Başlığın çıkarılması

Ta bort suffletten

Fjerne kalesjen

Kuomun irrottaminen

Aftagning af kalechen



Reverse this
procedure to
assemble

Inversez cette
procédure pour
assembler

Invierta este
procedimiento
para ensamblar

Kehren Sie
dieses Verfahren
zusammenzubauen

Invertire questa
procedura per
assemblare

Reverse deze
procedure in
elkaar te zetten

Monte etmek için
bu prosedürü
tersten uygulayın

Utför denna
procedur omvänt
för att montera

Reverser denne
prosedyren for å
sette opp

Tee kokoaminen
vastakkaisessa
järjestyksessä

Gennemfør denne
procedure omvendt
for at samle

Finished

Fini

Concluido

Fertig

Finito

Voltooid



Bitti

Færdig

Fullført

Viimeistely

Færdig



CARE AND MAINTENANCE

- A pushchair has many moving parts, and surfaces which move against each other, over time these surfaces can become dry or even attract dirt or dust. By simply cleaning your pushchair chassis on a regular basis and lightly spraying the moving parts with a silicon spray your pushchair will fold and push better for longer.
- Different environments can present different challenges to your pushchair, a visit to the beach can increase salt corrosion to parts, but so too can a wet or snowy day, so again by cleaning and lubricating your pushchair you can help fight the effects of the environment on your pushchair.
- When a pushchair is in use, with all its locking mechanisms in place, its a solid rigid item designed for carrying your child. However, when folded its the exact opposite, impacts can knock it out of alignment, or putting things on top of it could twist it out of shape, so we recommend taking a little more care with it when folded for storage.
- Hanging bags on the handles of the pushchair not only creates a risk of tipping, but it can also cause excessive and uneven wear, as weight here causes the chassis to twist as handles are not designed to be a load bearing part.
- Just as with extra weight in the basket, or bags on handles, the use of a buggy-board reduces the life of your product by increasing the weight on the product, but by also putting weight and strain onto parts in a direction they were not designed to experience. Consequently use of these products invalidates the warranty on pushchairs.
- Fabric care: All the Mamas & Papas pushchairs fabrics are shower resistant. Should your pushchair become wet, do not fold the hood or apron when you take it inside. Always allow the fabrics to dry naturally away from strong heat sources such as fires, radiators and out of direct sunlight.
- Whilst fabrics are carefully selected and tested, washing, wear and normal exposure to bright sunlight may cause their colour to change.
- The exposed edges of fabrics are often the first to wear and fray, remember this when storing or transporting your pushchair and accessories.
- Light soiling to the pushchair can be removed with a damp sponge and a mild detergent. The fabric cover can be sponged clean using a mild detergent if necessary.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Une poussette comporte de nombreuses pièces mobiles et des surfaces qui se frottent les unes contre les autres. A la longue, ces surfaces peuvent s'assécher, voire même attirer les saletés ou la poussière. Il suffit de nettoyer régulièrement le châssis de la poussette et d'en enduire légèrement les pièces mobiles à l'aide d'un pulvérisateur de silicone pour faire en sorte que la poussette se plie et roule mieux pendant plus longtemps.
 - Chaque environnement présente ses difficultés propres : une visite à la plage peut accroître le risque de corrosion au sel des pièces, mais il peut en aller de même par temps de pluie ou de neige. Ici encore, il convient de nettoyer et de lubrifier régulièrement la poussette pour combattre les effets que l'environnement peut avoir sur la poussette.
 - Lorsqu'une poussette est en cours d'utilisation avec tous ses mécanismes de verrouillage en place, elle forme un appareil rigide et solide qui est conçu pour transporter votre enfant. En revanche, une fois pliée, elle perd toute cette rigidité : un impact risque de voiler son alignement, poser des choses par-dessus risque de la tordre. C'est pour cette raison que nous recommandons d'être particulièrement vigilant pour son rangement une fois qu'elle est repliée.
 - Accrocher des sacs sur les poignées de la poussette accroît non seulement le risque de basculement, mais cela présente aussi un risque d'usure excessive et irrégulière : cette surcharge peut en effet tordre le châssis car les poignées ne sont pas conçues pour pouvoir supporter des charges.
 - Tout ajout pondéral a pour effet de réduire la durée de vie de la poussette, qu'il s'agisse de transporter des provisions dans le panier ou dans des sacs accrochés aux poignées. Il en va de même en cas d'utilisation d'une planche à roulettes de poussette, qui a aussi pour effet d'exercer des charges et des contraintes supplémentaires sur des pièces dans un sens autre que celui visé à l'origine. Par conséquent, l'utilisation de ces produits a pour effet d'annuler la garantie sur les poussettes.
 - Entretien des tissus : Tous les tissus des poussettes Mamas & Papas sont imperméables. Si votre poussette est mouillée, ne repliez pas immédiatement l'habillement de pluie ou le tablier. Laissez toujours sécher le tissu naturellement, en évitant l'exposition à des sources de forte chaleur comme le feu, les radiateurs ou le plein soleil.
 - En dépit d'une sélection et de tests rigoureux, le lavage, l'usure et une exposition normale à la lumière du soleil peuvent causer une détérioration des couleurs du tissu.
 - Les angles exposés de la housse en tissu sont généralement les premiers à présenter des signes d'usure, aussi, manipulez la poussette et les accessoires en conséquence lors du rangement ou du transport.
 - Les salissures légères peuvent être ôtées à l'aide d'une éponge humide et d'un détergent doux. La housse en tissu peut être nettoyée à l'aide d'une éponge imbibée d'un détergent doux si nécessaire.
-

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Una silla de paseo posee gran cantidad de piezas móviles y superficies que se desplazan en contacto con otras; con el tiempo, estas superficies pueden researse o atraer polvo o suciedad. Si limpia el chasis de su silla de paseo con frecuencia y rocía ligeramente aerosol de silicio sobre las piezas móviles, podrá plegar y empujar su silla de paseo con mayor facilidad durante más tiempo.
 - Los diversos entornos pueden plantear retos diferentes a su silla de paseo; un paseo por la playa puede aumentar la corrosión salina que sufren las piezas, pero esto también puede suceder en un día lluvioso o de nieve. Una vez más, si limpia y lubrica su silla de paseo, puede ayudar a combatir los efectos que ésta sufre por causa del entorno.
 - Cuando la silla de paseo se encuentra en uso, con todos sus mecanismos de inmovilización accionados, constituye un artículo rígido y sólido diseñado para transportar a su hijo. Sin embargo, cuando se pliega, adquiere las características opuestas: los golpes pueden alterar su alineación o la ubicación de objetos sobre ella puede deformarla, por tanto recomendamos tener un poco más de cuidado cuando está plegada para ser guardada.
 - Si se cuelgan bolsos de los mangos de la silla de paseo, no sólo se corre el riesgo de que ésta se vuelque, sino que además se puede provocar un desgaste excesivo y desigual, puesto que el peso aplicado hace que el chasis se tuerza debido a que los mangos no han sido diseñados para soportar cargas.
 - Al igual que sucede al colocar peso adicional en la cesta o bolsos en los mangos, el uso de un patinete reduce la vida útil del producto al aumentar el peso que éste debe soportar y al añadir peso y tensión sobre piezas en una dirección en la cual no han sido diseñadas para soportarlos. Por consiguiente, la utilización de estos artículos invalida la garantía de las sillas de paseo.
 - Cuidados del tejido: todos los tejidos con los que están fabricadas las sillas de paseo de Mamas & Papas son resistentes al agua. En caso de que se moje la silla de paseo, no doble la capota ni la cubierta cuando la guarde. Deje siempre que el tejido se seque de forma natural lejos de fuentes de calor como estufas, radiadores o la luz del sol.
 - Aunque los tejidos han sido seleccionados con sumo cuidado y analizados, el lavarlos, utilizarlos y la exposición normal a la luz solar puede hacer que se altere su color.
 - Los bordes expuestos de las cubiertas de tejido son normalmente los primeros en desgastarse y deshilacharse, recuérdelo al guardar o transportar la silla de paseo y sus accesorios.
 - La suciedad superficial de la silla de paseo se puede limpiar con una esponja húmeda y un detergente suave. La funda de tejido se puede limpiar con una esponja utilizando un detergente suave en caso necesario.
-

- Ein Kinderwagen besteht aus vielen beweglichen Teilen und Oberflächen, die sich gegeneinander bewegen; diese können mit der Zeit austrocknen und Staub oder Schmutz anziehen. Wenn Sie das Gestell Ihres Kinderwagens regelmäßig reinigen und die beweglichen Teile mit einem Silikonspray leicht einsprühen, bleibt Ihr Kinderwagen längere Zeit funktionstüchtig und lässt sich leichter zusammenklappen und schieben.
 - Unterschiedliche Umgebungen stellen unterschiedliche Anforderungen an Ihren Kinderwagen. Ein Strandbesuch kann z. B. die Korrosion von Teilen des Kinderwagens salzbedingt beschleunigen, aber auch Regentage und Schneefall können dies bewirken. Doch wenn Sie Ihren Kinderwagen immer wieder reinigen und ölen, können Sie schädliche Umwelteinflüsse auf Ihren Kinderwagen eindämmen.
 - Wenn der Kinderwagen in Gebrauch ist und alle Verriegelungsmechanismen eingerastet sind, bildet er ein starres, massives Gestell, das Ihr Kind tragen kann. Im zusammengefalteten Zustand ist das genaue Gegenteil der Fall. Stöße können dazu führen, dass Teile sich gegeneinander verschieben, oder wenn Gegenstände auf den Kinderwagen gelegt werden, kann er sich verbiegen. Deshalb empfehlen wir Ihnen, den Kinderwagen besonders sorgfältig zu behandeln, wenn Sie ihn zusammenfalten und verstauen.
 - Wenn Sie Taschen an die Handgriffe des Kinderwagens hängen, besteht nicht nur die Gefahr, dass der Kinderwagen umkippt, sondern es entsteht auch eine übermäßige und ungleiche Abnutzung, da sich das Gestell durch das Gewicht an den Handgriffen verbiegt. Die Handgriffe sind nicht als lasttragende Teile konstruiert.
 - Die Montage eines Buggyboards verkürzt die Lebensdauer Ihres Produkts ebenso wie zusätzliches Gewicht im Korb oder Taschen an den Handgriffen. Dadurch erhöht sich das Gewicht, das auf dem Kinderwagen lastet, und die Teile werden in einer Weise belastet und beansprucht, für die sie nicht ausgelegt sind. Deshalb erlischt beim Gebrauch solcher Produkte die für den Kinderwagen geltende Produktgarantie.
 - Pflege des Gewebes: Alle Kinderwagen-Gewebe von Mamas & Papas bieten einen ausreichenden Regenschutz. Falls Ihr Kinderwagen nass wird, sollten Sie das Verdeck oder die Abdeckung nicht falten, wenn Sie sie mit ins Haus nehmen. Lassen Sie die Gewebe immer selbstständig und ohne starke Wärmequellen – wie zum Beispiel offenes Feuer, Heizstrahler oder direktes Sonnenlicht – trocknen.
 - Obgleich die Gewebe sorgfältig ausgewählt und getestet wurden, können Farbänderungen durch Waschen, Verschleiß und die normale Einwirkung durch helles Sonnenlicht auftreten.
 - Verschleiß und Ausfransungen treten in der Regel zuerst an den freiliegenden Kanten der Gewebeabdeckungen auf; denken Sie daran, wenn Sie Ihren Kinderwagen und das Zubehör aufbewahren oder transportieren.
 - Leichte Verschmutzungen am Kinderwagen können mit einem feuchten Schwamm und einem milden Reinigungsmittel entfernt werden. Die Gewebeabdeckung kann gegebenenfalls mit einem Schwamm und einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden.
-

- Il passeggino è dotato di diverse parti mobili e di superfici che si muovono l'una contro l'altra, le quali, con il passare del tempo, possono asciugarsi ed anche attirare sporcizia e polvere. Per avere un passeggino che si chiude meglio ed è facile da spingere più a lungo basta pulire regolarmente il telaio e spruzzare le parti mobili con un velo di spray al silicone.
 - Ambienti diversi possono presentare problemi diversi per il passeggino. Una gita in spiaggia può aumentare la corrosione salina delle parti, ma anche una giornata di pioggia o di neve può favorirla. Anche in questi casi la pulizia e la lubrificazione del passeggino contribuiscono a neutralizzare gli effetti dell'ambiente sul vostro passeggino.
 - Durante l'utilizzo, quando tutti i meccanismi di bloccaggio sono fissati, il passeggino è un mezzo rigido progettato per il trasporto del vostro bimbo. Tuttavia, quando è chiuso avviene esattamente il contrario: gli urti lo possono disassare e appoggiandovi sopra oggetti pesanti potreste deformarlo, perciò si raccomanda di prestare maggiore attenzione quando è chiuso per il rimessaggio.
 - Appendendo borse o sacchetti ai manici del passeggino si rischia non solo il ribaltamento ma anche un'usura eccessiva e irregolare perché in questa posizione il peso causa l'angolamento del telaio, in quanto i manici non sono intesi per supportare pesi.
 - L'uso di una pedana buggy board, così come pesi nel cestello o borse e sacchetti sui manici, riduce la durata del passeggino poiché aumenta il carico trasportato e impone peso e sforzo su parti del passeggino in una direzione per cui non sono state progettate. Di conseguenza, l'utilizzo di questi articoli fa decadere la garanzia del passeggino.
 - Cura del tessuto: Tutti i tessuti dei passeggini Mamas & Papas sono resistenti alla pioggia. Nel caso il passeggino si inumidisce non piegare la copertura né il riparo quando lo si porta al coperto. Lasciare sempre asciugare il tessuto naturalmente, lontano da forti sorgenti di calore quali caminetti o radiatori e lontano dalla luce solare diretta.
 - Anche se i tessuti sono attentamente selezionati e testati, il lavaggio, l'usura e la normale esposizione alla luce solare intensa potrebbero causarne lo scolorimento.
 - I bordi esposti delle coperture in tessuto sono spesso le prime parti a usurarsi e a sfrangiarsi; tenerlo presente quando si conservano o si trasportano il passeggino e gli accessori.
 - Lo sporco lieve può essere rimosso dal passeggino con una spugna umida e un detersivo delicato. La copertura in tessuto può essere pulita con una spugna usando un detersivo delicato se necessario.
-

REINIGING EN ONDERHOUD

- Een wandelwagen heeft veel bewegende delen en oppervlakken die tegen elkaar bewegen. Na verloop van tijd kunnen deze oppervlakken droog worden of zelfs vuil en stof aantrekken. Als u eenvoudigweg het onderstel van uw wandelwagen regelmatig schoonmaakt en de bewegende delen lichtjes met een siliconenspray bespuit, dan kunt u langer en gemakkelijker uw wandelwagen blijven inklappen en voortduwen.
 - Elke verschillende omgeving kan een verschillende uitdaging voor uw wandelwagen betekenen; een bezoekje aan het strand verhoogt de kans dat de onderdelen door zout gaan roesten, maar roesten kan ook door regen of sneeuw. Door uw wandelwagen schoon te maken en te smeren, helpt u de effecten van de omgeving tegen te gaan.
 - Als een wandelwagen wordt gebruikt en alle sluitingen zijn vergrendeld, vormt het een degelijk en stevig voorwerp dat is ontworpen om uw kindje te dragen. Ingeklapt echter, vormt het precies het tegenovergestelde; een flinke stoot er tegen kan de uitlijning vervormen of als er dingen bovenop worden gelegd, kan dat de vorm verbuigen. We raden daarom aan als de wandelwagen is ingeklapt en opgeborgen, dat u er net iets zorgvuldiger mee omgaat.
 - Als u tassen aan de handgrepen van de wandelwagen hangt, riskeert u niet alleen dat de wagen omkantelt, maar het kan ook buitensporige en ongelijke slijtage veroorzaken. Door belasting op die plaats verbuigt het onderstel, want de handgrepen zijn niet ontworpen om gewicht te dragen.
 - Door extra gewicht in de mand, tassen aan de handgrepen of het gebruik van een meerijplank wordt de levensduur van uw product verkort, omdat er zo meer belasting op het product wordt uitgeoefend. Er wordt zo ook meer belasting en druk in een bepaalde richting op onderdelen uitgeoefend, terwijl die delen niet zijn ontworpen om dit te ondergaan. Constant gebruik van deze producten maakt de garantie op wandelwagens ongeldig.
 - Onderhoud stof: Alle stoffen die worden gebruikt in de wandelwagens van Mamas & Papas zijn bestand tegen een regenbui. Mocht uw wandelwagen nat worden, vouw de kap of het wiegdekje dan niet op als u deze mee naar binnen neemt. Laat de stof altijd op een natuurlijke manier drogen en houd deze uit de buurt van krachtige hittebronnen, zoals kachels en radiatoren en plaats ze niet direct in de zon. La sociedad superficial de la silla de paseo se puede limpiar con una esponja húmeda y un detergente suave.
 - Hoewel de materialen zorgvuldig worden geselecteerd en getest, kunnen wassen, slijtage en normale blootstelling aan fel zonlicht kleurveranderingen veroorzaken.
 - De blootgestelde randen van de stoffen hoezen verslijten en rafelen vaak het eerst; denk hieraan als u uw wandelwagen en accessoires opbergt of vervoert.
 - Licht vuil kan van de wandelwagen met een vochtige spons en mild reinigingsmiddel worden verwijderd. De stoffen hoes kan zo nodig met een spons en mild reinigingsmiddel worden gereinigd.
-

BAKIM VE ONARIM...

- Bir pusette bir çok hareketli parça ve yüzey bulunur.Zaman geçtikçe bu parçalar ve yüzeylerde kuruma kir ve tozlanma oluşabilir.Puseti ve şasiyi düzenli olarak temizleyerek ve hareketli aksamlara silikon sprey uygulamanız sayesinde pusets uzun süre boyunca kolaylıkla katlanıp açılacaktır ve sürülebilecektir.
 - Farklı ortamlar pusete farklı zorluklar sunabilir.Plaja gittiğinizde yada yağmurlu ve karlı hava şartlarında pusetinizi kullandığınızda parçalarda tuz korozyonuna yol açabilir, yine temizleme ve yağlama yaparak farklı çevre koşullarına karşı pusetinizi koruyabilirsiniz.
 - Pusets kullanımında iken, tüm kilitleme mekanizmaları ile çocuğunuzu taşımak için tasarlanmış sağlam ve hassas bir taşıma aracıdır. Fakat pusets katlandığında dışarıdan gelen darbeler ve üzerine koyulacak ağır malzemeler pusetsin hassasiyetini olumsuz etkileyebilir.Bu yüzden depolama için katlandığında ve saklanırken biraz daha özen göstermenizi öneririz.
 - Pusets itirme kollarına takılan ve asılan yükler, torbalar, çantalar sadece devrilme riskini doğurmaz bununla beraber pusetsin şasesinde bükülmeye neden olabilir bununla beraber aşırı ve düzensiz bir aşınmaya neden olabilir. Pusets itirme kolları yük taşıyıcı bir parça olarak dizayn edilmemiştir.
 - Alışveriş filesine ekstra ağırlık konulması ve pusets tutma kollarına çanta takılması gibi pusets basamağı (buggy-board) kullanımı da ürünün ağırlığını artırarak kullanım ömrünü azaltır. Bunun gibi pusete aşırı yük vererek hızlı aşınmaya yol açan aksesuarların kullanımı ürün garantisini geçersiz kılar.
 - Kumaş Bakımı:Tüm Mamas & Papas pusets kumaşları suya karşı dayanıklıdır. Pusetsiniz ıslanır ise tente ve oturağı katlamayın. Islak parçaları daima doğal ortamda kurumaya bırakın ve direk ateş soba,kalorifer gibi güçlü ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
 - Pusette kullanılan kumaşlar özenle seçilmiş ve test edilmiş olmasına rağmen yıkama,aşınma ve uzun süreli güneş ışığı altında kalmasından dolayı renginde değişme olabilir.
 - Kumaş kenarlarının aşınma ve yıpranma başlangıcında öncelikli yerler olduğunu pusets ve aksesuarlarının depolanmasında ve kullanımında hatırdta bulundurunuz.
 - Pusetsdeki hafif tozlanma ve kirlenmeyi nemli bir sünger ve az deterjan ile temizleyerek giderebilirsiniz. Pusets kumaşında gerekli görürseniz az deterjanlı bir sünger ile temizlik yapabilirsiniz.
-

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

- En sittvagn har många rörliga delar och ytor som rör sig mot varandra. Med tiden kan dessa ytor bli torra eller till och med dra till sig smuts och damm. Bara genom att rengöra sittvagnens chassi regelbundet och spruta lätt med silikonspray på de rörliga delarna, blir det lättare att fälla ihop och köra sittvagnen under längre tid.
 - Olika miljöer kan utgöra olika utmaningar för sittvagnen. Ett besök på stranden kan öka saltkorrosionen på delar, men det kan en våt eller snöig dag också, så var noga med att rengöra och smörja sittvagnen för att hjälpa till att bekämpa miljöpåverkan på sittvagnen.
 - När en sittvagn används med alla låsningsmekanismer på plats, är det ett stadigt föremål som är utformat för att bära ditt barn. När den är hopfälld är det tvärt om – stötar kan slå den ur läge och att lägga saker ovanpå kan vrida den ur form, så vi rekommenderar att vara lite mer försiktig med vagnen när den är hopfälld för förvaring.
 - Att hänga kassar på sittvagnens handtag skapar inte bara en risk för att den ska välta, det kan dessutom orsaka mer och ojämnt slitage, eftersom vikt här får chassit att vridas då handtag inte är utformade för att vara en bärande del.
 - Precis som med extra vikt i korgen eller kassar på handtagen, minskar bruket av ståbräda också produktens livstid genom att öka vikten på produkten, men också genom att tillföra vikt och belastning på delar som inte är utformade att utsättas för detta. Bruk av sådana produkter upphäver följaktligen garantin på barnvagnar.
 - Tygvård: Alla Mamas & Papas sittvagnar är vattenbeständiga. Vik inte suffletten eller vindskyddet när du tar in en sittvagn som blivit våt. Låt alltid tygerna torka naturligt, på avstånd från starka värmekällor som eld, element och direkt solljus.
 - Även om tygerna väljs ut noggrant och testas, kan tvätt, slitage och normal exponering för starkt solljus orsaka att färgen ändras.
 - De exponerade tygkanterna är ofta de första som nöts och slits. Tänk på detta när du förvarar eller transporterar sittvagnen och tillbehör.
 - Lätt nedsmutsning av vagnen kan avlägsnas med en fuktig svamp och ett mildt rengöringsmedel. Tygkåpan kan rengöras med ett mildt rengöringsmedel om det behövs.
-

PLEIE OG VEDLIKEHOLD

- En barnevogn har mange bevegelige deler og overflater som beveger seg mot hverandre. Over tid kan disse overflatene bli tørre eller til og med fylles av smuss eller støv. Ved å rengjøre barnevognen med jevne mellomrom og smøre de bevegelige delene lett med en silisiumspray, vil barnevognen kunne legges sammen og skyves bedre over lengre brukstid.
 - Ulike omgivelser kan medføre ulike utfordringer for barnevognen. Et besøk på stranden kan øke saltkorrosjonen på delene, men det kan også skje på en våt eller snørik dag. Igjen, ved å rengjøre og smøre barnevognen kan du bidra til å bekjempe miljøets påvirkning på barnevognen.
 - Når en barnevogn er i bruk, med alle låsemekanismer på plass, er den et solid, stivt produkt som er designet for å bære barnet ditt. Når den er lagt sammen, er det motsatt. Støt kan banke den ut av stilling, og ting som plasseres oppå den, kan vri på den. Vi anbefaler derfor at du utviser forsiktighet med den når den er lagt sammen for lagring.
 - Poser som henger på barnevognens håndtak skaper ikke bare veltefare, men kan også forårsake overdreven og ujevn slitasje, ettersom vekten her fører til at understellet vrir fordi håndtakene ikke er konstruert for bæring.
 - På samme måte som med ekstra vekt i kurven eller poser på håndtaket reduserer bruken av ståbrett produktets levetid ved å øke vekten på produktet, men også ved å legge vekt og belastning på delene i en retning som de ikke er utformet for å håndtere. Bruk av disse produktene ugyldiggjør derfor garantien på barnevognene.
 - Stoffpleie: Alle Mamas & Papas barnevognstoffer er sprutbestandige. Hvis barnevognen blir våt, ikke brett kalesjen eller trekket når du tar den med inn. La stoffene alltid tørke naturlig, ikke i nærheten av sterke varmekilder som åpen ild eller radiatorer, og unngå direkte sollys.
 - Stoffene er nøye utvalgt og testet, men vask, slitasje og normal eksponering mot kraftig sollys kan føre til at fargen endres.
 - De synlige kantene på stoffene er ofte de første som slites og tæres, husk dette når du lagrer eller transporterer barnevogn og tilbehør.
 - Lett tilsmussing på barnevognen kan fjernes med en fuktig svamp og et mildt rengjøringsmiddel. Produktet kan rengjøres med svamp og mild såpe ved behov.
-

HUOLTO JA YLLÄPITO

- Lastenrattaissa on monia liikkuvia osia, ja pinnat voivat liikkua toisiaan vasten. Ajan myötä nämä pinnat voivat kuivua ja kerätä likaa tai pölyä. Kun puhdistat lastenrattaiden rungon säännöllisesti ja suihkutat liikkuviin osiin kevyesti silikonisuihketta, rattaat on helpompi taittaa kasaan ja liikuttaa pidempään.
 - Erilaiset käyttöympäristöt voivat aiheuttaa vaunuille haasteita. Merenrannalla suola saattaa ruostuttaa joitain osia, ja samoin voi käydä märällä tai lumisella ilmalla. Kun puhdistat ja voitelet lastenrattaat, suojaat niitä ympäristön aiheuttamilta vaikutuksilta.
 - Kun käytät lastenrattaita kaikki lukitusmekanismit käytössä, se on tarpeeksi vankka ja tukeva lapsen kuljettamiseen. Kun vaunut on taitettu kasaan vastakkaiseen suuntaan, iskut voivat liikuttaa sen asentoa tai vaunujen päälle asetetut esineet voivat vääristää niiden muotoa, joten suosittelemme että käsittelet niitä erityisen varoen kun vaunut on taitettu kasaan säilytystä varten.
 - Lastenrattaiden kahvoihin ripustetut kassit voivat aiheuttaa keikahtamisriskin lisäksi liiallista tai epätasaista kulumista. Liika paino vääntää runkoa, koska kahvoja ei ole suunniteltu kannattamaan kuormaa.
 - Aivan kuten vaunujen korin kuormittaminen tai kassien ripustaminen kahvoihin, seisomalaudan käyttö vaunuissa vähentää tuotteesi käyttöikää lisäämällä tuotteen painoa ja asettamalla painoa ja rasiusta osiin, joita ei ole tarkoitettu siihen tarkoitukseen. Näiden tuotteiden jatkuva käyttö mitätöi lastenrattaiden takuun.
 - Tekstiilien huolto: Kaikkien Mamas & Papas -lastenrattaiden tekstiilit kestävät suihkupesun. Jos lastenrattaat kastuvat, älä taita kuomua tai suojaa, kun viet rattaat sisälle. Anna tekstiilien aina kuivua luonnollisesti kaukana lämmönlähteistä, kuten tulesta, sähköpattereista tai suorasta auringonpaisteesta.
 - Vaikka tekstiilit on valittu huolella ja testattu, niiden pesu, käyttö ja normaali altistaminen auringonvalolle saattavat aiheuttaa värin muutoksia.
 - Tekstiilien näkyvät reunat kuluvat ja harsuuntuvat ensimmäisinä. Muista tämä, kun varastoit tai kuljetat lastenrattaita ja lisätarvikkeita.
 - Lastenrattaiden kevyt lika voidaan poistaa kostealla pesusienellä ja miedolla puhdistusaineella. Tekstiilisuoja voidaan puhdistaa käyttämällä tarvittaessa mietoa puhdistusainetta.
-

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

- En klapvogn har mange bevægelige dele og overflader, der bevæger sig mod hinanden. Med tiden kan disse overflader blive tørre eller endda tiltrække snavs og støv. Hvis du blot renser klapvognschassiset regelmæssigt og sprøjter de bevægelige dele med en siliconespray, vil din klapvogn klappe bedre sammen og køre bedre i længere tid.
 - Forskellige omgivelser kan være forskellige udfordringer for din klapvogn. En tur til stranden kan øge salttæringen på delene, men det kan en våd dag eller en med sne også. Så hvis du renser og smører din klapvogn, kan du hjælpe med at bekæmpe virkningerne af omgivelserne på din klapvogn.
 - Når en klapvogn er i brug, med alle låseanordninger på plads, er den fast og solid, designet til at bære dit barn. Men når den er klappet sammen, er den præcis det modsatte. Slag kan slå den ud af balance, og ved at lægge ting på den kan den blive vredet ud af facon, så vi anbefaler at være lidt mere forsigtig, når den er foldet sammen til opbevaring.
 - At hænge tasker på klapvognens styr giver ikke blot risiko for, at den vælter, men kan desuden forårsage en overdreven og ulige belastning, så vægten kan få chassiset til at vride sig, da styret ikke er designet til at være en bærende del.
 - Ligesom ekstra vægt i kurven eller tasker på styret reducerer brugen af et ståbræt levetiden for dit produkt, dels ved at øge belastningen på produktet, dels ved at lægge ekstra vægt og belastning på dele i en retning, som de ikke er designet til. Som følge heraf annullerer brugen af disse produkter garantien på klapvogne.
 - Pleje af stof: Stoffet på alle klapvogne fra Mamas & Papas kan modstå byger. Hvis din klapvogn bliver våd, undlad da at folde kalechen eller forlæderet, når du tager den ind. Lad altid stoffet tørre naturligt på afstand af stærke varmekilder såsom pejse og radiatorer og væk fra direkte sollys.
 - Selvom stofferne er omhyggeligt udvalgte og testede, kan vask, brug og normal udsættelse for sollys forårsage, at farven ændrer sig.
 - Stoffets udsatte kanter er ofte de første til at blive slidt, så husk det ved opbevaring og transport af klapvognen og tilbehør.
 - Let snavs på klapvognen kan fjernes med en fugtig svamp og mild sæbe. Klapvognens stofovertræk kan gøres ren med en svamp og mild sæbe om nødvendigt.
-

UK

USA

CA

AU

The safety standards and testing methods may vary in different countries and regions. Depending on the individual country or safety standard specific warnings may apply.

- In Europe this vehicle is intended for children from birth up to 15kgs. (3 years approximately).
- In the USA and other countries the recommended maximum child's weight should not exceed 50lbs/23kg.
- The maximum height of a child this product is designed to carry is 109cm/43".
- This pushchair is designed to carry up to 1 child only. Never allow additional children to ride on the pushchair.
- Always use the most reclined backrest position for newborn babies, with the hood in any position except fully reclined.

WARNING:

- Never leave your child unattended.
- Ensure that all the locking devices are engaged before use.
- To avoid injury ensure that your child is kept away when unfolding and folding this product.
- Do not let your child play with this product. Do not allow your child to climb or stand on this product.
- Always use the restraint system.
- Check that the pram body or seat unit or car seat attachment devices are correctly engaged before use.
- This product is not suitable for running or skating.
- Avoid finger entrapment, take care when folding and unfolding the product.
- When making adjustments ensure that all parts of the child's body are clear of any moving parts.
- Never lift the seat unit using the bumper bar.
- Always use with bumper bar attached in pushchair mode.
- The use of a car seat with this product does not replace a cot or a bed. Should your child need to sleep, then it should be placed in a suitable pram body, cot or bed.
- Any load attached to the handle and/or on the back of the backrest and/or the sides of the vehicle will affect the stability of the vehicle. Do not carry additional children, parcels, goods or accessories in or on this vehicle except as recommended in the manufacturer's instructions.

WARNING:

- Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use the restraint system.
- **AVOID TIPPING:** Do not overload the Cup Holder. Maximum weight 0.5kg (1.1lbs).
- Never put hot drinks in the cup holder.



WARNING: TO AVOID INJURY OR DEATH:

- ALWAYS APPLY THE BRAKES WHENEVER THE PRODUCT IS STATIONARY.
- DO NOT LEAVE CHILDREN UNATTENDED.
- SECURE THE CHILD IN THE HARNESS AT ALL TIMES.
- DO NOT CARRY EXTRA CHILDREN OR BAGS ON THIS PRODUCT.
- MAKE SURE CHILDREN ARE CLEAR OF ANY MOVING PARTS IF YOU ADJUST THE PRODUCT.
- USE HARNESS AT ALL TIMES.
- USE THE TETHER STRAP TO STOP THE STROLLER ROLLING AWAY.
- The harness can form loops which may be a strangulation hazard. When product is not being used disconnect the shoulder straps from the waist strap and/or buckle.
- The vehicle is designed for use on flat or gently sloping surfaces and may be unstable on unsuitable terrain or uneven surfaces, resulting in the vehicle tipping over.
- Always use products with the hood fitted.

Cautions and Hazards.

- **SUFFOCATION HAZARD:** Infants can suffocate. Always make sure there is enough room around your baby's face such that the airflow is not obstructed. Strings can cause strangulation. Do not place items with a string around the child's neck, such as hood strings or pacifier cords. Do not suspend strings over a product or attach string to toys.
- Ensure the parking device is engaged when placing or removing children.
- When child is in the seat unit always use the restraint system.
- Take care when using the stroller on stairs or escalators.
- Do not overload the basket. Maximum weight of 3kg/6.6lbs. Excessive weight may cause a hazardous unstable condition to exist.
- Do not use the stroller near open fires or exposed flames.
- Always ensure the storage catch is engaged before attempting to carry the pushchair.

Compatibility.

- This product is compatible with infant carseats when used with the appropriate car seat adaptor, for details of the adaptor system to fit your product please contact your Mamas & Papas stockist.

Service Information.

- Do not use any replacement parts or accessories other than those approved by or supplied by Mamas & Papas.
- Wipe all plastic/metal parts clean with a damp cloth using mild soap, dry thoroughly. Light soiling of the seat pad can be removed with a damp cloth and a mild soap.

Il est possible que les normes de sécurité et les méthodes d'essai varient selon les pays et les régions. En fonction du pays ou de la norme de sécurité concernés, des avertissements spécifiques peuvent s'appliquer.

- En Europe, ce véhicule est destiné à des enfants de la naissance jusqu'à 15 kg (3 ans environ).
- Aux États-Unis et dans d'autres pays, le poids maximum recommandé de l'enfant ne doit pas dépasser 23 kg.
- Ce produit est conçu pour transporter un enfant qui ne doit pas faire plus de 109 cm de taille.
- Cette poussette est conçue pour transporter un maximum 1 enfant seulement. Ne laissez jamais d'autres enfants se faire transporter dans la poussette.
- Toujours utiliser le dossier dans la position la plus inclinée pour les nouveaux-nés, avec la capote dans n'importe quelle position sauf entièrement inclinée.

AVERTISSEMENT / MISE EN GARDE:

- Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance.
- Vérifiez que tous les dispositifs de verrouillage sont bien enclenchés avant utilisation.
- Pour éviter les blessures, veillez à toujours bien tenir votre enfant à l'écart lors du dépliage et du pliage du produit.
- Ne laissez pas votre enfant jouer avec ce produit. N'autorisez pas votre enfant à grimper ou à se tenir debout sur ce produit.
- Utilisez toujours le dispositif de retenue.
- Vérifiez que les accessoires de fixation au châssis du landau ou du siège ou du siège-auto sont bien insérés avant toute utilisation.
- Ce produit ne convient pas pour des courses à pied ou en patins.
- Évitez de vous coincer les doigts, et faites attention lors du pliage et du dépliage du produit.
- Lors des réglages, veillez à ce que toutes les parties du corps de l'enfant soient tenues à l'écart de toute pièce en mouvement.
- Ne jamais soulever le siège par la barre de protection.
- En mode poussette, utiliser toujours la barre de protection.
- Ce véhicule ne remplace pas un berceau ou un lit. Si votre enfant a besoin de dormir, il convient de l'allonger dans une nacelle de landau, un berceau ou un lit adapté.
- Toute charge fixée au guidon déstabilise le landau/la poussette. Ne transportez pas d'enfants supplémentaires, de colis, de marchandises ou d'accessoires dans ce véhicule ou dessus, sauf de la manière recommandée dans les consignes du fabricant.

AVERTISSEMENT / MISE EN GARDE:

- Évitez les blessures graves causées par la chute ou le glissement de l'enfant. Utilisez toujours le dispositif de retenue.
- **NE PAS RENSER :** ne pas surcharger le porte-gobelet. Poids maximum 0,5 kg (1,1 lbs).
- Ne jamais mettre de boissons chaudes dans le porte-gobelet.

AVERTISSEMENT/MISE EN GARDE: Pour éviter les blessures ou la mort:

- Serrez toujours les freins lorsque le produit est à l'arrêt.
- Ne laissez pas les enfants sans surveillance.
- Attachez le harnais autour de l'enfant à tout moment.
- Ne transportez pas d'enfants ni de sacs supplémentaires sur ce produit.
- Assurez-vous que les enfants sont à l'écart de toute pièce mobile lorsque vous réglez le produit.
- Utilisez le harnais à tout moment.
- Utilisez la courroie d'attache pour immobiliser la poussette et l'empêcher de s'éloigner.
- Il existe le risque que le harnais forme des boucles et présente un risque d'étranglement. Lorsque le produit n'est pas utilisé, défaites les bandoulières à partir de l'attache et/ou la boucle au niveau de la ceinture.
- Ce véhicule est destiné à une utilisation sur des surfaces planes ou légèrement en pente. Il peut être instable et se renverser sur un terrain inapproprié ou des surfaces inégales.
- Utilisez toujours le produit avec la capuche montée.

Précautions et Risques.

- **DANGER DE SUFFOCATION** : Les bébés peuvent mourir par suffocation. Veillez toujours à ce qu'il y ait suffisamment de place autour du visage du bébé pour que l'air puisse circuler librement. Les ficelles sont sources d'étranglement. Ne mettez pas d'objets dotés d'une ficelle à côté du cou de l'enfant, comme par exemple un cordon de capuche ou un cordon à tétine. N'accrochez pas de ficelles au-dessus d'un produit et n'attachez pas de jouets au bout de ficelles.
- Veillez à bien engager le dispositif de stationnement au moment d'y asseoir l'enfant ou de l'en sortir.
- Lorsque l'enfant est assis sur l'unité de siège, utilisez toujours le système de retenue.
- Faites très attention si vous utilisez la poussette dans des escaliers ou des escalators.
- Ne surchargez pas le panier. Poids maximum limité à 3 kg. Un poids excessif peut déséquilibrer la poussette.
- Interdiction d'utiliser la poussette à proximité de feux de cheminée ou de flammes nues.
- Veillez à ce que le loquet de rangement soit bien enclenché avant de transporter la poussette.

Compatibilité.

- Ce produit est compatible avec des sièges-auto pour bébé à condition d'être utilisé avec l'adaptateur pour siège-auto approprié. Pour avoir des précisions sur le système d'adaptateur qui convient à votre produit, veuillez contacter votre revendeur Mamas & Papas.

Informations de service.

- N'utilisez pas de pièces de rechange ou d'accessoires autres que ceux approuvés ou fournis par Mamas & Papas.
- Essuyer toutes les parties plastiques/métalliques au torchon humide imbibé d'un détergent léger et sécher à fond. Les taches légères sur le coussin du siège peuvent s'enlever au torchon humide avec un peu de savon.

Las normas de seguridad y los métodos de prueba pueden cambiar dependiendo del país y la región. En función del país o de la norma de seguridad en cuestión, pueden ser de aplicación advertencias específicas.

- En Europa, este vehículo está destinado a niños a partir del nacimiento hasta que alcanzan un peso de 15 kg. (3 años aproximadamente).
- En los EUA y en otros países, el peso máximo recomendado para el niño no debe superar los 23 kg/las 50 lbs.
- La altura máxima de los niños que este producto está destinado a soportar es de 109 cm/43".
- Esta silla de paseo ha sido diseñada para llevar a 1 niño exclusivamente. Nunca permita que vayan más niños en la silla de paseo.
- Usar siempre la posición más reclinada del respaldo para los bebés recién nacidos, con la capota en cualquier posición excepto totalmente reclinada.

¡ADVERTENCIA!:

- No deje nunca al niño sin supervisión.
- Asegúrese de que todos los dispositivos de bloqueo están sujetos antes de usar el producto.
- Para evitar lesiones, asegúrese de que el niño está alejado cuando pliegue y abra el producto.
- No permita que su niño juegue con este producto. No permita que su niño se trepe o se ponga de pie sobre este producto.
- Utilice siempre el sistema de sujeción.
- Compruebe que los dispositivos del chasis del cochecito o del asiento están correctamente colocados antes de su uso.
- Este producto no es adecuado para correr o patinar.
- Evite la posibilidad de cogerse los dedos, tenga cuidado al plegar y abrir este producto.
- Cuando realice ajustes, compruebe que todas las partes del cuerpo del niño se encuentren alejadas de las piezas móviles.
- No levante nunca el asiento utilizando la barra parachoques.
- Use siempre con la barra parachoques colocada en modo de silla de paseo.
- Este vehículo no sustituye a una cuna o una cama. En caso de que el niño necesite dormir, debería tumbarlo en un cochecito, cuna o cama adecuadas.
- Cualquier carga que coloque en el manillar afecta la estabilidad del cochecito/la silla de paseo. No lleve más niños, paquetes, bienes o accesorios ni dentro ni encima de este vehículo excepto del modo recomendado en las instrucciones del fabricante.

¡ADVERTENCIA!:

- Evite lesiones graves por caídas o resbalones. Always use the restraint system
 - EVITE VUELCOS: no sobrecargue el portavasos. Peso máximo: 0,5 kg.
 - Nunca deposite bebidas calientes en el portavasos.
-

Precauciones y Peligros.

- PELIGRO DE ASFIXIA: Los bebés se pueden ahogar. Asegúrese siempre de que haya espacio suficiente en torno a la cara del bebé para que no quede obstruido el flujo de aire. Las cuerdas pueden causar estrangulamiento. No coloque productos con cuerda alrededor del cuello del niño, como los cordones de una capucha o la cuerda para sujetar el chupete. No cuelgue cuerdas sobre ningún producto ni añada cuerdas a los juguetes.
 - Asegúrese de que el dispositivo de estacionamiento esté activado cuando coloque o saque a los niños.
 - Cuando el niño esté en el asiento, utilice siempre el sistema de sujeción.
 - Extreme la precaución cuando use el cochecito en escaleras o escaleras mecánicas.
 - No sobrecargue la cesta. Peso máximo de 3 kg/6,6 lbs. Un peso excesivo podría causar una inestabilidad peligrosa.
 - No utilizar el cochecito cerca de hogueras o llamas al descubierto.
 - Asegúrese siempre de poner el seguro de almacenamiento antes de intentar transportar la silla de paseo.
-

Compatibilidad.

- Este producto es compatible con sillas de seguridad infantil cuando se utilizan con el adaptador adecuado. Si desea más detalles sobre el sistema de adaptador para instalar el producto, póngase en contacto con su proveedor Mamas & Papas.
-

Servicio de Información.

- No utilice piezas de recambio ni accesorios que no sean suministrados o aprobados por Mamas & Papas.
- Limpie todas las piezas de plástico/metal con un trapo húmedo utilizando un jabón suave. Seque bien. Se pueden limpiar pequeñas manchas del asiento con un trapo húmedo y jabón suave.

Die Sicherheitsnormen und Testmethoden können je nach Land oder Region variieren. Je nach Land oder Sicherheitsnorm gelten daher womöglich spezielle Warnungshinweise.

- In Europa ist dieses Fahrzeug für Kinder ab Geburt bis 15 kg (ca. 3 Jahre) bestimmt.
- In den USA und anderen Ländern wird empfohlen, dass das Höchstgewicht des Kindes nicht mehr als 50 lbs/23 kg beträgt.
- Dieses Produkt ist dazu ausgelegt, Kinder einer Körpergröße von maximal 109 cm/43" zu befördern.
- Dieser Buggy ist für die Beförderung von maximal 1 Kind ausgelegt. Keine weiteren Kinder im Buggy mitfahren lassen.
- Benutzen Sie für Neugeborene immer die flachste Rückenlehneinstellung. Das Verdeck kann jede beliebige Stellung - außer ganz zurückgeklappt - haben.

WARNUNG!:

- Ihr Kind nie unbeaufsichtigt lassen.
- Vor der Benutzung alle Sperrvorrichtungen arretieren.
- Um Verletzungen zu vermeiden, Ihr Kind beim Öffnen und Zusammenklappen dieses Produkts in sicherer Entfernung halten.
- Ihr Kind nicht mit diesem Produkt spielen lassen. Nicht zulassen, dass Ihr Kind auf dieses Produkt klettert oder auf ihm steht.
- Immer den Sicherheitsgurt verwenden.
- Vor der Benutzung überprüfen, dass die Befestigungen des Kinderwagenaufsatzes, der Sitzeinheit oder des Autositzes korrekt eingerastet sind.
- Dieses Produkt ist nicht für den Einsatz beim Joggen oder Skaten geeignet.
- Vermeiden Sie das Einklemmen von Fingern, indem Sie beim Zusammenklappen und Öffnen des Produkts Vorsicht walten lassen.
- Beim Verstellen des Produkts stets dafür sorgen, dass das Kind mit keinen beweglichen Teilen in Berührung kommen kann.
- Die Sitzeinheit nie an der Haltestange hochheben.
- Im Buggy-Modus immer mit angebrachtem Haltebügel verwenden.
- Dieses Produkt ersetzt nicht die Wiege oder das Gitterbett. Kinder sollten zum Schlafen stets in einen geeigneten Kinderwagenaufsatz, eine Wiege oder ein Bettchen gelegt werden.
- An der Schiebestange befestigte Lasten beeinträchtigen die Stabilität des Kinderwagens/Buggys. Transportieren Sie keine zusätzlichen Kinder, Pakete, Waren oder Zubehöre in oder an diesem Fahrzeug, außer wie in den Anleitungen des Herstellers angegeben.

WARNUNG!

- Verhüten Sie ernste Verletzungen durch Herausfallen oder -rutschen. Immer den Sicherheitsgurt verwenden.
 - VERMEIDEN SIE EIN UMKIPPEN: Überladen Sie den Getränkehalter nicht. Maximales Gewicht 0,5kg (1.1lbs).
 - Füllen Sie niemals heiße Getränke in den Getränkehalter.
-

Vorsichtsmaßnahmen und Gefahren.

- ERSTICKUNGSGEFAHR: Babys können ersticken. Achten Sie stets darauf, dass das Gesicht Ihres Babys nicht verdeckt und seine Luftzufuhr nicht abgeschnitten wird. Dem Kind keine Schnüre (wie Kapuzen- oder Schnullerkordeln) um den Hals legen. Keine Kordeln über das Produkt hängen und keine Kordeln an Spielzeugen befestigen.
 - Sicherstellen, dass die Parkbremse aktiviert ist, bevor Sie Kinder hineinsetzen oder herausnehmen.
 - Wenn das Kind in der Sitzeinheit sitzt, ihm stets den Sicherheitsgurt anlegen.
 - Vorsicht bei der Benutzung des Buggys auf Treppen oder Rolltreppen.
 - Den Korb nicht überlasten. Höchstes zulässiges Gewicht: 3 kg/6,6 lbs. Ein zu hohes Gewicht kann zu gefährlicher Instabilität führen.
 - Den Buggy nicht in der Nähe offener Feuer oder Flammen benutzen.
 - Bitte stellen Sie sicher, dass der Staukorb eingerastet ist, bevor Sie den Kinderwagen tragen.
-

Kompatibilität.

- Dieses Produkt ist kompatibel mit Baby-Autositzen, solange es gemeinsam mit einem geeigneten Autositz-Adapter benutzt wird. Für Einzelheiten über das zu Ihrem Produkt passende Adapter-System wenden Sie sich bitte an Ihren Mamas & Papas Händler.
-

Service-Informationen.

- Keine Ersatzteile oder Zubehöre verwenden, die nicht von Mamas & Papas zugelassen oder geliefert wurden.
- Alle Kunststoff-/Metallteile mit einem feuchten Tuch und einer milden Seifenlauge abwischen und gründlich abtrocknen. Leichte Verschmutzungen des Sitzpolsters können mit einem feuchten Tuch und milder Seifenlauge entfernt werden.

Le norme per la sicurezza e i metodi di test possono variare a seconda dei Paesi e delle regioni. In base al Paese o alla norma per la sicurezza possono essere applicate avvertenze specifiche.

- In Europa questo mezzo è destinato a bambini dalla nascita fino a 15 kg di peso (3 anni circa).
- Negli Stati Uniti e negli altri Paesi il peso massimo raccomandato del bambino non deve superare i 23 kg.
- Questo prodotto è progettato per trasportare bambini di altezza massima di 109 cm.
- Questo passeggino è progettato per trasportare esclusivamente al massimo 1 bambino. Non consentire mai ad altri bambini di salire sul passeggino.
- Usare sempre la posizione più reclinata dello schienale per i neonati, con la capottina posta in qualsiasi posizione tranne la posizione totalmente reclinata.

AVVERTENZA!:

- Non lasciare mai il bambino incustodito!
- Accertarsi che tutti i dispositivi di blocco siano attivati prima dell'uso.
- Per evitare lesioni accertarsi che il bambino sia lontano quando si apre e si chiude il prodotto.
- Non lasciare che il bambino giochi con questo prodotto. Non consentire al bambino di arrampicarsi o stare in piedi sopra il prodotto.
- Utilizzare sempre l'imbracatura fornita.
- Controllare che i dispositivi di fissaggio del telaio, del seggiolino o del seggiolino auto siano correttamente attivati prima dell'uso.
- Questo prodotto non è adatto per correre o pattinare.
- Onde evitare lo schiacciamento delle dita, fare attenzione durante le operazioni di chiusura e apertura del prodotto.
- Durante le operazioni di regolazione, verificare che tutte le parti del corpo del bambino siano lontane dai componenti in movimento.
- Non tentare mai di sollevare il seggiolino utilizzando la barra paraurti.
- In modalità passeggino usare sempre con la barra paraurti.
- Questo prodotto non sostituisce una culla o un lettino. Qualora il bambino abbia necessità di dormire, trasferirlo su una culla, una carrozzina o un lettino idonei.
- Qualsiasi carico fissato all'impugnatura influenza la stabilità della carrozzina/del passeggino. Non trasportare in/su questo mezzo bambini, borse, oggetti o accessori aggiuntivi tranne ove raccomandato nelle istruzioni del produttore.

AVVERTENZA!:

- In tal modo si eviteranno gravi lesioni dovute a cadute o scivolamento del bambino. Utilizzare sempre l'imbracatura fornita.
 - **EVITARE IL RIBALTAMENTO:** Non sovraccaricare il portabevande. Peso massimo 0.5 kg (1.1lbs).
 - Non mettere mai bevande calde nel portabevande.
-

Avvertenze e pericoli.

- **PERICOLO DI SOFFOCAMENTO** per i bambini. Verificare sempre che intorno al viso del bambino vi sia spazio sufficiente onde evitare ostruzioni del flusso d'aria. I lacci possono essere causa di strangolamento. Non sistemare oggetti dotati di lacci intorno al collo del bambino quali cordoncini o nastri di cappucci o succhiotti. Non attaccare lacci o cordoncini sopra il prodotto né ai giocattoli.
 - Verificare che il dispositivo di parcheggio sia attivato quando si sistema o si prende il bambino.
 - Quando il bambino si trova sul seggiolino, usare sempre l'apposita imbracatura.
 - Porre particolare attenzione quando si utilizza il passeggino su scale o scale mobili.
 - Non sovraccaricare il cesto. Peso massimo: 3 kg. Un peso eccessivo può causare una situazione di pericolosa instabilità.
 - Non usare il passeggino accanto a fuochi o fiamme aperte.
 - Assicurarsi che la rete portaoggetti sia inserita prima di trasportare il passeggino.
-

Compatibilità.

- Questo prodotto è compatibile con i seggiolini auto per bambino se usato insieme all'apposito adattatore per seggiolino auto; per maggiori dettagli sull'adattatore per il vostro prodotto contattare il rivenditore Mamas & Papas di zona.
-

Servizio di informazione.

- Non usare parti di ricambio o accessori diversi da quelli approvati o forniti da Mamas & Papas.
- Pulire con un panno umido tutti i componenti in plastica/metallo utilizzando un detergente neutro, quindi asciugare con cura. Lo sporco lieve della seduta può essere rimosso con un panno umido e un detergente neutro.

De veiligheidsnormen en testmethodes kunnen van land tot land en van regio tot regio variëren. Het hangt af van afzonderlijke landen of veiligheidsnormen of specifieke waarschuwingen van toepassing zijn

- In Europa is deze wagen bedoeld voor kinderen vanaf de geboorte tot 15 kg. (ongeveer 3 jaar)
- In de VS en andere landen mag het aanbevolen maximumgewicht van het kind niet hoger zijn dan 23 kg.
- Dit product is bedoeld voor kinderen die maximaal 109 cm lang zijn.
- Deze wandelwagen is uitsluitend bedoeld om maximaal 1 kind in te vervoeren. Laat geen extra kinderen op de wandelwagen meerijsen.
- Zet voor pasgeboren baby's de rugleuning altijd in de laagste ligstand, met de kap in elke stand behalve helemaal naar achteren geklapt.

! WAARSCHUWING!:

- Laat uw kind nooit zonder toezicht achter.
- Controleer vóór gebruik dat alle sluitingen zijn vergrendeld.
- Voorkom letsel: houd uw kind uit de buurt wanneer u dit product in- of uitklapt.
- Laat uw kind niet met dit product spelen. Laat uw kind nooit op dit product klimmen of staan.
- Altijd de riempjes vastmaken.
- Controleer alvorens u het product gaat gebruiken of de bevestigingsdelen van de wieg/het zitgedeelte of autozitje op de juiste manier zijn vergrendeld.
- Dit product is niet geschikt om mee hard te lopen of te skaten.
- Voorkom beknelde vingers, klap het product voorzichtig in en uit.
- Wanneer u het product verstelt, altijd controleren dat de lichaamsdelen van uw kindje geen bewegende onderdelen kunnen raken.
- Het zitgedeelte nooit aan de veiligheidsstang optillen.
- Gebruik in wandelwagenmodus altijd de veiligheidsstang.
- Deze wagen is geen vervanging voor een wieg of bed. Als uw kind moet slapen, leg het dan in een geschikte kinderwagen, wieg of bed.
- Elk gewicht dat aan de duwstang wordt bevestigd, heeft nadelige gevolgen voor de stabiliteit van de kinderwagen/wandelwagen. Vervoer geen extra kinderen, pakketjes, goederen of accessoires in, op of aan dit voertuig, met uitzondering van wat wordt aanbevolen in de gebruiksaanwijzing van de fabrikant.

WAARSCHUWING!:

- Voorkom ernstig letsel, zorg dat het kindje niet uit dit product kan vallen of glijden. Altijd de riempjes vastmaken.
 - **VOORKOM KANTELEN:** Plaats niet te veel gewicht op de bekerhouder. Maximumgewicht: 0,5 kg.
 - Plaats nooit hete dranken in de bekerhouder.
-

Waarschuwingen en gevaren.

- **VERSTIKKINGSGEVAAR:** kinderen kunnen stikken. Zorg altijd voor genoeg ruimte rond het gezicht van uw baby, zodat de luchtstroom niet geblokkeerd wordt. Koorden kunnen wurging veroorzaken. Plaats geen voorwerpen met een koord/touwtje, bijvoorbeeld een mutsje of fopspeen, om de nek van uw kind. Hang geen koorden boven dit product en bevestig geen koorden aan speeltjes.
 - Zorg dat de parkeerrem is vastgezet wanneer u het kind in de wagen plaats of uit de wagen tilt.
 - Altijd het veiligheidstuigje gebruiken wanneer het kind in het zitgedeelte zit.
 - Wees voorzichtig als u de wandelwagen op een trap of roltrap gebruikt.
 - Het mandje niet overbelasten. Maximale gewicht is 3 kg. Overmatig gewicht kan tot een gevaarlijke onstabiele situatie leiden.
 - De wandelwagen niet gebruiken in de buurt van open vuur of open vlammen.
 - Controleer altijd of de opbergvergrendeling is ingeschakeld voordat u de wandelwagen optilt.
-

Verenigbaarheid.

- Bij gebruik van de juiste autostoeladapter is dit product geschikt voor gebruik met kinderautostoeltjes. Neem contact op met een leverancier van Mamas & Papas-producten voor informatie over het adaptersysteem dat geschikt is voor uw product.
-

Service-informatie.

- Gebruik alleen vervangende onderdelen of accessoires die zijn goedgekeurd en geleverd door Mamas & Papas.
- Neem alle plastic/metalen onderdelen af met een vochtige doek en een milde zeep, goed droogmaken. Licht vuil op het zitkussentje kan worden verwijderd met een vochtige doek en een milde zeep.

Güvenlik standartları ve test yöntemleri, farklı ülkeler ve bölgelerde farklılık gösterebilirler. Ülkeye veya güvenlik standardına bağlı olarak, bazı uyarılar geçerli olabilir.

- Avrupa'da bu araç yeni doğan bebeklerden 15 kiloya (yaklaşık 3 yaş) kadar çocuklar için tasarlanmıştır.
- ABD ve diğer ülkelerde taşınacak çocuklar için önerilen maksimum ağırlık 50lbs/23kg'ı aşmamalıdır.
- Bu ürün en fazla 109cm/43" boyundaki çocukları taşıyacak şekilde tasarlanmıştır.
- Bu puset yalnızca 1 çocuk taşıyacak şekilde tasarlanmıştır. Daha fazla çocuğun pusete binmesine izin vermeyin.
- Yeni doğan bebekler için her zaman en yatık koltuk arkalığı konumunu kullanın; başlık, tam olarak yatırılmadığı sürece her konumda olabilir.

UYARI!:

- Çocuğunuzu asla yalnız bırakmayın.
- Kullanmadan önce tüm kilit mekanizmalarının devreye alındığından emin olun.
- Yaralanmaları önlemek için, bu ürünü katlarken veya açarken çocuğunuzu uzakta tutun.
- Çocuğunuzun ürünle oynamasına izin vermeyin. Çocuğunuzun ürüne tırmanmasına veya üzerinde ayakta durmasına izin vermeyin.
- Daima kemer sistemini kullanın
- Kullanımdan önce puset gövdesi veya koltuk ünitesi ya da araç koltuğu bağlantı mekanizmalarının doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- Bu ürün koşmaya veya patenle kaymaya uygun değildir.
- Parmaklarınızı sıkıştırmamak için, ürünü katlarken ve açarken dikkatli olun.
- Ayar yaparken, çocuğun vücudunun hareketli parçalardan uzakta olduğundan emin olun.
- Koltuğu tampon çubuğundan tutarak kaldırmayın.
- Tampon çubuğunu daima pusete takılı halde kullanın.
- Bu ürünle birlikte araç koltuğunun kullanılması, karyola veya yatağın yerini almaz. Çocuğunuzun uyuması gerekiyorsa uygun bir pusete, karyolaya veya yatağa yatırılmalıdır.
- Tutacağa takılan yükler arabanın/pusetin dengesini bozabilirler. Üreticinin talimatlarında belirtilen durumlar haricinde, bu aracın içinde veya üzerinde başka çocuk, koli, malzeme veya aksesuar taşımayın.

UYARI!:

- Düşmeden ya da dışarı kaymadan kaynaklanacak ciddi yaralanmalardan sakının. Daima bağlama sistemi kullanın
- DEVRİLMİYİ ÖNLEYİN: Bardak Tutucusunu aşırı yüklemeyin. Azami ağırlık 0,5kg (1,1lbs).
- Bardak tutucusuna hiçbir zaman sıcak içecek koymayın.

Uyarılar ve Tehlikeler.

- **BOĞULMA TEHLİKESİ:** Bebekler boğulabilirler. Bebeğinizin yüzünün çevresinde hava akışına imkan verecek şekilde daima yeterli boşluk olduğundan emin olun. Bağcıklar boğulmaya neden olabilirler. Çocuğunuzun boynunun çevresine bağcıklı kapüşon veya bağcıklı emzik gibi bağcıklı şeyler koymayın. Ürünün üzerinden bağcık sallandırmayın veya oyuncaklara bağcık takmayın.
 - Çocuğu yerleştirirken veya alırken park mekanizmasının devreye alındığından emin olun.
 - Çocuk koltuk ünitesindeyken daima kemer sistemini kullanın.
 - Puseti merdivenler veya yürüyen merdivenlerde kullanırken dikkatli olun.
 - Sepeti fazla doldurmayın. Maksimum ağırlık 3kg/6,6lbs'dir. Aşırı ağırlık, tehlike yaratabilecek dengesiz bir durumun ortaya çıkmasına neden olabilir.
 - Puseti açık ateş ya da açık alev kaynaklarının yakınında kullanmayın.
 - Puseti taşımaya teşebbüs etmeden önce saklama mandalını mutlaka kapatın.
-

Uyumluluk.

- Bu ürün, uygun araç koltuğu adaptörüyle birlikte kullanıldığında bebek araç koltuklarıyla uyumludur, ürününüze uygun adaptör sistemiyle ilgili bilgiler için Mamas & Papas bayinize danışın.
-

Servis Bilgileri.

- Mamas & Papas tarafından onaylanan veya tedarik edilenler haricindeki yedek parçaları veya aksesuarları kullanmayın.
- Tüm plastik/metal parçaları yumuşak sabun kullanarak nemli bir bezle silin ve iyice kurulayın. Koltuk pedindeki hafif kirler nemli bir bez ve yumuşak sabunla temizlenebilirler.

Säkerhetsstandarder och testmetoder kan variera i olika länder och regioner. Beroende på land eller säkerhetsstandard kan särskilda varningar gälla.

- I Europa är detta fordon avsett för barn från födsel upp till 15 kg (ungefär tre år).
- I USA och andra länder rekommenderas det att barnets vikt inte överstiger 23 kg.
- Denna produkt är konstruerad för att bära ett barn på max. 109cm.
- Denna sittvagn är utformad för att bära upp till ett barn. Låt aldrig fler barn åka i sittvagnen.
- Använd alltid den mest lutade ryggstödspositionen för nyfödda barn, med suffletten i vilken position som helst utom helt lutad.

VARNING:

- Lämna aldrig ditt barn obevakat.
- Kontrollera att alla låsanordningar är på före användning.
- För att undvika skador bör du se till att ditt barn hålls borta när du faller ihop och faller upp produkten.
- Låt inte ditt barn leka med den här produkten. Låt inte ditt barn klättra eller stå på den här produkten.
- Använd alltid säkerhetssystemet.
- Kontrollera att liggdelen eller sittdelen eller fästnanordningen för bilbarnstolen är korrekt fastsatta före användning.
- Denna produkt är inte lämplig för löpning eller skridskoåkning.
- Undvik att klämma fingrarna, var försiktig när du faller upp och ihop produkten.
- Se till att alla delar av barnets kropp är borta från rörliga delar när du gör justeringar.
- Lyft aldrig sittdelen med bygeln.
- Använd alltid med bygeln fastsatt i sittvagnsläget.
- Användning av bilbarnstol med denna produkt ersätter inte en barnsäng eller en säng. Om ditt barn behöver sova, ska det placeras i en lämplig liggdel, spjålsäng eller säng.
- Eventuell last som är fäst på handtaget och/eller på ryggstödet och/eller sidorna på vagnen påverkar vagnens stabilitet. Bär inte fler barn, paket, varor eller tillbehör i eller på denna vagn, med undantag för vad som rekommenderas i tillverkarens anvisningar.

VARNING:

- Undvik allvarlig skada från att falla eller glida ut. Använd alltid säkerhetssystemet.
- UNDVIK TIPPNING: Överbelasta inte mugghållaren. Maxvikt 0,5 kg.
- Ställ aldrig heta drycker i mugghållaren.

Varningar och faror.

- **KVÄVNINGSRISK:** Spädbarn kan kvävas. Se alltid till att det finns tillräckligt med utrymme runt barnets ansikte så att luftflödet inte hindras. Snören kan orsaka strypning. Placera inte föremål med snören runt barnets hals, till exempel snören till huvor eller nappar. Spänn inte snören över en produkt eller sätt fast leksaker med snören.
 - Se till att bromsen är på när du sätter ner eller tar upp barn.
 - När barnet är i sittedelen ska selen alltid användas.
 - Var försiktig när du använder vagnen i trappor eller rulltrappor.
 - Lasta inte för mycket i korgen. Maxvikt 3 kg. För hög vikt kan orsaka ett farligt instabilt tillstånd.
 - Använd inte vagnen nära öppen eld eller lågor.
 - Se alltid till att parkeringsbromsen är på innan du försöker bära sittvagnen.
-

Kompatibilitet.

- Denna produkt är kompatibel med bilbarnstolar för spädbarn vid användning med lämplig bilstolsadapter. Kontakta din Mamas & Papas-återförsäljare för mer information om vilket adaptersystem som passar din produkt.
-

Serviceinformation.

- Använd inte andra reservdelar eller tillbehör än de som godkänts eller levererats av Mamas & Papas.
- Torka alla plast-/metalldelar rena med en fuktig trasa med mild tvål och torka sedan noggrant. Lätt nedsmutsning av sittplattan kan avlägsnas med en fuktig trasa och en mild tvål.

Sikkerhetsstandarder og testmetoder kan variere fra land til land og region til region. Avhengig av land eller sikkerhetsstandard kan spesifikke advarsler være gjeldende.

- I Europa er denne vognen beregnet for barn fra fødsel og opptil 15 kg (omtrent 3 år).
- I USA og andre land er anbefalt maksimumsvekt for barnet 23 kg.
- Dette produktet er beregnet på barn med en maksimumshøyde på 109cm.
- Barnevognen er laget for kun 1 barn. Aldri la flere barn være med i barnevognen.
- For nyfødte babyer, bruk alltid den mest tilbakelente stillingen for ryggstøtten. Kalesjen kan være i en hvilken som helst stilling, bortsett fra helt tilbakestillt.

ADVARSEL:

- Ikke forlat barnet uten tilsyn.
- Påse at samtlige låseanretninger er aktivert før bruk.
- For å unngå skade, sørg for at barnet holdes unna når du setter opp og slår sammen produktet.
- Ikke la barnet leke med dette produktet. Ikke la barnet klatre eller stå på dette produktet.
- Bruk alltid selesystemet
- Kontroller at overstellet, setet eller bilsetet er riktig tilkoblet før bruk.
- Dette produktet er ikke egnet for løping eller bruk med rulleskøyter.
- For ikke å klemme fingrene, vær forsiktig når du setter opp og slår sammen produktet.
- Når du foretar justeringer, påse at ingen del av barnets kropp er i nærheten av bevegelige deler.
- Løft aldri setet med støtfangeren.
- I barnevognmodus må støtfangeren alltid benyttes.
- Hvis dette produktet brukes med bilsetet, kan det likevel ikke erstatte en vugge eller seng. Hvis barnet skal sove, bør det plasseres i egnet vognoverstell, vugge eller seng.
- Last som henges på håndtaket og/eller ryggstøttens bakside og/eller vognens sider, påvirker vognens stabilitet. Ikke transporter flere barn, pakker, varer eller tilbehør i eller på denne vognen, med unntak av det som er anbefalt i produsentens anvisninger.

ADVARSEL:

- Unngå alvorlig skade som kan oppstå ved å falle eller gli ut. Bruk selesystemet alltid.
- UNNGÅ VELTING: Ikke overbelast koppholderen. Maksimumsvekt 0,5 kg.
- Aldri ha varme drikker i koppholderen.

Advarsler og farer.

- **KVELNINGSFARE:** Spedbarn kan kveles. Pass alltid på at det er nok plass rundt babyens ansikt, slik at luftstrømmen ikke forhindres. Snorer kan forårsake kvelning. Ikke heng gjenstander i en snor rundt barnets nakke, for eksempel hettesnorer eller smokksnorer. Ikke før snorer over et produkt eller fest snorer til leker.
 - Kontroller at parkeringspedalen er aktivert når du legger inn eller tar ut barn.
 - Bruk selesystemet alltid når barnet er i setet.
 - Vær forsiktig når du bruker barnevognen i trapper eller rulletrapper.
 - Ikke overbelast kurven. Maksimumsvekt er 3 kg. Overvekt kan føre til en farlig og ustabil situasjon.
 - Ikke bruk barnevognen i nærheten av åpen ild eller flammer.
 - Sørg alltid for at låsen er aktivert før du prøver å bære barnevognen.
-

Kompatibilitet.

- Dette produktet er kompatibelt med barnebilseter når det brukes med passende bilseteovergang. For informasjon om tilpasningssystemet som passer til produktet, vennligst kontakt nærmeste Mamas & Papas-forhandler.
-

Vedlikeholdsinformasjon.

- Ikke bruk reservedeler eller annet tilbehør enn det som er godkjent eller levert av Mamas & Papas.
- Tørk av alle plast-/metaldeler med fuktig klut og mild såpe. Tørk grundig. Lett tilsmussing av seteputen kan fjernes med en fuktig klut og mild såpe.

Turvallisuusnormit ja testaustavat voivat vaihdella maittain ja alueittain. Erityisvaroitukset saattavat olla voimassa riippuen maasta tai turvallisuusnormeista.

- Euroopassa tämä tuote on tarkoitettu vastasyntyneestä 15 kilon painoiselle lapselle (noin 3-vuotiaille).
- USA:ssa ja muissa maissa lapsen suositeltu enimmäispaino ei saa olla yli 50 lbs/23 kg.
- Tällä tuotteella kannettavan lapsen enimmäispituus tulee olla 109cm/43".
- Nämä lastenrattaat on tarkoitettu vain 1 lapselle kerrallaan. Rattaissa saa olla vain yksi lapsi kerrallaan.
- Käytä vastasyntyneille aina matalinta selkätuen asentoa ja kuomua missä tahansa asennossa, paitsi täysin alas laskettuna.

VAROITUS:

- Älä koskaan jätä lasta ilman valvontaa.
- Varmista, että kaikki lukituslaitteet ovat kiinni ennen käyttöä.
- Onnettomuuksien välttämiseksi varmista, että lapsesi on kaukana tuotteesta, kun tuotetta taitetaan kasaan tai avataan.
- Älä anna lapsen leikkiä tuotteella. Älä anna lapsen kiivetä tuotteeseen tai seistä siinä.
- Käytä aina pidäkejärjestelmää
- Tarkista, että lastenrattaiden rungon tai istuinosan tai turvakaukalon kiinnityslaitteet ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.
- Tämä tuote ei sovellu juoksemiseen ja rullalautailuun.
- Varo etteivät sormesi jää jumiin, kun kasaat tuotteen kokoon tai avaat sen.
- Varmista säätöjä tehdessäsi, että mikään lapsen kehonosa ei koske liikkuvia osia.
- Älä koskaan nosta istuinosaa turvakaaresta.
- Pidä turvakaari aina kiinni lastenrattaat-asennossa.
- Turvakaukalon käyttö tämän tuotteen kanssa ei korvaa pinnasänkyä tai vuodetta. Jos lapsesi tarvitsee nukkua, tuote tulee asettaa sopivien rattaiden runkoon, pinnasänkyyn tai vuoteeseen.
- Kaikki kahvaan ja/tai seinätuen takaosaan ja/tai tuotteen sivuille kiinnitetty kuormat voivat vaikuttaa tuotteen vakauteen. Älä kannata muita lapsia, paketteja, tavaroita tai lisätarvikkeita tuotteen sisällä tai päällä, paitsi jos valmistajan ohjeissa on ilmaistu toisin..

VAROITUS:

- Vältä vakavia putoamisen tai ulos liukumisen aiheuttamia loukkaantumisia. Käytä aina pidäkejärjestelmää
- VÄLTÄ KEIKAHTAMISTA: Älä täytä kuppitelinettä liikaa. Enimmäispaino 0,5 kg (1,1 lbs).
- Älä koskaan laita kuumia juomia kuppitelineeseen.

Varoitukset ja vaarat.

- TUKEHTUMISVAARA: Pienet lapset voivat tukehtua. Varmista aina, että vauvan kasvojen ympärillä on tarpeeksi tyhjää tilaa, jotta ilma virtaa normaalisti. Naruihin voi kuristua. Älä aseta lapsen kaulan ympärille esineitä, joissa on naru, kuten hupunnaruja tai tuttinaruja. Älä ripusta naruja tuotteen ympärille tai kiinnitä leluja narulla.
 - Varmista, että pysäköintilaite on käytössä, kun asetat tai poistat lapsen tuotteesta.
 - Käytä aina pidäkejärjestelmää, kun lapsi istuu istuinosassa.
 - Ole varovainen käyttäessäsi rattaita portaissa tai liukuportaissa.
 - Älä täytä koria liikaa. Enimmäispaino on 3 kg/6,6 lbs. Liika paino saattaa aiheuttaa vaarallisia epävakaita tilanteita.
 - Älä käytä rattaita avotulen tai -liekkien läheisyydessä.
 - Varmista aina ennen rattaiden kantamista, että säilytysalpa on kiinni.
-

Yhteensopivuus.

- Tämä tuote on yhteensopiva pienten lasten turvakaukaloiden kanssa, kun niitä käytetään asianmukaisten sovittimien kanssa. Pyydä lisätietoja tuotteeseen kiinnitettävästä sovitinjärjestelmästä ottamalla yhteys Mamas & Papas -myyjäsi.
-

Serviceinformation.

- Älä käytä muita kuin Mamas & Papasin valtuuttamia tai toimittamia varaosia tai lisätarvikkeita.
- Pyyhi kaikki muoviset/metalliset osat puhtaiksi kostealla liinalla ja miedolla saippualla. Kuivaa kunnolla kauttaaltaan. Istuimen kevyet tahrat voidaan poistaa kostealla liinalla ja miedolla saippualla.

Sikkerhedsstandarder og testmetoder kan variere i forskellige lande og regioner. Afhængigt af det individuelle land eller sikkerhedsstandarden kan særlige advarsler være gældende.

- I Europa er vognen beregnet til børn fra nyfødte og op til 15 kg (ca. 3 år).
- I USA og andre lande bør barnets anbefalede maksimumvægt ikke overskride 23 kg.
- Produktet er designet til et barn med en maksimumhøjde på 109cm.
- Denne klapvogn er kun designet til brug for 1 barn. Lad aldrig flere børn køre med på klapvognen.
- Til nyfødte babyer skal ryglænet altid lægges mest muligt tilbage med kalechen i hvilken som helst position med undtagelse af helt nedslået.

⚠ ADVARSEL:

- Lad aldrig dit barn være uden opsyn.
- Sørg for, at alle låseanordninger er aktiveret før brug.
- Sørg for, at dit barn er i sikker afstand, når produktet klappes ud eller sammen, for at undgå tilskadekomst.
- Lad ikke dit barn lege med dette produkt. Lad ikke dit barn kravle eller stå på dette produkt.
- Brug altid fastspændingssystemet
- Kontroller, at monteringsbeslagene til vognen eller sædet eller autostolen er korrekt anbragte før brug.
- Dette produkt er uegnet til løb og rulleskøjtning.
- Undgå at klemme fingrene - pas på ved udklapning og sammenklapning af produktet.
- Ved justeringer skal det sikres, at barnets krop er helt på afstand af alle bevægelige dele.
- Løft aldrig sædet ved brug af stødfangerskinen.
- Hav altid stødfangerskinen monteret ved brug som klapvogn.
- Brug af autostolen med dette produkt kan ikke erstatte en vugge eller seng. Hvis dit barn har brug for at sove, skal det lægges i en egnet vogn, vugge eller seng.
- Enhver ekstra vægt, der hægtes på styret og/eller rygstøtten og/eller siderne af vognen, vil påvirke vognens stabilitet. Transporter ikke ekstra børn, pakker, varer eller tilbehør i eller på denne vogn undtagen som anbefalet i producentens vejledning.

⚠ ADVARSEL:

- Undgå at barnet kommer alvorligt til skade, ved at falde eller glide ud. Brug altid fastspændingssystemet
- Undgå væltning: Overbelast ikke kopholderen. Maksimumvægt 0,5 kg.
- Sæt aldrig varme drikke i kopholderen.

Advarsler og risici.

- **FARE FOR KVÆLNING:** Spædbørn kan blive kvælt. Sørg altid for, at der er plads nok rundt om babyens ansigt, til at luftstrømmen ikke hindres. Snore kan forårsage kvælning. Placer ikke genstande med en snor rundt om barnets hals såsom hættesnore eller snore i sutter. Hæng ikke snore hen over et produkt, og sæt ikke snore i legetøj.
 - Sørg for, at parkeringsmekanismen er aktiveret, når børn tages op eller lægges i vognen.
 - Brug altid fastspænding, når barnet er i sædet.
 - Vær forsigtig, når vognen bruges på trapper eller rulletrapper.
 - Overfyld ikke kurven. Maksimumvægten er 3 kg. Overskridelse af vægten kan medføre farlig ustabilitet.
 - Brug ikke klapvognen i nærheden af åben ild eller flammer.
 - Sørg altid for, at opbevaringskrogen er aktiveret, før klapvognen bæres.
-

Kompatibilitet.

- Dette produkt er kompatibelt med spædbørnsautostole, når der bruges den korrekte autostoladapter. Kontakt din Mamas & Papas-forhandler for yderligere oplysninger om adaptere til montering af dit produkt.
-

Serviceinformation.

- Brug ikke reservedele eller tilbehør, som ikke er godkendt eller leveret af Mamas & Papas.
- Tør alle plastik- og metaldele rene med en fugtig klud med mild sæbe. Tør omhyggeligt. Let snavs på sædehynden kan fjernes med en fugtig klud og mild sæbe.

Notes

Notes	Notas	Bemerkungen	Note	Opmerkingen
Notlar	Anmärkingar	Merknader	Huomautukset	Bemærkninger



