


mamas
& papas®

Flip XT³



x1



<15m

28900_0424_V6

© Mamas & Papas Ltd. 2024

thank you...

FOR ORDERING FROM MAMAS & PAPAS

Mamas & Papas started life as a family, then became a business. The founders wanted more for their children, so they took matters into their own hands. This core belief remains at the heart of what we do, using personal experiences, customer insights and rigorous testing, to create innovative products with thoughtful designs.

We bring style and confidence to parenting, letting you flourish, no matter how you experience it.

Merci d'avoir choisi Mamas & Papas.

Mamas & Papas était une famille avant de devenir une entreprise. Les fondateurs voulaient offrir davantage à leurs enfants, et prirent donc les choses en main. Cette croyance fondamentale reste d'ailleurs au cœur de nos activités : nous utilisons nos expériences personnelles, les connaissances clients et des tests rigoureux pour créer des produits innovants aux conceptions réfléchies.

Nous apportons style et confiance à l'art d'être parent, vous permettant ainsi de prospérer quelles que soient vos méthodes.

Gracias por elegir Mamas & Papas.

Mamas & Papas nació como una familia que, más tarde, se convirtió en una empresa. Los fundadores deseaban algo mejor para sus hijos, así que tomaron cartas en el asunto. Esta convicción fundamental sigue constituyendo la esencia de lo que hacemos. Por ello nos servimos de experiencias personales, comentarios de clientes y pruebas rigurosas para crear productos innovadores con diseños muy meditados.

Aportamos estilo y confianza a la experiencia de ser padres, permitiéndole prosperar, sin importar cómo la viva.

Vielen Dank, dass Sie sich für Mamas & Papas entschieden haben.

Mamas & Papas hat sich von einer Familie hin zu einem Unternehmen entwickelt. Die Gründer wünschten sich mehr für ihre Kinder – also nahmen sie die Sache selbst in die Hand. Dieser Kerngedanke steht bis heute im Mittelpunkt unserer Arbeit. Mithilfe von persönlichen Erfahrungen, Kundenfeedback und rigorosen Tests entwickeln wir innovative Produkte mit durchdachtem Design.

Mit unseren stilvollen und sicheren Produkten sorgen wir dafür, dass Eltern jede Minute mit ihren Kleinen sorgenfrei genießen können.

Mamas & Papas에서 주문해 주셔서 감사합니다.

Mamas & Papas는 가족으로 시작하여 기업이 되었습니다. 창립자들은 아이들을 위해 더 많은 것을 제공하고 싶어 했으며, 이를 직접 해결하기로 했습니다. 이러한 핵심 신념은 당사에서 하는 일의 중심에 자리 잡고 있으며, 개인적인 경험, 고객 인사이트, 철저한 테스트를 사용하여 사례 깊은 디자인을 적용한 혁신적인 제품을 생산하고 있습니다.

육아에 스타일과 자신감을 불어넣어 어떤 경험을 하든지 더욱 풍성한 육아 경험을 하도록 지원합니다.

Grazie per aver scelto Mamas & Papas.

Prima ancora che un'azienda, Mamas & Papas è una famiglia. I fondatori cercavano per i loro figli qualcosa di più dei prodotti disponibili sul mercato e, non trovandolo, hanno deciso di fare da sé. Questo è il principio che ancora adesso guida tutta la nostra attività: creare prodotti innovativi dal design curato, basandoci su esperienze personali, opinioni dei clienti e test rigorosi.

L'obiettivo è quello di portare stile e sicurezza nella vita dei genitori, consentendo loro di dare il meglio in qualsiasi condizione.

Terima kasih telah memesan dari Mamas & Papas

Mamas & Papas memulai kehidupan sebagai keluarga, berlanjut menjadi sebuah bisnis. Para pengagas ingin memberikan yang lebih bagi anak-anak mereka, ini yang membuat mereka melakukan semuanya dengan penuh kesungguhan. Keyakinan utama ini melekat erat di hati dalam melakukan semuanya, berlandaskan pengalaman pribadi, wawasan pelanggan, dan pengujian ketat, untuk menciptakan produk inovatif yang dirancang dengan sepenuh hati.

Kami mempersembahkan gaya dan rasa percaya diri dalam pengasuhan, membiarkan Anda berkembang, melalui perjalanan pengalaman Anda.

Ευχαριστούμε για την παραγγελία σας από τη Mamas & Papas

H Mamas & Papas ξεκίνησε ως οικογένεια και εξελίχθηκε σε επιχείρηση. Οι ιδρυτές επιθυμούσαν περισσότερα για τα παιδιά τους, κι έτσι, πήραν την κατάσταση στα χέρια τους. Αυτή η βασική πεποίθηση παραμένει στο επίκεντρο όσων κάνουμε, χρησιμοποιώντας προσωπικές εμπειρίες, πληροφορίες από πελάτες και αυστηρές δοκιμές, προκειμένου να δημιουργούμε καινοτόμα προϊόντα με προσεγμένο σχεδιασμό.

Προσφέρουμε στυλ και αυτοπεποίθηση στην ανατροφή των παιδιών, επιτρέποντάς σας να ανθίζετε, ανεξάρτητα από το πώς τη βιώνετε.

ขอบคุณที่ สั่งซื้อ จาก Mamas & Papas

Mamas & Papas เริ่ม มาจากครอบครัว จนหลายมาเป็น ธุรกิจ กลุ่มผลิตภัณฑ์ ที่ต้องการสิ่งที่ดีกว่าให้กับลูก ๆ จึงเล็งเห็นว่า ว่าง ๆ มาจึงคิดการด้วยใจของตนเอง แก่นความมีเอ็นเอ ยังคงเป็นหัวใจของสิ่งที่ดีที่เราทำ นั่นคือการใช้ประสบการณ์ส่วนตัว ว่าง ๆ มาจึงคิดการด้วยใจของตนเอง และการทดสอบอย่างเข้มงวด เพื่อสรรคสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่เหนือที่ใคร ๆ ได้สร้างการสำเร็จของเราอย่างดี ขณะออกแบบ

เรามอบสไตล์และความมั่นใจในการเลี้ยงลูก ให้คุณยังคงดีไม่ว่าคุณจะมีประสบการณ์แบบไหน

Mamas & Papas'ı sipariş ettiğiniz için teşekkürler

Mamas & Papas hayata bir aile olarak başladı, sonra bir şirket haline geldi. Şirket kurucuları çocukları için daha fazlasını istediler ve duruma el attılar. Bu temel inanç, özenli tasarımlara sahip yenilikçi ürünler yaratmak için kişisel deneyimleri, müşteri düşüncelerini ve titizlikle hazırlanmış testleri kullanarak yaptığımız işin merkezinde yer almaya devam ediyor.

Ebeveynliğe tarz katıyor ve güven aşıyorsunuz. Bu hissi nasıl yaşarsanız yaşayın gelişmenize yardımcı oluyoruz.

感謝您訂購 Mamas & Papas 產品

Mamas & Papas 最初是一個家庭，後來成為一家企業。創辦人希望自己的孩子得到更多，所以決定自己採取行動。這個核心信念仍然是我們的工作核心；我們運用個人經驗、客戶洞察和嚴格的測試，創造出具有貼心設計的創新產品。

我們為育兒帶來風格和信心，讓您發展茁壯，無論您的經歷如何。

UK

IMPORTANT — READ CAREFULLY AND KEEP FOR
FUTURE REFERENCE

FR

IMPORTANT — A LIRE ATTENTIVEMENT
ET À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

ES

IMPORTANTE — LEER LAS INSTRUCCIONES
CUIDADOSAMENTE ANTES DEL USO Y
MANTENERLAS PARA FUTURAS CONSULTAS

DE

WICHTIG — LESEN SIE DIE ANLEITUNG SORGFÄLTIG
VOR DER BENUTZUNG UND BEWAHREN SIE SIE FÜR
SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFN

IT

IMPORTANTE — LEGGERE ATTENTAMENTE
E CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO

Ⓜ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ – ΔΙΑΒΑΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Ⓜ ÖNEMLI – DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUN VE İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN

Ⓜ 중요 — 주의 깊게 읽고 향후 참조를 위해 보관하십시오.

Ⓜ PENTING — BACA PETUNJUK DENGAN SAKSAMA DAN SIMPAN UNTUK REFERENSI MENDATANG

Ⓜ สิ่งสำคัญ – อ่านอย่างละเอียดและเก็บไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต

Ⓜ 重要事項 — 請仔細閱讀並保留供將來參考

UK PARTS



1. Handle Grip
2. Hood
3. Back Rest
4. Chest Pads
5. 5 Point Global Buckle
6. Crotch Pad
7. Leg Rest
8. Foot Rest
9. Front Wheel (A)
10. Front Wheel Release Button
11. Rear Wheel (C)
12. Basket
13. Cup Holder Mount
14. Hood Window Cover
15. Primary Fold Release Trigger
16. Secondary Fold Release Twist
17. Tether Strap
18. Harness Lug
19. Backrest Recline Lever
20. Brake Pedal (B)
21. Rear Wheel Release Button
22. Carry Handle
23. Auto Lock
24. Swivel Lock
25. Auto Lock Catch
26. Toy Attachment Loop
27. Seat Release Button
28. Bumper Bar

FR PIÈCES

1. Poignée
2. Capote
3. Dossier
4. Harnais rembourré
5. Boucle de ceinture de sécurité universelle à 5 points
6. Protection d'entrejambe
7. Repose-jambes
8. Repose-pieds
9. Roue avant (A)
10. Bouton de dégagement de la roue avant
11. Roue arrière (C)
12. Panier
13. Support porte-gobelet
14. Rabat de fenêtre de capote
15. Bouton principal de dégagement du mécanisme de pliage
16. Mécanisme de pliage secondaire
17. Courroie d'attache
18. Fixation du harnais
19. Manette de siège inclinable
20. Pédale de frein (B)
21. Bouton de dégagement de la roue arrière
22. Poignée
23. Verrouillage automatique
24. Verrouillage roues pivotantes
25. Loquet de verrouillage automatique
26. Boucle de fixation pour jouet
27. Bouton de dégagement de siège
28. Barre de protection

ES PIEZAS

1. Asa antideslizante
2. Capota
3. Respaldo
4. Almohadillas para el pecho
5. Hebilla universal de 5 puntos
6. Almohadilla para la entrepierna
7. Reposapiernas
8. Reposapiés
9. Rueda delantera (A)
10. Botón de liberación de rueda delantera
11. Rueda trasera (C)
12. Cesta
13. Soporte para portavasos
14. Tapa de la ventana de la capota
15. Dispositivo primario de liberación de plegado
16. Dispositivo de giro secundario de liberación de plegado
17. Correa de sujeción
18. Agarradera del arnés
19. Palanca de reclinado del asiento
20. Pedal de freno (B)
21. Botón de liberación de rueda trasera
22. Asa para llevar
23. Bloqueo automático
24. Bloqueo de giro
25. Seguro de bloqueo automático
26. Aro para colocar juguetes
27. Loquet de dégagement de siège
28. Barra paragolpes



DE TEILE

1. Handgriff
2. Verdeck
3. Rückenlehne
4. Schulterpolster
5. 5-Punkt-Gurt Schnalle
6. Mittelsteg
7. Beinauflage
8. Fußauflage
9. Vorderrad (A)
10. Vorderrad-Entriegelungsknopf
11. Hinterrad (C)
12. Korb
13. Tassenhalter
14. Verdeckfenster-Abdeckung
15. Primäre Klappentriegelung - Hebel
16. Sekundäre Klappentriegelung - Drehverschluss
17. Halteriemen
18. Gurtöse
19. Sitzverstellungshebel
20. Bremspedal (B)
21. Hinterrad-Entriegelungsknopf
22. Tragegriff
23. Automatische Verriegelung
24. Schwenkverriegelung
25. Haken der automatischen Verriegelung
26. Spielzeugbefestigungsschlaufe
27. Sitzfreigabeschieber
28. Stoßstanger

IT COMPONENTI



1. Impugnatura
2. Capottina
3. Schienale
4. Imbottiture per il torace
5. Fibbia unica con cinque punti di fissaggio
6. Imbottitura per cavallo delle gambe
7. Poggiagambe
8. Poggiapiedi
9. Ruota anteriore (A)
10. Pulsante di rilascio della ruota anteriore
11. Ruota posteriore (C)
12. Cestino
13. Struttura porta-tazza
14. Protezione finestra capottina
15. Dispositivo di rilascio primario per ripiegare il prodotto
16. Dispositivo di torsione secondario per ripiegare il prodotto
17. Fascia di sicurezza
18. Aletta dell'imbracatura
19. Dispositivo di rilascio dell'inclinazione del seggiolino
20. Pedale del freno (B)
21. Pulsante di rilascio della ruota posteriore
22. Maniglia per il trasporto
23. Autoblocco
24. Blocco ruote girevoli
25. Gancio autoblocco
26. Anello di aggancio gioco
27. Guida rilascio sedile
28. Barra paraurti

GR ΤΜΗΜΑΤΑ

1. Λαβή
2. Κουκούλα
3. Πλάτη
4. Μαξιλαράκια ζωνών
5. Αγκράφα ασφαλείας 5 σημείων
6. Μαξιλαράκι καβάλου
7. Πλατφόρμα ποδιών
8. Υποπόδιο
9. Εμπρός ρόδα (A)
10. Κουμπί απασφάλισης εμπρός ρόδαση
11. Πίσω ρόδα (C)
12. Καλάθι
13. Βάση στήριξης ποτηροθήκης
14. Κάλυμμα παραθύρου κουκούλας
15. Κύριο κουμπί απελευθέρωσης μηχανισμού διπλώματος
16. Δευτερεύων μηχανισμός διπλώματος
17. Ιμάντας πρόσδεσης
18. Τοποθέτηση της ζώνης
19. Μοχλός ανάκλισης πλάτης
20. Πεντάλ φρένου (B)
21. Κουμπί απασφάλισης πίσω τροχού
22. Λαβή μεταφοράς
23. Αυτόματο κλειδίωμα
24. Κλειδίωμα κατεύθυνσης
25. Κούμπωμα αυτόματου κλειδιώματος
26. Κρεμαστάρι παιχνιδιού
27. Κουμπί απασφάλισης καθίσματος
28. Μπάρα προστασίας

TR PARÇALAR

1. Tutma yeri
2. Başlık
3. Koltuk Arkalığı
4. Göğüs Yastıkları
5. 5 Noktalı Küresel KemerTokası
6. Kasık Yastığı
7. Bacak Dayanağı
8. Ayak Dayanağı
9. Ön Teker (A)
10. Ön Teker Serbest Birakma Düğmesi
11. Arka Teker (C)
12. Sepet
13. Kap Tutma Yuvası
14. Başlık Penceresinin Kılıfı
15. Birinci Katlama Serbest Birakma Tetiği
16. İkinci Katlama Serbest Birakma için Çevirmeli Tetik
17. İp Kayış
18. Kemer Mapası
19. Koltuk Yatırma Kolu
20. Fren Pedalı (B)
21. Arka Teker Serbest Birakma Düğmesi
22. Taşıma Kulpu
23. Otomatik Kilit
24. Döner Kilit
25. Otomatik Kilit Mandalı
26. Oyuncak Ekleme Halkası
27. Koltuk Çıkarma Kızağı
28. Tampon Parçası



KR 부품

1. 핸들 그림
2. 후드
3. 등받이
4. 가슴 패드
5. 5점식 범용 버클
6. 가랑이 패드
7. 발받침
8. 발판
9. 앞바퀴 (A)
10. 앞바퀴 릴리스 버튼
11. 뒷바퀴 (C)
12. 바구니
13. 컵 홀더 마운트
14. 후드 윈도우 덮개
15. 일차 접이식 릴리스 트리거
16. 보조 접이식 릴리스 트위스트
17. 가죽끈
18. 하네스 리그
19. 등받이 리클라이너 레버
20. 브레이크 페달 (B)
21. 뒷바퀴 릴리스 버튼
22. 캐리 핸들
23. 자동 잠금 장치
24. 회전 잠금 장치
25. 자동 잠금 캐치
26. 장난감 부착 루프
27. 시트 릴리즈 버튼
28. 범퍼 바

ID SUKU CADANG



1. Pegangan Tangan
2. Tudung
3. Sandaran Punggung
4. Bantal Dada
5. Gesper Global 5 Titik
6. Bantal Selangkangan
7. Sandaran Kaki
8. Sandaran Telapak Kaki
9. Roda Depan (A)
10. Tombol Pelepas Roda Depan
11. Roda Belakang (C)
12. Keranjang
13. Dudukan Tempat Cangkir
14. Penutup Jendela Tudung
15. Pendorong Pelepas Lipatan Primer
16. Putaran Pelepas Lipatan Sekunder
17. Tali Tambat
18. Penyeret Sabuk Pengaman
19. Tuas Pengatur Sandaran Punggung
20. Pedal Rem (B)
21. Tombol Pelepas Roda Belakang
22. Pegangan Pengangkat
23. Kunci Otomatis
24. Kunci Putar
25. Pasak Kunci Otomatis
26. Kaitan Mainan
27. Tombol Pelepas Kursi
28. Palang Pelindung

TH ชิ้นส่วน

1. กริปด้ามจับ
2. ู้ด
3. พนักหลัง
4. แผ่นรองหน้าอก
5. เข็มขัดนิรภัยเต็มตัว 5 จุด
6. แผ่นรองเป้า
7. แผ่นรองขา
8. แท่นพักเท้า
9. ล้อหน้า (A)
10. ปุ่มปลดล้อหน้า
11. ล้อหลัง (C)
12. ตะกร้า
13. หมุดติดที่วางถ้วยน้ำ
14. แผ่นปิดช่องู้ด
15. โถปลดการพับหลัก
16. ตัวบิดปลดการพับรอง
17. สายโยง
18. ห่วงสายรัด
19. ก้านเอนพนักหลัง
20. คันเบรก (B)
21. ปุ่มปลดล้อหลัง
22. ุ่หัว
23. ตัวล็อกอัตโนมัติ
24. ตัวล็อกล้อหมุน
25. ตัวรับล็อกอัตโนมัติ
26. ห่วงห้อยของเล่น
27. ปุ่มปลดที่นั่ง
28. ราวกันชน

CN 零件

1. 把手
2. 頂篷
3. 背靠
4. 胸墊
5. 5點式全面帶扣
6. 胯墊
7. 腿靠
8. 腳靠
9. 前輪 (A)
10. 前輪釋放鈕
11. 後輪 (C)
12. 籃子
13. 杯架
14. 頂篷窗蓋
15. 主要折疊釋放觸發裝置
16. 輔助折疊釋放觸發裝置
17. 固定繫帶
18. 安全帶固定環
19. 背靠後仰桿
20. 煞車踏板 (B)
21. 後輪釋放鈕
22. 手提把
23. 自動鎖
24. 旋轉鎖
25. 自動鎖扣
26. 玩具固定環
27. 座椅釋放鈕
28. 防撞圍欄



What's in the box

Contenu de la boîte

Qué hay en la caja

Kartoninhalt

Cosa contiene l'unità

Τι περιέχει η συσκευασία







Kutudakiler

상자에 포함된 내용물

Apa saja isi kotak

สิ่งที่อยู่ในกล่อง

包裝箱內容物



Design may vary from illustration

So conception peut différer des illustrations

El diseño puede variar con respecto al de la ilustración

Design kann von der Abbildung abweichen

Il design può essere diverso da quello riportato nell'immagine

Το σχέδιο μπορεί να διαφέρει από τη φωτογραφία



Tasarım örnekten farklılık gösterebilir

디자인은 그림과 다를 수 있음

Desain mungkin berbeda dari ilustrasi

การออกแบบอาจต่างไปจากภาพประกอบ

設計可能與插圖有所不同



Attaching the rear wheel hubs

Fixation des moyeux des roues arrière

Colocar los bujes de las ruedas traseras

Anbringen der Rückradnaben

Fissaggio del mozzo
delle ruote posteriori

Τοποθέτηση των ρουλεμάν των
πίσω ροδών

Arka tekerlek
göbeklerinin takılması

뒷바퀴 허브 부착



Memasang hub roda belakang

การติดดุมล้อหลัง


裝上後輪輪轂




1



2



3



Fitting the rear wheels

Installation des roues arrière

Colocar las ruedas traseras

Anbringen der Hinterräder

Come installare le ruote posteriori

Τοποθέτηση των πίσω ροδών



Arka tekerleklerin takılması

뒷바퀴 결합

Mengepaskan roda belakang

การติดตั้งล้อหลัง

安裝後輪



Fitting the front wheels

Installation des roues avant

Colocar las ruedas delanteras

Anbringen der Vorderräder

Come installare le ruote anteriori

Τοποθέτηση των εμπρός ροδών



Ön tekerleklerin takılması

앞바퀴 결합

Mengepaskan roda depan.

การติดตั้งล้อหน้า

安裝前輪



Unfolding the pushchair – Forward facing

Dépliage de la poussette –
Tournée vers l'avant

Desplegar la silla de paseo –
Mirando hacia delante

Aufklappen des Kinderwagens –
vorwärts gerichtet

Apertura del passeggino –
Orientamento in avanti

Ξεδιπλωμα του καροτσιού – Με όψη
προς τα εμπρός



Bebek arabasının açılması –
Öne bakar


푸시체어 펴기 – 정면

Membuka lipatan kereta dorong
– Ke arah depan

การกางรถเข็นเด็ก – หันไปด้านหน้า

展開嬰兒嬰兒推車 – 面朝前





Secure the brake cable

Fixez le câble de frein

Asegure el cable del freno

Sichern Sie das Bremsseil

Fissare il cavo del freno

Ασφαλίστε το καλώδιο του φρένου







Fren kablosunu güvenceye alın

브레이크 케이블 고정

Rapikan kabel rem

เก็บสายเบรคเข้าที่

固定煞車線



Fitting the hood visor

Ajustaje de la capote à visière

Colocación del visor de la capota

Anbringen des Kapuzenschirms

Come installare
la protezione della cappottina

Τοποθέτηση της ζελατινάς
της κουκούλας



Başlık siperliğinin takılması

후드 바이저 결합

Mengepaskan pelindung tudung

ការព័ទ្ធជាមកប្រព័ន្ធគំព័ន្ធ

安裝頂篷遮陽板



Removing the seat unit – Forward facing

Retrait du siège – tourné vers l'avant

Quitar el asiento – Mirando hacia delante

Abnehmen der Sitzeinheit – Vorwärts gerichtet

Estrazione del sedile – Orientamento in avanti

Αφαίρεση του καθίσματος – Με όψη προς τα εμπρός




Koltuk ünitesinin çıkarılması – Öne bakar

시트 유닛 분리 - 정면

Melepaskan unit kursi – Menghadap ke depan

การถอดตัวที่นั่ง – หันไปด้านหน้า

卸下座椅裝置 – 面朝前



Removing the seat unit – Parent facing

Retrait du siège – tourné vers le parent

Quitar el asiento – Mirando hacia el adulto

Abnehmen der Sitzeinheit – rückwärts gerichtet

Estrazione del sedile – Orientamento verso il genitore

Αφαίρεση του καθίσματος – Με όψη προς τον γονέα



Koltuk ünitesinin çıkarılması – Ebeveyne bakar

시트 유닛 분리 - 부모 방향

Melepaskan unit kursi – Menghadap orang tua

การถอดตัวที่นั่ง – หันเข้าหาพ่อแม่

卸下座椅裝置 – 面朝父母



Fitting the seat unit – Forward facing

Mise en place du siège – Tourné vers l'avant

Colocar el asiento – Mirando hacia delante

Einsetzen der Sitzeinheit –
vorwärts gerichtet

Posizionamento del sedile –
Orientamento in avanti

Τοποθέτηση της μονάδας καθίσματος
– Με όψη προς τα εμπρός





Koltuk ünitesinin takılması –
Öne bakar

시트 유닛 결합 – 정면

Mengepaskan unit kursi –
Menghadap ke depan

การติดตั้งตัวที่นั่ง – หันไปด้านหน้า

安裝座椅裝置 – 面朝前



Fitting the seat unit – Parent facing

Mise en place du siège – Tourné vers le parent

Colocar el asiento – Mirando hacia el adulto

Einsetzen der Sitzeinheit –
rückwärts gerichtet

Posizionamento del sedile –
Orientamento verso il genitore

Τοποθέτηση της μονάδας καθίσματος
– Με όψη προς τον γονέα



Koltuk ünitesinin takılması –
Ebeveyne bakar

시트 유닛 결합 – 부모 방향

Mengepaskan unit kursi –
Menghadap orang tua

การติดตั้งตัวที่นั่ง – หันเข้าหาพ่อแม่

安裝座椅裝置 – 面朝父母



Using the bumper bar

Utilisation de l'arceau de maintien

Utilizar la barra protectora

Verwendung der Stoßleiste

Usare la barra paraurti

Χρήση της μπάρας προστασίας



Tampon parçasinin kullanımı

범퍼 바 사용

Menggunakan palang pelindung

การใช้ราวกันชน

使用防撞圍欄



Using the swivel wheels

Utilisation des roues pivotantes

Utilizar las ruedas giratorias

Verwendung der Drehräder

Come usare le ruote girevoli

Χρήση των περιστρεφόμενων ροδών



Döner tekerleklerin kullanımı

회전 휠 사용

Menggunakan roda putar

ກາງໃຊ້ລໍ່າຄຸມ

使用旋轉輪



Using the brakes

Utilisation des freins

Utilizar los frenos

Verwendung der Bremsen

Come usare i freni

Χρήση των φρένων




Frenlerin kullanımı

브레이크 사용

Menggunakan rem

ကားဖိုဖ်ဖ်ဖ်

使用煞車



Adjusting the backrest

Ajustement du dossier

Ajustar el respaldo

Einstellung der Rückenlehne

Come regolare lo schienale

Ρύθμιση πλάτης



Koltuk arkalığının ayarlanması

등받이 조절

Mengatur sandaran punggung

การปรับพนักหลัง

調整靠背



Adjusting the leg rest

Ajustement du repose-pied

Ajustar el reposapiernas

Einstellung der Beinauflage

Come regolare l'appoggio per le gambe

Ρύθμιση πλατφόρμας ποδιών



Ayak desteğinin ayarlanması

발받침 조절

Mengatur sandaran kaki

การปรับแผ่นรองขา

調整腿靠



Adjusting the handle

Ajustement de la poignée

Ajustar el asa

Einstellung des Griffs

Come regolare l'impugnatura

Ρύθμιση της λαβής




Kolun ayarlanması

핸들 조정

Mengatur pegangan

การปรับด้ามจับ

調整把手



Fitting the raincover

Installation de l'habillage de pluie

Colocar la cubierta para lluvia

Anbringen der Regenabdeckung

Come installare la copertura per la pioggia.

Τοποθέτηση του καλύμματος βροχής


Yağmurluğun takılması

빗물 가리개 결합

Mengepaskan pelindung hujan

การติดตั้งผ้าคลุมกันฝน

安裝遮雨罩



Using the harness

Utilisation du harnais

Utilizar el arnés

Verwendung des Geschirrs

Come usare l'imbracatura

Χρήση των μάντων ασφαλείας




Kemerlerin kullanımı

하네스 사용

Menggunakan sabuk pengaman

ការ​ໃ​ច​ស​ា​ម​ធា​ន

使用安全帶



Adjusting the shoulder strap height

Ajustement des sangles des épaules

Ajustar la altura del cinturón de hombro

Einstellung der
Schulterriemen-Höhe

Come regolare l'altezza
dello strap per le spalle

Ρύθμιση ύψους μάντα ώμου


Omuz askısı
uzunluğunun ayarlanması

어깨끈 높이 조절

Mengatur ketinggian tali
pengikat bahu

การปรับความสูงของสายคาดบ่า

調整肩帶高度



Folding the pushchair – Parent facing

Pliage du poussette – Tournée vers le parent

Plegar la silla de paseo – Mirando hacia el adulto

Zusammenklappen des Kinderwagens – Rückwärts gerichtet

Come piegare passeggino – Orientamento verso il genitore

Δίπλωμα του καροτσιού – Με όψη προς τον γονέα



Bebek araba katlanması – Ebeveyne bakar

푸시체어 접기 – 부모 방향


Melipat kereta dorong – Ke arah orang tua

การพับรถเข็นเด็ก – หันเข้าหาพ่อแม่


折起嬰兒嬰兒推車 – 面朝父母



3



4



Folding the pushchair – Forward facing

Pliage du poussette – Tourné vers l'avant

Plegar la silla de paseo – Mirando hacia delante

Zusammenklappen des Kinderwagens – Vorwärts gerichtet

Come piegare passeggino – Orientamento in avanti

Δίπλωμα του καροτσιού – Με όψη προς τα εμπρός



Bebek araba katlanması – Öne bakar

푸시체어 접기 – 정면


Melipat kereta dorong – Ke arah depan

การพับรถเข็นเด็ก – หันไปด้านหน้า


折起嬰兒嬰兒推車 – 面朝前



3



4



Unfolding the pushchair – Parent facing

Dépliage de la poussette –
Tournée vers le parent

Desplegar la silla de paseo –
Mirando hacia el adulto

Aufklappen des Kinderwagens –
Rückwärts gerichtet

Apertura del passeggino –
Orientamento verso il genitore

Ξεδιπλωμα του καροτσιού –
Με όψη προς τον γονέα



Bebek arabasının açılması –
Ebeveyne bakar




푸시체어 펴기 – 부모 방향

Membuka lipatan kereta dorong
– Ke arah orang tua

การกางรถเข็นเด็ก – หันเข้าหาพ่อแม่

展開嬰兒嬰兒推車 – 面朝父母





Folding the chassis – No seat unit

Pliage du châssis – Pas de siège

Plegar el chasis – Sin asiento

Zusammenklappen des Gestells – ohne Sitzereinheit

Come piegare il telaio – Nessun sedile

Δίπλωμα του σκελετού – Χωρίς κάθισμα


Ana gönödenin katlanması – Koltuk ünitesiz

새시 접기 – 시트 유닛 없음

Melipat sasis – Unit tanpa kursi

การพับแชสซี – ไร้มีตัวที่นั่ง

折起底架 – 無座椅裝置



*May be sold separately

*Peut être vendu séparément

*Se puede vender por separado

*Separat erhältlich

*Può essere venduto separatamente

*Ενδέχεται να πωλείται χωριστά

*Ayrı olarak satılabilir

*별도로 판매 가능

*Mungkin dijual terpisah

*ອາດຈຶ່ງຖືກຂາຍແຍກ ດ້າວາກ

*可能需要另購

Unfolding the chassis – No seat unit

Dépliage de la châssis – Pas de siège

Abrir la silla el armazón – Sin asiento

Öffnen des Chassis –
Ohne Sitzeinheit

Come aprire il telaio –
Nessun sedile

Ξεδιπλωμα του σκελετού –
Χωρίς κάθισμα






Arabası ana gövdesinin açılması –
Koltuk ünitesiz

새시 펴기 – 시트 유닛 없음

Membuka lipatan sasis –
Unit tanpa kursi

การกางแชสซี – ไม่มีตัวที่นั่ง

展開底架 – 無座椅裝置



Removing the hood

Retrait de la capote

Quitar la capota

Entfernen des Verdeckes

Come rimuovere la copertura

Αφαίρεση της κουκούλας





Başlığın çıkarılması

후드 분리

Melepaskan tudung

ကုတ်ခတ်ရန်

卸下頂篷。



Reverse this procedure to assemble

Inversez cette procédure pour assembler

Invierta este procedimiento para ensamblar

Kehren Sie dieses Verfahren zusammenzubauen

Invertire questa procedura per assemblare

Εκτελέστε αντίστροφα αυτήν τη διαδικασία για συναρμολόγηση

Monte etmek için bu prosedürü tersten uygulayın.

조립하려면 이 절차의 역순으로 진행합니다.

Lakukan kebalikan prosedur ini untuk pemasangan.

Γράψτε με αντιστροφή τη διαδικασία

以相反順序執行此程序進行組裝

Removing the front wheels

Retrait des roues avant

Quitar las ruedas delanteras

Entfernen der Vorderräder

Come rimuovere le ruote anteriori

Αφαίρεση των εμπρός ροδών



Ön tekerleklerin çıkarılması.

앞바퀴 분리

Melepaskan roda depan

การถอดล้อหน้า

卸下前車輪



Removing the rear wheels

Retrait des roues arrière

Quitar las ruedas traseras

Entfernen der Hinterräder

Come rimuovere le ruote posteriori

Αφαίρεση των πίσω ροδών


Arka tekerleklerin çıkarılması

뒷바퀴 분리

Melepaskan roda belakang

การถอดล้อหลัง

卸下後車輪



Cleaning

Nettoyage

Limpieza

Säubern

Pulizia

Reinigen


Temizleme

Rengöring






Rengjöring

Puhdistus

Rengöring



2



1. Depress bar to disengage securing barb whilst
2. simultaneously pulling the two pieces apart 3.

Repeat until both waist belt buckles and the crotch strap buckle are released.

1. Lift harness webbing away from buckle.

2. Insert bar under webbing.

3. Slide two parts together until they "CLICK!"

4. Repeat until both waist belt buckles and the crotch strap buckle are secured.

Reverse this procedure to assemble

Inversez cette procédure pour assembler

Invierta este procedimiento para ensamblar

Kehren Sie dieses Verfahren zusammenzubauen

Invertire questa procedura per assemblare

Εκτελέστε αντίστροφα αυτήν τη διαδικασία για συναρμολόγηση

Monte etmek için bu prosedürü tersten uygulayın.

조립하려면 이 절차의 역순으로 진행합니다.

Lakukan kebalikan prosedur ini untuk pemasangan.

Γράψτε με αντιστροφή τη διαδικασία

以相反順序執行此程序進行組裝

Finished

Fini

Concluido

Fertig

Finito

Ολοκληρωμένο

Bitti

완료

Selesai

ສ້າງຂຶ້ນ

完成



CARE AND MAINTENANCE

- A pushchair has many moving parts, and surfaces which move against each other, over time these surfaces can become dry or even attract dirt or dust. By simply cleaning your pushchair chassis on a regular basis and lightly spraying the moving parts with a silicon spray your pushchair will fold and push better for longer.
- Different environments can present different challenges to your pushchair, a visit to the beach can increase salt corrosion to parts, but so too can a wet or snowy day, so again by cleaning and lubricating your pushchair you can help fight the effects of the environment on your pushchair.
- When a pushchair is in use, with all its locking mechanisms in place, it's a solid rigid item designed for carrying your child. However, when folded it's the exact opposite, impacts can knock it out of alignment, or putting things on top of it could twist it out of shape, so we recommend taking a little more care with it when folded for storage.
- Hanging bags on the handles of the pushchair not only creates a risk of tipping, but it can also cause excessive and uneven wear, as weight here causes the chassis to twist as handles are not designed to be a load bearing part.
- Just as with extra weight in the basket, or bags on handles, the use of a buggy-board reduces the life of your product by increasing the weight on the product, but by also putting weight and strain onto parts in a direction they were not designed to experience. Consequently use of these products invalidates the warranty on pushchairs.
- Fabric care: All the Mamas & Papas pushchairs fabrics are shower resistant. Should your pushchair become wet, do not fold the hood or apron when you take it inside. Always allow the fabrics to dry naturally away from strong heat sources such as fires, radiators and out of direct sunlight.
- Whilst fabrics are carefully selected and tested, washing, wear and normal exposure to bright sunlight may cause their colour to change.
- The exposed edges of fabrics are often the first to wear and fray, remember this when storing or transporting your pushchair and accessories.
- Light soiling to the pushchair can be removed with a damp sponge and a mild detergent. The fabric cover can be sponged clean using a mild detergent if necessary.

ENTRETIEN DE LA POUSSETTE

- Une poussette comporte de nombreuses pièces mobiles et des surfaces qui se frottent les unes contre les autres. A la longue, ces surfaces peuvent s'assécher, voire même attirer les saletés ou la poussière. Il suffit de nettoyer régulièrement le châssis de la poussette et d'en enduire légèrement les pièces mobiles à l'aide d'un pulvérisateur de silicone pour faire en sorte que la poussette se plie et roule mieux pendant plus longtemps.
- Chaque environnement présente ses difficultés propres : une visite à la plage peut accroître le risque de corrosion au sel des pièces, mais il peut en aller de même par temps de pluie ou de neige. Ici encore, il convient de nettoyer et de lubrifier régulièrement la poussette pour combattre les effets que l'environnement peut avoir sur la poussette.
- Lorsqu'une poussette est en cours d'utilisation avec tous ses mécanismes de verrouillage en place, elle forme un appareil rigide et solide qui est conçu pour transporter votre enfant. En revanche, une fois pliée, elle perd toute cette rigidité : un impact risque de voiler son alignement, poser des choses par-dessus risque de la tordre. C'est pour cette raison que nous recommandons d'être particulièrement vigilant pour son rangement une fois qu'elle est repliée.
- Accrocher des sacs sur les poignées de la poussette accroît non seulement le risque de basculement, mais cela présente aussi un risque d'usure excessive et irrégulière : cette surcharge peut en effet tordre le châssis car les poignées ne sont pas conçues pour pouvoir supporter des charges.
- Tout ajout pondéral a pour effet de réduire la durée de vie de la poussette, qu'il s'agisse de transporter des provisions dans le panier ou dans des sacs accrochés aux poignées. Il en va de même en cas d'utilisation d'une planche à roulettes de poussette, qui a aussi pour effet d'exercer des charges et des contraintes supplémentaires sur des pièces dans un sens autre que celui visé à l'origine. Par conséquent, l'utilisation de ces produits a pour effet d'annuler la garantie sur les poussettes.
- Entretien des tissus : Tous les tissus des poussettes Mamas & Papas sont imperméables. Si votre poussette est mouillée, ne repliez pas immédiatement l'habillage de pluie ou le tablier. Laissez toujours sécher le tissu naturellement, en évitant l'exposition à des sources de forte chaleur comme le feu, les radiateurs ou le plein soleil.
- En dépit d'une sélection et de tests rigoureux, le lavage, l'usure et une exposition normale à la lumière du soleil peuvent causer une détérioration des couleurs du tissu.
- Les angles exposés de la housse en tissu sont généralement les premiers à présenter des signes d'usure, aussi, manipulez la poussette et les accessoires en conséquence lors du rangement ou du transport.
- Les salissures légères peuvent être ôtées à l'aide d'une éponge humide et d'un détergent doux. La housse en tissu peut être nettoyée à l'aide d'une éponge imbibée d'un détergent doux si nécessaire.

CÓMO CUIDAR DE SU SILLA DE PASEO

- Una silla de paseo posee gran cantidad de piezas móviles y superficies que se desplazan en contacto con otras; con el tiempo, estas superficies pueden researse o atraer polvo o suciedad. Si limpia el chasis de su silla de paseo con frecuencia y rocía ligeramente aerosol de silicio sobre las piezas móviles, podrá plegar y empujar su silla de paseo con mayor facilidad durante más tiempo.
- Los diversos entornos pueden plantear retos diferentes a su silla de paseo; un paseo por la playa puede aumentar la corrosión salina que sufren las piezas, pero esto también puede suceder en un día lluvioso o de nieve. Una vez más, si limpia y lubrica su silla de paseo, puede ayudar a combatir los efectos que ésta sufre por causa del entorno.
- Cuando la silla de paseo se encuentra en uso, con todos sus mecanismos de inmovilización accionados, constituye un artículo rígido y sólido diseñado para transportar a su hijo. Sin embargo, cuando se pliega, adquiere las características opuestas: los golpes pueden alterar su alineación o la ubicación de objetos sobre ella puede deformarla, por tanto recomendamos tener un poco más de cuidado cuando está plegada para ser guardada.
- Si se cuelgan bolsos de los mangos de la silla de paseo, no sólo se corre el riesgo de que ésta se vuelque, sino que además se puede provocar un desgaste excesivo y desigual, puesto que el peso aplicado hace que el chasis se tuerza debido a que los mangos no han sido diseñados para soportar cargas.
- Al igual que sucede al colocar peso adicional en la cesta o bolsos en los mangos, el uso de un patinete reduce la vida útil del producto al aumentar el peso que éste debe soportar y al añadir peso y tensión sobre piezas en una dirección en la cual no han sido diseñadas para soportarlos. Por consiguiente, la utilización de estos artículos invalida la garantía de las sillas de paseo.
- Cuidados del tejido: todos los tejidos con los que están fabricadas las sillas de paseo de Mamas & Papas son resistentes al agua. En caso de que se moje la silla de paseo, no doble la capota ni la cubierta cuando la guarde. Deje siempre que el tejido se seque de forma natural lejos de fuentes de calor como estufas, radiadores o la luz del sol.
- Aunque los tejidos han sido seleccionados con sumo cuidado y analizados, el lavarlos, utilizarlos y la exposición normal a la luz solar puede hacer que se altere su color.
- Los bordes expuestos de las cubiertas de tejido son normalmente los primeros en desgastarse y deshilacharse, recuérdelo al guardar o transportar la silla de paseo y sus accesorios.
- La suciedad superficial de la silla de paseo se puede limpiar con una esponja húmeda y un detergente suave. La funda de tejido se puede limpiar con una esponja utilizando un detergente suave en caso necesario.

DIE PFLEGE IHRES KINDERWAGENS

- Ein Kinderwagen besteht aus vielen beweglichen Teilen und Oberflächen, die sich gegeneinander bewegen; diese können mit der Zeit austrocknen und Staub oder Schmutz anziehen. Wenn Sie das Gestell Ihres Kinderwagens regelmäßig reinigen und die beweglichen Teile mit einem Silikonspray leicht einsprühen, bleibt Ihr Kinderwagen längere Zeit funktionstüchtig und lässt sich leichter zusammenklappen und schieben.
 - Unterschiedliche Umgebungen stellen unterschiedliche Anforderungen an Ihren Kinderwagen. Ein Strandbesuch kann z. B. die Korrosion von Teilen des Kinderwagens salzbedingt beschleunigen, aber auch Regentage und Schneefall können dies bewirken. Doch wenn Sie Ihren Kinderwagen immer wieder reinigen und ölen, können Sie schädliche Umwelteinflüsse auf Ihren Kinderwagen eindämmen.
 - Wenn der Kinderwagen in Gebrauch ist und alle Verriegelungsmechanismen eingerastet sind, bildet er ein starres, massives Gestell, das Ihr Kind tragen kann. Im zusammengefalteten Zustand ist das genaue Gegenteil der Fall. Stöße können dazu führen, dass Teile sich gegeneinander verschieben, oder wenn Gegenstände auf den Kinderwagen gelegt werden, kann er sich verbiegen. Deshalb empfehlen wir Ihnen, den Kinderwagen besonders sorgfältig zu behandeln, wenn Sie ihn zusammenfalten und verstauen.
 - Wenn Sie Taschen an die Handgriffe des Kinderwagens hängen, besteht nicht nur die Gefahr, dass der Kinderwagen umkippt, sondern es entsteht auch eine übermäßige und ungleiche Abnutzung, da sich das Gestell durch das Gewicht an den Handgriffen verbiegt. Die Handgriffe sind nicht als lasttragende Teile konstruiert.
 - Die Montage eines Buggyboards verkürzt die Lebensdauer Ihres Produkts ebenso wie zusätzliches Gewicht im Korb oder Taschen an den Handgriffen. Dadurch erhöht sich das Gewicht, das auf dem Kinderwagen lastet, und die Teile werden in einer Weise belastet und beansprucht, für die sie nicht ausgelegt sind. Deshalb erlischt beim Gebrauch solcher Produkte die für den Kinderwagen geltende Produktgarantie.
 - Pflege des Gewebes: Alle Kinderwagen-Gewebe von Mamas & Papas bieten einen ausreichenden Regenschutz. Falls Ihr Kinderwagen nass wird, sollten Sie das Verdeck oder die Abdeckung nicht falten, wenn Sie sie mit ins Haus nehmen. Lassen Sie die Gewebe immer selbstständig und ohne starke Wärmequellen – wie zum Beispiel offenes Feuer, Heizstrahler oder direktes Sonnenlicht – trocknen.
 - Obgleich die Gewebe sorgfältig ausgewählt und getestet wurden, können Farbänderungen durch Waschen, Verschleiß und die normale Einwirkung durch helles Sonnenlicht auftreten.
 - Verschleiß und Ausfransungen treten in der Regel zuerst an den freiliegenden Kanten der Gewebeabdeckungen auf; denken Sie daran, wenn Sie Ihren Kinderwagen und das Zubehör aufbewahren oder transportieren.
 - Leichte Verschmutzungen am Kinderwagen können mit einem feuchten Schwamm und einem milden Reinigungsmittel entfernt werden. Die Gewebeabdeckung kann gegebenenfalls mit einem Schwamm und einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden.
-

CURA E MANUTENZIONE DEL PASSEGGINO

- Il passeggino è dotato di diverse parti mobili e di superfici che si muovono l'una contro l'altra, le quali, con il passare del tempo, possono asciugarsi ed anche attirare sporcizia e polvere. Per avere un passeggino che si chiude meglio ed è facile da spingere più a lungo basta pulire regolarmente il telaio e spruzzare le parti mobili con un velo di spray al silicone.
- Ambienti diversi possono presentare problemi diversi per il passeggino. Una gita in spiaggia può aumentare la corrosione salina delle parti, ma anche una giornata di pioggia o di neve può favorirla. Anche in questi casi la pulizia e la lubrificazione del passeggino contribuiscono a neutralizzare gli effetti dell'ambiente sul vostro passeggino.
- Durante l'utilizzo, quando tutti i meccanismi di bloccaggio sono fissati, il passeggino è un mezzo rigido progettato per il trasporto del vostro bimbo. Tuttavia, quando è chiuso avviene esattamente il contrario: gli urti lo possono disassare e appoggiandovi sopra oggetti pesanti potreste deformarlo, perciò si raccomanda di prestare maggiore attenzione quando è chiuso per il rimessaggio.
- Appendendo borse o sacchetti ai manici del passeggino si rischia non solo il ribaltamento ma anche un'usura eccessiva e irregolare perché in questa posizione il peso causa l'angolamento del telaio, in quanto i manici non sono intesi per supportare pesi.
- L'uso di una pedana buggy board, così come pesi nel cestello o borse e sacchetti sui manici, riduce la durata del passeggino poiché aumenta il carico trasportato e impone peso e sforzo su parti del passeggino in una direzione per cui non sono state progettate. Di conseguenza, l'utilizzo di questi articoli fa decadere la garanzia del passeggino.
- Cura del tessuto: Tutti i tessuti dei passeggini Mamas & Papas sono resistenti alla pioggia. Nel caso il passeggino si inumidisse non piegare la copertura né il riparo quando lo si porta al coperto. Lasciare sempre asciugare il tessuto naturalmente, lontano da forti sorgenti di calore quali caminetti o radiatori e lontano dalla luce solare diretta.
- Anche se i tessuti sono attentamente selezionati e testati, il lavaggio, l'usura e la normale esposizione alla luce solare intensa potrebbero causarne lo scolorimento.
- I bordi esposti delle coperture in tessuto sono spesso le prime parti a usurarsi e a sfrangiarsi; tenerlo presente quando si conservano o si trasportano il passeggino e gli accessori.
- Lo sporco lieve può essere rimosso dal passeggino con una spugna umida e un detersivo delicato. La copertura in tessuto può essere pulita con una spugna usando un detersivo delicato se necessario.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Ένα καρότσι έχει πολλά κινούμενα μέρη και επιφάνειες που κινούνται η μια πάνω στην άλλη, και με την πάροδο του χρόνου αυτές οι επιφάνειες μπορεί να στεγνώσουν ή ακόμα και να προσελεύσουν βρωμιά ή σκόνη. Καθαρίζοντας απλά τον σκελετό του καροτσιού σας σε τακτική βάση και ψεκάζοντας ελαφρά τα κινούμενα μέρη με ένα σπρέι σιλικόνης, το καρότσι σας θα διπλώνει και θα προχωρά καλύτερα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
- Το καρότσι σας μπορεί να αντιμετωπίσει διαφορετικές προκλήσεις σε διαφορετικά περιβάλλοντα, όπως μια βόλτα στην παραλία που μπορεί να προκαλέσει σκουριά κάποιων τμημάτων λόγω αλμύρας όπως και μια μέρα με βροχή ή χιόνι. Ωστόσο, καθαρίζοντας και λιπαίνοντας το καρότσι σας μπορείτε να βοηθήσετε στην καταπολέμηση των επιπτώσεων του περιβάλλοντος.
- Όταν ένα καρότσι χρησιμοποιείται με όλους τους μηχανισμούς ασφάλισης στη θέση τους, είναι ένα συμπαγές άκαμπτο αντικείμενο που έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει το παιδί σας. Ωστόσο, όταν είναι διπλωμένο συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, τυχόν κρούσεις μπορεί να χαλάσουν την ευθυγράμμιση του ή η τοποθέτηση αντικειμένων πάνω του θα μπορούσε να το παραμορφώσει. Γι' αυτό σας συνιστούμε να προσέχετε όταν το διπλώνετε για αποθήκευση.
- Το να κρεμάτε τσάντες στις λαβές του καροτσιού όχι μόνο δημιουργεί κίνδυνο ανατροπής, αλλά μπορεί επίσης να προκαλέσει υπερβολική και ανομοιόμορφη φθορά, καθώς το βάρος εδώ προκαλεί στρίψιμο του σκελετού, αφού οι λαβές δεν είναι σχεδιασμένες για να μεταφέρουν φορτία.
- Ακριβώς όπως με το επιπλέον βάρος στο καλάθι ή τις τσάντες στις λαβές, η χρήση σκαλοπατιού μειώνει τη διάρκεια ζωής του προϊόντος σας αυξάνοντας το βάρος στο προϊόν, αλλά και ασκώντας δύναμη και πίεση σε εξαρτήματα προς κατεύθυνση που δεν ήταν σχεδιασμένο να συμβαίνει. Κατά συνέπεια, η χρήση αυτών των προϊόντων ακυρώνει την εγγύηση για τα καρότσια.
- Φροντίδα υφασμάτων: Όλα τα υφάσματα των καροτσιών Mamas & Papas είναι ανθεκτικά στη βροχή. Εάν το καρότσι σας βραχεί, μην διπλώσετε την κουκούλα ή την ποδιά όταν το βάλετε μέσα. Να αφήνετε πάντα τα υφάσματα να στεγνώνουν φυσικά μακριά από ισχυρές πηγές θερμότητας όπως φωτιά, καλοριφέρ και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
- Παρότι τα υφάσματα επιλέγονται και δοκιμάζονται προσεκτικά, το πλύσιμο, η φθορά και η κανονική έκθεση στο έντονο ηλιακό φως μπορεί να προκαλέσουν αλλαγή στο χρώμα τους.
- Οι εκτεθειμένες άκρες των υφασμάτων είναι συχνά οι πρώτες που φθείρονται και ξεφτίζουν. Να το θυμάστε όταν αποθηκεύετε ή μεταφέρετε το καρότσι και τα αξεσουάρ του.
- Τυχόν ελαφριά βρωμιά στο καρότσι μπορεί να αφαιρεθεί με ένα υγρό σφουγγάρι και ένα ήπιο απορρυπαντικό. Το υφασμάτινο κάλυμμα μπορεί να καθαριστεί με σφουγγάρι και με ένα ήπιο απορρυπαντικό εάν χρειάζεται.

BAKIM VE ONARIM...

- Bir pusette bir çok hareketli parça ve yüzey bulunur.Zaman geçtikçe bu parçalar ve yüzeylerde kuruma kir ve tozlanma oluşabilir.Puseti ve şasiyi düzenli olarak temizleyerek ve hareketli aksamlara silikon spreyci uygulamanız sayesinde pusete uzun süre boyunca kolaylıkla katlanıp açılacaktır ve sürülebilir.
- Farklı ortamlar pusete farklı zorluklar sunabilir.Plaja gittiğinizde yada yağmurlu ve karlı hava şartlarında pusetenizi kullandığınızda parçalarda tuz korozyonuna yol açabilir, yine temizleme ve yağlama yaparak farklı çevre koşullarına karşı pusetenizi koruyabilirsiniz.
- Pusete kullanımda iken, tüm kilitleme mekanizmaları ile çocuğunuzu taşımak için tasarlanmış sağlam ve hassas bir taşıma aracıdır. Fakat pusete katlandığında dışarıdan gelen darbeler ve üzerine koyulacak ağır malzemeler pusetenin hassasiyetini olumsuz etkileyebilir.Bu yüzden depolama için katlandığında ve saklanırken biraz daha özen göstermenizi öneririz.
- Pusete itirme kollarına takılan ve asılan yükler, torbalar, çantalar sadece devrilme riskini doğurmaz bununla beraber pusetenin şasesinde bükülmeye neden olabilir bununla beraber aşırı ve düzensiz bir aşınmaya neden olabilir. Pusete itirme kolları yük taşıyıcı bir parça olarak dizayn edilmemiştir.
- Alışveriş filesine ekstra ağırlık konulması ve pusete tutma kollarına çanta takılması gibi pusete basamağı (buggy-board) kullanımı da ürünün ağırlığını arttırarak kullanım ömrünü azaltır. Bunun gibi pusete aşırı yük vererek hızlı aşınmaya yol açan aksesuarların kullanımı ürün garantisini geçersiz kılar.
- Kumaş Bakımı:Tüm Mamas & Papas pusete kumaşları suya karşı dayanıklıdır. Pusetenin ıslanır ise tente ve oturağı katlamayın. Islak parçaları daima doğal ortamda kurumaya bırakın ve direk ateş soba,kalorifer gibi güçlü ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
- Pusette kullanılan kumaşlar özenle seçilmiş ve test edilmiş olmasına rağmen yıkama,aşınma ve uzun süreli güneş ışığı altında kalmasından dolayı renginde değişme olabilir.
- Kumaş kenarlarının aşınma ve yıpranma başlangıcında öncelikli yerler olduğunu pusete ve aksesuarlarının depolanmasında ve kullanımında hatırdaki bulundurunuz.
- Pusete hafif tozlanma ve kirlenmeyi nemli bir sünger ve az deterjan ile temizleyerek giderebilirsiniz. Pusete kumaşında gerekli görürseniz az deterjanlı bir sünger ile temizlik yapabilirsiniz.

주의 및 유지관리

- 푸시체어에는 서로 맞물려 움직이는 여러 이동 부분과 표면이 있습니다. 시간이 지나면 이러한 표면이 더러워지거나 오물이나 먼지가 묻을 수 있습니다. 푸시체어 새시를 정기적으로 청소하고 실리콘 스프레이로 이동 부분에 가볍게 분사하면 푸시체어를 더 오랫동안 수월하게 잡고 밀어 넣을 수 있습니다.
 - 환경에 따라 푸시체어에 여러 문제가 발생할 수 있습니다. 해변에서 사용하면 소금물에 인한 부품 부식이 발생할 가능성이 높고 빗물이나 눈이 오는 환경에 노출될 수도 있습니다. 이 경우 푸시체어를 청소하고 윤활제를 바르면 푸시체어에 대한 환경 영향력을 줄일 수 있습니다.
 - 푸시체어를 사용하는 경우, 모든 잠금 장치를 제 위치에 두십시오. 이러한 잠금 장치는 유아의 몸무게를 견디도록 견고하게 설계된 품목입니다. 하지만 정확히 반대로 접을 때, 충격으로 인해 정렬 상태가 어긋나거나 상단에 물건을 올려 놓을 경우 구부러져 형태가 바뀔 수 있습니다. 따라서 보관을 위해 접을 때 좀 더 주의를 기울이는 것이 좋습니다.
 - 푸시체어 손잡이에 가방을 걸면 넘어질 위험이 있고 과도하고 균일하지 못한 마모를 초래할 수도 있습니다. 여기에 하중이 가해질 경우 새시가 뒤틀릴 수 있습니다. 손잡이는 짐을 신도록 고안되지 않았습니다.
 - 바구니에 추가적인 하중을 가하거나 손잡이에 가방을 걸어두고 버기 보드를 사용하면 유모차 하중이 증가하고 설계에서 고려되지 않은 방향에 있는 부분에 추가적인 하중과 장력이 가해져 유모차 수명이 단축될 수 있습니다. 결과적으로 이러한 제품을 사용하면 푸시체어 보증 대상에서 제외됩니다.
 - 직물에 대한 주의: 모든 Mamas & Papas 푸시체어 직물은 방수됩니다. 푸시체어가 물에 젖은 상태에서 실내로 가지고 올 때 후드나 에이프런을 접어서는 안 됩니다. 직물은 항상 자연 건조하고 화염, 방열기 및 직사광선과 같은 강력한 열원에서 멀리 두어야 합니다.
 - 직물을 주의하여 선택하고 시험했지만 세척, 마모 및 일반적인 직사광선 노출로 인해 변색될 수 있습니다.
 - 노출된 섬유 가장자리 부분은 가장 먼저 마모되고 닳게 되므로 푸시체어와 액세서리를 보관하거나 운반할 때 이러한 주의 사항을 기억하십시오.
 - 푸시체어에 묻은 소량의 흙은 순한 세정제를 적신 스펀지를 사용하여 제거할 수 있습니다. 필요할 경우 순한 세정제를 적신 스펀지를 사용하여 직물 덮개를 세척할 수 있습니다.
-

PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN

- Kereta dorong memiliki banyak bagian yang bergerak, dan permukaan yang berpindah satu sama lain, dengan berjalannya waktu permukaan ini dapat menjadi kering atau bahkan menjadi tempat kotor atau debu terkumpul. Dengan hanya membersihkan sasis kereta dorong secara teratur dan menyemprotkan sedikit silikon pada bagian yang bergerak, kereta dorong Anda akan lebih mudah dilipat serta didorong lebih lama.
- Lingkungan berbeda dapat memberikan tantangan berbeda untuk kereta dorong Anda, kunjungan ke pantai dapat meningkatkan karat akibat garam pada komponen, tetapi hal ini juga dapat terjadi saat musim hujan atau hari bersalju, oleh karena itu pembersihan serta pemberian pelumas pada kereta dorong dapat mengurangi pengaruh lingkungan terhadap kereta dorong Anda.
- Selama kereta dorong dipakai, dengan seluruh mekanisme penguncian yang ada, produk dengan unit yang kuat dan tangguh ini dirancang untuk membawa anak Anda. Namun demikian, saat terlipat kondisinya berbeda, benturan dapat menyebabkannya melengkung, atau meletakkan barang di atasnya dapat mengubah bentuk, oleh karena itu kami sarankan untuk berhati-hati saat penyimpanan.
- Tas yang bergantung pada pegangan kereta dorong tidak saja dapat menyebabkan terguling, tetapi juga menyebabkan kerusakan yang parah dan tidak merata, akibat beban ini dapat menyebabkan sasis terpuntir karena pegangan tidak dirancang sebagai komponen penahan beban.
- Adanya beban tambahan pada keranjang, atau tas pada pegangan, penggunaan kereta tambahan mengurangi masa pakai produk Anda karena tak hanya menambah beban pada produk, tetapi juga menambah beban dan tekanan pada komponen yang tidak dirancang untuk itu. Akibatnya, penggunaan produk ini membatalkan garansi atas kereta dorong.
- Perawatan kain: Seluruh kain kereta dorong Mamas & Papas bersifat tahan hujan. Jika kereta dorong Anda basah, jangan melipat tudung atau apron saat membawanya masuk ruangan. Selalu biarkan kain mengering secara alami jauh dari sumber panas yang kuat seperti api, radiator, dan tidak terkena cahaya matahari langsung.
- Sementara kain dipilih serta diuji dengan hati-hati, pencucian, penggunaan, dan paparan normal terhadap cahaya matahari dapat menyebabkan perubahan warna.
- Bagian tepi kain yang terdedah biasanya bagian yang pertama aus dan rusak, ingat kondisi ini saat menyimpan atau memindahkan kereta dorong serta aksesorinya.
- Kotor ringan pada kereta dorong dapat dihilangkan menggunakan spons lembap dengan sedikit deterjen. Kain penutup dapat dibersihkan menggunakan spons yang diberi deterjen lembut bila diperlukan.

การดูแลรักษา

- รถเข็นเด็กมีชิ้นส่วนเคลื่อนที่ไต่หลายชั้น และมีพื้นผิวที่เคลื่อนที่เสียดสีกัน เมื่อเวลาผ่านไป พื้นผิวเหล่านี้อาจแห้งหรือเป็นสะเก็ดของสิ่งสกปรกหรือฝุ่น การทำความสะอาดแฮนด์รถเข็นเด็กเป็นประจำและฉีดสเปรย์ซิลิโคนลงบนชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้บาง ๆ จะทำให้รถเข็นเด็กของคุณพับและเข็นไต่ดีขึ้นและยาวนานขึ้น
- สภาพแวดล้อมในการใช้งานที่แตกต่างกันทำให้เกิดปัญหากับรถเข็นเด็กที่ต่างกัน การไปเที่ยวชายหาดอาจทำให้ชิ้นส่วนเกิดการผุกร่อนเกลือได้มากขึ้น การใช้งานในวันฝนที่ฝนหรือหิมะตกก็อาจทำให้เกิดการผุกร่อนได้เช่นกัน ดังนั้น คุณสามารถทำความสะอาดและเคลือบสารหล่อลื่นรถเข็นเด็กของคุณเพื่อช่วยให้รถเข็นเด็กต่อสู้กับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมได้
- การใช้งานรถเข็นเด็กโดยที่กลไกการล็อกทั้งหมดพร้อมใช้งานจะทำให้ของสิ่งนี้เป็นอุปกรณ์ที่แข็งแรงในการขนย้ายลูกของคุณ แต่เมื่อพับเก็บจะกลายเป็นตรงกันข้าม เนื่องจากแรงกระแทกอาจทำให้รถเข็นเบียว ในขณะที่การวางสิ่งของไว้บนรถเข็นก็อาจทำให้รถเข็นผิดรูปไปจากเดิม ดังนั้น เราขอแนะนำระมัดระวังมากขึ้นในขณะที่พับเก็บ
- การแขวนกระเป๋าไว้ที่ด้ามจับรถเข็นเด็กไม่เพียงทำให้เกิดความเสี่ยงที่รถจะล้มคว่ำ แต่ยังทำให้เกิดการใช้งานหนักอย่างไม่สมมูล เนื่องจากน้ำหนักบริเวณดังกล่าวจะทำให้แฮนด์บิดเพราะด้ามจับไม่ได้ออกแบบมาให้รับน้ำหนัก
- เช่นเดียวกับการเพิ่มน้ำหนักลงบนตะกร้า หรือการผูกกระเป๋าไว้กับด้ามจับ การใช้กระดานต่อรถเข็นจะลดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ลง เนื่องจากเป็นการเพิ่มน้ำหนักลงบนผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังเพิ่มน้ำหนักและแรงเครียดลงบนชิ้นส่วนในทิศทางที่ไม่ได้ออกแบบไว้สำหรับการใช้งาน เป็นผลให้การใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะทำให้การรับประกันรถเข็นเด็กเป็นโมฆะ
- การดูแลผ้า: ผ้าที่เป็นส่วนประกอบของรถเข็นเด็ก Mamas & Papas ทั้งหมดเป็นผ้ากันน้ำ ถ้ารถเข็นเด็กของคุณเปียก อย่าพับอัดหรือผ้าปิดที่นอนเมื่อนำเข้าที่รถ ปล่อยให้ผ้าแห้งตามธรรมชาติอยู่เสมอ โดยให้อยู่ห่างจากแหล่งความร้อนสูง เช่น ไฟ เครื่องทำความร้อน และแสงแดดโดยตรง
- ถึงแม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกและทดสอบเป็นอย่างดี แต่การซัก การสีหรือจากการใช้งาน และการถูกแสงแดดจ๋าอาจทำให้สีของผ้าเปลี่ยนได้
- บริเวณขอบผ้าที่ได้รับการสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้มักเป็นส่วนแรกที่สีหรือและหลุดลุ่ย จดจำข้อนี้ไว้ขณะที่จัดเก็บหรือขนย้ายรถเข็นเด็กของคุณและอุปกรณ์เสริม
- คราบสกปรกเล็กน้อยของรถเข็นเด็กสามารถเช็ดออกได้ด้วยฟองน้ำหมาดกับผลิตภัณฑ์ซักผ้าอย่างอ่อน ผ้าปิดสามารถทำความสะอาดได้ด้วยฟองน้ำโดยใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าอย่างอ่อนได้ในกรณีที่เป็น

保養和維護

- 嬰兒推車有許多活動零件和會相互摩擦的表面，隨著時間的推移，這些表面會變得乾燥，甚至積藏污垢或灰塵。只要定期清潔嬰兒推車底架並用矽噴霧劑輕輕噴灑活動零件，您的嬰兒車的使用壽命就會延長。
- 不同的環境可能會為您的嬰兒推車帶來不同的挑戰。去海灘可能會增加零件的鹽份腐蝕，但在潮濕或下雪的日子也會。因此，清潔和潤滑您的嬰兒推車可以幫助您嬰兒推車對抗環境的影響。
- 使用嬰兒車且所有鎖定裝置都已就位時，那便是一個專為攜帶孩子而設計的堅固物品。但其在折疊後情況恰恰相反；撞擊可能會使其失去對準的程度，將東西放在上面時可能會使其變形，因此建議您在折疊後存放時多加小心。
- 將袋子懸掛在嬰兒推車的把手上不僅會產生翻倒的風險，而且還會導致過度和不均勻的磨損，因為此處的重量會導致底架扭曲；把手不是設計作為承重零件。
- 正如籃子中的額外重量或把手上的袋子一樣，使用嬰兒車滑板會增加產品的重量，同時也會將重量和壓力施加在零件上，使其朝著非原設計所要的方向上施加，導致縮短產品的使用壽命。因此，使用這些產品會使嬰兒推車的保固失效。
- 布料保養：所有 Mamas & Papas 嬰兒推車布料均防水。如果您的嬰兒車濕了，帶入室內時請勿摺疊頂篷或圍兜。務必讓布料自然乾燥，遠離火、暖氣和陽光直射等強裂熱源。
- 雖然布料是經過精心挑選和測試，但洗滌、使用和正常暴露在明亮的陽光下可能會導致其顏色發生變化。
- 布料的裸露邊緣通常最先磨損，在存放或搬運嬰兒推車和配件時請記住這一點。
- 嬰兒推車上的輕微污垢可以用濕海綿和中性清潔劑清除。如有必要，可以使用中性清潔劑將布罩擦拭乾淨。



- This vehicle is intended for children from birth up to 22kgs or 4 years whichever comes first.
 - Always use the most reclined backrest position for newborn babies, with the hood in any position except fully reclined.
 - Do not use the seat unit with any other models of pram/strollers unless recommended by the manufacturer.
 - Ensure the parking device is engaged when placing or removing children.
 - Any load attached to the handle affects the stability of the pram/pushchair. Do not carry additional children, parcels, goods or accessories in or on this vehicle except as recommended in the manufacturer's instructions.
 - AVOID TIPPING: Do not overload the Cup Holder. Maximum weight 0.5kg (1.1lbs).
 - Never put hot drinks in the cup holder.
 - Do not overload the basket. Maximum weight of 3kg/6.6lbs. Excessive weight may cause a hazardous unstable condition to exist.
 - This pushchair is designed to carry up to 1 child only. Never allow additional children to ride on the pushchair.
 - This vehicle does not replace a cot or a bed. Should your child need to sleep, then it should be placed in a suitable pram body, cot or bed.
-

WARNING:

- Never leave the child unattended.
 - Ensure that all the locking devices are engaged before use.
 - To avoid injury ensure that the child is kept away when unfolding and folding this product.
 - Do not let the child play with this product.
 - Always use the restraint system.
 - Check that the pram body or seat unit or car seat attachment devices are correctly engaged before use.
 - This product is not suitable for running or skating.
-



WARNING:

- Never lift the seat unit using the bumper bar.
 - Always use with bumper bar attached in pushchair mode.
 - When the carrycot is fitted, this product is suitable for a child who cannot sit up by itself, roll over and cannot push up on its hands and knees. Maximum weight of the child: 9kg.
 - Make sure children are clear of any moving parts if you adjust the product.
 - Use the Tether Strap to stop the pushchair rolling away.
 - Avoid finger entrapment, take care when folding and unfolding the product.
 - When making adjustments ensure that all parts of the child's body are clear of any moving parts.
-

COMPATIBILITY

- This product is compatible with infant carseats when used with the appropriate car seat adaptor, for details of the adaptor system to fit your product please contact your Mamas & Papas stockist.
 - Designed to fit the Flip XT³ Carry Cot.
-

SERVICE INFORMATION

- Do not use any replacement parts or accessories other than those approved by or supplied by Mamas & Papas.
 - Wipe all plastic/metal parts clean with a damp cloth using mild soap, dry thoroughly. Light soiling of the seat pad can be removed with a damp cloth and a mild soap.
-

**WARNING: TO AVOID INJURY OR DEATH:**

- FOLLOW THE MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS.
 - PUT ON ALL THE BRAKES WHENEVER YOU PARK THE STROLLER.
 - DO NOT LEAVE CHILDREN UNATTENDED.
 - DO NOT CARRY EXTRA CHILDREN OR BAGS ON THIS STROLLER.
 - MAKE SURE CHILDREN ARE CLEAR OF ANY MOVING PARTS IF YOU ADJUST THE STROLLER, OTHERWISE THEY MAY BE INJURED.
 - USE HARNESS AT ALL TIMES.
 - USE THE TETHER STRAP TO STOP THE STROLLER ROLLING AWAY.
 - DO NOT USE THE SEAT UNIT WITH ANY OTHER MODELS OF STROLLER UNLESS RECOMMENDED BY THE MANUFACTURER.
 - DO NOT USE FOR UNSUPERVISED SLEEPING.
 - ALWAYS APPLY THE BRAKES WHENEVER THE STROLLER IS STATIONARY.
 - SECURE THE CHILD IN THE HARNESS AT ALL TIMES.
-

WARNING:

- The harness can form loops which may be a strangulation hazard. When product is not being used disconnect the shoulder straps from the waist strap and/or buckle.
- Always use product with the hood fitted.
- This product is designed to carry one child and to be used with the Flip XT³ chassis only.
- Maximum weight of the child 22kg.
- To avoid injury ensure that your child is kept away when unfolding and folding this product.
- Avoid finger entrapment, take care when folding and unfolding the product.
- Make sure children are clear of any moving parts if you adjust the product.
- The vehicle is designed for use on flat or gently sloping surfaces and may be unstable on unsuitable terrain or uneven surfaces, resulting in the vehicle tipping over.
- AVOID TIPPING: Do not overload the cup holder. Maximum weight 0.5kg.
- A stroller has many moving parts, and surfaces which move against each other, over time these surfaces can become dry or even attract dirt or dust. By simply cleaning your stroller chassis on a regular basis and lightly spraying the moving parts with a silicon spray your stroller will fold and push better for longer.
- Do not use accessories other than those approved by Mamas & Papas.
- Take care when using the stroller on stairs or escalators.
- Do not use the stroller near open fires or exposed flames.
- Always ensure the storage latch is engaged before attempting to carry the stroller.
- Do not overload the basket. Maximum weight of 3kg. Excessive weight may cause a hazardous unstable condition to exist.
- Do not overload the backrest pocket. Maximum weight 1kg.
- If your product includes a canopy pocket. Do not overload. Maximum weight 0.45kg.
- The vehicle is not to be used as an unsupervised sleeping environment.

- Ce véhicule est destiné à des enfants de la naissance jusqu'à 22 kg ou 4 ans, selon la première de ces deux éventualités atteinte.
- Toujours utiliser le dossier dans la position la plus inclinée pour les nouveaux-nés, avec la capote dans n'importe quelle position sauf entièrement inclinée.
- N'utilisez pas l'unité du siège sur d'autres modèles de landaus/poussettes sauf sur recommandation du fabricant.
- Veillez à bien engager le dispositif de stationnement au moment d'y asseoir l'enfant ou de l'en sortir.
- Toute charge fixée au guidon déstabilise le landau/la poussette. Ne transportez pas d'enfants supplémentaires, de colis, de marchandises ou d'accessoires dans ce véhicule ou dessus, sauf de la manière recommandée dans les consignes du fabricant.
- NE PAS RENVERSER : ne pas surcharger le porte-gobelet. Poids maximum 0,5 kg (1,1 lbs).
- Ne jamais mettre de boissons chaudes dans le porte-gobelet.
- Ne surchargez pas le panier. Poids maximum limité à 3 kg. Un poids excessif peut déséquilibrer la poussette.
- Cette poussette est conçue pour transporter un maximum 1 enfant seulement. Ne laissez jamais d'autres enfants se faire transporter dans la poussette.
- Le véhicule ne remplace pas un berceau ou un lit. Si votre enfant a besoin de dormir, il convient de l'allonger dans une nacelle de landau, un berceau ou un lit adapté.

AVERTISSEMENTS / MISE EN GARDE:

- Ne jamais laisser un enfant sans surveillance.
- S'assurer que tous les dispositifs de verrouillage sont enclenchés avant utilisation.
- Pour éviter toute blessure, maintenir l'enfant à l'écart lors du dépliage et du pliage du produit.
- Ne pas laisser un enfant jouer avec ce produit.
- Toujours utiliser le système de retenue.
- Vérifier que les dispositifs de fixation de la nacelle, du siège ou du siège-auto sont correctement enclenchés avant utilisation.
- Ce produit ne convient pas pour faire du jogging ou des promenades en rollers.

AVERTISSEMENTS / MISE EN GARDE:

- Évitez les blessures graves causées par la chute ou le glissement de l'enfant. Utilisez toujours le dispositif de retenue..
 - Ne jamais soulever le siège par la barre de protection.
 - En mode poussette, utiliser toujours la barre de protection.
 - Ce produit convient à un enfant qui n'est pas capable de s'asseoir, de se retourner ou de se mettre à quatre pattes tout seul. Poids maximum de l'enfant : 9 kg
 - Assurez-vous que les enfants sont à l'écart de toute pièce mobile lorsque vous réglez le produit.
 - Utilisez la courroie d'attache pour immobiliser la poussette et l'empêcher de s'éloigner.
 - Évitez de vous coincer les doigts, et faites attention lors du pliage et du dépliage du produit.
 - Lors des réglages, veillez à ce que toutes les parties du corps de l'enfant soient tenues à l'écart de toute pièce en mouvement.
-

COMPATIBILITÉ

- Ce produit est compatible avec des sièges-auto pour bébé à condition d'être utilisé avec l'adaptateur pour siège-auto approprié. Pour avoir des précisions sur le système d'adaptateur qui convient à votre produit, veuillez contacter votre revendeur Mamas & Papas.
 - Peut s'utiliser avec Flip XT³.
-

INFORMATIONS DE SERVICE

- N'utilisez pas de pièces de rechange ou d'accessoires autres que ceux approuvés ou fournis par Mamas & Papas.
 - Essuyer toutes les parties plastiques/métalliques au torchon humide imbibé d'un détergent léger et sécher à fond. Les taches légères sur le coussin du siège peuvent s'enlever au torchon humide avec un peu de savon.
-

- Este vehículo está diseñado para niños a partir del nacimiento hasta que alcanzan un peso de 22 kg o cumplen los 4 años, lo que ocurra primero.
- Usar siempre la posición más reclinada del respaldo para los bebés recién nacidos, con la capota en cualquier posición excepto totalmente reclinada.
- No utilice el asiento con ningún otro modelo de cochecito o silla de paseo a menos que lo recomiende el fabricante.
- Asegúrese de que el dispositivo de estacionamiento esté activado cuando coloque o saque a los niños.
- Cualquier carga que coloque en el manillar afecta la estabilidad del cochecito/la silla de paseo. No lleve más niños, paquetes, bienes o accesorios ni dentro ni encima de este vehículo excepto del modo recomendado en las instrucciones del fabricante.
- EVITE VUELCOS: no sobrecargue el portavasos. Peso máximo: 0,5 kg.
- Nunca deposite bebidas calientes en el portavasos.
- No sobrecargue la cesta. Peso máximo de 3 kg/6,6 lbs. Un peso excesivo podría causar una inestabilidad peligrosa.
- Esta silla de paseo ha sido diseñada para llevar a 1 niño exclusivamente. Nunca permita que vayan más niños en la silla de paseo.
- La vehículo no sustituye a una cuna o una cama. En caso de que el niño necesite dormir, debería tumbarlo en un cochecito, cuna o cama adecuadas.

ADVERTENCIA:

- No dejar nunca al niño desatendido.
- Asegurarse de que todos los dispositivos de cierre están engranados antes del uso.
- Para evitar lesiones, asegúrese de que el niño se mantiene alejado durante el desplegado y el plegado de este producto.
- No permita que el niño juegue con este producto.
- Usar siempre el sistema de retención.
- Comprobar que los dispositivos de sujeción del capazo, del asiento o de la silla de coche están correctamente engranados antes del uso.
- Este producto no es adecuado para correr o patinar.

ADVERTENCIA:

- No levante nunca el asiento utilizando la barra parachoques.
 - Use siempre con la barra parachoques colocada en modo de silla de paseo.
 - Este producto es adecuado para niños que no se puedan sentar solos, girarse o levantarse sobre las manos y las rodillas. Peso máximo del niño: 9 kg.
 - Asegúrese de que los niños se encuentren alejados de cualquier pieza móvil si ajusta el producto.
 - Utilice la correa de sujeción para impedir que la silla de paseo se vaya rodando.
 - Evite la posibilidad de cogerse los dedos, tenga cuidado al plegar y abrir este producto.
 - Cuando realice ajustes, compruebe que todas las partes del cuerpo del niño se encuentren alejadas de las piezas móviles.
-

COMPATIBILIDAD

- Este producto es compatible con sillas de seguridad infantil cuando se utilizan con el adaptador adecuado. Si desea más detalles sobre el sistema de adaptador para instalar el producto, póngase en contacto con su proveedor Mamas & Papas.
 - Diseñado para usarse con Cuna portátil Flip XT³.
-

SERVICIO DE INFORMACIÓN

- No utilice piezas de recambio ni accesorios que no sean suministrados o aprobados por Mamas & Papas.
 - Limpie todas las piezas de plástico/metal con un trapo húmedo utilizando un jabón suave. Seque bien. Se pueden limpiar pequeñas manchas del asiento con un trapo húmedo y jabón suave.
-

DE

- Der Kinderwagen ist für Kinder ab der Geburt bis zu einem Gewicht von 22 kg oder einem Alter von 4 Jahren gedacht, je nachdem, was zuerst eintritt.
- Benutzen Sie für Neugeborene immer die flachste Rückenlehneinstellung. Das Verdeck kann jede beliebige Stellung – außer ganz zurückgeklappt – haben.
- Die Sitzeinheit nicht mit anderen Kinderwagenmodellen benutzen, es sei denn diese wurden vom Hersteller empfohlen.
- Sicherstellen, dass die Parkbremse aktiviert ist, bevor Sie Kinder hineinsetzen oder herausnehmen.
- An der Schiebestelle befestigte Lasten beeinträchtigen die Stabilität des Kinderwagens/Buggys. Transportieren Sie keine zusätzlichen Kinder, Pakete, Waren oder Zubehör in oder an diesem Fahrzeug, außer wie in den Anleitungen des Herstellers angegeben.
- VERMEIDEN SIE EIN UMKIPPEN: Überladen Sie den Getränkehalter nicht. Maximales Gewicht 0,5kg (1.1lbs).
- Füllen Sie niemals heiße Getränke in den Getränkehalter.
- Den Korb nicht überlasten. Höchstes zulässiges Gewicht: 3 kg/6,6 lbs. Ein zu hohes Gewicht kann zu gefährlicher Instabilität führen.
- Dieser Buggy ist für die Beförderung von maximal 1 Kind ausgelegt. Keine weiteren Kinder im Buggy mitfahren lassen.
- Kinder sollten zum Schlafen stets in einen geeigneten Kinderwagenaufsatz, eine Wiege oder ein Bettchen gelegt werden.

WARNUNG:

- Lassen Sie das Kind nie unbeaufsichtigt.
- Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass alle Verriegelungen eingerastet sind.
- Vergewissern Sie sich, dass das Kind beim Aufklappen und Zusammenklappen des Wagens außer Reichweite ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- Lassen Sie das Kind nicht mit dem Produkt spielen.
- Verwenden Sie immer das Rückhaltesystem.
- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass der Kinderwagenaufsatz oder der Sitzeinheit oder die Befestigungselemente des Autositzes korrekt eingerastet sind.
- Dieses Produkt ist nicht zum Joggen oder Skaten geeignet.

WARNUNG:

- Die Sitzeinheit nie an der Haltestange hochheben.
 - Im Buggy-Modus immer mit angebrachtem Haltebügel verwenden.
 - Dieses Produkt ist ausschließlich für Kinder geeignet, die noch nicht in der Lage sind, ohne Hilfe zu sitzen, sich herumzurollen und/oder auf Hände und Knie hochzustützen. Höchstgewicht des Kindes: 9 kg.
 - Vergewissern Sie sich vor Einstellen des Produkts stets, dass das Kind nicht mit beweglichen Teilen in Berührung kommt.
 - Verwenden Sie den Halteriemen, um ein Wegrollen des Buggys zu verhindern.
 - Vermeiden Sie das Einklemmen von Fingern, indem Sie beim Zusammenklappen und Öffnen des Produkts Vorsicht walten lassen.
 - Beim Verstellen des Produkts stets dafür sorgen, dass das Kind mit keinen beweglichen Teilen in Berührung kommen kann.
-

KOMPATIBILITÄT

- Dieses Produkt ist kompatibel mit Baby-Autositzen, solange es gemeinsam mit einem geeigneten Autositz-Adapter benutzt wird. Für Einzelheiten über das zu Ihrem Produkt passende Adapter-System wenden Sie sich bitte an Ihren Mamas & Papas Händler.
 - Geeignet für <TragebettchentFlip XT³.
-

SERVICE-INFORMATIONEN

- Keine Ersatzteile oder Zubehöre verwenden, die nicht von Mamas & Papas zugelassen oder geliefert wurden.
 - Alle Kunststoff-/Metallteile mit einem feuchten Tuch und einer milden Seifenlauge abwischen und gründlich abtrocknen. Leichte Verschmutzungen des Sitzpolsters können mit einem feuchten Tuch und milder Seifenlauge entfernt werden.
-

IT

- Mezzo destinato ai bambini dalla nascita fino a 22 kg di peso o 4 anni, a seconda di quale delle condizioni si verifichi per prima.
 - Usare sempre la posizione più reclinata dello schienale per i neonati, con la capottina posta in qualsiasi posizione tranne la posizione totalmente reclinata.
 - Non usare il seggiolino con altri modelli di carrozzina/passeggino tranne nei casi raccomandati dal produttore.
 - Verificare che il dispositivo di parcheggio sia attivato quando si sistema o si prende il bambino.
 - Qualsiasi carico fissato all'impugnatura influenza la stabilità della carrozzina/del passeggino. Non trasportare in/su questo mezzo bambini, borse, oggetti o accessori aggiuntivi tranne ove raccomandato nelle istruzioni del produttore.
 - EVITARE IL RIBALTAMENTO: Non sovraccaricare il portabevande. Peso massimo 0.5 kg (1.1lbs).
 - Non mettere mai bevande calde nel portabevande.
 - Non sovraccaricare il cesto. Peso massimo: 3 kg. Un peso eccessivo può causare una situazione di pericolosa instabilità.
 - Questo passeggino è progettato per trasportare esclusivamente al massimo 1 bambino. Non consentire mai ad altri bambini di salire sul passeggino.
 - Il prodotto non sostituisce una culla o un lettino. Qualora il bambino abbia necessità di dormire, trasferirlo su una culla, una carrozzina o un lettino idonei.
-

ATTENZIONE:

- Non lasciare mai il bambino incustodito.
 - Prima dell'uso assicurarsi che tutti i meccanismi di bloccaggio siano correttamente agganciati.
 - Per evitare lesioni o ferimenti assicurarsi che il bambino sia a debita distanza durante le operazioni di apertura e chiusura del prodotto.
 - Non lasciare che il bambino giochi con questo prodotto.
 - Utilizzare sempre il sistema di ritenuta.
 - Prima dell'uso controllare che i meccanismi di aggancio della seduta, della navicella o del seggiolino auto siano correttamente agganciati.
 - Questo prodotto non è adatto per correre o pattinare.
-

ATTENZIONE:

- Non tentare mai di sollevare il seggiolino utilizzando la barra paraurti.
 - In modalità passeggino usare sempre con la barra paraurti.
 - Utilizzare questo prodotto con bambini che non siano ancora in grado di stare seduti senza l'aiuto di un adulto e che non possano girarsi, sollevarsi o sostenersi su mani e ginocchia. Peso massimo del bambino: 9 kg.
 - Verificare che i bambini siano lontani dalle parti mobili durante la regolazione del prodotto.
 - Usare la fascia di sicurezza per evitare che il passeggino si muova.
 - Onde evitare lo schiacciamento delle dita, fare attenzione durante le operazioni di chiusura e apertura del prodotto.
 - Durante le operazioni di regolazione, verificare che tutte le parti del corpo del bambino siano lontane dai componenti in movimento.
-

COMPATIBILITÀ

- Questo prodotto è compatibile con i seggiolini auto per bambino se usato insieme all'apposito adattatore per seggiolino auto; per maggiori dettagli sull'adattatore per il vostro prodotto contattare il rivenditore Mamas & Papas di zona.
 - Progettato per essere utilizzato con CullaFlip XT³.
-

SERVIZIO DI INFORMAZIONE

- Non usare parti di ricambio o accessori diversi da quelli approvati o forniti da Mamas & Papas.
 - Pulire con un panno umido tutti i componenti in plastica/metallo utilizzando un detergente neutro, quindi asciugare con cura. Lo sporco lieve della seduta può essere rimosso con un panno umido e un detergente neutro.
-

- Το όχημα αυτό προορίζεται για παιδιά από τη γέννηση έως τα 22 κιλά ή 4 ετών, ανάλογα ποιο θα συμβεί πρώτα.
- Πάντοτε να χρησιμοποιείτε την πιο ξαπλωτή θέση πλάτης για νεογέννητα μωρά, με την κουκούλα σε οποιαδήποτε θέση εκτός από την πλήρη ανάκλιση.
- Μη χρησιμοποιείτε το κάθισμα με άλλα μοντέλα καροτσών εκτός εάν συνιστάται από τον κατασκευαστή.
- Βεβαιωθείτε ότι έχουν ενεργοποιηθεί όλες οι διατάξεις ασφάλισης πριν από τη χρήση
- Οποιοδήποτε φορτίο κρεμιέται από τη λαβή επηρεάζει τη σταθερότητα του καροτσιού. Μη μεταφέρετε επιπλέον παιδιά, δέματα, αγαθά ή αξεσουάρ μέσα ή πάνω σε αυτό το όχημα, παρά μόνο όπως συνιστάται στις οδηγίες του κατασκευαστή.
- ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΥΧΟΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ: Μη υπερφορτώνετε την ποτηροθήκη. Μέγιστο βάρος 0,5 κιλό (1,1 lbs).
- Ποτέ μην τοποθετείτε καυτά ποτά στην ποτηροθήκη.
- Μη υπερφορτώνετε το καλάθι. Μέγιστο βάρος 3 κιλά/6,6lbs. Τυχόν υπερβολικό βάρος μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη αστάθεια.
- Το καρότσι έχει σχεδιαστεί για τη μεταφορά μέχρι 1 παιδιού μόνο. Ποτέ μην επιτρέπτε σε επιπλέον παιδιά να ανεβαίνουν στο καρότσι.
- Το όχημα αυτό δεν υποκαθιστά την κούνια ή το κρεβάτι. Εάν το παιδί σας χρειάζεται να κοιμηθεί, τότε θα πρέπει να το τοποθετήσετε σε κατάλληλο σώμα καροτσιού, κούνια ή κρεβάτι.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ :

- Μη αφήνετε ποτέ το παιδί σας χωρίς επιτήρηση
- Βεβαιωθείτε ότι έχουν ενεργοποιηθεί όλες οι διατάξεις ασφάλισης πριν από τη χρήση
- Για την αποφυγή τραυματισμών, απομακρύνετε το παιδί σας κατά το δίπλωμα και το ξεδίπλωμα του προϊόντος αυτού
- Μη αφήνετε το παιδί σας να παίζει με το προϊόν αυτό
- Χρησιμοποιείτε πάντα το σύστημα πρόσδεσης
- Βεβαιωθείτε ότι οι διατάξεις σύνδεσης του καροτσιού ή του καθίσματος ή του καθίσματος αυτοκινήτου έχουν τοποθετηθεί σωστά πριν από τη χρήση
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό όταν κάνετε τζόκινγκ .

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ :

- Ποτέ μην σηκώνετε το κάθισμα κρατώντας την μπάρα προστασίας.
 - Πάντοτε να χρησιμοποιείτε το καρότσι μαζί με την μπάρα προστασίας.
 - Όταν είναι τοποθετημένο το πορτ-μπεμπέ, αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για παιδιά που δεν μπορούν να κάθονται χωρίς βοήθεια, να αλλάζουν πλευρό ή να μπουσουλούν. Μέγιστο βάρος παιδιού: 9 κιλά
 - Φροντίστε τα παιδιά να βρίσκονται μακριά από κινούμενα μέρη σε περίπτωση που κάνετε ρυθμίσεις στο προϊόν.
 - Χρησιμοποιείτε τον Ιμάντα πρόσδεσης για να εμποδίζετε το καρότσι να κυλίσει μακριά.
 - Για να μην μαγκώσετε τα δάχτυλά σας, να είστε προσεκτικοί κατά το δίπλωμα και το ξεδίπλωμα του προϊόντος.
 - Όταν κάνετε ρυθμίσεις, βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη του σώματος του παιδιού είναι μακριά από κινούμενα μέρη.
-

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

- Αυτό το προϊόν είναι συμβατό με βρεφικά καθίσματα αυτοκινήτου όταν χρησιμοποιείται με τον κατάλληλο προσαρμογέα καθίσματος αυτοκινήτου. Για λεπτομέρειες σχετικά με το σύστημα προσαρμογέα που ταιριάζει στο προϊόν σας, επικοινωνήστε με το κατάστημα Mamas & Papas.
 - Σχεδιασμένο για να ταιριάζει με το Πορτ-μπεμπέ Flip XT³.
-

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ

- Μη χρησιμοποιείτε άλλα ανταλλακτικά ή αξεσουάρ εκτός από αυτά που εγκρίνονται ή παρέχονται από τη Mamas & Papas.
 - Σκουπίστε όλα τα πλαστικά/μεταλλικά μέρη με ένα υγρό πανί χρησιμοποιώντας απαλό σαπούνι και στεγνώστε καλά. Τυχόν ελαφριά βρωμιά του μαξιλαριού του καθίσματος μπορεί να αφαιρεθεί με ένα υγρό πανί και ένα ήπιο σαπούνι.
-

- Bu araç, yeni doğan ile 22 kg veya 4 yaş arası (hangisi önce gerçekleşirse) çocuklar için tasarlanmıştır.
- Yeni doğan bebekler için her zaman en yatık koltuk arkalığı konumunu kullanın; başlık, tam olarak yatırılmadığı sürece her konumda olabilir.
- Üretici tarafından tavsiye edilmedikçe, oturma ünitesini başka puset/çocuk arabası modelleriyle kullanmayın.
- Çocuğu yerleştirirken veya alırken park mekanizmasının devreye alındığından emin olun.
- Tutacağa takılan yükler arabanın/pusetin dengesini bozabilirler. Üreticinin talimatlarında belirtilen durumlar haricinde, bu aracın içinde veya üzerinde başka çocuk, koli, malzeme veya aksesuar taşımayın.
- DEVRİLMEYİ ÖNLEYİN: Bardak Tutucusunu aşırı yüklemeyin. Azami ağırlık 0,5kg (1,1lbs).
- Bardak tutucusuna hiçbir zaman sıcak içecek koymayın.
- Sepeti fazla doldurmayın. Maksimum ağırlık 3kg/6,6lbs'dir. Aşırı ağırlık, tehlike yaratabilecek dengesiz bir durumun ortaya çıkmasına neden olabilir.
- Bu puset yalnızca 2 çocuk taşıyacak şekilde tasarlanmıştır. Daha fazla çocuğun pusete binmesine izin vermeyin.
- Bu araç, bir karyola ya da yatağın yerini tutmaz. Çocuğunuzu uyutacağınız zaman uygun bir çocuk arabası, karyola veya yatağa yatırın.

UYARI:

- Asla çocuğunuzu gözetimsiz bırakmayın.
- Kullanmadan önce tüm kilitleme mekanizmalarının bağlı olduğundan emin olun.
- Yaralanmayı önlemek için bu ürünü açarken ve katlarken çocuğunuzun uzakta olduğundan emin olun.
- Çocuğunuzun bu ürünle oynamasına izin vermeyin.
- Daima emniyet kemeri sistemini kullanın.
- Her kullanımdan önce port-bebe veya oturma ünitesi veya oto güvenlik koltuğu donatılarının doğru şekilde bağlı olduğunu kontrol edin.
- Bu ürün koğu veya paten için uygun değildir.

UYARI:

- Koltuđu tampon ubuđundan tutarak kaldırmayın.
 - Tampon ubuđunu daima pusete takılı halde kullanın.
 - Portbebe takıldıđında, bu rn kendi bařına oturamayan, yuvarlanamayan ya da elleri ve dizlerinin zerinde duramayan ocuklar iin uygundur. ocuđun maksimum ađırlıđı: 9kg.
 - rn ayarlarken ocukların tm hareketli aksamdan uzakta olduđundan emin olun.
 - ocuk arabasının kaymasını nlemek iin Bađlama Kayıřını kullanın.
 - Parmaklarınızı sıkıřtırmamak iin, rn katlarken ve aarken dikkatli olun.
 - Ayar yaparken, ocuđun vcudunun hareketli paralardan uzakta olduđundan emin olun.
-

UYUMLULUK

- Bu rn, uygun ara koltuđu adaptryle birlikte kullanıldıđında bebek ara koltuklarıyla uyumludur, rnnze uygun adaptr sistemiyle ilgili bilgiler iin Mamas & Papas bayinize danıřın.
 - Flip XT³ Portbebeye uyumlu tasarlanmıřtır.
-

SERVIS BİLGİLERİ

- Mamas & Papas tarafından onaylanan veya tedarik edilenler haricindeki yedek paraları veya aksesuarları kullanmayın.
- Tm plastik/metal paraları yumuřak sabun kullanarak nemli bir bezle silin ve iyice kurulayın. Koltuk pedindeki hafif kirler nemli bir bez ve yumuřak sabunla temizlenebilirler.

- 이 제품은 22kg 이상 또는 4살 이상 된 아이만 사용할 수 있습니다.
- 신생아의 경우 완전히 젖힌 경우를 제외하고 후드를 특정한 위치에 둔 상태에서 항상 등받이 위치를 완전히 내린 상태에서 사용하십시오.
- 제조업체에서 권장하지 않은 경우 다른 제품 모델에 시트 유닛을 사용하지 마십시오.
- 아이를 올려놓거나 옮길 때 주차 장치를 고정해야 합니다.
- 손잡이에 하중을 가할 경우 유모차/푸시체어 안정감이 떨어질 수 있습니다. 제조업체 사용 설명서에 권장된 경우를 제외하고 아이, 소포, 제품 또는 액세서리를 추가로 실지 마십시오.
- 기울임 방지: 컵 홀더 용량이 초과하지 않도록 하십시오. 최대 무게는 0.5kg(1.1파운드)입니다.
- 컵 홀더에 뜨거운 음료를 절대 넣지 마십시오.
- 바구니 용량이 초과하지 않도록 하십시오. 최대 중량은 3kg/6.6파운드입니다. 과도한 중량으로 인해 위험하고 안정적이지 못한 조건이 발생할 수 있습니다.
- 이 푸시체어는 최대 1명의만 태우도록 설계되었습니다. 푸시체어에 다른 아이를 태우지 마십시오.
- 이 제품은 아기 침대 또는 침대를 대체하지 않습니다. 아이가 자야 하는 경우 유모차 본체, 아기 침대 또는 베드의 적합한 곳에 아이를 두어야 합니다.

⚠ 경고:

- 아이를 절대 혼자 두지 마십시오.
- 사용하기 전에 잠금 장치가 모두 고정되어 있는지 확인하십시오.
- 부상을 방지하려면 이 제품을 펴고 접을 때 아이를 가까이 두지 마십시오.
- 아이가 이 제품을 가지고 놀도록 하지 마십시오.
- 항상 보호 장치를 사용하십시오.
- 사용하기 전에 유모차 본체나 시트 유닛 또는 카시트 부착 장치가 적절히 고정되었는지 확인하십시오.
- 이 제품을 끌고 달리거나 스케이트를 타서는 안 됩니다.

경고:

- 범퍼 바를 사용하여 시트 유닛을 들어 올리지 마십시오.
 - 항상 푸시체어 모드에 범퍼 바를 부착한 상태로 사용하십시오.
 - 아기 침대가 결합된 경우 이 제품은 스스로 앉고 구르거나 손과 무릎을 사용하여 일어날 수 없는 아이에게 적합합니다.
유아의 최대 몸무게: 9kg
 - 제품을 조절할 경우 이동 부분에 아이가 없어야 합니다.
 - 가죽 끈을 사용하여 푸시체어가 구르지 않도록 하십시오.
 - 제품을 접고 펼 때 손가락이 끼이지 않도록 주의하십시오.
 - 조절할 때 아이의 신체 부위가 이동 부분에 있지 않은지 확인하십시오.
-

호환성

- 이 제품은 적절한 카시트 어댑터와 함께 사용할 경우 유아용 카시트와 호환됩니다. 구입한 제품에 맞는 어댑터 장치에 대한 세부 정보는 Mamas & Papas 재고품 목록을 살펴보십시오.
 - Flip XT³ 아기 침대 에 맞게 설계
-

서비스 정보

- Mamas & Papas에서 승인하거나 제공한 것 외에 어떠한 교체용 부품이나 액세서리를 사용하지 마십시오.
 - 연성 비누와 젖은 천을 사용하여 모든 플라스틱/금속 부분을 닦아내고 완전히 건조시키십시오. 시트 패드에 묻은 소량의 흙은 연성 비누와 젖은 천을 사용하여 제거할 수 있습니다.
-

ID

- Kereta ini ditujukan untuk anak-anak sejak lahir sampai berat 22 kg atau usia 4 tahun, yang mana saja tercapai lebih dahulu.
 - Selalu gunakan posisi sandaran terbaring penuh untuk bayi baru lahir, dengan tudung pada posisi mana saja kecuali terbaring sepenuhnya.
 - Jangan gunakan unit kursi dengan model kereta bayi/kursi dorong bayi lain kecuali yang direkomendasikan oleh produsen.
 - Pastikan perangkat parkir diaktifkan saat meletakkan atau mengangkat anak-anak.
 - Beban yang ditempatkan pada pegangan akan memengaruhi kestabilan kereta bayi/kereta dorong. Jangan membawa tambahan anak, kemasan, barang, atau aksesori di atau pada kereta ini kecuali sesuai dengan rekomendasi pada petunjuk dari produsen.
 - HINDARI TERJUNGKIT: Jangan berlebihan mengisi Tempat Cangkir. Berat maksimal 0,5 kg (1,1 pon).
 - Dilarang menaruh minuman panas di tempat cangkir.
 - Jangan mengisi keranjang melebihi kapasitas. Berat maksimal: 3 kg/6,6 pon. Kelebihan berat dapat menyebabkan kondisi tidak stabil yang membahayakan.
 - Kereta dorong ini dirancang untuk mengangkut hingga 1 anak saja. Jangan izinkan tambahan anak untuk duduk di kereta dorong.
 - Kereta ini tidak menggantikan keranjang bayi atau tempat tidur bayi. Pada saat anak Anda perlu tidur, maka sebaiknya ditempatkan pada kereta bayi, keranjang bayi, atau tempat tidur yang sesuai.
-

PERINGATAN:

- Jangan pernah meninggalkan anak tanpa pengawasan.
 - Pastikan semua perangkat kunci terpasang sebelum digunakan.
 - Untuk menghindari cedera, pastikan anak berada jauh saat membuka dan melipat produk ini.
 - Jangan biarkan anak bermain dengan produk ini.
 - Selalu gunakan sistem penahan.
 - Periksa apakah perangkat tambahan kereta bayi atau unit kursi atau kursi pengaman anak sudah terpasang dengan baik sebelum digunakan.
 - Produk ini tidak cocok untuk berlari atau berseluncur.
-

PERINGATAN:

- Jangan mengangkat unit kursi pada bagian palang pelindung.
 - Selalu pasang palang pelindung pada pemakaian kereta dorong.
 - Saat keranjang bayi jinjing dipasang, produk ini hanya cocok untuk anak yang belum dapat duduk tanpa bantuan, berguling, serta tidak dapat mendorong diri dengan tangan dan lutut. Berat maksimal anak: 9 kg.
 - Pastikan anak-anak terbebas dari bagian yang bergerak jika Anda menyesuaikan produk.
 - Gunakan Tali Tambat untuk mencegah kereta dorong menggelinding.
 - Cegah agar jari tidak terjepit, hati-hati saat melipat dan membuka produk.
 - Saat melakukan penyesuaian, pastikan seluruh bagian badan bayi terbebas dari bagian yang bergerak.
-

KESESUAIAN

- Produk ini sesuai dengan kursi pengaman bayi saat digunakan bersama adaptor kursi pengaman anak yang sesuai, untuk detail sistem adaptor yang sesuai dengan produk silakan hubungi stokis Mamas & Papas Anda.
 - Dirancang sesuai dengan Keranjang Bayi Jinjing Flip XT³.
-

INFORMASI LAYANAN

- Jangan gunakan komponen pengganti atau aksesoris apa pun selain yang disetujui atau disediakan oleh Mamas & Papas.
 - Seka bersih semua bagian plastik/metal dengan kain yang dilembapkan menggunakan sabun lembut, keringkan secara menyeluruh. Kotor ringan pada bantalan kursi dapat dibersihkan menggunakan lap lembap dan sabun lembut.
-

- พาหนะที่มีไว้สำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงน้ำหนัก 22 กก. หรืออายุ 4 ขวบ โดยถืออย่างใดอย่างหนึ่งที่มาก่อน
- สำหรับการรูดเข็มให้ปรับพนักหลังให้เอนมากที่สุดโดยที่ผู้โดยสารอยู่ในตำแหน่งใดก็ได้ยกเว้นปรับเอียงสุด
- อย่าใช้ตัวที่นั่งนี้กับเปลเข็น/รถเข็นเด็กรุ่นอื่น ๆ เว้นแต่ผู้ผลิตจะแนะนำให้ใช้
- ดูให้แน่ใจว่าอุปกรณ์การรูดใช้งานเรียบร้อยในขณะที่วางเด็กลงหรือนำเด็กออกมา
- น้ำหนักที่ถ่วงด้ามจับมีผลต่อความมั่นคงของเปลเข็น/รถเข็นเด็ก ห้ามหำมนำเด็ก พัสตุ สิ่งของ หรืออุปกรณ์เสริมมาไว้เพิ่มเติมทั้งในและบนพาหนะ เว้นแต่จะมีการแนะนำให้ในวิธีการใช้งานของผู้ผลิต
- ระวังการครว้า: อย่าให้ที่วางถ้วยรับน้ำหนักมากเกินไป รับน้ำหนักได้สูงสุด 0.5 กก. (1.1 ปอนด์)
- อย่างวางเครื่องดื่มร้อนไว้ในที่วางถ้วย
- อย่าให้ตะกร้ารับน้ำหนักมากเกินไป รับน้ำหนักได้สูงสุด 3 กก./6.6 ปอนด์ น้ำหนักที่เกินอาจทำให้เกิดภาวะไม่มั่นคงที่เป็นอันตราย
- รถเข็นเด็กนี้ออกแบบมาเพื่อรับน้ำหนักเด็กไม่เกิน 1 คนเท่านั้น อย่าให้มีเด็กนั่งรถเข็นมากกว่ากำหนด
- พาหนะที่ไม่มีไว้ใช้แทนเปลหรือเตียงนอนเด็ก หากลูกของคุณต้องนอน ควรนำลูกไปนอนบนตัวเปล คอกเด็ก หรือเตียงที่เหมาะสม

คำเตือน :

- อย่าปล่อยเด็กไว้โดยไม่มีผู้ดูแล
- ต้องมั่นใจว่าอุปกรณ์ล็อกทั้งหมดเข้าที่เรียบร้อยก่อนใช้งาน
- เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ ดูแลให้เด็กอยู่ห่างจากบริเวณที่กางและพับผลิตภัณฑ์นี้
- อย่าปล่อยให้เด็กเล่นผลิตภัณฑ์นี้
- ใช้ระบบสายรัดตัวเสมอ
- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ติดตัวเปล ตัวที่นั่ง หรือคาร์ซีทติดตั้งอย่างถูกต้องก่อนการใช้งาน
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่เหมาะกับการวิ่งหรือสเก็ต

คำเตือน :

- ห้ามยกตัวที่นั่งโดยใช้ราวกันชน
- ใช้ราวกันชนเสมอเมื่ออยู่ในโหมดรถเข็นเด็ก
- เมื่อติดตั้งเปลหิ้วแล้ว ผลิตภัณฑ์นี้จะเหมาะกับเด็กที่ไม่สามารถนั่งได้เอง พลิกตัว และไม่สามารถยันตัวขึ้นได้ด้วยมือและหัวเข่า รับประทานอาหารของเด็กได้สูงสุด: 9 กก.
- ต้องมั่นใจว่าเด็กอยู่ห่างจากชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้ขณะที่คุณปรับตัวผลิตภัณฑ์
- ใช้สายโยงเพื่อหยุดรถเข็นเด็กไม่ให้เคลื่อนที่ออกไป
- ระวังอย่าให้น้ำถูกหนีบ ให้คอยระวังขณะที่พับหรือกางผลิตภัณฑ์
- ขณะที่ปรับตัวผลิตภัณฑ์ ดูให้แน่ใจว่าส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเด็กอยู่ห่างจากชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้

การใช้งานกับผลิตภัณฑ์อื่น

- ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ได้กับคาร์ซีทสำหรับการก้มเพื่อใช้อะแดปเตอร์คาร์ซีทที่ถูกต้อง โปรดติดต่อพนักงานขายร้าน Mamas & Papas ของคุณเพื่อรับรายละเอียดเกี่ยวกับระบบอะแดปเตอร์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของคุณ.
- ออกแบบมาเพื่อให้ใช้ได้กับ ตะกร้าหิ้ว Flip XT³

ข้อมูลบริการ

- ห้ามใช้อะไหล่เปลี่ยนหรืออุปกรณ์เสริมนอกเหนือจากที่ได้รับการรับรองหรือที่จำหน่ายโดย Mamas & Papas
- เช็ดทำความสะอาดส่วนประกอบที่เป็นพลาสติก/โลหะให้สะอาดด้วยผ้าหมาดชุบน้ำสบู่อ่อน ๆ แล้วทำให้แห้งสนิท ครอบคลุมเล็กน้อยบนแผ่นรองที่นั่งสามารถกำจัดได้ด้วยผ้าหมาดกับน้ำสบู่อ่อน ๆ

- 此推車適用於新生兒至體重不超過 22 公斤或 4 歲以下的兒童 (以先到者為準)。
 - 新生兒務必使用最後仰的靠背位置, 且頂篷需處於除完全後仰之外的任何位置。
 - 除非製造商建議, 否則請勿將座椅裝置與任何其他型號的嬰兒車一起使用。
 - 放入或抱出兒童時, 請先確保已啟用停車裝置。
 - 把手上的任何負載物都會影響嬰兒車/嬰兒推車的穩定性。除製造商說明中建議的情況外, 請勿在本車內或車上攜帶額外的兒童、包裹、物品或配件。
 - 避免傾倒: 請勿使杯架超載。最大重量 0.5 公斤 (1.1 磅)。
 - 切勿將熱飲放入杯架中。
 - 請勿使籃子超載。最大重量為 3 公斤/6.6 磅。超重可能會導致發生危險的不穩定情況。
 - 此款嬰兒推車的設計最多只能承載 1 名兒童。切勿讓其他兒童乘坐嬰兒推車。
 - 此推車不能取代嬰兒床或床。如果您的孩子需要睡覺, 則應將其安置在合適的嬰兒車體、嬰兒床或床上。
-

警告:

- 切勿讓孩子無人看管。
- 使用前確保所有鎖定裝置均已嚙合。
- 為避免受傷, 請務必在展開和折疊本產品時與兒童保持距離。
- 請勿讓兒童玩弄本產品。
- 務必使用安全帶。
- 使用前請檢查嬰兒車體、座椅裝置或汽車座椅的連接裝置是否正確嚙合。
- 本產品不適合跑步或溜冰。

警告:

- 切勿使用防撞圍欄抬起座椅裝置。
 - 在嬰兒推車模式下，務必使用防撞圍欄。
 - 安裝可攜式嬰兒床後，本產品適合無法自行坐起、翻身以及無法用手和膝蓋支撐自己的兒童。兒童的最高體重為 9 公斤。
 - 如果您調整產品，請確保兒童遠離任何活動零件。
 - 使用固定繫帶防止嬰兒車移動。
 - 避免夾住手指，折疊和展開產品時請小心。
 - 進行調整時，請確保孩子身體所有部位皆遠離任何活動零件。
-

相容性

- 當與適當的汽車座椅連接器一起使用時，本產品與嬰兒汽車座椅相容，如需有關適合您產品之連接器系統的詳細資訊，請聯絡您的 Mamas & Papas 經銷商。
 - 專為 Flip XT³ 可攜式嬰兒床> 而設計
-

服務資訊

- 請勿使用非 Mamas & Papas 核准或供應的任何替換零件或配件。
- 使用濕布和中性肥皂擦拭所有塑膠/金屬零件，然後徹底晾乾。椅墊上的輕微污垢可以用濕布和中性肥皂去除。



Mamas & Papas,
Huddersfield, HD5 0RH

UK T: +44 (0)345 268 2000

Designed and distributed
by Mamas & Papas in the UK
© 2024 Mamas & Papas Ltd
All rights reserved.

mamasandpapas.com



EU Mamas & Papas,
Dundrum, Dublin 16

TR Sersa Ithalat
Cami Sk. Omerbey Apt,
4/A Bostanci, Istanbul 34744
TURKEY
0 216 380 85 28 – 29
info@sersaithalat.com

AU Roger Armstrong
31/328 Reserve Road,
Cheltenham, 3192
+61 3 9584 2066
info@rogerarmstrong.com.au