




Model Name.  
ちょい足しラック 80 110 ダブル EXA

Model No.  
AS-80CTW / -SI / -DB / -NA  
AS-110CTW / -SI / -DB / -NA


完成図




### 組み立てる時の注意点

- a) 壁や床などの住宅部材に傷をつけない様に十分ご注意ください。
- b) この説明書は、捨てずに必ず保管してください。
- c) 説明書の他、「使用上のご注意」、「品質表示」においても必ずお読みになって、捨てずに保管してください。


●まずは部品をチェック  しましょう。



### 1 クッションの取り付け




### 2 棚板の取り付け



### 3 できあがり！

※メーカー、機種によって異なりますので、サイズや重量等をご確認の上ご使用ください。テレビを載せるときはバランス良く載せてください。  
不安定な載せかたはしないでください。又、指定荷重以上の物を載せないでください。  
落下や破損の原因となり、けがをする恐れがあります。



※移動の際は収納物を一度取り除いてから運んでください。  
本体が破損しケガをする恐れがあります。

耐荷重の目安	
天板	20 kg (サイズ80) 30 kg (サイズ110)
棚板	5 kg

ありがとうございました。

### 使用上のご注意

●安全にご使用頂くため、この「使用上のご注意」とその他の説明書がある場合はこれも併せてよく読み、正しくご使用ください。また、これらを保管し必要な時にお読みください。

#### 家具の置き方

①地震などで家具が倒れ、ケガをする事があるので、建物の壁・天井等に固定部材でしっかりと固定してください。また、家具の上に物を置くと落ちてケガをする事があるので、置き方にご注意ください。

②高温・多湿の部屋では、空気が滞留するとカビやダニが発生しやすくなり、健康を害する事があります。家具の裏側も空気が流れるように壁から少し離したり（10cm位が望ましい）部屋の換気をしてください。

③直射日光や熱・冷暖房器の強風などが直接当たらない様にしてください。家具が歪んだりする原因となることがあります。

#### ご使用にあたって

④引出いや引手の上に乗ったり、扉などにぶら下がったり無理な力で引張ったりしないでください。家具が倒れてケガをする事があります。又、扉や引出を同時にいくつも開けたり、引き出しだけ落ちてケガをする事があります。

⑤引き出しがついている場合、これをいっぱいに引出すと抜け落ちてケガをする事があります。

⑥キャスター（移動用小車）付きの場合は、その上に乗ったり押して遊んだりしないでください。倒れてケガをしたりする事があります。

⑦家具の上に立ったり、踏み台代わりに使ったりしないでください。倒れてケガをする事があります。

⑧木材の接着剤等（ホルムアルデヒド）が残っている家具で人によってはアレルギー症状をおこすことがありますので、換気を充分にして取り除くようにしてください。

⑨取り外しのできる棚は、棚受具を確実に取りつけてください。中途半端な取り付けでは、棚板がはずれて物が落ち、破損やケガをする事があります。

⑩家具を移動する時は、落としたり倒したりして物を壊したりケガをする事がない様に手でしっかり持て運んでください。

⑪フタを開閉する家具は、手、足等をはさまないようにご注意ください。

#### 保守・点検

⑫チョウパンや脚取り付け金物などの固定ネジ類がゆるんでいないか時々点検し、ゆるみはじめたらしっかり締め直してください。ゆるんだまま使っていると家具がこわれて、ケガをする事があります。また、移動をした時も点検し、ゆるんでいたら締め直してください。

⑬虫等を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください他から虫が入った事も考えられるので、放置すると虫害が拡大する恐れがあります。

