



Safety warning:

Always wear safety glasses or eye shields before commencing power tool operation. Read, understand, and follow your power tool manufacturer's instructions for safety. Always keep hands at a safe distance from spindles and cutting tools. Always disconnect power source before adjusting power tools.



Advertencia de seguridad:

Use siempre anteojos de seguridad o protectores oculares antes de comenzar a utilizar una herramienta eléctrica. Lea, entienda y siga las instrucciones de seguridad del fabricante de su herramienta eléctrica. Mantenga siempre las manos a una distancia segura de los husillos y las herramientas de corte. Desconecte siempre la fuente de alimentación antes de ajustar las herramientas eléctricas.



Avertissement de sécurité:

Mettez toujours des lunettes de protection ou un dispositif de protection des yeux avant de mettre un outil électrique en marche. Veuillez lire, comprendre et respecter les consignes de sécurité du fabricant de votre outil électrique. Gardez toujours vos mains à une bonne distance des broches et des outils de coupe. Débranchez toujours un outil électrique de sa source d'alimentation avant de le régler.



Sicherheitshinweis:

Tragen Sie während der Arbeit mit Elektrowerkzeugen immer eine Schutzbrille und befolgen Sie in jedem Fall die Sicherheits- und Bedienungshinweise des Herstellers der Maschine. Halten Sie die Hände in einem sicheren Abstand zu rotierenden Werkzeugen, wie Bohrern, Sägeblättern, Fräsern etc. Bei Einstell- und Wartungsarbeiten an der Maschine ist immer der Netzstecker zu ziehen.

Assembly and Set Up Instructions

Instrucciones de Montaje y Configuración Instructions D'Assemblage et de Réglage Montage- und Bedienhinweise



1



2



3

Docking Station keeps important table top accessories close at hand (1). Marking Tool Tray (2). Magnetic Base helps hold Docking Station in place (3).

La estación de anclaje mantiene los accesorios importantes del tablero de mesa al alcance de la mano (1). Bandeja para herramientas marcadoras (2). Base magnética ayuda a sujetar la estación de anclaje en su sitio (3).

Socle d'accueil Permet de garder des accessoires de table importants à portée de la main (1). Plateau de rangement des outils de marquage (2). Base magnétique contribue à maintenir le socle d'accueil en place (3).

Der mitgelieferte Halter (1) bietet Platz für den Schiebestock und die Tiefenmesslehre. In der seitlichen Ausbuchtung (2) können z. B. Bleistift, Spitzer und Radiergummi sicher ausbewahrt werden und sind sofort griffbereit. Zwei starke Magnete auf der Unterseite (3) sorgen für sicheren Halt direkt auf dem Maschinentisch.

Use of PushStick

Uso del palo de empujar
Utilisation du pousoir
Einsatz des Schiebestocks

Table Saws

Sierras de mesa
Scies à table
Tischkreissäge



Router Tables

Mesas de rebajadora
Tables à toupie
Frästisch



The PushStick pushes the workpiece forward while providing downward pressure against the table.

El palo de empujar empuja la pieza de trabajo hacia delante, a la vez que proporciona presión hacia abajo contra la mesa.

Le pousoir la pièce vers l'avant tout en exerçant une pression descendante contre la table.

Mithilfe des Schiebestocks wird das Werkstück nicht nur nach vorne geschoben, sondern auch fest auf den Maschinentisch gedrückt.

Use of Depth Gauge

Uso del calibre de profundidad
Utilisation de la jauge de profondeur
Einsatz der Tiefenmesslehre

Table Saws

Sierras de mesa
Scies à table
Tischkreissäge



Routers

Rebajadora
Toupie
Oberfräse



Router Tables

Mesas de rebajadora
Tables à toupie
Frästisch



Always disconnect power source before using the Depth Gauge. Follow your manufacturer's instructions for safety when using this attachment.

Desconecte siempre la fuente de alimentación antes de utilizar el calibre de profundidad. Siga las instrucciones de seguridad del fabricante.

Débranchez toujours l'appareil de sa source d'alimentation avant d'utiliser la jauge de profondeur. Respectez les consignes de sécurité du fabricant de votre outil.

Bevor Sie mit der Tiefenmesslehre Einstellungen an Ihrer Maschine vornehmen, müssen Sie in jedem Fall zuerst den Netzstecker der Maschine ziehen. Beachten Sie auch diesbzgl. alle Sicherheitshinweise des Herstellers!

