




*made with love* ♥



- EN WARDROBE
- NL KAST
- FR GARDEROBE
- DE SCHRANK
- SP ARMARIO
- PT ARMÁRIO
- IT GUARDAROBA
- EL ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- DK VÆGSKAB
- SE GARDEROB
- NO SKAP
- FI VAATEKAAPPI
- TR GIYSI DOLABI
- PL SZAFKA
- ET KAPP
- LV SKAPIS
- LT DRABUŽINĖ
- HU RUHÁSSZEKRÉNY
- SK ŠATNÍK
- SL GARDEROBA
- RO DULAP
- CS SKŘÍŇ
- BG ШКАФ
- HR ORMAR
- RU СТЕННОЙ ШКАФ
- ZH 壁橱

WARDROBE  
RETRO RIO




- Montage handleiding
- Assembly instructions
- Notice de montage
- Montageanweisungen
- Istruzioni per il montaggio
- Instrucciones de montarlo
- Instruções de montagem

## RETRO RIO WHITE WARDROBE 2 DOORS K2DRRW

**CHILDHOME**  
MAKES MY LITTLE WORLD COMPLETE


Childhome  
Neerveld 13B  
2550 Kontich (Belgium)  
[www.childhome.com](http://www.childhome.com)  
[info@childhome.com](mailto:info@childhome.com)

**BELGIAN**  
design



Production date after 28.04.2020


- BOX 1 - 2, 3
- BOX 2 - 1, 5
- BOX 3 - 7, 9, 10
- BOX 4 - 4, 6, 8
- BOX 5 - Hardware




A x 15




K x 1




B x 14



L x 70




C x 14




M x 5

(6x30)




D x 6

(7x50)




N x 8




E x 20

(8x30)




F x 16

(6x12)



O x 5



G x 27

(4x45)




P x 4



H x 24

(4x12)



Q x 2



I x 4




R x 2

(3,5x16)





J x 8


(8x5)




1




2 O (5x)




3




# 4




# 5




# 6




# 7



8




9












# 10









# 11







13



# WARDROBE

## IMPORTANT! READ AND FOLLOW THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.



### SAFETY INSTRUCTIONS

1. **WARNING!** To avoid danger of suffocation remove plastic cover before using this article. This cover shall be destroyed or kept away from children.
2. **CONFORM TO THE SAFETY REQUIREMENTS OF EN 14749:2016**
3. **WARNING!** Be aware of the risk of open fires and other sources of strong heat, such as electric bar fires, gas fires, etc. in the near vicinity of the product
4. **WARNING!** Do not use the product if any part is broken, torn or missing. Do not use spare parts other than those approved by the manufacturer.
5. **WARNING** Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over. **ALWAYS secure this furniture to the wall using tip-over restraints.**
6. All assembly fittings should always be tightened properly and fittings should be checked regularly a retightened as necessary.
7. Use only on a firm ground which is horizontal, level and dry.
8. Always check that the wardrobe can't lose his stability.
9. Installation is to be carried out by a competent person.
10. Additional or replacement parts should be obtained from Childhome.
11. The manufacturer's warranty is not transferable and may therefore only be invoked by the first owner.



### CLEANING AND MAINTENANCE RECOMMENDATION

12. Clean by wiping with a damp cloth.
13. Do not use corrosive products.
14. Solid wood furniture can change slightly in its appearance after a while: sunlight can alter the color, while fluctuations in atmospheric humidity can affect the surface treatment. However this does not affect the value, functionality or service life of the furniture.

# KAST

## BELANGRIJK! LEES EN VOLG DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG EN BEWAAR ZE VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.



### VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. **WAARSCHUWING** Verwijder deze plastic verpakking voordat u dit artikel gaat gebruiken om verstikking te voorkomen. Deze verpakking moet worden vernietigd of buiten bereik van kinderen worden gehouden.
2. **CONFORM DE VEILIGHEIDSNORM EN 14749:2016**
3. **WAARSCHUWING!** Vergewis u van het gevaar indien u het product in de nabijheid van open vuurhaarden of extreme warmtebronnen plaatst.
4. **WAARSCHUWING!** Het product kan niet meer gebruikt worden als een onderdeel stuk is, gescheurd of ontbreekt. Gebruik enkel reserve-onderdelen die zijn goedgekeurd door de fabrikant.
5. **WAARSCHUWING!** Opbergmeubels die omvallen kunnen ernstig of levensbedreigend letsel veroorzaken. Om dat te voorkomen dient het meubel altijd met het meegeleverde kantelbeslag aan de muur te worden bevestigd.
6. Alle montagehulpstukken moeten altijd goed vastgedraaid worden en de schroeven moeten regelmatig worden gecontroleerd en zo nodig opnieuw worden vastgedraaid.
7. Alleen gebruiken op een stevige stabiele ondergrond die vlak, horizontaal en droog is.
8. Opgelet als u iets aan de kast hangt, zorg dat de kast zijn stabiliteit niet verliest.
9. Het installeren van de verzorgingstafel dient te gebeuren door een bekwaam persoon.
10. Gebruik uitsluitend originele Childhome-reserveonderdelen.
11. De fabrieksgarantie is niet overdraagbaar en kan daarom alleen door de eerste eigenaar worden ingeroepen.



### AANBEVELINGEN VOOR SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

12. Reinigen met een vochtige doek met lauw water.
13. Geen gebruik van bijtende producten.
14. Massief hout kan van na verloop van tijd lichtjes wijzigen: zonlicht kan de kleur veranderen, schommelingen in luchtvochtigheid kunnen de oppervlaktebehandeling beïnvloeden. Dit doet echter niets af van de waarde, de functionaliteit of de levensduur van het meubel.

# GARDEROBE

## IMPORTANT ! LIRE ET RESPECTER SCRUPULEUSEMENT CES INSTRUCTIONS ET LES CONSERVER POUR UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE.



### INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

1. **AVERTISSEMENT!** Pour éviter tout risque d'étouffement, retirer l'enveloppe protectrice en matériau plastique avant d'utiliser cet article. Il convient ensuite de détruire cette enveloppe ou de la garder à distance des enfants.
2. **CONFORME AUX EXIGENCES DE SECURITE EN 14749:2016**
3. **AVERTISSEMENT!** Attention au danger de placer le produit à proximité de flammes nues et d'autres sources de forte chaleur, comme les appareils de chauffage électrique, les appareils de chauffage à gaz, etc.
4. **AVERTISSEMENT!** Ne pas utiliser le produit si certains éléments sont cassés, endommagés ou manquants, et n'utiliser que des pièces détachées approuvées par le fabricant
5. **AVERTISSEMENT!** Risque de blessures graves ou mortelles en cas de basculement du meuble. **TOUJOURS** fixer ce meuble au mur à l'aide des fixations anti-basculement.
6. Les dispositifs d'assemblage soient toujours convenablement serrés et régulièrement vérifiés, et resserrés si nécessaire
7. Ne poser que sur une surface plane horizontale, ferme et sèche.
8. Si vous accrochez quelque chose à l'armoire, assurez-vous que l'armoire n'en perde pas sa stabilité.
9. L'installation doit être effectuée par une personne compétente.
10. N'utilisez que les pièces de rechange de Childhome.
11. La présente garantie du fabricant n'est en aucun cas transférable, et peut uniquement être utilisée par le premier propriétaire du produit.



### RECOMMANDATIONS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN

12. Nettoyer à l'aide d'un chiffon humide.
13. N'utilisez pas de produits mordants.
14. Le bois massif peut légèrement s'altérer au fil du temps : la lumière du soleil peut modifier sa couleur et les variations de l'humidité dans l'air peuvent influencer le traitement de surface. Mais cela ne change en rien la valeur, la fonctionnalité et la durée de vie du meuble.

# SCHRANK

## WICHTIG! DIE FOLGENDEN ANLEITUNGEN SIND SORGFÄLTIG ZU LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFZUBEWAHREN!



### SICHERHEITSANWEISUNGEN

1. **WARNUNG** Um die Gefahr einer Erstickung zu vermeiden, ist diese Kunststoffhülle vor dem Gebrauch dieses Artikels zu entfernen. Diese Hülle sollte anschließend zerstört oder außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
2. **ENTSPRECHEND DEN SICHERHEITSVORSCHRIFTEN DER NORM EN 14749:2016**
3. **WARNUNG!** Seien Sie sich der Gefahr bewusst, wenn Sie das Produkt in die Nähe eines offenen Kaminfeuers oder extrem heißer Wärmequellen hinstellen.
4. **WARNUNG!** Das Produkt kann nicht mehr benutzt werden, wenn ein Teil kaputt oder gerissen ist, oder fehlt. Benutzen Sie nur die Ersatzteile, die durch den Hersteller genehmigt werden.
5. **ACHTUNG** Umfallende Möbelstücke können lebensgefährlich sein. Um diesem Risiko zu entgehen, muss das Möbel unbedingt mit dem beigegepackten Kippschutz an der Wand befestigt werden.
6. Alle Beschlagteile für die Montage sollten immer sachgemäß befestigt sein und sie sollten regelmäßig überprüft und, falls erforderlich, nachgezogen werden.
7. Verwenden Sie den Ständer nur auf einem festen, waagerechten und trockenem Untergrund.
8. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie etwas an den Schrank hängen, damit der Schrank seine Stabilität nicht verliert.
9. Die Montage soll von einer kompetenten Person durchgeführt werden.
10. Verwenden Sie bitte nur originale Childhome-Ersatzteile.
11. Die Herstellergarantie ist nicht übertragbar und kann daher nur vom ersten Besitzer in Anspruch genommen werden.



### REINIGUNGS- UND WARTUNGSEMPFEHLUNGEN

12. Reinigen mit einem mit lauwarmem Wasser befeuchteten Tuch.
13. Keine ätzenden Produkte benutzen.
14. Massives Holz kann nach einiger Zeit leichte Änderungen aufzeigen: das Sonnenlicht kann die Farbe ändern, Schwankungen der Luftfeuchtigkeit können die Oberflächenbehandlung beeinflussen. Dies beeinträchtigt allerdings nicht den Wert, die Funktionsfähigkeit oder die Lebensdauer des Möbels.

# ARMARIO

## ¡IMPORTANTE! SIGA RIGUROSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS COMO FUTURA REFERENCIA.



### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. **ADVERTENCIA** Para evitar el peligro de asfixia, debe quitarse esta funda de plástico antes de usar este artículo. Dicha funda debe destruirse alejada de los niños.
2. **CUMPLE CON LA NORMATIVA DE SEGURIDAD EN 14749:2016**
3. **¡ATENCIÓN!** Atención ao risco de fontes de calor intenso, tais como irradiadores de barras, aquecedores a gás, etc. nas proximidades del producto.
4. **¡ATENCIÓN!** El producto não deve ser utilizada se alguma parte da mesma estiver partida, em falta ou rasgada. Utilice únicamente recambios aprobados por el fabricante.
5. **ADVERTENCIA** Si el mueble volcase, podría provocar lesiones graves e incluso mortales. Sujeta SIEMPRE este mueble a la pared utilizando los herrajes antivuelco.
6. Todos los accesorios de montaje deben encajar correctamente. Al cabo de un rato, compruebe que los tornillos siguen bien apretados.
7. Utilizar solamente sobre un suelo horizontal, nivelado y seco.
8. Siempre revise la estabilidad del armario.
9. El montaje debe ser realizado por una persona competente.
10. Emplee sólo las piezas de recambio originales de Childhome.
11. La garantía del fabricante es intransferible y, por lo tanto, solo podrá ser utilizada por el primer propietario.



### RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

12. Limpie pasando un trapo húmedo.
13. No utilice productos corrosivos.
14. Con el paso del tiempo, el aspecto de los muebles de madera maciza puede variar: la luz solar puede alterar el color, mientras que los cambios de humedad atmosférica pueden afectar al tratamiento de la superficie. Sin embargo, esto no afecta al valor, la funcionalidad o la vida útil del mueble.



# ARMÁRIO

## IMPORTANTE! LEIA COM ATENÇÃO E RESPEITE ESTAS INSTRUÇÕES. GUARDEAS PARA UMA CONSULTA FUTURA.

### INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1. **AVISO !** Para evitar perigo de sufocação, remover esta embalagem de plástico antes de usar o artigo. Esta embalagem deve ser destruída ou afastada das crianças.
2. **CONFORME AS EXIGÊNCIAS DE SEGURANÇA DA EN 14749:2016**
3. **ATENÇÃO!** No olvide el riesgo que supone tener fuego u otras fuentes de calor como, por ejemplo, calefacciones eléctricas, estufas, etc. cerca do produto.
4. **ATENÇÃO!** O produto para bebé no se podrá utilizar si falta o se rompe alguna pieza. Utilize apenas peças aprovadas pelo fabricante.
5. **A queda de móveis pode provocar ferimentos graves ou fatais. Fixe SEMPRE este móvel à parede com acessórios de fixação.**
6. Todos os acessórios de montagem devem estar bem apertados. Decorrido algum tempo, verificar se os parafusos estão correctamente apertados.
7. Cocolar apenas sobre superfícies planas, horizontais, firmes e secas.
8. Certifique-se sempre de que o armário não perca a estabilidade.
9. A montagem deverá ser feita por uma pessoa competente.
10. Recomendamos que sejam utilizadas só peças de reposição Childhome.
11. A garantia do fabricante não é transferível e, por isso, só pode ser invocada pelo primeiro proprietário.

### RECOMENDAÇÕES DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO

12. Limpar com um pano húmido.
13. Não utilizar produtos de limpeza corrosivos.
14. Com o tempo, o aspecto do mobiliário de madeira maciça pode mudar ligeiramente. A luz do sol pode alterar a cor, enquanto que as flutuações de humidade podem afectar o tratamento superficial. No entanto, tal não afectará o valor, funcionalidade ou vida útil do móvel.

# GUARDAROBA

## IMPORTANTE! SEGUIRE CON CURA LE PRESENTI ISTRUZIONI E CONSERVARLE PER UN UTILIZZO FUTURO.



### ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. **AVVERTENZA:** Per evitare il rischio di soffocamento, togliere l'involucro protettivo di materia plastica prima di utilizzare questo articolo. L'involucro dovrebbe essere distrutto o tenuto lontano dai bambini.
2. **CONFORMI AI REQUISITI DI SICUREZZA EN 14749:2016**
3. **ATTENZIONE!** Prestare attenzione ai rischi derivanti da fonti di forte calore quali stufe elettriche, a gas ecc. collocare in prossimità del prodotto.
4. **ATTENZIONE!** Il prodotto non può essere utilizzato se uno dei suoi componenti è rotto, mancante o strappato. Utilizzare solo pezzi di ricambio approvato dal costruttore.
5. **Se il mobile si ribalta può causare lesioni da schiacciamento gravi o mortali. Fissa SEMPRE questo mobile alla parete usando gli accessori antiribaltamento.**
6. Fissare sempre adeguatamente tutti i raccordi di assemblaggio. Controllare dopo un po' di tempo che le viti siano adeguatamente avvitate.
7. Utilizzare soltanto su una superficie stabile, orizzontale, piana e asciutta.
8. Controlla sempre che l'armadio non perda stabilità.
9. Un bambino non dovrebbe mai essere modificata senza l'estensione cambio in posizione.
10. Usare esclusivamente ricambi originali Childhome.
11. La garanzia del produttore non è trasferibile e pertanto solo il primo proprietario può usufruirne.



### CONSIGLI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE

12. Pulire con un panno umido.
13. Non usare detergenti aggressivi.
14. Il legno massiccio può deteriorarsi leggermente nel tempo: la luce solare può cambiare colore e le variazioni di umidità nell'aria possono influenzare il trattamento superficiale. Ma questo non cambia il valore, la funzionalità e la durata dei mobili.

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑ .

## ! ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ασφυξίας, αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το αντικείμενο. Αυτό το πλαστικό κάλυμμα πρέπει να καταστραφεί ή να παραμείνει μακριά από τα παιδιά.
2. ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ EN 14749:2016
3. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Σιγουρευτείτε πως το προϊόντος δεν έχει τοποθετηθεί κοντά σε ανοικτή φωτιά ή σε ισχυτές πηγές θερμότητας π.χ. ηλεκτρικές σόμπες, σόμπες αερίου.
4. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Μη χρησιμοποιείτε πλέον το προϊόν όταν έχουν σπάσει, έχουν σχιστεί τμήματα ή έχουν κάποια βλάβη ή λείπουν. Να χρησιμοποιείτε μόνο τα ανταλλακτικά που συνιστά ο κατασκευαστής.
5. Μπορεί να προκληθούν σοβαροί ή θανάσιμοι τραυματισμοί από τυχόν ανατροπή του επίπλου. ΠΑΝΤΑ να ασφαλίσετε αυτό το έπιπλο στον τοίχο χρησιμοποιώντας τα εξαρτήματα στερέωσης.
6. Όλα τα εξαρτήματα συναρμολόγησης πρέπει πάντα να σφικτεί σωστά. Ελέγξτε μετά από λίγο ότι οι βίδες είναι ακόμα σφιγμένα σωστά.
7. Χρησιμοποιείτε μόνο σε σταθερό έδαφος οριζόντιο, επίπεδο και στεγνό.
8. Ελέγχετε πάντα αν η ντουλάπα είναι σταθερή.
9. Η εγκατάσταση πρέπει να εκτελείται από αρμόδιο πρόσωπο.
10. Παρακαλείσθε να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά της Childhome.
11. Η εγγύηση του κατασκευαστή δεν είναι μεταβιβάσιμο και μπορεί να γίνει επίκληση μόνο από τον πρώτο ιδιοκτήτη.

## 💧 ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

12. Καθαρίστε την ντουλάπα σκουπίζοντας με υγρό πανί.
13. Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα που προκαλούν διάβρωση.
14. Έπιπλα από συμπαγές ξύλο μπορεί να αλλάξουν ελαφρώς εξωτερικά μετά από κάποιο διάστημα : το φως του ήλιου μπορεί να αλλάξει το χρώμα, ενώ οι διακυμάνσεις ου επιπέδου υγρασίας της ατμόσφαιρας μπορεί να επηρεάσουν την επιφάνεια. Ωστόσο, δεν επηρεάζεται η αξία, η λειτουργικότητα και η διάρκεια ζωής του επίπλου.

# VÆGSKAB

## VIGTIGT! FØLG INSTRUKTIONERNE NØJAGTIGT OG GEM DEM TIL SENERE BRUG.



### SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

1. **ADVARSEL!** For at undgå kvælningrisiko skal denne plastemballage fjernes, før produktet tages i brug. Emballagen skal enten tilintetgøres eller opbevares utilgængeligt for børn
2. **OVERHOLDER SIKKERHEDSKRAV EN 14749:2016**
3. **ADVARSEL!** Vær opmærksom på risikoen ved åben ild og andre kilder med stærk varme, som fx elektriske ovne, gasovne, m.m. i nærheden af produktet.
4. **ADVARSEL!** Brug ikke produktet, hvis en del er ødelagt, i stykker eller mangler. Brug kun reservedele leveret eller godkendt af producent/forhandler.
5. Der kan opstå alvorlig eller livsfarlig tilskadekomst, hvis møblet vælter. Møblet skal altid fastgøres til væggen med væltesikringer.
6. Alle skruer mv. skal altid spændes korrekt. Check efter et stykke tid, at skruerne stadig er spændt korrekt.
7. Må kun bruges på et fast underlag, der er vandret, plant og tørt.
8. Kontroller altid, at garderoben ikke kan miste sin stabilitet.
9. Monteringen skal udføres af en kompetent person.
10. Brug kun originale Childhome reservedele til gitteret.
11. Producentens garanti kan ikke overføres og kan derfor kun påberåbes af den første ejer.



### RENGØRINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESANBEFALINGER.

12. Rengør med en fugtig klud.
13. Brug ikke ætsende produkter.
14. Massivt træ kan forringes lidt over tid: sollys kan ændre sin farve, og ændringer i fugt i luften kan påvirke overfladebehandling. Men det ændrer ikke værdien, funktionaliteten og holdbarheden af møblerne.

# GARDEROB

## VIKTIGT! LÄS FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA OCH SPARA DEM FÖR FRAMTIDA BRUK.

### ! SÄKERHETS INSTRUKTIONER

1. **VARNING:** För att undvika kvävning, ta bort plastpåsen före användning. Förstör den eller förvara den utom räckhåll för barn.
2. **UPPFYLLER SÄKERHETSKRAV EN 14749:2016**
3. **VARNING:** Var vaksam mot öppna eldar eller andra värmekällor, som el-element, grillar mm. i närheten av produkten.
4. **VARNING:** Använd inte produkten om delar är trasiga eller saknas. Använd endast delar som är godkända av tillverkaren.
5. **Förvaringsmöbler som välter kan orsaka allvarliga eller livshotande skador. För att undvika detta ska du ALLTID fästa möbeln i väggen med de tippskyddsbeslag som medföljer.**
6. Alla monteringsbeslag ska alltid dras åt ordentligt. Kontrollera efter ett tag att skruvarna fortfarande är ordentligt åtdragna.
7. Använd endast på släta, plana, fasta och torra ytor.
8. Kontrollera alltid att garderoben inte kan förlora sin stabilitet.
9. Installation skall utföras av en kunnig person.
10. Använd endast Childhome originalreservdelar till denna produkt.
11. Tillverkarens garanti är inte överförbar och kan därför endast åberopas av den första ägaren.

### ! RENGÖRINGS- OCH UNDERHÅLLSREKOMMENDATIONER.

12. Rengör med en fuktig trasa.
13. Använd inte rengöringsmedel som innehåller slipmedel eller blekmedel.
14. Massivt trä kan försämras något över tid: solljus kan ändra sin färg och förändringar i fukt i luften kan påverka ytbehandling. Men detta förändrar inte värdet, funktionaliteten och hållbarheten hos möblerna.

## SKAP

# VIKTIG! LES OG FØLG DISSE INSTRUKSENE NØYAKTIG OG TA VARE PÅ DEM TIL SENERE BRUK.

**SIKKERHETSINSTRUKSJONER**

1. **ADVARSEL:** For å unngå kvelning, fjern plastpose før bruk. Ødelegge det eller oppbevar det utilgjengelig for barn.
2. **OPPFYLLER SIKKERHETSKRAV EN 14749:2016**
3. **ADVARSEL:** Pass på åpne branner eller andre varmekilder, for eksempel elektriske elementer, griller etc. i nærheten av produktet.
4. **ADVARSEL:** Ikke bruk hvis deler er ødelagte eller mangler. Bruk kun deler godkjent av produsenten.
5. **Oppbevaringsmøbler som velter kan forårsake alvorlige eller livstruende skader. For å unngå dette skal du ALLTID feste møblene i veggen med de inkluderte beslagene.**
6. Alle monteringsbeslag skal alltid skrudd ordentlig til. Sjekk etter en stund at skruene fortsatt er skrudd ordentlig til.
7. Bruk kun på glatte, flate, faste og tørre overflater.
8. Kontroller alltid at skapet ikke kan miste stabiliteten.
9. Installasjonen skal utføres av en kompetent person.
10. Bruk kun originale Childhome reservedeler til dette produktet.
11. Garantien fra produsenten er ikke overførbar og kan derfor bare påberopes av den første eieren.

**RENGJØRINGS- OG VEDLIKEHOLDSANBEFALINGER.**

12. Rengjør med en fuktig klut.
13. Unngå å bruke skurepulver eller blekemidler.
14. Massivt tre kan forverres litt over tid: sollys kan forandre farge, og endringer i fuktighet i luften kan påvirke overflatebehandling. Men dette endrer ikke verdien, funksjonaliteten og holdbarheten til møblene.

# VAATEKAAPPI

## TÄRKEÄÄ! LUE NÄMÄ OHJEET, NOUDATA NIITÄ TARKASTI JA SÄILYÄ NE MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.



### TURVALLISUUSOHJEET

1. **VAROITUS** Tukehtumisvaaran välttämiseksi poista tämä muovipakkaus ennen tämän tuotteen käyttöä. Tämä pakkaus tulee hävittää tai pitää poissa lasten ulottuvilta.
2. **TÄYTTÄÄ TURVALLISUUSVAATIMUKSET EN 14749:2016**
3. **VAROITUS:** Varo avoimia tulipaloja tai muita lämmönlähteitä, kuten sähköelementtejä, grillit jne. lähellä tuotetta.
4. **VAROITUS:** Älä käytä, jos jokin osa on rikkoontunut, kulunut/repeytynyt tai puuttuu. Käytä vain valmistajan toimittamia tai hyväksymiä varaosia.
5. Kalusteen kaatuminen voi aiheuttaa vakavia vammoja. Kiinnitä aina kaluste seinään kaatumisesteellä.
6. Kaikki kokoonpanon osat tulisi olla kireästi kiinni. Tarkista jonkin ajan kuluttua, että ruuvit ovat kiristettynä kunnolla.
7. Käytä vain tukevalla, vaakasuoralla alustalla ja kuivalla pinnalla
8. Tarkista aina, että kaappi ei voi menettää vakauttaan.
9. Asennus on suoritettava pätevän henkilön.
10. Käytä tuotteen kanssa vain Childhome alkuperäisvaraosia.
11. Valmistajan takuu ei ole siirrettävissä, ja siksi niitä voidaan käyttää ensimmäisen omistajan ainoita tuotteita.



### PUHDISTUS- JA HUOLTOSUOSITUKSET.

12. Puhdista kostealla liinalla.
13. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai valkaisuaineita.
14. Massiivipuun voi huonontua hieman ajan kuluessa: auringonvalo voi muuttaa väriä, ja kosteuden muutokset ilmassa voivat vaikuttaa pintakäsittelyyn. Tämä ei kuitenkaan muuta huonekalujen arvoa, toimivuutta ja säilyvyyttä.

# GIYSI DOLABI

## ÖNEMLİ! BU TALIMATLARI OKUYUN VE UYGULAYIN VE İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN.



### GÜVENLİK TALIMATLARI

1. **UYARI!** Boğulma tehlikesinden kaçınmak için bu makaleyi kullanmadan önce plastik kapağı çıkarın. Bu kapak yok edilecek veya çocuklardan uzak tutulacaktır.
2. **GÜVENLİK GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAMAKTADIR EN 14749:2016**
3. **UYARI!** Ürünün yakınında elektrik yangınları, gaz yangınları, vb. Gibi açık ateş ve diğer güçlü ısı kaynakları riskinin farkında olun.
4. **UYARI:** Parçalar kırılmış veya eksikse kullanmayın. Yalnızca üreticinin onayladığı parçaları kullanın.
5. **Mobilyaların devrilmesi so nusunda ezilemeye bağlı cid di veya 8limcül yaralanmalar meydana gelebilir. Mobilyayı daima devrilme önleyici aparat kullanarak duvara sa bitleyiniz.**
6. Tüm montaj parçaları her zaman doğru şekilde sıkılmalıdır. Vidaların hala düzgün sıkıldığından bir süre sonra kontrol edin.
7. Yalnızca pürüzsüz, düz, sağlam ve kuru yüzeylerde kullanın.
8. Dolabin kararlılığını kaybedemeyeceğini her zaman kontrol edin.
9. Tesisat, yetkili bir kişi tarafından gerçekleştirilecektir.
10. Lütfen yalnızca orijinal Childhome yedek parçaları kullanınız.
11. Üretici garantisi devredilemez, bu sebeple sadece ürünün ilk sahibi tarafından kullanılabilir.



### TEMİZLEME VE BAKIM ÖNERİLERİ.

12. Nemli bir bezle temizleyin.
13. Herhangi aşırı asitli temizlik deterjanları kullanmayınız.
14. Katı ahşap zamanla hafifçe bozulabilir: güneş ışığı rengini değiştirebilir ve havadaki nem değişiklikleri yüzey işlemeyi etkileyebilir. Fakat bu mobilya değerini, işlevselliğini ve raf ömrünü değiştirmez.



# SZAFKA

## WAŻNE! PONIŻSZE INSTRUKCJE NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.



### INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. **OSTRZEŻENIE!** W celu uniknięcia niebezpieczeństwa uduszenia, przed użyciem niniejszego wyrobu usunąć osłonę z tworzywa sztucznego. Osłona powinna zostać następnie zniszczona lub przechowywana w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. **SPEŁNIA WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA EN 14749:2016**
3. **OSTRZEŻENIE!** o ryzyku związanym z otwartym ogniem i innymi silnymi źródłami ciepła, jak piecyki elektryczne, piecyki gazowe itp., działającymi w pobliżu produktu
4. **OSTRZEŻENIE!** Nie używać stojaka, jeśli jakakolwiek jego część jest uszkodzona, zużyta lub zaginęła, Używać wyłącznie części zamiennych dostarczonych lub zatwierdzonych przez producenta.
5. **Na skutek przewrócenia si mebla może dojść do poważnych lub śmiertelnych obrażeń ciała. Zawsze przymocuj ten mebel do ściany za pomocą ograniczników.**
6. Wszystkie złączki montażowe muszą być zawsze dokręcone prawidłowo. Sprawdź, po pewnym czasie, że śruby są nadal prawidłowo dokręcone.
7. Stawiać wyłącznie na stabilnej, poziomej i suchej powierzchni.
8. Zawsze sprawdzaj, czy szafka nie traci stabilności.
9. Instalacja powinna być przeprowadzona przez osobę kompetentną.
10. Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych Childhome.
11. Gwarancja producenta nie jest zbywalna i mogą zatem być powoływane jedynie przez pierwszego właściciela.



### ZALECENIA DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA I KONSERWACJI.

12. Czyść wilgotną szmatką.
13. Nie stosować żadnych agresywnych środków czyszczących.
14. Drewno lite może z czasem ulegać nieznacznemu pogorszeniu: światło słoneczne może zmienić swój kolor, a zmiany wilgotności w powietrzu mogą wpływać na obróbkę powierzchni. Ale to nie zmienia wartości, funkcjonalności i trwałości mebli.

## KAPP

# TÄHELEPANU! LUGEGE JA JÄRGIGE NEID JUHISEID JA HOIDKE EDASPIDISEKS ALLES.

**OHUTUSJUHISED**

1. **HOIATUS** Hoidumaks lämbumisohest, eemalda enne toote kasutamist see plastkate. Katte peaks hävitama või hoidma seda laste eest.
2. **VASTAB OHUTUSNÕUETELE EN 14749:2016**
3. **HOIATUS!** Ole teadlik, et lahtine tuli ja teised tugevad soojusallikad, nagu elektriline soojusekiirgaja (nt. reflektor), gaasileek jne. on toote läheduses ohtlikud.
4. **HOIATUS!** Ära kasuta kui ükskõik milline osa on katki, rebenenud või puudub; Kasuta ainult neid asendusosi, mis on tootega kaasas või mille sobivust on kinnitanud tootja.
5. **Mööbli ümberkukkumisel võite saada tõsiseid või surmavaid vigastusi. ALATI kinnitage mööbel seina külge, kasutades kukkumist takistavaid kinnitusi.**
6. Kõik kokkupaneku liitmikud peavad alati olema korralikult. Kontrollige aegajalt, et kruvid oleksid korralikult pingutatud.
7. Kasuta ainult kindlal horisontaalsel, ühetasasel ja kuival pinnal.
8. Kontrollige alati, et kapp ei kaota oma stabiilsust.
9. Paigaldus tuleb teostada pädeva isiku poolt.
10. Kasutage palun ainult Childhome originaalvaruosi.
11. Tootja garantii ei ole üleantav ning seetõttu võib tugineda vaid esimene omanik.

**PUHASTUS- JA HOOLDUSOOVITUSED.**

12. Puhastage niiske lapiga.
13. Ärge kasutage kangeid puhastusvahendeid.
14. Tahkest puidust võib mõne aja jooksul pisut halveneda: päikesevalgus võib selle värvi muuta ja niiskuse muutused õhus võivad mõjutada pinnatöötlust. Kuid see ei muuda mööbli väärtust, funktsionaalsust ja säilivust.

# SKAPIS

## SVARĪGI! IZLASIET UN IEVĒROJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS UN SAGLABĀJIET TOŠ TURPMĀKAI IZMANTOŠANAI.



### DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

1. **BRĪDINĀJUMS!** Pirms izstrādājumu lietojat, noņemiet šo plastmasas apvalku, lai nebūtu nosmakšanas briesmu. Pēc tam apvalks jāiznīcina vai jāsarga no bērniem.
2. **ATBILST DROŠĪBAS PRAŠĪBĀM EN 14749:2016**
3. **BRĪDINĀJUMS!** Apzinieties, cik ir bīstami, ja produkta tuvumā atrodas vaļēja uguns vai cits karstuma avots, piemēram, elektriskais kamīns vai gāzes plīts.
4. **BRĪDINĀJUMS!** Nelietojiet produktu, ja kāda no šīm sastāvdaļām ir sadalīta, iepļūsusi vai pazudusi. Neizmantojiet rezerves daļas, izņemot ražotāja apstiprinātas rezerves daļas.
5. **Mēbēlēm** apgazoties, iespējams gūt nopietnas vai nāvējošas traumas. **VIENMĒR** nostipriniet me beles pie sienas, izmantojot stiprinājumus.
6. Visi montāžas piederumi vienmēr jāpievelk pareizi. Pārbaudiet pēc brītiņa, ka skrūves joprojām ir stingrāki pareizi.
7. Lietojiet tikai uz cietas, horizontālas un sausas virsmas!
8. Vienmēr pārbaudiet, vai skapis nevar zaudēt savu stabilitāti.
9. Uzstādīšana ir jāveic kompetentai personai.
10. Lūdzam izmantot tikai oriģinālās Childhome rezerves daļas.
11. Ražotāja garantija nav nododama un tādēļ to var atsaukties tikai pirmais īpašnieks.



### TĪRĪŠANAS UN APKOPES IETEIKUMI.

12. Notīriet ar mitru drānu.
13. Neizmantojiet agresīvus tīrīšanas līdzekļus.
14. Cietie koki laika gaitā var nedaudz pasliktināties: saules gaisma var mainīt krāsu, un mitruma izmaiņas gaisā var ietekmēt virsmas apstrādi. Bet tas nemaina mēbeļu vērtību, funkcionalitāti un glabāšanas laiku.

# DRABUŽINĖ

## SVARBU! PERSKAITYKITE IR VYKDYKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS IR IŠSAUGOKITE JAS ATEIČIAI.



### SAUGOS NURODYMAI

1. **ĮSPĖJIMAS!** Prieš naudojant šį gaminį, pašalinti plastiko pakuotę, kad būtų išvengta pavojaus uždusti. Ši pakuotė turi būti sunaikinta arba saugoma atokiai nuo vaikų.
2. **ATITINKA SAUGOS REIKALAVIMUS EN 14749:2016**
3. **ĮSPĖJIMAS!** Atkreipkite dėmesį į tai, ar tai pavojinga, jei netoli gaminio yra atvira liepsna ar kitas šilumos šaltinis, pvz., Elektrinis židinytis ar dujinė viryklė.
4. **ĮSPĖJIMAS!** Nevartokite gaminio, jei jo dalis yra sugadinta, suplyšta arba trūksta. Nenaudokite atsarginių dalių, išskyrus patvirtintas gamintojo.
5. Užvirtus baldui gresia rimti sužalojimai ar net mirtis. **VISADA** pritvirtinkite tokius baldus prie sienos audodami tam skirtus laikiklius.
6. Visos montuojamos detalės turi būti tinkamai priveržtos. Praėjus šiek tiek laiko reguliariai patikrinkite ar varžtai vis dar yra tinkamai priveržti.
7. Dėti tik ant tvirto, horizontalaus, lygaus ir sauso pagrindo.
8. Visada įsitikinkite, kad spintoje negalima prarasti stabilumo.
9. Montavimas turi būti atliekamas kompetetingo asmens.
10. Naudokite tik originalias Childhome atsargines dalis.
11. Gamintojo garantija neperduodamas, todėl gali būti remiamasi tik pirmajam savininkui.



### VALYMO IR PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJOS.

12. Išvalykite drėgnu skudurėliu.
13. Nenaudokite agresyvių valiklių.
14. Kietoji mediena gali šiek tiek pablogėti per laiką: saulės spinduliai gali keisti savo spalvą, o drėgmės pokyčiai ore gali paveikti paviršių apdorojimą. Tačiau tai nekeičia baldų vertės, funkcionalumo ir tinkamumo.

# RUHÁSSZEKRÉNY

## FONTOS! OLVASD EL ÉS KÖVESSE EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT, ÉS TARTJA A JÖVŐBEN IS.



### BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

1. **FIGYELEM** fulladásveszély elkerülése, távolítsa el a védőburkolatot műanyag használata előtt a cikket. Ezt a borítékot el kell pusztítani, vagy távol kell tartani a gyermekektől.
2. **MEGFELEL BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEKNEK EN 14749:2016**
3. **FIGYELMEZTETÉS!** Kerülje nyílt láng és más hőforrások pl.: elektromos fűtőberendezés, kályha használatát a termék közvetlen közelében.
4. **FIGYELMEZTETÉS!** A terméket nem használható, ha bármely része törött, hibás vagy hiányzik.
5. A bűtor felborulása súlyos, akár életveszélyes sérüléseket okozhat. **MINDIG rögzítsd biztonságosan a falhoz a bűtot, ehhez használj felborulas gátló kellékeket.**
6. Az összes részt a használati utasításnak megfelelően kell összeszerelni. Egy idő után ellenőrizze, hogy a csavarok rendesen tartanak-e.
7. Csak szilárd, vízszintes és száraz aljzatokon használható.
8. Mindig bizonyosodjon meg róla, hogy a szekrény stabil.
9. A komódot csak felelős személy szerelheti össze.
10. Csak eredeti Childhome alkatrészeket használjon.
11. A gyártói garancia nem átruházható és ezért csak akkor lehet hivatkozni az első tulajdonos.



### TANÁCSOK A TISZTÍTÁSHOZ ÉS KARBANTARTÁSHOZ

12. Nedves ruhával törölje le a terméket!
13. Ne használjon maró hatású szereket!
14. A tömörfa bűtorok idővel kissé változnak. Napfény hatására változhat a színük, míg a páratartalom változása befolyásolhatja a termék felületét, de ezek nincsenek hatással a termék értékére, funkcionalitására, vagy élettartamára.

# ŠATNÍK

## DÔLEŽITÉ! PREČÍTAJTE SI A DODRŽIAVAJTE TIETO POKYNY A ULOŽTE ICH PRE BUDÚCE POUŽITIE.



### BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

1. **UPOZORNENIE.** – Pred použitím tohto výrobku odstrániť plastový povlak, aby sa zabránilo nebezpečenstvu udusením. tento povlak sa má zničiť alebo uložiť mimo dosahu detí.
2. **SPĽŇA BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY EN 14749:2016**
3. **UPOZORNENIE!** Vyvarujte sa nebezpečia iných silných zdrojov tepla, ako sú elektrické vykurovacie telesá, plynové ohrievače atď., v tesnej blízkosti postieľky.
4. **UPOZORNENIE!** Tento výrobok sa nemôže používať, pokiaľ je akákoľvek jej časť zlomená, zničená alebo chýba. Používajte iba náhradné diely schválené výrobcom.
5. **Prevrnitev pohlávkva lahko privede do hudih telesnih poškodb ali smrti. VEDNO pritrdi ta kos pohlávkva v steno z varovali proti prevrnutvi.**
6. Všetky montované súčasti musia byť vždy poriadne dotiahnuté. Po chvíli skontrolujte, či sú všetky skrutky stále poriadne upevnené.
7. Používajte len na pevnom, vodorovnom a suchom podklade.
8. Vždy skontrolujte, či šatník nemôže stratiť svoju stabilitu.
9. Montáž má byť prevedená kompetentnou osobou.
10. Prosím, používajte iba originálne náhradné diely značky Childhome.
11. Záruka výrobcu je neprenosná, a preto môže byť uplatnená iba na prvého majiteľa.



### ODPORÚČANIA PRE ČISTENIE A ÚDRŽBU

12. Čistite poutieraním navlhčenou handričkou.
13. Nepoužívajte korózne výrobky.
14. Vzhľad nábytku z masívneho dreva sa môže pri používaní mierne zmeniť: slnečné svetlo môže pozmeniť farbu, zatiaľ čo zmeny atmosférickej vlhkosti môžu povrch materiálu. Tieto zmeny ale neovplyvňujú hodnotu, funkčnosť alebo životnosť nábytku.

# GARDEROBA

## POMEMBNO! PREBERITE IN UPOŠTEVAJTE TA NAVODILA IN JIH SHRANITE ZA POZNEJŠO UPORABO.



### VARNOSTNA NAVODILA

1. **UPOZORNENIE.** – Pred použitím tohto výrobku odstráňte plastový povlak, aby sa zabránilo nebezpečenstvu udusením. tento povlak sa má zničiť alebo uložiť mimo dosahu detí.
2. **USTREZA VARNOSTNIM ZAHTEVAM EN 14749:2016**
3. **UPOZORNENIE.** Upošteievajte nevarnost odprtega ognja ter drugih nevarnih virov toplote, kot so npr. električni ali plinski grelniki itd., v neposredni bližini izdelka.
4. **OPOZORILO!** Ne uporabljajte, če je katerikoli del polomljen, raztrgan ali če manjka. Uporabljajte le nadomestne dele, ki jih dobavlja ali odobri proizvajalec.
5. **Pri prevrátení nábytku hrozí vážne až smrteľné poranenie. Nábytok ZA KAZDYCH OKOLNOSTÍ do steny uktovite.**
6. Vsi montažni deli morajo biti vedno ustrezno priviti. Preverite čez nekaj časa, da so vijaki še vedno pritrjeni pravilno.
7. Uporabljajte na trdnih, vodoravnih, izravnanih in suhah površinah.
8. Vedno preverite, ali omara ne more izgubiti stabilnosti.
9. Namestitev je treba izvesti s strani pristojne osebe.
10. Prosimo vas, da uporabljate zgolj originalne Childhome nadomestne dele.
11. Garancija proizvajalca ni prenosljiva in se zato lahko uveljavlja samo prvemu lastniku.



### PRIPOROČILA ZA ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE.

12. Očistite z vlažno krpo.
13. Ne uporabljajte agresivnih čistil.
14. Masiv les se lahko sčasoma nekoliko poslabša: sončna svetloba lahko spremeni barvo in spremembe vlage v zraku lahko vplivajo na površinsko obdelavo. Toda to ne spremeni vrednosti, funkcionalnosti in rokovanja pohištva.

# DULAP

## IMPORTANT! CITIȚI ȘI URMAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI ȘI PĂSTRAȚI-LE PENTRU REFERINȚE ULTERIOARE.



### INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚA

1. **AVERTIZARE!** Pentru a evita riscul sufocării, scoateți folia protectoare din plastic înainte de a folosi acest produs. Acest plic ar trebui distrus sau ținut departe de copii.
2. **RESPECTĂ CERINȚELE DE SIGURANȚĂ EN 14749:2016**
3. **AVERTIZARE!** Fiți conștienți de riscul de incendii deschise și de alte surse de căldură puternică, cum ar fi incendiile cu bară electrică, incendiile de gaze etc. în apropierea produsului
4. **AVERTIZARE!** Nu utilizați dacă piesele sunt rupte sau lipsesc. Utilizați numai piese aprobate de producător.
5. **Piesele de mobilier grele pot provoca raniri.** Prinde în totdeauna mobilierul de perete cu dispozitivele potrivite de prindere.
6. Toate accesoriile de asamblare trebuie să fie strânse întotdeauna în mod corespunzător. Verificați după un timp dacă șuruburile sunt încă strânse în mod corespunzător.
7. Utilizați numai pe substraturi solide, orizontale și uscate.
8. Verificați întotdeauna că dulapul nu-și poate pierde stabilitatea.
9. Montarea trebuie efectuată de către o persoană competentă.
10. Vă rugăm să utilizați doar piese de schimb originale Childhome.
11. Garanția producătorului nu este transferabil și, prin urmare, poate fi invocată numai de către primul proprietar.



### INSTRUCȚIUNI DE CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE.

12. Curățați cu o cârpă umedă.
13. Nu utilizați agenți de curățare agresivi.
14. Lemnul masiv se poate deteriora ușor în timp: lumina soarelui își poate schimba culoarea și schimbările de umiditate în aer pot influența tratamentul de suprafață. Dar acest lucru nu schimbă valoarea, funcționalitatea și termenul de valabilitate al mobilierului.



# SKŘÍŇ

## DŮLEŽITÉ! PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE TYTO POKYNY A ULOŽTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.



### BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

1. **VAROVÁNÍ OBAL** zničte nebo odstraňte z dosahu dětí. **NEBEZPEČÍ** udušení!
2. **SPLŇUJE BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY EN 14749:2016**
3. **UPOZORNĚNÍ!** Vyvarujte se nebezpečí jiných silných zdrojů tepla, jako jsou elektrická topná tělesa, plynové ohřívače atd., v těsné blízkosti postýlky.
4. **UPOZORNĚNÍ!** Výrobek nemůže být používána, pokud je jakákoli její část zlomená, zničená nebo chybí. Používejte pouze náhradní díly schválené výrobcem.
5. **Převržení nábytku může mít vážné nebo fatální následky. Tento nábytek VŽDY připevněte ke stěně pomocí kotvících úchytu proti převržení.**
6. Všechny montované součásti musí být vždy řádně utaženy. Po čase zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby stále řádně upevněny.
7. Používejte pouze na pevné podlaze, která je vodorovná a suchá.
8. Zkontrolujte, zda skříň nemůže ztratit svou stabilitu.
9. Montáž má být provedena kompetentní osobou.
10. Používejte prosím pouze originální náhradní díly značky Childhome.
11. Záruka výrobce je nepřenosná, a proto může být uplatněna pouze na prvního majitele.



### DOPORUČENÍ PRO ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU.

12. Očistěte ji vlhkým hadříkem.
13. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky.
14. Masivní dřevo se může časem mírně zhoršovat: sluneční světlo může změnit barvu a změny vlhkosti ve vzduchu mohou ovlivnit povrchovou úpravu. To však nemění hodnotu, funkčnost a trvanlivost nábytku.

## ШКАФ

# ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ И СЛЕДВАЙТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ И ГИ ЗАПАЗЕТЕ ЗА СПРАВКА В БЪДЕЩЕ.

## ! ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОС

1. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** За да избегнете риска от задушаване, преди да използвате този продукт, извадете предпазната пластмасова обвивка. Този плик трябва да бъде унищожен или отстранен от деца.
2. **ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ EN 14749:2016**
3. **ВНИМАНИЕ!** Бъдете наясно с риска от открити пожари и други източници на силна топлина, като например пожар на електрически бара, газителни пожари и т.н. в непосредствена близост до продукта
4. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не използвайте, ако частите са счупени или липсват. Използвайте само части, одобрени от производителя.
5. Сериозни или фатални инциденти могат да бъдат предизвикани при прео бръщането на мебелите. **ВИНАГИ** закрепвайте тези мебели към стената, като използвате скоби.
6. Всички монтажни фитинги трябва винаги да се затегнат правилно. Проверете след известно време, че винтовете все още са затегнати правилно.
7. Използвайте само върху твърди, хоризонтални и сухи основи.
8. Винаги проверявайте дали гардероба не може да загуби своята стабилност.
9. Инсталацията е да се извършва от компетентно лице.
10. Моля използвайте само оригинални резервни части от Childhome.
11. Гаранцията на производителя не може да се прехвърля и следователно може да се търси само от първия собственик.

## 💧 ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА.

12. Почиствайте с влажна кърпа.
13. Не използвайте агресивни почистващи препарати.
14. Твърдата дървесина може да се влоши малко с течение на времето: слънчевата светлина може да промени цвета си, а промените във влагата във въздуха могат да повлияят на повърхностната обработка. Но това не променя стойността, функционалността и срока на годност на мебелите.

# ORMAR

## VAŽNO! PROČITAJTE I SLIJEDITE OVE UPUTE I SPREMITE IH ZA BUDUĆE POTREBE.



### SIGURNOSNE UPUTE

1. **UPOZORENJE** Kako biste izbjegli opasnost od gušenja, uklonite zaštitnu foliju prije korištenja ovog proizvoda. Ovu omotnicu treba uništiti ili držati podalje od djece.
2. **ZADOVOLJAVA SIGURNOSNE ZAHTJEVE EN 14749:2016**
3. **UPOZORENJE!** Budite svjesni opasnosti od otvorenih požara i drugih izvora jakih vrućina, kao što su električni štapići, plinovi, itd. U neposrednoj blizini proizvoda
4. **UPOZORENJE:** Nemojte koristiti ako su dijelovi slomljeni ili nedostaju. Koristite samo dijelove koje je odobrio proizvođač.
5. **Namještaj koji se prevrne može uzrokovati ozbiljne ili smrtonosne ozljede. UVIJEK pričvrstite namještaj na zid s pomoću priloženih pričvrsnika.**
6. Svi montažni elementi moraju uvijek biti ispravni. Provjerite nakon nekog vremena da vijci još stroži ispravno.
7. Koristite samo na čvrstim, vodoravnim i suhim podlogama.
8. Uvijek pazite da ormar ne može izgubiti stabilnost.
9. Instalacija će se provoditi kompetentne osobe.
10. Molimo Vas koristite samo originalne Childhome- rezervne dijelove.
11. Jamstvo proizvođača nije prenosiva i može, dakle, samo se pozvati prvog vlasnika.



### PREPORUKE ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.

12. Očistite vlažnom krpom.
13. Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje.
14. Čvrsta drva može lagano pogoršati tijekom vremena: sunčeva svjetlost može promijeniti boju, a promjene vlage u zraku mogu utjecati na površinsku obradu. Ali to ne mijenja vrijednost, funkcionalnost i rok trajanja namještaja.

# СТЕННОЙ ШКАФ ВАЖНЫЙ! ПРОЧИТАЙТЕ И СЛЕДУЙТЕ ЭТИМ ИНСТРУКЦИЯМ ВНИМАТЕЛЬНО И СОХРАНИТЕ ДЛЯ СПРАВОК В БУДУЩЕМ.



## ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Чтобы избежать риска удушья, удалите защитную пластиковую пленку перед использованием этого продукта. Этот конверт должен быть уничтожен или оставлен вдали от детей.
2. **СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ EN 14749:2016**
3. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Помните о риске открытого пожара и других источников сильной жары, таких как электрические барные пожары, газовые пожары и т. Д. В непосредственной близости от продукта
4. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не используйте, если детали повреждены или отсутствуют. Используйте только части, одобренные изготовителем.
5. **Опрокидывание мебели может стать причиной получения серьезных травм и привести к смерти.** Чтобы предотвратить опрокидывание, **ВСЕГДА** крепите мебель к стене с помощью аксессуаров, предотвращающих опрокидывание.
6. Все монтажные фитинги должны быть всегда затянуты надлежащим образом. Проверьте через некоторое время, что винты все еще затянуты должным образом.
7. Используйте только на твердой почве, которая горизонтальная, ровная и сухая.
8. Всегда проверяйте, что шкаф не может потерять свою стабильность.
9. Установка должна осуществляться компетентным лицом.
10. Просьба использовать только оригинальные запасные части компании Childhome.
11. Гарантия производителя не подлежит передаче, и, следовательно, может быть вызван только первым владельцем



## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЧИСТКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ.

12. Протирайте влажной тряпкой.
13. Не применяйте сильно действующих чистящих средств.
14. Твердая древесина со временем может незначительно ухудшиться: солнечный свет может изменить свой цвет, а изменение влажности в воздухе может повлиять на обработку поверхности. Но это не меняет стоимость, функциональность и срок хранения мебели.

# 壁橱 重要！

## 请仔细阅读并遵守这些说明 并 保持未来参考

### ！安全守则

1. 警告为避免窒息危险，请在使用本产品之前取下保护性塑料包装。这个信封应该被销毁或远离儿童。
2. 符合的安全要求 EN 14749:2016
3. 警告！请注意产品附近的明火和其他强热源，如电子炉火灾，燃气火灾等。
4. 警告：如果部件损坏或丢失，请勿使用。只使用制造商批准的零件。
5. 警告家具翻倒可能导致严重或致命的挤压伤害。总是使用翻转保护装置将这些家具固定在墙上。
6. 所有装配配件应始终正确拧紧。定期检查螺丝是否是拧紧的。
7. 只能用于水平，平坦和干燥的坚实土壤。
8. 经常检查衣柜是否失去稳定性。
9. 请由合适的人员安装本产品。
10. 请只使用生产商提供的原始配件或维修零件。
11. 制造商的保修卡是不可转让的，因此只能由第一购买者使用。

### 🚿清洁和维护建议。

12. 用湿布清洁。
13. 请勿使用侵蚀性的清洁剂。
14. 随着时间的推移，实木可能会稍微恶化：阳光可以改变其颜色，而空气中的水分变化会影响表面处理。但这并不会改变家具的价值，功能和保质期。







*made with love* ♥



CHILDHOME  
NEERVELD 13 B – 2550 KONTICH – BELGIUM  
E-MAIL : INFO@CHILDHOME.COM

LAST UPDATE: 28/04/2020

[www.childhome.com](http://www.childhome.com)