

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

NOTICE D'ASSEMBLAGE

DESC: ARTEMIS GAMER
CHAIR/FAUTEUIL DE JEU ARTEMIS
ITEM NO/NO ARTICLE:ARTEMCHR
9542H BLACK&RED

Important note/Note importante:

1. Place all wooden parts on a clean and smooth surface such as a rug or carpet to avoid scratching the parts./ Placer les pièces sur une surface propre et lisse tel qu'une couverture ou un tapis pour éviter d'endommager les pièces.
2. Kindly follow the assembly instructions step by step./ Veuillez suivre la notice d'assemblage, pas à pas.
3. Do not tighten all screws and bolts until the chair is fully assembled./ Ne serrer les vis et boulons à fond que lorsque le produit est entièrement assemblé.

PARTS IDENTIFICATION / IDENTIFICATION DES PIÈCES

1 Base / Base




1pc

2 Caster / Roulette



5pcs

3 Gaslift / Injection de gaz




1pc

4 Cover / Couvercle



1pc

5 Mechanism / Mécanisme




1pc

6 Seat / Siège




1pc

7 Back / Arrière



1pc

8 Armrest / Accoudoir




2pcs

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

NOTICE D'ASSEMBLAGE


DESC: ARTEMIS GAMER
CHAIR/FAUTEUIL DE JEU ARTEMIS
ITEM NO/NO ARTICLE:ARTEMCHR
9542H BLACK&RED


HARDWARE IDENTIFICATION / IDENTIFICATION DES PIÈCES MONTAGE

A Bolt
Boulon
M6*20MM

4 pcs


B Bolt
Boulon
M6*25MM

8 pcs


C Gap
Espace

8 pcs

D Allen Key
Clé Allen
M4 x59mmT

1pc

STEP 1 / ÉTAPE 1



STEP 2 / ÉTAPE 2




ASSEMBLY INSTRUCTIONS


NOTICE D'ASSEMBLAGE

DESC: ARTEMIS GAMER
CHAIR/FAUTEUIL DE JEU ARTEMIS
ITEM NO/NO ARTICLE:ARTEMCHR
9542H BLACK&RED


STEP 3 / ÉTAPE 3



STEP 4 / ÉTAPE 4



STEP 5 / ÉTAPE 5



COMPLETE / ASSEMBLAGE TERMINÉ

