

HÖT-STEAM®

Operating Manual



Please read this Operating Manual thoroughly before installing and operating your iron.

Please retain this Operating Manual for future reference.



*SGB Series Gravity-Fed Iron
Model No. (SGB-300, SGB-600, SGB-700, SGB-800, SGB-900)*

Languages

English

한국어

Spanish

“ Thank you for purchasing the HÖT-STEAM® SGB Series Gravity-Fed Iron ”.

The HÖT-STEAM® SGB Series Gravity-Fed Iron is a steamelectric iron that generates steam by feeding water from an independent tank, and does not require a boiler to operate. Please read the manual thoroughly before using the iron to ensure its longest possible life.

▪ Table of Contents

- | | |
|-----------|----------------------------|
| A. | Installation |
| B. | Operation & Use |
| C. | Troubleshooting |
| D. | Maintenance |
| E. | Warranty Coverage |



WARNING


Be sure to have 110V (10Amps) capacity power supply source to prevent shut offs in circuit breakers before attempting to plug in the iron. This iron is recommended for commercial use only.

OPERATING MANUAL

HÖT-STEAM® SGB Series-Model No. SGB300, SGB600, SGB700, SGB800 & SGB900

A. INSTALLATION


1. Before setting up new iron, find a secure place where the tank can be stationed at least 3 Feet (1 Meter) above the iron.
2. Verify the **WATER CONTROL VALVE** of the **WATER TANK** is closed. Pour entire bag of **DEMINERALIZER** into the **WATER TANK**. Fill with water and close the cap.
3. Hang the **WATER TANK** on the place you found.
(**Caution:** Secure the **WATER TANK** so it won't fall)*
4. Connect one end of the hose to the **WATER CONTROL VALVE**, and the other end to the **HOSE FITTING** of the iron. Slide the **HOSE SPRING** down to the **HOSE FITTING** (The **HOSE SPRING** will prevent the **HOSE** from vending).
5. After placing the iron on the **IRON REST**, find the proper hose length according to below drawing and cut the unnecessary portion of the **HOSE**.
*(***Caution:** If any part of the hose is below the iron level or tangled in between, it will affect the water flow gravity and the iron won't produce enough or any steam).*
6. Install Plastic Clips to hold the **HOSE** and **POWER CORD** together (optional).



OPERATING MANUAL

HÖT-STEAM® SGB Series-Model No. SGB300, SGB600, SGB700, SGB800 & SGB900

[NAME OF THE PARTS]



[HOW TO USE RESIN FILTER (DEMINERALIZER)]

- HÖT-STEAM® RESIN is a **DEMINERALIZER**. It is a Self-Indicating RESIN that makes soft water by filtering and removing minerals (such as calcium and magnesium particles) found in water. Consequently, undesired mineral deposits do not collect and harden inside the iron.
- When the color of the Resin has changed from being mostly Blue to mostly light Brown, the **DEMINERALIZER** must be replaced immediately.
- If you continue using the iron without replacing a Brown **DEMINERALIZER**, serious clogging can occur to your iron in just few days depending on the water quality of your area. (*Warranty may not be applied in this case)
- The **DEMINERALIZER** has a limited shelf life of 12 months under the proper storage conditions. Keep resin in cool dry area (32°F to 90°F). Direct sunlight should be avoided. Do not keep in freezer.



IMPORTANT

Avoid using the iron without HÖT-STEAM® Demineralizer as mineral deposits tend to collect and harden inside the iron. Although regular tap water is allowed, it is highly recommended to use soft or distilled water.

OPERATING MANUAL

HÖT-STEAM® SGB Series-Model No. SGB300, SGB600, SGB700, SGB800 & SGB900

B. OPERATION & USE

1. Turn the knob counterclockwise to open the **WATER CONTROL VALVE**.
(* **Caution**: Use finger pressure when turning the knob)
2. Plug in the **POWER CORD** and turn on the **POWER SWITCH** upward.
(* **POWER SWITCH** light will be ON.)
3. Set **TEMPERATURE DIAL** to desired number as below temperature table.
4. Wait until the **HEATING INDICATOR LIGHT** turns OFF.
(* When the iron finishes its heating up to desired temperature, the light will be off automatically.)
5. Your iron is now ready to press. Start using the iron by pressing **STEAM BUTTON** by 'Press & Release' (1 second interval) method.



IMPORTANT

*During initial heating of the iron, you may see water or steam from the iron. This is not an iron malfunction. Please wait until the light of the **POWER SWITCH** goes off.*



TIPS *The air bubbles in the hose has no effect in producing steam. You can just disregard the bubbles."*

[FUNCTION OF THE HEATING INDICATOR LIGHT]

When you turn on the **POWER SWITCH**, the light on the **POWER SWITCH** operates as an 'indicator of the iron's heating stage.

(* This light goes on and off automatically while using the iron)

- **When light is ON :**

The iron is heating up to the desired temperature set by the **TEMPERATURE DIAL** (* If you press on the **STEAM BUTTON** too long at this stage, the iron may leak water. Wait until the light goes off to start pressing).

- **When light is OFF :**

The iron has reached its desired temperature. You can start pressing by press-and-release (Press 1 second and release) the **STEAM BUTTON**.

[Iron Temperature Range and Dial Number]

Dial Scale	Temperature		Range	Recommended Fabrics	
1	80C°	176F°	Low	Silk and delicate fabric	
2	110C°	230F°	(80C°~120C°)		
3	140C°	284F°	Medium	Cotton and Wool	
			(140C°~160C°)		
4	170C°	338F°	High	Linen, Yarn & thick fabric	
5	210C°	410F°	(180C°~210C°)		

*** Actual scale and temperature range may vary ***

OPERATING MANUAL

HÖT-STEAM® SGB Series-Model No. SGB300, SGB600, SGB700, SGB800 & SGB900

[Safety Instructions]

- Place the iron on the iron rest always when not in use.
- Do not place the iron on its back. It may cause injury to the operator.
- After use, make sure to close the WATER CONTROL VALVE.
- Unplug the power cord and wait for the iron to cool down before attempting to troubleshoot the iron.
- Consult with technician if you need to fix the iron.

C. TROUBLESHOOTING



- **Problem: The iron releases burning odor or smoke when first set up.**
= **Solution:** You may experience some smoke and odor when first used. This is not considered to be defect. Lubrication applied on the unit during assembly at the factory will disappear after few hours of initial use.
- **Problem: The iron is not releasing any steam or is not sufficient.**
= **Solution:**
 1. Make sure the **WATER CONTROL VALVE** of the **WATER TANK** is in open position.
 2. Make sure the **WATER TANK** is stationed at 3 feet (1 Meter) above the iron.
 3. Check if the current hose length is affecting the gravity of the water supply. Cut and adjust the length if the **HOSE** is too long.
 4. Inspect the water flow into the iron. Water should pass through the **WATER TANK**, **STRAINER**, **HOSE**, and **HOSE FITTING**.



IMPORTANT

When you open the COVER NUT, use with hand while it is not hot. Don't use wrench nor other tools to open it. It may damage the connecting wires of the SOLENOID VALVE.

- A. Close the **WATER CONTROL VALVE** and unscrew the **COVER NUT** in the **SOLENOID VALVE** with **HOSE** connected on the **HOSE FITTING**.
- B. Open **WATER CONTROL VALVE** while you hold **HOSE FITTING** with **HOSE**. Make sure that there is water shooting out from the bottom of **HOSE FITTING**.



If there is dripping water or no water coming out, pull the fitting off the hose. Tap the fitting over a hard surface to remove any debris stuck inside. Re-connect fitting to the hose and re-test. Repeat the cleaning process until a continuous and steady water flow is obtained.

OPERATING MANUAL

HÖT-STEAM® SGB Series-Model No. SGB300, SGB600, SGB700, SGB800 & SGB900

5. Check if the steam orifices on the base are clogged. Clean them using the **CLEANING PIN** (Included in the Maintenance Kit).
6. While the power is on, you should hear a “clack” from the **SOLENOID VALVE** whenever the **STEAM BUTTON** is pressed. If not, open the **COVER NUT** to remove the **PLUNGER** and **SPRING**. Inspect the **PLUNGER** and **SPRING** in place. If there is any damage, replace the **SPRING** (Included in the Repair Kit) and re-install.



IMPORTANT

PLUNGER & SPRING REINSTALLATION

Locate the orifice at the bottom of the **PLUNGER** and insert the **SPRING** into it. You must keep the **SPRING** inside the plunger at all times. Tilt the iron to the side and install both pieces horizontally inside the Solenoid Valve.



- **Problem** : The iron keeps releasing steam without pressing the **STEAM BUTTON**.

= Solution

1. When there is some dirt or debris on the **PLUNGER PACKING** or damaged **SPRING**, water keeps going into the iron.
2. Clean or replace the **PLUNGER PACKING**.
3. Inspect the **SPRING**, and replace if it is bent.
(*These extra parts are included in **Maintenance Kit**.)



IMPORTANT

Make sure the **PLUNGER** and **SPRING** stays together at all times.
Tilt the iron to the side when putting them back into the **SOLENOID VALVE**.

- **Problem**: The iron is releasing a mix of water and steam.

= Solution:

1. This iron is designed to produce steam by Press-*and-Release* method (Press 1 second and release) of the **STEAM BUTTON**.
2. If you press **STEAM BUTTON** too long when the **HEATING INDICATOR LIGHT** is on, the iron can't make enough steam because it is in 'heating' stage.
3. Wait until the **HEATING INDICATOR LIGHT** goes OFF.

- **Problem**: You don't hear the 'Clack' of **SOLENOID VALVE** or is buzzing and vibrating when the **STEAM BUTTON** is pressed.

= Solution:

When debris gets stuck inside the **SOLENOID VALVE**, it prevents the **PLUNGER** from moving freely. Open the **COVER NUT**, remove the **PLUNGER** and **SPRING**. Clean the inner walls of the **SOLENOID VALVE**. Re-install and re-test. Repeat this process until a solid “clack”



OPERATING MANUAL

HÖT-STEAM® SGB Series-Model No. SGB300, SGB600, SGB700, SGB800 & SGB900

- **Problem:** The Power is **ON** but the **HEATING INDICATOR LIGHT OFF** and the iron does not heat.

= **Solution:** “ **You may have 2 different situations.**”

1. There is no Clack of **SOLENOID VALVE** when you press **STEAM BUTTON**.
 - a. Make sure your electric outlet has electric current.
 - b. Make sure your **POWER SWITCH** is upward position.
 - c. Try to plug the iron to another electric outlet.
 - d. Make sure your electric circuit breaker is on.
 - e. Increase the **TEMPERATURE DIAL** to higher number.
(If this is the case, the light in the **POWER SWITCH** will be turned on.)
2. There is Clack of **SOLENOID VALVE** when you press **STEAM BUTTON**.
 - a. The **THERMAL FUSE** is blown due to overheating.
 - b. Replace the **FUSE** with genuine **HÖT-STEAM®** replacement parts.

**** Unplug the iron when attempting this repair. ****

D. MAINTENANCE

- Once finished operating the iron, close the **WATER CONTROL VALVE** and press the **STEAM BUTTON** couple of times until all remaining water inside the iron gets released.
- Avoid using the iron without resin, as mineral deposits tend to collect and harden inside the iron. Although the use of regular tap water is allowed, it is highly recommended to use soft or distilled water for best results.
- Follow up the iron Basic Maintenance Schedule regularly noted on last page of this manual to ensure its longest possible life.
- If you need replacement parts for this iron, contact your local Authorized Dealer or **HÖT-STEAM®** at www.hot-steam.com.
- Use genuine **HÖT-STEAM®** replacement parts for optimum results.

E. WARRANTY COVERAGE

- Contact your local Authorized Dealer or Distributor from whom the **HÖT-STEAM® SGB Series Gravity-Fed Iron** was purchased for warranty coverage.
- Warranty can be a form of Replacement or Repair Service of the product.
- You need a Sales Receipt issued by an Authorized Dealer where you iron was purchased. The Receipt must show Date of Purchase, Model Number and Serial Number.
- You must obtain a RAN (Return Authorization No.) from **HÖT-STEAM®** prior to returning the iron. Contact your Dealer or Distributor for assistance.
- Altered irons with other replacement parts which are not **HÖT-STEAM®** genuine, may not be covered by this warranty.
- **HÖT-STEAM®** is not responsible for any freight charges.

“ Technicians will perform thorough examination of the returned iron to finalize whether the causes are defects or misuse of the product. ”

**“ HÖT-STEAM® SGB Series
물통 다리미를 구입해 주셔서
감사드립니다. ”**

이 다리미는 스팀 전기 다리미로서 보일러 없이
사용하실 수 있는 다리미입니다.
다리미 사용 전에 이 사용설명서를 주의 깊게 읽어 보신 후
다리미를 더 오래도록 사용하시기 바랍니다.

• 차례


- A. 설치
- B. 사용방법
- C. 점검 및 문제해결
- D. 관리
- E. 품질보증

 **WARNING**

이 다리미는 1,000 Watt 용량으로서 상업 용 다리미입니다. 전원코드를 뽑기 전에
전기 아울렛에 공급되는 전기가 110V (10 Amps) 공급되는지 확인하 세요.

A. 설치


1. 다리미를 설치하시기 전에, 다리미로부터 약 3 FEET (1 METER) 이상 높은 곳에 WATER TANK 를 걸어 놓을 안전한 곳을 정하세요.
2. 플라스틱 물통(WATER TANK)의 아래에 달려있는 WATER CONTROL VALVE가 잠겨 있는지 확인하시고, DEMINERALIZER (1 BAG)을 수돗물과 함께 물통안에 모두 넣은 후 뚜껑을 닫으세요.
3. 물통을 고정시키세요.
(*주의: 물통이 떨어지지 않도록 견고하게 고정하세요.)
4. 실리콘 호스의 한쪽을 물통에 있는 WATER CONTROL VALVE 에 연결하고 다른 한쪽은 다리미의 HOSE FITTING 에 연결한 후 HOSE SPRING 을 HOSE FITTING 에 고정시키세요 (*주의: 스프링은 호스의 꺾임을 방지합니다.)
5. 다리미를 IRON REST에 올려놓은 후 사용하기 편한 호스 길이를 조정하세요. (필요 이상으로 긴 호스는 가위로 잘라 내세요.)
(* 주의: 호스가 너무 길어서 테이블 바닥에 걸쳐 있거나 테이블 밑으로 떨어져 있으면, 다리미에 물공급이 되지 않아서, 스팀이 나오지 않는 문제의 원인이 됩니다.)
6. 제공되는 플라스틱 클립을 이용하여 실리콘 호스와 전원 코드를 필요에 따라 고정하세요.



OPERATING MANUAL

HÖT-STEAM® SGB Series-Model No. SGB300, SGB600, SGB700, SGB800 & SGB900

[NAME OF THE PARTS]



[RESIN FILTER (DEMINERALIZER) 사용법]

- ❖ **HÖT-STEAM® RESIN**은 **DEMINERALIZER**이며, 물에 포함되어 있는 미네랄 (칼슘, 마그네슘 등)을 제거하여 다리미에 **SCALE** 이 쌓이는 것을 방지해줍니다.
- ❖ **RESIN**의 색깔이 짙은 파란색에서 옅은 갈색으로 변하면 수명이 다한 것이므로 바로 교체해야 합니다.
(갈색 상태의 레진을 계속 사용할 경우 지역에 따라 몇일 만으로도 다리미의 스팀 통로가 막힐 수 있으며, 이는 제품 품질 보증에 포함되지 않습니다.)
- ❖ 저희가 공급하는 **DEMINERALIZER**의 유통기한은 구입일로부터 12 개월입니다. 여러분의 **DEMINERALIZER**는 직사광선을 피해 **32°F ~ 90 °F** 온도에서 보관하시고, 냉장고에 보관하지 마십시오.

⚠ 주의

HÖT-STEAM® 정품 **DEMINERALIZER** 없이 물만 사용하면, 다리미에 침전물이 쌓여 다리미의 심각한 고장을 초래합니다. 증류수를 사용하지거나, 일반 수도물에 **HÖT-STEAM®** 정품 **DEMINERALIZER**를 사용하시면 다리미를 오랫동안 사용할 수 있습니다.

OPERATING MANUAL

HÖT-STEAM® SGB Series-Model No. SGB300, SGB600, SGB700, SGB800 & SGB900

B. 사용 방법

1. 물통에 달린 WATER CONTROL VALVE를 시계 반대방향으로 돌려서 밸브를 "OPEN" 상태로 만드세요. (*주의: 손가락 힘으로만 돌리시기 바랍니다.)
2. 전원코드를 전기 아울렛에 꽂으시고, POWER SWITCH를 위쪽으로 눌러서 스위치를 켜세요. POWER SWITCH의 붉은 불이 켜집니다.
3. 아래에 있는 다리미 바닥온도와 조절번호 테이블을 참고하시어 다리미 뒤쪽의 TEMPERATURE DIAL 을 원하는 번호로 조정하세요.
4. 원하시는 온도로 가열이 완료되면 POWER SWITCH 의 붉은 불이 꺼집니다.
5. 이로써 다리미가 스팀을 만들 준비가 모두 끝났습니다. 이제부터 STEAM BUTTON 을 '누르고-떼고' 를 반복하시면서 (1초간격) 다림질을 시작하세요.

! 주의

처음 다리미 전원을 켜시고 가열되는 동안 물이나 스팀이 나올 수 있습니다. 이는 다리미 고장이 아니며 다리미가 가열을 마치고 POWER SWITCH 불이 꺼질 때까지 기다리세요.

TIPS

호스 안에 물과 섞여 있는 공기 방울은 다리미가 스팀을 만들어 내는데 아무 지장을 주지 않습니다. 공기 방울과 상관없이 다림질을 하시면 됩니다.




[POWER SWITCH의 작동 안내]

POWER SWITCH 가 켜져 있는 상황에서, POWER SWITCH 의 붉은색 불빛은 다리미 히터의 작동상태를 표시해줍니다.

(*주의: 이 불빛은 다리미를 사용하시는 동안 자동으로 켜지고 꺼지는 것을 반복합니다.)

- ❖ POWER SWITCH 불이 켜져 있는 경우 (LIGHT IS ON):
다리미가 현재 가열되고 있는 상태를 나타내며, 이때는 STEAM BUTTON을 너무 오랫동안 안 사용하면 물이 나올 수 있습니다.
(* 가능한 스위치의 불이 꺼진 후에 다림질을 시작하세요.)
- ❖ POWER SWITCH 불이 꺼져 있는 경우 (LIGHT IS OFF):
다리미가 원하는 온도로 가열이 완료된 상태를 나타내며, STEAM BUTTON을 이용하여 스팀을 사용할 수 있습니다.

[온도조절 번호와 다리미 바닥 온도]

Dial Scale	Temperature	Range	Recommended Fabrics
1	80C° 176F°	Low	Silk and delicate fabric 
2	110C° 230F°	(80C°~120C°)	
3	140C° 284F°	Medium	Cotton and Wool 
		(140C°~160C°)	
4	170C° 338F°	High	Linen, Yarn & thick fabric 
5	210C° 410F°	(180C°~210C°)	

*** 실제 다이얼 번호와 온도는 약간의 차이가 있을 수 있습니다. ***

OPERATING MANUAL

HÖT-STEAM® SGB Series-Model No. SGB300, SGB600, SGB700, SGB800 & SGB900

[안전 수칙]

- » 다리미 사용이 끝난 후에는 다리미를 항상 **IRON REST** 위에 얹어 놓으세요.
- » 다리미를 뒤로 세워 놓지 마세요. 사람이 다칠 위험이 있습니다.
- » 다리미 사용이 끝나면 **WATER CONTROL VALVE** 를 잠그고, 전원코드를 뽑아 놓으세요.
- » 다리미를 점검, 청소하기 전에 반드시 **POWER CORD** 를 빼고, 다리미가 차갑게 식은 후 진행하세요.
- » 다리미 수리가 필요 할 경우 반드시 전문 기술자에게 문의하세요.

C. 점검 및 문제 해결

- **문제**: 다리미를 처음으로 설치한후 다리미에서 연개 또는 냄새가 날 경우.

= **해결**: 다리미를 처음으로 설치한 후 전원을 켰을 때 타는 듯한 냄새나 연기가 나타날 수 있습니다 . 이것은 다리미가 잘못된 것이 아닙니다.조립과정에서 사용된 윤활유 등으로 인해 나타날 수 있는 초기 현상이고 , 몇시간이 지나면 모두 사라집니다

- **문제**: 다리미에서 스팀이 나오지 않거나, 나오는 스팀양이 너무 적을 경우.


= **해결**:

1. **WATER TANK**의 **WATER CONTROL VALVE**가 **OPEN** 상태 인지 확인하세요.
2. **WATER TANK** 가 다리미 위쪽으로 3 피트(1 METER) 이상에 설치되었는지 확인하세요.
3. **WATER TANK** 와 다리미를 연결하는 실리콘 호스가 너무 길어서 꼬여 있는지 확인하시고, 호스가 너무 길 경우 잘라서 길이를 조절하세요.
4. **WATER TANK**의 물이 **STRAINER, HOSE, HOSE FITTING**을 통과하여 **HOSE FITTING** 밑의 작은 구멍으로 물이 뿜어져 나오는지 확인하세요.

⚠ 주의

SOLENOID VALVE의 맨 위 **COVER NUT**를 열 때는 손으로 열어야 하며, 렌치나 다른 **TOOL**을 사용하지 마세요. **SOLENOID VALVE** 자체가 돌아가서 연결 선이 끊어 질 수 있습니다.

- a. **WATER CONTROL VALVE**를 닫고, 호스가 다리미에 연결된 상태에서 **SOLENOID VALVE** 의 **COVER NUT**를 열고, 호스와 커버 너트를 빼세요.
- b. 호스와 너트가 연결된 곳을 한손으로 잡고 **WATER CONTROL VALVE**를 열어서 **HOSE FITTING** 아래 구멍으로 물이 뿜어져 나오는지 확인해야 합니다.



만약, 이 구멍에서 물이 뿜어져 나오지 않고, 한 두 방울씩 떨어지거나 물이 나오지 않으면 **HOSE FITTING**을 호스에서 분리하여 그림과 같이 호스 피팅을 탁자에 가볍게 치시거나, 입으로 불어 이물질 제거하세요 호스에 연결하여 물이 나올 때까지 이 방법을 반복하세요.

OPERATING MANUAL

HÖT-STEAM® SGB Series-Model No. SGB300, SGB600, SGB700, SGB800 & SGB900

- 다리미 밑바닥의 스팀 홀이 막혀 있다면 Maintenance Kit 에 포함된 CLEANING PIN 으로 청소하세요.
- 다리미에 전원이 켜진 상태에서 STEAM BUTTON 을 눌렀을 때, SOLENOID VALVE 에서 '딸깍' 하는 소리가 나야 합니다. 이 소리가 들리지 않는다면, SOLENOID VALVE 맨 위쪽의 두꺼운 너트(COVER NUT)를 "손" 으로 돌려 열어서 SOLENOID VALVE 안의 'PLUNGER' 와 'SPRING'이 제자리에 꽂혀 있는지 확인해야 합니다.

! 주의

PLUNGER & SPRING 다시 넣는 방법

PLUNGER 아래쪽에 SPRING 이 들어가는 홈이 있습니다. SPRING을 이곳에 넣고, 다리미를 위쪽으로 들어, SPRING과 PLUNGER가 분리되지 않도록 하여 SOLENOID 안쪽으로 넣으세요.



- **문제:** STEAM BUTTON을 누르지 않아도 다리미에서 스팀이 계속해서 나올 경우
= **해결:**

- SOLENOID VALVE 안의 PLUNGER에 이상이 있거나, 이물질이 끼인 경우이며, 물통으로부터 다리미로 물이 계속 유입이 되는 경우입니다.
- SOLENOID VALVE 안에 있는 PLUNGER PACKING을 교체하세요.
(*여분의 PLUNGER PACKING 은 Maintenance Kit안에 들어 있습니다.)
- PLUNGER 아래쪽에 들어 있는 SPRING이 손상되었으면 교체하세요.
(*여분의 SPRING은 Maintenance Kit안에 들어 있습니다.)

! 주의

PLUNGER와 SPRING의 점검 또는 교체시, 반드시 다리미를 옆쪽으로 눕혀서 SPRING 이 PLUNGER 에서 분리되지 않도록 SOLENOID VALVE 안으로 넣어야 합니다.

- **문제:** 다리미에서 스팀과 물이 같이 섞여 나올 경우
= **해결:**

- 이 다리미는 STEAM BUTTON을 누르고 떼는 동작을 반복함으로써 스팀을 만들어 내도록 설계되어 있습니다.
- POWER SWITCH에 불이 들어온 상태에서 STEAM SWITCH를 오랫동안 누르고 있거나, 계속해서 다림질을 오래하시면 다리미에서 물이 나올 수 있습니다.
- 다리미가 계속 가열되어서 POWER SWITCH의 불이 꺼질 때까지 기다리세요.

- **문제:** 스팀 스위치를 누를 때 '딸깍' 하는 소리가 나지 않거나, '왕'하는 진동이 느껴질 때.
= **해결:**

물에서 발생하는 물때와 이물질이 SOLENOID VALVE 의 작동을 방해하는 경우입니다. SOLENOID VALVE 를 열고, PLUNGER 와 SPRING 을 빼내고, 내부벽을 면봉을 이용해 닦아낸 후 다시 PLUNGER 와 SPRING 을 제 자리에 넣으세요. 소리가 나지 않을 때까지 이 작업을 반복 하세요.



OPERATING MANUAL

HÖT-STEAM® SGB Series-Model No. SGB300, SGB600, SGB700, SGB800 & SGB900

- **문제:** POWER SWITCH를 켜거나 불이 들어오지 않고 다리미가 뜨거워지지 않는 경우

= **해결:** 이 문제는 두가지의 경우로 나누어서 문제를 해결해야 합니다.

1. STEAM BUTTON을 눌렀을 때 SOLENOID VALVE에서 '딸깍' 하는 소리가 나지 않는 경우

- a. 다리미의 POWER CORD 가 잘 꼽혀 있는지 확인하세요.
- b. POWER SWITCH가 위쪽으로 눌러져서 켜져 있는지 확인하세요.
- c. POWER CORD를 다른 전기 아울렛에 꼽아 보세요.
- d. MAIN 전기 패널의 차단기가 떨어져 있는지 확인하세요.
- e. 다리미 뒤쪽의 온도 조절기를 높은 번호 쪽으로 돌리세요.
(이 경우 다이얼을 높은 번호 쪽으로 돌리시면 POWER SWITCH에 불이 들어옵니다)

2. STEAM BUTTON을 눌렀을 때 SOLENOID VALVE에서 '딸깍' 하는 소리가 나는 경우

- a. 다리미 안에 있는 FUSE가 과열로 끊어진 경우입니다.
- b. HÖT-STEAM® 다리미의 정품 FUSE를 구입하시어 교체하세요

****수리하는 동안 반드시 전원코드를 빼야 합니다.****

D. 관리

- 다리미 사용이 끝나시면 물통의 WATER CONTRAOL VALVE를 잠그고, STEAM BUTTON을 몇 번 눌러서 다리미 안에 남아 있을 수 있는 물과 스팀을 제거하세요.
- 물통안의 FILTER RESIN의 색을 확인하세요. 연한 갈색이면 바로 교체하세요.
- 다리미를 고장 없이 오랫동안 사용하기 위해서는, 매뉴얼 마지막 페이지에 설명된 **Basic Maintenance Schedule**에 따라 정기적으로 다리미를 점검하고 최적의 상태로 유지하세요.
- 다리미의 파트의 교체가 필요할 경우 HÖT-STEAM® SGB® Series 다리미를 구입한 곳이나 www.hot-steam.com에서 HÖT-STEAM® 정품 부품을 구입하세요

E. 품질보증

- 다리미에 대한 문의나 품질 보증에 대한 문의 사항은 HÖT-STEAM® SGB® Series 다리미를 구입한 곳에 연락하시기 바랍니다.
- 품질에 문제가 있을 경우 교체 또는 수리해드립니다.
- 다리미 구입시 받은 영수증이 있어야합니다. (구입날짜, 모델명 그리고 시리얼 번호가 표시되어 있어야합니다.)
- 다리미를 반품하시기 전에 반드시 저희에게 연락하시어 **RAN(Return Authorization No.)**을 받으세요. (다리미 구입처에 먼저 연락하시기 바랍니다.)
- HÖT-STEAM® 정품 부품을 사용하지 않거나, 사용자가 임의로 변형시킨 다리미는 품질 보증을 받지 못할 수 있습니다.
- 제품의 교체 또는 수리에 소요되는 모든 운송비에 대한 부담은 구입자에게 있습니다.

"품질 문제로 반품된 다리미는 저희 **TSD(Technical Support Division)**에서, 품질에 문제가 있는 것인지, 사용자의 잘못인지를 검사하게 됩니다."

“ Gracias por adquirir la Plancha de Gravedad HÖT-STEAM® SerienSGB.”

La Plancha de Gravedad HÖT-STEAM® SerienSGB es una plancha eléctrica que genera vapor por medio del suministro de agua a través de un tanque independiente y no requiere un generador o fuente de vapor (Caldera) para su uso. Lea las instrucciones del manual detenidamente antes de su uso para asegurar una larga durabilidad del producto.

• Contenido

- A.** Instalación
- B.** Operación & Uso
- C.** Detección & Resolución
- D.** Mantenimiento
- E.** Cobertura de la Garantía



PRECAUCIÓN

Antes de conectar la plancha, asegurarse que la corriente eléctrica sea de 110V (10Amperaje) de capacidad para evitar cortes en el interruptor eléctrico. Esta plancha es recomendada solamente para uso comercial.

A. INSTALACIÓN

1. Antes de comenzar la instalación, buscar un lugar fijo y estable en donde pueda colgarse el tanque a 1 metro de alto como mínimo sobre el nivel de la plancha.

2. Verificar que la **VÁLVULA DE AGUA** del tanque esté cerrada. Echar todo el contenido del paquete de filtro **DESMINERALIZADOR** dentro del **TANQUE DE AGUA**. Llenar el tanque con agua y mantenerlo cerrado.

(* **Precaución:** Asegurarse que el tanque no se caiga)


3. Colgar el **TANQUE DE AGUA** en el sitio encontrado.

4. Conectar un extremo de la manguera a la **VÁLVULA DE AGUA** del tanque y el otro extremo al **CONECTOR DE MANGUERA** en la plancha. Deslizar el **RESORTE** de la manguera hasta cubrir el **CONECTOR DE MANGUERA** en la plancha (El resorte evitará que la manguera se doble).

5. Asentar la plancha sobre el **REPOSADOR**, buscar el largo apropiado de la manguera conforme a la ilustración y cortar la porción que no sea necesario.

(* **Precaucion:** Si la manguera queda acordonada entre medio o si cae por debajo del nivel de la plancha, la gravedad y el flujo quedará afectado y la plancha no producirá suficiente o nada de vapor).


6. Instalar los **CLIPS** para sujetar el cable eléctrico junto a la manguera (opcional).



OPERATING MANUAL

HÖT-STEAM® SGB Series-Model No. SGB300, SGB600, SGB700, SGB800 & SGB900

[NAME OF THE PARTS]



[IMPORTANCIA DEL FILTRO DESMINERALIZADOR]

- El filtro **Desmineralizador** HÖT-STEAM® es una Resina auto indicadora que remueve los minerales (tales como partículas de calcio y magnesio) encontrados dentro del agua. Consecuentemente, sedimentos de minerales no se acumulan y endurecen dentro de la plancha.
- Cuando el color de la Resina cambia de ser Azul a un Marrón claro, el Desmineralizador necesita ser reemplazado inmediatamente.
El continuo uso de la plancha sin reemplazar un Desmineralizador marrón, causará serios taponamientos a la plancha en tan solo pocos días dependiendo de la condición del agua en su área.
(* La garantía pueda que no sea cubierta en estos casos)
- El **Desmineralizador** tiene un límite de vida de 12 meses bajo un almacenamiento apropiado. Mantener en un lugar fresco y seco (0°C a 32°C). Evitar contacto directo al sol. No mantenerlo en el congelador.



IMPORTANTE

Evitar el uso de la plancha sin el **Desmineralizador** HÖT-STEAM® debido a que sedimentos tienden a acumularse y endurecerse dentro de la plancha. Aunque el uso del agua corriente sea permitido, se recomienda mejor el uso de agua destilada.

OPERATING MANUAL

HÖT-STEAM® SGB Series-Model No. SGB300, SGB600, SGB700, SGB800 & SGB900

B. OPERACIÓN & USO

1. Abrir la **VÁLVULA DE AGUA** en el tanque hacia la izquierda.
(* **Precaución:** La válvula girará con tan solo utilizar la presión de los dedos).
2. Enchufar el **CABLE ELÉCTRICO** y encender la plancha.
(* La **Luz del Interruptor** se encenderá).
3. Asignar el **DIAL DE TEMPERATURA** al nivel recomendado en la tabla.
4. Esperar hasta que la **LUZ DEL INTERRUPTOR** se apague.
(* Cuando la plancha termine su recalentamiento y alcance la temperatura asignada, la luz se apagará automáticamente).
5. La plancha está lista. Presionar y soltar el **INTERRUPTOR DE VAPOR** en intervalos de 1 segundo para comenzar a planchar.



IMPORTANTE

Inicialmente, pueda que la plancha comience a gotear en la base. Esto no significa un mal funcionamiento. Tomará unos segundos a que el calor evapore la condensación restante de su previo uso.



TIPS *La acumulación de aire dentro de la manguera no causa ningún efecto en la producción de vapor. Ignore el aire y continúe planchando .”*

[FUNCIONAMIENTO DE LA LUZ DEL INTERRUPTOR]

Cuando la plancha es encendida, la **Luz del Interruptor** actúa como un indicador de calentamiento y no se mantiene prendido todo el tiempo.

(* La luz constantemente se encenderá y apagará durante el transcurso de su uso).

• LUZ ENCENDIDA:

La plancha se está recalentando para alcanzar la temperatura asignada en el **Selector**.

(* El continuo uso del **Interruptor de Vapor** en esta etapa, causará una descarga mixta de vapor y agua. Se recomienda dejar de planchar y esperar hasta que la luz se apague).

• LUZ APAGADA:

La plancha ha alcanzado la temperatura asignada en el **Selector**. Comience a planchar presionando el **Interruptor de Vapor** en intervalos de 1 segundo.

[Variación de Temperatura]

Dial Scale	Temperature		Range	Recommended Fabrics	
1	80C°	176F°	Low	Silk and delicate fabric	
2	110C°	230F°	(80C°~120C°)		
3	140C°	284F°	Medium	Cotton and Wool	
			(140C°~160C°)		
4	170C°	338F°	High	Linen, Yarn & thick fabric	
5	210C°	410F°	(180C°~210C°)		

*** La actual escala y temperatura puede variar ***

[Instrucciones de Seguridad]

- Asegurarse siempre de colocar la plancha sobre el *Reposador*.
- No asentar la plancha verticalmente, pueda que cause daños al operador.
- Luego de su uso, asegurarse de cerrar la *Válvula de Agua* del tanque.
- Desconectar el cable eléctrico y esperar a que la plancha se enfríe completamente antes de iniciar cualquier detección y resolución.
- Consultar con un técnico si necesita reparar la plancha.

C. DETECCIÓN Y RESOLUCIÓN

- **Problema: La plancha descarga un olor a quemado al inicio de su uso.**

= **Solución:** Pueda que note olor a quemado o humo en su uso inicial. Esto es normal y no es considerado defectuoso. La solución aplicada para asistir su fabricación comenzará a secarse en los primeros días de uso y no volverá a ocurrir.

- **Problema: La plancha no descarga vapor o no es suficiente.**

= **Solución:**



1. Verificar que la **VÁLVULA DE AGUA** del tanque esté abierta.
2. Verificar si el **TANQUE DE AGUA** está ubicado a 1 metro de alto sobre la plancha.
3. Verificar que el largo de la **MANGUERA** no esté afectando la gravedad del agua. Ajustar el largo y cortarlo si es necesario.
4. Inspeccionar el flujo de agua hacia la plancha. El agua debe pasar del **TANQUE DE AGUA** a través del **COLADOR, MANGUERA Y CONECTOR DE MANGUERA**.



IMPORTANTE

Si necesita abrir la Tuerca Superior, verificar que no esté muy caliente y aflojarlo a mano. No utilice ninguna herramienta debido a que los cables pueden desconectarse de la Válvula Magnética al momento de girarlo.

- a) Cerrar la **VÁLVULA DE AGUA** del tanque y sin desconectar la manguera del conector, abrir la **TUERCA SUPERIOR** de la **VÁLVULA MAGNÉTICA**
- b) Abrir la **VÁLVULA DE AGUA** del tanque sosteniendo el **CONECTOR** y la **MANGUERA**. Verificar si el agua fluye continuamente por el orificio del **CONECTOR**.



Si gotea o no sale agua por el orificio, remover el conector de la manguera y limpiarlo. Golpear el conector sobre una superficie sólida para remover los desechos atorados adentro. Reconectar el conector a la manguera e inspeccionar nuevamente el flujo. Repetir los mismos pasos hasta obtener un flujo constante de agua.

OPERATING MANUAL

HÖT-STEAM® SGB Series-Model No. SGB300, SGB600, SGB700, SGB800 & SGB900

5. Verificar si los orificios de vapor en la base no están obstruidos. Limpiarlos utilizando el **PICO METÁLICO** (Incluido en el **Kit de Mantenimiento**).
6. Con la plancha encendida, la **VÁLVULA MAGNÉTICA** esta supuesta a cliquear cada vez que presiona el **INTERRUPTOR DE VAPOR**. Si no escucha ningún 'clic', abrir la **TUERCA SUPERIOR** para remover el **PISTÓN** y **RESORTE**. Reemplazar el **Resorte** si está retorcido (Incluido en el **Kit de Mantenimiento**) y volverlos a instalar.



IMPORTANTE

REINSTALACIÓN DEL PISTÓN Y RESORTE

Localizar el orificio debajo del Pistón y colocar el Resorte adentro. Asegurar que el Resorte se mantenga siempre dentro del Pistón. Inclinarse hacia el costado y deslizar ambas horizontalmente dentro de la Válvula Magnética



- **Problema:** La plancha descarga vapor sin tener el Interruptor del Mango presionado

= Solución:

1. When there is some dirt or debris on the **PLUNGER PACKING** or damaged **SPRING**, water keeps going into the iron.
2. Clean or replace the **PLUNGER PACKING**.
3. Inspect the **SPRING**, and replace if it is bent.
(*These extra parts are included in **Maintenance Kit**.)



IMPORTANTE

Asegurar que el Resorte se mantenga siempre dentro del orificio del Pistón. Inclinarse hacia el costado en el momento de instalarlos dentro de la Válvula Magnética.

- **Problema:** La plancha descarga una mezcla mixta de agua y vapor.

= Solución:

1. La plancha fue diseñada para producir vapor cuando el **INTERRUPTOR DE VAPOR** en presionado en intervalos de 1 segundo.
2. Si el **INTERRUPTOR DE VAPOR** es presionado por largo tiempo o durante la etapa de calentamiento (Luz encendida), la plancha no puede producir suficiente vapor.
3. Esperar hasta que la **LUZ DEL INTERRUPTOR** se apague..

- **Problema:** La Válvula Magnética no cliquee, produce un zumbido o vibración cuando el Interruptor de Vapor es presionado.

= Solución:

Cuando suciedades quedan atascados dentro de la **VÁLVULA MAGNÉTICA**, el **PISTÓN** deja de desplazarle libremente. Abrir la **TUERCA SUPERIOR** y remover el **PISTÓN** junto al **RESORTE** para su limpieza. Limpiar también las paredes dentro de la **VÁLVULA MAGNÉTICA**. Volver a instalarlas y repetir el mismo proceso hasta obtener un clic sólido.



OPERATING MANUAL

HÖT-STEAM® SGB Series-Model No. SGB300, SGB600, SGB700, SGB800 & SGB900

- Problema: El Interruptor de la plancha está encendido pero La luz permanece apagada y la plancha no calienta.

= Solución: " Analizar las siguientes 2 situaciones "

1. La **VÁLVULA MAGNÉTICA** no clikea cuando se presiona el **INTERRUPTOR DE VAPOR**.
Verificar si el enchufe tiene corriente eléctrica
 - a. Asegurar que la plancha esté encendida con el interruptor presionado hacia arriba.
 - b. Conectar la plancha en otro enchufe.
 - c. Asegurar si el disyuntor en el circuito del establecimiento no está apagado.
 - d. Incrementar el Selector de Temperatura a un nivel más alto.
(En este caso la **LUZ DEL INTERRUPTOR** se encenderá)
2. La **VÁLVULA MAGNÉTICA** si clikea cuando se presiona el **INTERRUPTOR DE VAPOR**.
 - a. El **FUSIBLE** se ha quemado por sobrecalentamiento
 - b. Reemplazar el **FUSIBLE TÉRMICO** con repuestos originales de HÖT-STEAM®.

**** Desenchufar la plancha antes de iniciar esta reparación ****

D. MANTENIMIENTO

- Una vez finalizada su operación, cierre la **VÁLVULA DE AGUA** del tanque y presionar el **BOTÓN DE VAPOR** unas cuantas veces hasta descargar todo el vapor restante dentro de la plancha.
- Evitar el uso de la plancha sin resina, debido a que minerales tienden a acumularse y a endurecerse dentro de la plancha. Aunque el uso de agua corriente es permitido, se recomienda el uso de agua destilada para un mejor rendimiento y durabilidad.
- Proceder a seguir los "Pasos Simples de Mantenimiento Básicos" descritos en la última página del manual para asegurar una larga durabilidad del producto.
- Si necesita repuestos originales, contacte al Distribuidor Autorizado o con HÖT-STEAM® a www.hot-steam.com
- Utilizar repuestos originales HÖT-STEAM® para obtener mejores resultados.

E. COBERTURA DE LA GARANTÍA


- Contactar al Distribuidor Autorizado de quien se ha adquirido la *Plancha de Gravedad* HÖT-STEAM® SGB -Series para información acerca de la cobertura.
- La Garantía consiste en el Reemplazo o Servicio de Reparación del producto.
- Recibo de Venta otorgado por el Distribuidor Autorizado de quien se ha adquirido la plancha. El recibo debe mostrar Fecha de Compra, Número de Modelo y Número de Serie
- Debe obtener el RAN (Número de Autorización de Retorno) de HÖT-STEAM® antes de su devolución. Contactar al Distribuidor para más asistencia.
- Planchas alteradas con repuestos reemplazados no originales de HÖT-STEAM® no serán cubiertas por esta garantía.
- HÖT-STEAM® no es responsable por ningún costo de envío.

" Nuestros técnicos procederán a examinar la plancha para finalizar si las causas del mal funcionamiento provienen de un defecto de fábrica o del uso incorrecto del producto. "

OPERATING MANUAL

HÖT-STEAM® SGB Series-Model No. SGB300, SGB600, SGB700, SGB800 & SGB900

Iron's Exploded View



OPERATING MANUAL

HÖT-STEAM® SGB Series-Model No. SGB300, SGB600, SGB700, SGB800 & SGB900

Part List

REF#	Description
1	Iron Rest
2	Steam Chamber & Sole Plate
3	Chamber Cover
4-1	Chamber Front Bolt
4-2	Chamber Mid Bolt
5	Solenoid Fitting
6	Gasket for Handle Support
6-1	Chamber Induction Bolt
	Left Lead Wire 2pc-Set
7-3	Right Lead Wire to Chamber
8	Thermostat
9	Screw for Thermostat
10	Temperature Dial
10-1	Lead Wire to Thermal Fuse
13	Screw for Chamber Cover
15	Solenoid Valve Assembly
15-1	Cover Nut
15-2	Fitting & Silicon O-Ring Set
15-3	Plunger Packing
15-4	Plunger
15-5	Plunger Spring
15-6	Valve Pipe
15-8	Coil Cover
15-9	Solenoid Valve Coil Set
15-10	Washer for Coil
15-11	Nut for Coil
16	Washer for Handle Support
17	Bolt for Handle Support
18	Thermo-Protector
18-1	Screw for Thermo-Protector
20	Urethane Handle Assembly

	Description
20-1	Bolt for Handle Tip
20-2	Tip for Handle
20-3	Micro Switch
20-4	Housing for Micro Switch
20-5	Wire Set for Micro Switch
20-6	Knob for Micro Switch
20-7	Wire Insulator
20-8	Handle Lid
20-9	Urethane Handle
20-10	Handle Support
20-11	Washer for Handle Support
20-12	Hex Nut for Handle
20-13	Handle Support Screw (set of 2)
21	Main Switch Assembly
21-1	Power Switch
21-2	Main Switch Rear Cover
21-3	Thermal Fuse
21-4	Screw for Thermal Fuse
21-5	Stopper
21-6	Screw for Stopper
21-7	Main Switch Front Cover
21-8	Screw for Front Cover
22	Cord Bushing
23	Bushing Cap
24	Power Cord (110V/220V)
25	Spring for Silicone Hose
26	Silicon Hose
27	Water Container Assembly
27-1	Water Control Valve
27-3	Water Bottle Strainer Set
28	Deminerlizer HÖT-STEAM®

OPERATING MANUAL

HÖT-STEAM® SGB Series-Model No. SGB300, SGB600, SGB700, SGB800 & SGB900

Quick Basic Maintenance Schedule

The following quick maintenance list is highly recommended to perform in a monthly basis for best results and to ensure the iron's longest possible life.

- ✓ Keep the iron base clean of dust and adhered starch-residues.
- ✓ Clean the steam orifices on the base of the iron.
- ✓ Replace **DEMINERALIZER** if the **RESIN** color is Brown.
- ✓ Inspect the Blue **STRAINER** in the **WATER TANK** is in place.
- ✓ Clean the iron **HOSE FITTING**.
- ✓ Inspect the **PLUNGER PACKING** and **SPRING**

매월 점검 사항

다음에 열거된 항목들은 다리미의 최적화된 사용과 다리미의 오랜 수명을 위해 권장하는 내용입니다. 한달에 한번 꼭 하시기를 권장합니다.

- ✓ 다리미 바닥의 이물질을 제거하세요.
- ✓ 다리미 바닥의 스팀나오는 구멍에 낀 이물질을 제거하세요.
- ✓ 물통안의 갈색으로 변한 레진을 새것으로 교체하세요.
- ✓ 물통 안쪽에 파란색 플라스틱 **STRAINER** 가 제자리에 끼여 있는지 확인하세요.
- ✓ 솔레노이드 밸브의 맨 위쪽 호스 피팅의 구멍에 있는 이물질을 입으로 불어서 청소하세요.
- ✓ 솔레노이드 밸브 안쪽의 플런저 팩킹과 스프링을 점검하세요.

Pasos Simples de Mantenimiento Básico

Los siguientes pasos de mantenimiento básico son recomendados que se realicen mensualmente para asegurar una óptima y larga durabilidad del producto.

- ✓ Mantener la base limpia de suciedades y de residuos adheridos.
- ✓ Limpiar los orificios de vapor en la base de la plancha.
- ✓ Inspeccionar el color de la *Resina*.
- ✓ Limpiar el *Tanque de Aguay la Válvula de Agua* del tanque.
- ✓ Limpiar la *Manguera de Silicona*.
- ✓ Inspeccionar y limpiar el *Colador* dentro del *Tanque de Agua*.

OPERATING MANUAL

HÖT-STEAM® SGB Series-Model No. SGB300, SGB600, SGB700, SGB800 & SGB900

Limited Warranty

The **HÖT-STEAM® Gravity-Fed Iron** is tested and inspected before leaving our factory. We warrant to the original user of this product that it will be free from defects in material and workmanship for a period of Six (6) Months from the date of purchase. With respect to non-durable parts that can wear down to normal wear and tear, there is a limited warranty of ninety (90) days. The warranty period on each new replacement part furnished by HÖT-STEAM® in fulfillment of the warranty shall be for the unexpired portion of the original part that was replaced.

In no way will the manufacturer or distributors of the HÖT-STEAM® *Gravity-Fed Iron* be responsible for any incidental or consequential damage caused by the iron. Any liability is limited solely to the repair or replacement of the part or product, excluding any labor or any other cost to remove or install said part or product, nor any responsibility for transportation expense which is involved therein.

This warranty is contingent upon installation and use of equipment under normal operating conditions and periodic maintenance according to its described manual. This warranty is void on iron and parts that have been subject to misuse, accident, or negligent damage, altered, repaired and operated with other than genuine HÖT-STEAM® parts or which have had the identification serial number altered, effaced, or removed.

No defective iron or part may be returned to HÖT-STEAM® for repair or replacement without prior written authorization from HÖT-STEAM®.

For warranty service, contact an Authorized Distributor from whom the HÖT-STEAM® *Gravity-Fed Iron* was purchased.

OPERATING MANUAL

HÖT-STEAM® SGB Series-Model No. SGB300, SGB600, SGB700, SGB800 & SGB900

Limited Warranty Coverage

Caution:

We strongly recommend to setup your iron with all new and genuine HOT-STEAM® WATER TANK, HOSE and DEMINERALIZER supplied in this package. Iron malfunctioning caused by using the iron without replacing your old or previously used WATER TANK, HOSE, and DEMINERALIZER will void or affect the warranty coverage.

What is not covered?

Operating your iron without using Genuine HOT-STEAM® Demineralizer and a proper type of Water can clog your iron in a very short time, making the steam sputter out or not coming out at all.

IN THE EVENT YOU ENCOUNTER THESE SYMPTOMS, THE IRON WILL NOT BE CONSIDERED AS MANUFACTURING DEFECT, AND WARRANTY OF THE PRODUCT (6 MONTHS) WILL BE AUTOMATICALLY VOIDED.

IN NO EVENT WILL THE MANUFACTURER OR DISTRIBUTOR OF THE HOT-STEAM® GRAVITY-FED IRON BE RESPONSIBLE FOR ANY CONSEQUENTIAL SYMPTOMS and DAMAGES CAUSED UNDER THESE CIRCUMSTANCES.

DEFECTS IN MATERIAL AND WORKMANSHIP WARRANTY EXPIRES AFTER SIX (6) MONTHS FROM THE DATE OF PURCHASE.

When is not covered?

- When low grade Demineralizer other than Genuine HOT-STEAM® Demineralizer was used.
- When the Demineralizer was not periodically replaced on time when exhausted.

Why Genuine Hot-Steam® Demineralizer is recommended?

HOT-STEAM® Demineralizer is a self-indicating resin manufactured according to the same high-quality standards as the original components. Its performance and durability will consequently prevent undesired mineral deposits to collect and harden inside the iron.

It is critical and essential to keep monitoring the color of the resin, and to replace it when it changes from being mostly Blue to mostly light Amber (Brown).

What type of water is best to use?

Water that contains low mineral levels or water that is mineral-free such as distilled water is highly recommended. Continue using Genuine HOT-STEAM® Demineralizer even when distilled water is used to greatly extend the life expectancy of the iron.



HÖT-STEAM®

www.hot-steam.com

Copyright©2020 HÖT-STEAM® All rights reserved.

