

尺寸 : 105 * 148 mm 材質 : 100g書紙 工藝 : 骑马釘

英語

Jelly Comb

2.4G Wireless Keyboard & Mouse Combo

User Manual

KS45-3

Thank you very much for purchasing this keyboard and mouse combo, please read this user manual carefully to ensure your new keyboard and mouse combo functions correctly.

Package Contents

1 x Wireless Keyboard
1 x Wireless Mouse
1 x 2.4G USB Receiver
1 x User Manual

Specification of Keyboard

Define the name	Instructions
Operate system	Windows 7 and above
Power supply	Dry cell 2*AAA
Sleep time	5S after stop using keyboard
Key life	3 million strokes
Standby time	40 days
Continuous working time	300 hours of continuous use
Wake up way	Click any key
Dimensions	432*130.2*19.4 MM
Operating distance	Within 8 meters
Low voltage	1 second 1 flash
Working current	Open the Caps lock ≤3 MA
Sleep current	≤0.02MA

Specification of Mouse

Connect Method	2.4G Wireless
Dimensions	110.1*60*31.4MM
Operating Range	< 8 meters
DPI	1600
Working current	≤12 mA(About 30 minutes deep sleep)

Product Layout

Product indicators

- Caps Lock Indicator:** Green indicator light is on when the Caps Lock is activated.
- Number Lock Indicator:** Green indicator light is on when the Number Lock is activated.
- Keyboard battery status indicator**
When keyboard is turned on, battery status indicator lights up red for 3 seconds, then turns off.
• **Blinking red:** Battery is low. Please replace the dry battery in time.
- Power Switch:** Slide to the right to turn on the keyboard and slide to left to turn off.
Turn the switch up and turn the mouse on, Turn the switch down and turn the mouse on.
- Power supply:** Open the battery cover and load the dry battery.
- USB Receiver:** USB Receiver slot.
Open the keyboard battery cover and see the receiver slot.

Keys and Function

Key	Windows	Key	Windows
Fn +	FN lock		Previous
	Play&Pause		Next track
	Mute		Volume -
	Volume +		Brower
	Search		Email

System Requirements

Windows 7 or above, Windows with USB port (for the USB receiver).

Connection Steps

Step 1. Set power switches of the keyboard and mouse to "On"
Step 2. Connect the USB receiver to the computer.

Keyboard Features

- USB nano receiver is in the battery compartment of the keyboard, under the battery cover.
- Plug and play.
- Portable.
- Enhanced scissor keys, more sensitive and durable.
- Slim spill-resistant design with low profile keys for a comfortable typing experience.

Safety Instructions

▲ Warning: Fire, electric shock, damage to keyboard device could occur if the following instructions are not obeyed
⚠ Danger (high risk) × Warning (Moderate risk) ▲ Note (Poor risk)

1. Away from edge tool
2. Away from microwave radiation source
3. Do not place heavy objects on this product
4. No shocking and bending
5. Away from oil, chemical, or organic solvents

日语

Jelly Comb

ワイヤレスキーボードとマウスセット

取扱説明書

KS45-3

弊社のキーボード・マウスセットをご購入いただきありがとうございます。製品の操作が正しいために、説明書をよくお読みください。

パッケージ内容

1*ワイヤレスキーボード
1*ワイヤレスマウス
1*2.4GHz USBレシーバー
1*取扱説明書

キーボード仕様

カスタム名	説明
対応システム	Windows 7/8/10以降
電源	単3電池2本
睡眠時間	使用停止5秒後
クリック寿命	300万クリック
待機時間	40日
連続作業時間	300時間
休眠中の起動方法	任意のキーを押し
サイズ	432*130.2*19.4mm
作動距離	8メートル以内に
低電圧	1秒1フラッシュ
働く電流	≤3MA
睡眠電流	≤0.02MA

マウス仕様

接続方法	2.4G無線
サイズ	110.1*60*31.4mm
作動距離	8メートル以内に
DPI	1600
働く電流	≤ 12mA

製品レイアウト

製品指標

- Capsロックインジケータ:** Capsロックが作動するとグリーンライトが点灯します。
- Numロックインジケータ:** Numロックが作動するとグリーンライトが点灯します。
- キーボード電池状態インジケータ**
キーボードがオンになっているとき、バッテリーの状態インジケータは3秒間点灯してから消えます。
• 赤点滅: 電池残量が少なくなっています。乾電池を交換してください。
- 電源スイッチ:** 右にスライドしてキーボードを開き、左にスライドさせて閉じます。
- 電源:** 電池カバーを開けて乾電池を入れます。
- USBレシーバー:** USBレシーバースロット。
キーボードのバッテリーカバーを開くと、レシーバースロットが見えます。

キーと機能

キー	Windows	キー	Windows
Fn +	FN ロック		前
	再生&一時停止		次
	ミュート		ボリューム-
	ボリューム+		ブラウザ
	サーチ		Eメール

対応システム

Windows 7及びその以降、USBポート付きのWindows (USBレシーバー用)。

接続ステップ

手順1. キーボードとマウスの電源スイッチを「オン」に設定します。
手順2. USBレシーバーをコンピューターに接続します。

キーボード機能

- USB nano レシーバーはキーボードの下部にあります。
- プラグアンドプレイ。
- ポータブル。
- 改良シザーズスイッチキーはより敏感で丈夫です。
- 超薄型防滴設計、タイピングを静かで快適に行えるキーを採用します。

安全説明

▲ 警告: 以下の指示に従わないと、火災、感電、またはキーボードの損傷を招く可能性があります。
⚠ 危険 (高リスク) × 警告 (中リスク) ▲ 注意 (低リスク)

- × エッジツールから離れる
- ⚠ マイクロ波放射源から離れて
- × この製品の上に重いものを置かないでください
- × 衝撃や曲げなし
- ▲ 有機溶剤、化学溶剤、有機溶剤から遠ざける