



Smart Bracelet Mode d'emploi

Français

Deutsch

Español

Português

Exigences et OS compatibles

Android 5.0 et supérieur

iPhone 8.0 et supérieur

Bluetooth 4.0

Préparation

Veuillez charger le Smart Bracelet pendant 2 à 2,5 heures avant de l'allumer pour la première fois. Le signe de la batterie s'affichera à l'écran pendant le rechargement.



* Suivez les instructions pour ajuster le Smart Bracelet et le charger

Caractéristiques

Écran	0,96 pouces TFT
Bluetooth	Bluetooth 4.0
Type de batterie	Batterie à polymère
Capacité de la batterie	90mAh
Temps de recharge	2 à 2,5 heures
Moyen de recharge	Micro USB
Imperméabilité	IP67

Fonctionnalités du Smart Bracelet

Mode temps : Température du corps, température de contact, fréquence cardiaque, indicateur de charge de la batterie, date et heure. La date et l'heure sont synchronisées après la connexion au smartphone. Maintenez la touche enfouée pour modifier l'interface.

Podomètre : Enregistre automatiquement les pas sur une base quotidienne.

Calories : Enregistre automatiquement la consommation de calories sur une base journalière.

Distance : Enregistre automatiquement la distance parcourue quotidiennement.

Fréquence cardiaque : Mesurez la fréquence cardiaque toutes les heures (activé sur l'appli), ou mesurez manuellement sur cette interface en maintenant la touche tactile enfouée.

Pression artérielle : Mesurez la pression artérielle par heure (activé sur l'appli), ou mesurez manuellement sur cette interface en maintenant la touche tactile enfouée.

Oxygène sanguin : Mesurez l'oxygène sanguin toutes les heures (activé sur l'appli), ou mesurez manuellement sur cette interface en maintenant la touche tactile enfouée.

Suivi du sommeil : Mesurer automatiquement la qualité du sommeil tous les jours.

Chronomètre : Appuyez et maintenez la touche tactile pour entrer dans l'interface.

Message : Une fois connecté à l'Appli, vous pouvez consulter les trois derniers extraits de messages.

Localiser mon téléphone : Une fois connecté à l'Appli, passer en mode "Localiser mon téléphone", en restant à moins de 10 mètres de l'appareil connecté par Bluetooth.

Cadran : Vous avez le choix entre deux cadrans, un pour la température du corps et l'autre pour la température de contact.

Fond d'écran : Vous pouvez choisir parmi trois fonds d'écran.

Téléchargement de l'Application

1. Pour IOS, trouvez et téléchargez "Wearfit 2.0" dans l'App Store.
2. Pour Android, trouvez et téléchargez l'Appli sur Google Play, ou Yingyongbao, etc.



Jumelage avec Wearfit 2.0

Veuillez lancer Wearfit 2.0 dans votre smartphone et vous assurer que le Bluetooth est activé, puis appuyez sur "Jumeler" avec le bracelet, puis connectez-vous à l'appareil "T18" et enfin jumeler le "T18".

REMARQUE : Sur Android, il suffit de connecter directement l'appareil.



FAQ

1. Impossible de trouver le smart bracelet et de s'y connecter. Veuillez vous assurer que Bluetooth est activé et que l'OS du smartphone est Android 5.0 ou supérieur, ou IOS 8.0 ou supérieur. Si la connexion ne s'établit pas, accédez aux paramètres du téléphone - Gestion des applications - Gestion des autorisations - Trouvez l'Appli (Wearfit 2.0) - Autorisez toutes les autorisations - accédez aux paramètres du téléphone et activez le GPS - Redémarrez le téléphone - réessayez de vous connecter. Veuillez vous assurer que le smart bracelet est entièrement chargé. N'hésitez pas à nous contacter si le bracelet ne fonctionne pas même lorsqu'il est complètement chargé.
2. L'application ne montre pas qu'elle est connectée au bracelet, ou qu'elle est connectée mais que la puissance est à 0%. Dans ce cas, l'Appli n'est pas correctement jumelée avec le bracelet, veuillez la jumeler à nouveau.

3. Impossible de connecter l'appareil avec l'Appli. Tirez vers le bas et rafraichissez l'interface principale, il synchronisera manuellement les données, puis il pourra afficher les données dans l'application. La synchronisation automatique des données ne se fera qu'en une seule fois. Ensuite, il synchronisera automatiquement les données toutes les heures. En outre, n'oubliez pas d'activer la mesure horaire. Sinon, l'histogramme ne contiendra aucune donnée.

4. Lors du rafraichissement de l'Appli, les données ne se chargent pas. Allez dans les paramètres de l'application - Restaurer les paramètres d'usine - Appuyez sur "Restaurer les paramètres d'usine" - Éteignez le bracelet - Redémarrez le bracelet - Jumeler avec l'application, puis les données seront chargées.

5. L'heure du bracelet n'est pas exacte. Lorsque le bracelet n'est plus alimenté, il se peut que l'heure ne soit pas correcte une fois rechargé. Veuillez vous connecter avec le smart phone et le bracelet synchronisera automatiquement l'heure.

6. L'heure du bracelet n'est pas synchronisée même après la connexion avec le téléphone. Allez aux paramètres du smart phone - Gestion des applications / gestion des autorisations - Ouvrez les autorisations de l'application - Reconnectez le bracelet - Tirez vers le bas et rafraichissez l'interface principale de l'Appli.

AVERTISSEMENT

Veuillez suivre les instructions de votre médecin concernant les résultats de l'autodiagnostic et du traitement. Les troubles de la circulation sanguine et les maladies du sang peuvent être très dangereux. Les résultats des mesures de ce produit sont uniquement donnés à titre de référence et ne sont pas destinés à des fins ou à des bases médicales. Veuillez l'utiliser sous la direction d'un médecin agréé.



RoHS CE