

ZERO²

User Manual

INSTRUCCIONES DE USO

1. Instale y reemplace la Pod (Consulte la FIGURA)

Extraiga la Pod de la batería e instale la nueva.

*Si es la primera vez que usa el dispositivo, retire la etiqueta de la pod preinstalada.

2. Llene el E-líquido (Consulte la FIGURA)

Llene el e-líquido a través de la ranura de llenado de PTF en la parte inferior de la pod.

*Si es la primera vez que llena el e-líquido, espere 5 minutos para que se cebe la coil.

3. Inicio del vapeo

El dispositivo está activado por extracción. Inhale por la boquilla y exhale para comenzar a vapear.

4. Comprobación del nivel de la batería

Los indicadores LED parpadearán mientras se instala la pod o se carga para mantener la capacidad de la batería.

 : 80%~100%

 : 60%~80%

 : 30%~60%

 : 0~30%

5. Cargue el dispositivo

Conecte el cable de tipo C con el dispositivo para cargar la batería. Los indicadores LED parpadearán durante la carga. Cuando esté completamente cargada, todos los indicadores LED estarán siempre encendidos.

PROTECCIONES

Protecciones	Estado de parpadeo del indicador LED
Cortocircuito	Todas las luces parpadearán 5 veces.
Sin carga	Todas las luces se encenderán gradualmente y se repetirán 3 veces.
Voltaje bajo	Todas las luces parpadearán 3 veces.
Sobre carga	Todas las luces estarán siempre encendidas
Descarga excesiva	Todas las luces parpadearán 3 veces.
Baja resistencia	Todas las luces parpadearán 5 veces.
Alta resistencia	Todas las luces se encenderán gradualmente y se repetirán 3 veces.
Horas extras (8 s)	Todas las luces se encenderán gradualmente y se repetirán 3 veces.

PRECAUCIONES

1. Apague el dispositivo cuando no esté en uso.
2. No deje el dispositivo de carga desatendido.
3. No deje caer, arroje ni abuse de su dispositivo, ya que puede causar daños.
4. Utilice un cargador de salida USB estándar con la corriente de carga y el rango de voltaje adecuados.
5. Mantenga alejado del agua, líquido o cualquier gas inflamable.
6. No exponga el dispositivo a la luz solar directa, polvo, humedad o golpes mecánicos.
7. No exponga el dispositivo a temperaturas extremas. (Rango de temperatura recomendado: $-10\sim 60^{\circ}\text{C}$ / $14\sim 140^{\circ}\text{F}$ durante el uso y $-10\sim 45^{\circ}\text{C}$ / $14\sim 113^{\circ}\text{F}$ durante el almacenamiento).
8. Reciclaje EEE: El producto no debe ser tratado como basura doméstica, sino que debe ser entregado al punto de recogida correspondiente para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.
9. Reciclaje de baterías: La batería del producto no debe tratarse como basura doméstica, sino que debe entregarse al punto de recolección de baterías usadas correspondiente para su reciclaje.
10. Solo haga reparar su dispositivo por Vapresso. No intente repararlo usted mismo, ya que pueden producirse daños o lesiones personales.

ADVERTENCIAS

Este cigarrillo electrónico recargable está diseñado para usarse con e-líquido compatible que puede contener nicotina. La nicotina es una sustancia adictiva y no es adecuada ni se recomienda su uso en los siguientes casos:

1. Este dispositivo no es adecuado para:

- Personas menores de la edad legal para fumar.
- Personas con enfermedades cardíacas, úlceras estomacales o duodenales, problemas hepáticos o renales, enfermedad de garganta a largo plazo o dificultad para respirar debido a bronquitis, enfisema o asma.
- Personas con una glándula tiroides hiperactiva o que experimentan feocromocitoma (un tumor de la glándula suprarrenal que puede afectar la presión arterial).
- Personas que toman ciertos medicamentos como teofilina, ropinirol o clozapina, etc.

2. Este dispositivo no se recomienda para:

- No fumadores
- Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

3. Puede experimentar los siguientes resultados si usa e-líquido que contiene nicotina con este producto. Si sucede, consulte a un profesional de la salud y muéstrele este folleto si es posible.

- Sensación de desmayo - Náuseas - Mareos - Dolor de cabeza - Tos
- Irritación de la boca o la garganta - Molestias estomacales - Hipo - Congestión nasal
- Vómitos - Palpitaciones en el pecho dolor o frecuencia cardíaca irregular

Este dispositivo no debe ser utilizado por personas menores de la edad legal para fumar.