

INSTRUCTIVO CD-26000

AMPLIFICADOR PROFESIONAL DE AUDIO

Gracias por comprar el amplificador profesional de audio **CD-26000** de BUNKER. Este equipo le permitirá amplificar la música de su agrado con fidelidad y gran potencia.

FAVOR DE LEA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR EL EQUIPO:

Siempre conecte el amplificador con todo el equipo apagado. Cuando los valores de impedancia con los que trabaja no sean los adecuados, se activará el sistema de protección.

NÚMERO DE CANALES	2 canales
POTENCIA ESTÉREO 8Ω	660W RMS x 2
POTENCIA ESTÉREO 4Ω	925W RMS x 2
POTENCIA ESTÉREO 2Ω	1300W RMS x 2
POTENCIA BRIDGE 8Ω	1850W RMS x 1
POTENCIA BRIDGE 4Ω	2600W RMS x 1
RESP. EN FRECUENCIA	20Hz - 20kHz
T.H.D. + N	0.05% @ 4 Ohms 1kHz
DAMPING FACTOR	800
IMPEDANCIA DE ENTRADA	20k Ohms
SENSIBILIDAD DE ENTRADA	0.775 Vrms @ 4 Ohms
PROTECCIONES	Corto Circuito
CLASE	D
UNIDADES DE RACK	2U Rack
PESO	14.5 kg
DIMENSIONES	48.5 cm x 29.5 cm x 9 cm
VOLTAJE DE OPERACIÓN	90V - 140VAC
CONSUMO PROMEDIO	16A

CARACTERÍSTICAS:

El amplificador clase D modelo **CD-26000** de alta eficiencia, está diseñado para brindar un excelente desempeño y confiabilidad, la mejor relación precio/calidad del mercado.



INSTRUCTIVO CD-26000

AMPLIFICADOR PROFESIONAL DE AUDIO

PANEL FRONTAL CD-26000

① VOLUMEN: (CH A y CH B)

Control de volumen de los canales A y B (debe estar al mínimo antes de encender el equipo).

② LED POWER ON

Indica cuando el equipo está encendido.

③ SWITCH

Enciende y apaga el equipo.



④ LED CLIP (CLIPPING)

Indica que el canal correspondiente está saturado.

④ LED SIG (SIGNAL)

Indica el nivel de señal en la salida del canal correspondiente

④ LED PROT (SIGNAL)

Indica que hay condición de corto circuito en el canal correspondiente.

PANEL TRASERO CD-26000

⑤ BREAKER

Fusible de protección.

⑦ ENTRADAS CH A IN / CH B IN

Entradas balanceadas con conectores tipo COMBO NEUTRIK para la señal de los canales A y B.

⑧ CH A OUT / CH B OUT

Conectores tipo speaker para salida de señal de los canales A y B.



⑥ CABLE AC IN

Conector de línea de AC.

⑨ MODE (SELECTOR)

Configura el modo de operación del equipo en estéreo o puente según sea el caso.

PÓLIZA DE GARANTÍA



Bunker Electronics S.A. de C.V. garantiza la calidad de sus productos por un período de 12 meses a partir de la fecha de compra, **CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN** en sus piezas y componentes, así como en la mano de obra con la que fue construido el producto.

Esta Póliza de Garantía es válida, si y sólo si el propietario de este producto cumple con todas y cada una de las siguientes condiciones:

1. Es necesario proporcionar los siguientes datos:

MODELO: _____

FECHA DE COMPRA: _____

NÚMERO DE SERIE: _____

DISTRIBUIDOR: _____

2. Es necesario presentar el producto en el establecimiento donde se adquirió, junto con una copia de la factura, además de la presente Póliza de Garantía, debidamente llenada.

3. Esta Póliza de Garantía no ampara:

A) La instalación y ajustes necesarios para su funcionamiento o los problemas relacionados con la interconexión de otros aparatos.

B) Defectos cosméticos o defectos causados por accidentes, transportación, mal manejo o uso, abuso, negligencia o modificación de cualquier parte o función de este producto.

C) Esta garantía no ampara ningún daño causado por mala operación o mantenimiento, conexión a un voltaje de operación impropio; tampoco cubre reparaciones realizadas por algún ente distinto a Bunker Electronics SA de CV.

D) Esta garantía es inválida si el número de serie aplicado en la fábrica y/o el sello de garantía es alterado o removido de este producto.

E) La presente garantía no aplica en baterías, drivers, bocinas/altavoces y otros elementos que forman parte de un transductor auditivo/magnético como: tweeters, bobinas, conos.

Para la conveniencia del propietario de este producto, **Bunker Electronics S.A. de C.V.** se pone a sus órdenes para hacer efectiva esta garantía en su único centro de servicio autorizado.

BUNKER ELECTRONICS S.A. de C.V.

Industria Eléctrica #26 Int. 2A Oficina 2-G, La Tijera. CP: 45647
Tlajomulco de Zuñiga, Jal.

+52 (33) 1257 0304 | 3855 5344