

**NO
TÓXICO**



AGUA ACTIVADA

DESINFECTANTE UNIVERSAL

STERIL-E

BY RUSECO

**NO
TÓXICO**



Agua Activada STERIL-E es una solución desinfectante y esterilizante de superoxidación electro-activada, de última generación, universal, de pH neutro, no corrosiva, metaestable, no tóxica, no irritante y de espectro completo de acción virucida, bactericida, fungicida, esporicida y algicida que no requiere de enjuague o neutralización después de su aplicación.

Utilizada principalmente en diferentes industrias tales como, médica, hospitalaria, militar, farmacéutica, veterinaria, agropecuaria y alimentaria.

Destinada para la desinfección de alto nivel, descontaminación y modificación del medio ambiente, agua, superficies, equipos, instrumentos, alimentos y para coadyuvar en diversos tratamientos médicos.

Hoy al alcance de todos.

AGUA ACTIVADA
STERIL-E
BY RUSECO

AGUA ACTIVADA

STERIL-E

BY RUSECO

USOS



1

Desinfectante para manos.

Aplicar dos aspersiones completas del gatillo en cada mano, una completa sobre la palma, otra en el dorso y frotar. Esperar al secado





2 *En objetos*

Mesas, billetes, tarjetas de crédito, celulares, sillas, estantes, mostradores, cubetas, ropa, material de aseo, zapatos, productos en exhibición, etc...

Aplicar directamente con el atomizador cubriendo completamente el área y dejar secar por 30 segundos, o bien después de los 30 segundos limpiar con un paño previamente lavado o toalla una desechable.

AGUA ACTIVADA
STERIL-E
BY RUSECO



AGUA ACTIVADA

STERIL-E

BY RUSECO

3

Para artículos o utensilios de uso personal

(paquetes de comida, uso profiláctico, etcétera), realizar aspersión por medio del atomizador y esperar por 1 minuto. No es necesario enjuagar después de su aplicación



4 *Nebulización*

Utilizar equipo nebulizador en frío con dilución en agua 1:1 (proporcionado por el fabricante en caso de requerirlo).

AGUA ACTIVADA

STERIL-E

BY RUSECO



AGUA ACTIVADA

STERIL-E

BY RUSECO

5

Para el contacto con artículos o áreas de terceros que no garanticen protocolos de desinfección

Aplique directamente cubriendo de manera total la superficie, dejando actuar durante 25 minutos.



6 *Desinfección de superficies y zonas de trabajo.*

Computadoras, mouse, teléfonos... aplicar directamente 3 veces al día en una jornada laboral de 8 hrs con el atomizador cubriendo completamente el área de uso o bien después de 1 minuto limpiar con un paño previamente lavado o toalla desechable.



AGUA ACTIVADA

STERIL-E

BY RUSECO

7

Para esterilización

Haga inmersión del objeto, utensilio o herramienta completamente en un depósito plástico o vidrio, dejando actuar durante 25 minutos; protegiendo con una tapa para mantener esta condición.



8 *Para desinfección de frutas y verduras.*

AGUA ACTIVADA
STERIL-E
BY RUSECO

Mezcle una proporción de 1:8 con agua potable.



NOTA:

En ningún caso es necesario enjuagar después de su aplicación.

ADVERTENCIAS:

- En caso de ingestión, no provoca reacciones adversas.*
- El A. A. STERIL-E no provoca irritación ni alergias.*
- El A. A. STERIL-E no es apto para usar con instrumentos fabricados de acero al carbón.*

AGUA ACTIVADA

STERIL-E

BY RUSECO



Producto activo eléctricamente.

Concentración de oxidantes: 500 ppm \pm 10%

pH: neutro

Composición química:

H₂O (agua): 99.75 %

NaCl (sal): 0.2 %

HClO (ácido hipocloroso): 0.0375 %

ClO⁻ (ion hipoclorito): 0.0075 %

ClO₂ (dióxido de cloro): 0.005 %

AGUA ACTIVADA

STERIL-E

BY RUSECO



ECO-FRIENDLY



PET-FRIENDLY



NON TOXIC



CERTIFICADOS:



11027, 11028, 11029



NSF 154336



AGUA ACTIVADA

STERIL-E

BY RUSECO



99.9999%
EFFECTIVO