

EZCOOLDOWN

Performers PCM Cooling Vest



Handleiding voor gebruik

Gefeliciteerd met je nieuwe EZ Cooldown Performers Vest aankoop!

Bedankt dat je voor EZ Cooldown hebt gekozen. We vertrouwen erop dat jouw vest in perfecte staat is aangekomen. Mocht je problemen ondervinden, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@ezcooldown.com.

Het activeren van de PCM packs

Om je PCM packs te activeren, plaats je ze in een koelkast, vriezer, of ijswater. Ze zijn klaar voor gebruik zodra het PCM binnenin volledig hard is geworden. Afhankelijk van het type pack, duurt dit tussen de 30 en 60 minuten. Mocht een pack per ongeluk in een onregelmatige vorm activeren, leg het dan even in warm water tot het PCM smelt. Activeer de pack vervolgens opnieuw -plat gelegd- in een vriezer of koelkast, voor een optimale vorm. Gebruik je packs uit de vriezer, laat ze dan circa 5 minuten opwarmen alvorens ze te dragen. Packs die in een koelkast geactiveerd zijn, zijn direct klaar voor gebruik. Meer tips over PCM packs vind je op de achterkant van deze handleiding.

Het aanpassen van je vest

Voor een perfecte pasvorm moet je mogelijk de klittenbanden inkorten. Let op: Na inkorten kan dit vest niet meer worden geretourneerd.

Aanpassingsinstructies:

1. Plaats de 4 geactiveerde PCM packs in de zakken van het vest en bevestig ze met de interne klittenbandstrips.
2. Trek het vest nu aan en sluit de rits.
3. Stel indien nodig de klittenbandsluitingen op de schouders bij.
4. Stel de klittenbanden aan de voorkant zo af dat een strakke maar comfortabele pasvorm ontstaat. Zorg ervoor dat de lengtes overtollig klittenband aan aan de linker- en rechterzijde gelijk zijn.
5. Knip overtollig klittenband zo kort mogelijk af.
6. Ook na het inkorten blijven de klittenbanden makkelijk verstelbaar voor toekomstige aanpassingen.

Onderhoud

Met de juiste zorg gaat je koelvest jarenlang mee. Volg deze richtlijnen bij het wassen:

- Verwijder de PCM packs.
- Sluit alle klittenbanden en de rits.
- Was het vest met de hand of in de machine. Gebruik de meegeleverde waszak bij machinaal wassen.
- Gebruik een fijnwasmiddel zonder wasverzachter. Was op maximaal 30°C.
- Drogen kan met centrifuge of aan de waslijn. Dit vest mag niet in de wasdroger.
- Bewaar het vest -zonder packs- op een hanger in een geventileerde ruimte.
- PCM packs kunnen worden gereinigd met warm water en een beetje afwasmiddel.

Belangrijke veiligheidsinformatie voor het gebruik van koelvesten

Dit koelvest kan helpen om je lichaamstemperatuur veilig te houden in warme omgevingen of tijdens fysieke inspanning, maar vervangt niet de noodzaak van essentiële veiligheidsmaatregelen tegen oververhitting. Volg altijd alle aanbevolen richtlijnen om oververhitting te voorkomen, zoals voldoende drinken, regelmatig pauzeren in een koele omgeving en alert zijn op tekenen van oververhitting. Dit product is bedoeld om extra comfort en ondersteuning te bieden onder hoge temperatuuromstandigheden, maar neemt de risico's van oververhitting niet weg.

Stel je gezondheid en veiligheid altijd op de eerste plaats in situaties met hoge omgevingstemperaturen.



Tips en Aanvullende Informatie

- Voor optimaal comfort raden we aan een Lycra® T-shirt onder je koelvest te dragen, zoals bijvoorbeeld de HeatGear T-shirts van Under Armour®. Deze T-shirts hebben uitstekende vocht-afvoerende eigenschappen. Probeer het gebruik van katoenen T-shirts zoveel mogelijk te vermijden.
- Blijf de hele dag koel door twee sets PCM packs te rouleren. Terwijl één set je koel houdt, kan de andere set opnieuw worden geactiveerd, wat zorgt voor continu comfort!
- PCM packs die in een vriezer geactiveerd zijn, blijven tot 12 uur koel en klaar voor gebruik wanneer ze worden bewaard in een koelbox. Kies voor de kleinst mogelijke koelbox die de benodigde hoeveelheid packs kan bevatten.
- EZ Cooldown PCM packs zijn uiterst robuust en ontworpen om hoge druk te weerstaan. Wees echter voorzichtig met scherpe voorwerpen zoals naalden of glasscherven om beschadiging van de packs te voorkomen.
- Een lichte vettigheid op het oppervlak van de pack is een normaal verschijnsel. Dit komt door z.g.n. permeatie van het PCM materiaal en houdt in dat packs een minuscule hoeveelheid PCM afscheiden. Dit is normaal en wijst niet op een lek of beschadiging. Om permeatie te verminderen, kun je PCM packs bewaren in een koelkast of vriezer wanneer ze niet in gebruik zijn.
- Voor snellere activering kun je PCM packs het best naast elkaar in een koelkast of vriezer plaatsen. Wanneer packs worden opgestapeld duurt het activeren langer.
- Als je een PCM koelvest ongeveer 10 minuten hebt gedragen, zal de oppervlakte van je huid de temperatuur van het PCM aannemen. Hierdoor kan het vest minder koel aanvoelen dan in het begin, wat de indruk kan wekken dat het vest niet meer werkt. Dit is echter niet het geval. PCM packs behouden hun koelende werking zolang er nog PCM kristallen zichtbaar zijn in de packs. Pas wanneer het PCM volledig transparant is geworden, zijn de packs uitgewerkt en moeten ze opnieuw geactiveerd worden of vervangen worden door een geactiveerde set. We raden je af om een koelvest te dragen met PCM packs die zijn uitgewerkt.
- PCM packs kunnen erg koud aanvoelen wanneer ze direct uit de koelkast of vriezer worden gebruikt. Dit komt omdat de packs zijn geactiveerd bij temperaturen die veel lager zijn dan de faseveranderingstemperatuur van het PCM. De PCM packs zullen echter snel opwarmen naar hun faseveranderingstemperatuur van 21°C of 15°C, waarna ze deze temperatuur zo lang mogelijk vasthouden. PCM packs zijn ontworpen om te koelen bij specifieke temperaturen van 21°C of 15°C, in plaats van de koudere temperaturen van je koelkast of vriezer.
- EZ Cooldown PCM bestaat uit 100% biologisch, niet-toxisch PCM (Phase Change Material) met een lage ontlambaarheid.

Raadpleeg onze FAQ-pagina voor aanvullende details: www.ezcooldown.com/pages/faq Voor vragen of feedback, neem contact met ons op. We helpen je graag!

Warme groet,
Het EZ Cooldown Team

