

Bedienungsanleitung: Espresso-Waage mit Timer

Allgemeine Wartung und Pflege

1. Vermeiden Sie extreme Hitze oder Kälte. Vermeiden Sie auch jede Art von Feuchtigkeit. Lassen Sie Ihre Waage vor dem Gebrauch immer an die Raumtemperatur gewöhnen.
2. Bewahren Sie Ihre Waage in einer sauberen und trockenen Umgebung auf. Staub, Schmutz, Feuchtigkeit, Vibrationen, Luftströmungen und die Nähe zu anderen elektronischen Geräten können sich nachteilig auf die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Waage auswirken.
3. Behandeln Sie die Waage mit Vorsicht. Legen Sie alle zu wiegenden Gegenstände vorsichtig auf die Oberfläche auf. Obwohl diese Waage so konzipiert ist, dass sie sehr langlebig ist, vermeiden Sie eine grobe Behandlung, da dies die inneren Teile dauerhaft beschädigen kann. Vermeiden Sie Schütteln und Fallenlassen. Dies ist ein Präzisionsinstrument und sollte mit äußerster Sorgfalt behandelt werden.

Spezifikation und Funktion

1. Kapazität / Messgenauigkeit: 1000g / 0.1g
2. Einheiten: g, oz
3. Schlüsselfunktion: EIN / AUS, MODUS, TARE, ZEIT
4. Anzeige: LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
5. Automatische Abschaltung (Auto-Off): nach 600 Sekunden Inaktivität. (Auto Off kann auf 0/180/300/600 Sekunden eingestellt oder deaktiviert werden.)
6. Stromversorgung: 2 AAA-Batterien
7. Betriebstemperatur: 10 bis 30 ° C

Betrieb der Waage

1. Platzieren Sie die Waage auf einer ebenen Oberfläche und drücken Sie die Taste "ON / OFF", um die Waage einzuschalten.
2. Warten Sie, bis das LCD-Display Null anzeigt, und drücken Sie dann die Taste "MODE", um die Einheit (g oder oz) auszuwählen.
3. Legen Sie den zu wiegenden Gegenstand auf die Oberfläche und warten Sie, bis der Messwert stabil ist.
4. Wenn Sie mit dem Wiegen fertig sind, drücken Sie die Taste "ON / OFF", um die Waage wieder auszuschalten.

Tara-Funktion

1. Schalten Sie die Waage wie oben beschrieben ein.
2. Platzieren Sie den Artikel auf der Oberfläche. Drücken Sie die Taste "TARE" und warten Sie, bis die LCD-Anzeige Null anzeigt .
3. Die Waage kann jetzt zum Wiegen verwendet werden.

Kalibrierung

1. Wenn die Waage ausgeschaltet ist, drücken Sie die Taste "ON / OFF", um die Waage einzuschalten. Warten Sie, bis auf der LCD-Anzeige Null angezeigt wird.
2. Halten Sie die Taste "MODE" gedrückt, bis auf dem Display "CAL" angezeigt wird, und lassen Sie dann die Taste los. Platzieren Sie das angezeigte Gewicht in der Mitte der Oberfläche.
3. Das LCD-Display zeigt "PASS" an und kehrt in den normalen Wiegemodus zurück. Die Kalibrierung ist nun abgeschlossen.

Timer

Der Timer wird auf der linken Seite des LCD-Displays angezeigt. Die maximale Anzeigzeit beträgt 9'(Minuten) 59"(Sekunden).

- Um den Timer zu starten, drücken Sie die Taste "TIME".

- Um den Timer zu stoppen, drücken Sie die Taste "TIME".
- Um den Timer auf Null zu setzen, drücken Sie kurz die Taste "TIME".

Automatische Abschaltung oder Auto-Off-Einstellung

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Einstellung für die Auto-Off-Zeit zu ändern oder diese Funktion zu deaktivieren:

- Schalten Sie die Waage aus.
- Halten Sie die Taste "MODE" gedrückt. Drücken Sie gleichzeitig die Taste "ON/OFF" 5-mal schnell, bis "600" angezeigt wird. Lassen Sie nun die Tasten los. Drücken Sie die Taste "MODE", um Ihre Auswahl von "0/180/300/600" Sekunden durchzugehen. Nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben, drücken Sie die Taste "ON / OFF". Auf der LCD-Anzeige wird "PASS" angezeigt, um die neue Einstellung zu bestätigen. Die Einstellung Auto-off wurde aktualisiert.
- Schalten Sie die Waage ein.

Wenn der Benutzer in Schritt 2. "0" Sekunden wählt, bedeutet dies, dass die Auto-Off-Funktion deaktiviert ist. Um eine längere Akkulaufzeit zu gewährleisten, schalten Sie bitte die Waage aus, indem Sie nach jedem Gebrauch die Taste "ON / OFF" drücken.

Warnungen

1. "LO": Niederspannung. Bitte tauschen Sie die Batterien aus.
2. "EEEE": Überlastung. Bitte entfernen Sie den Artikel schnell, um die Waage zu schützen.

Importiert durch:
Wirkstatt GmbH
Otto-Lilienthal-Str. 13
46539 Dinslaken