

The Balancing Kit should only be used if there is an unacceptable amount of fan wobble after completing all the steps in your Owners Manual under "Attaching The Fan Blades."

1. Turn the fan on and set the speed control setting to a speed at which the wobble is the greatest.
2. Turn off the fan and allow it to come to a complete stop. Select one blade and place the balance clip on it, halfway between the blade holder and the blade tip on the trailing edge of the blade.
3. Turn the fan on. Note whether the wobble has increased or decreased. Turn the fan off, move the clip to another blade, and retest. Repeat this procedure on all blades noting the blade on which the greatest improvement is achieved.
4. Move the clip back to the blade that showed the greatest improvement. Move the clip inward and outward on this blade and operate the fan to find the position where the clip gives the greatest improvement.
5. Remove the clip and install a balancing weight to the top of the blade along the centerline near the point where the clip was positioned.
6. If the fan wobble problem has not been corrected you may wish to try to improve the balancing further by using the balancing clip and additional weights.

Balancing Kit

El Equipo de balanceo debe usarse únicamente si persiste una cantidad inaceptable de tambaleo de palas después de completar todos los pasos indicados en la sección (Cómo colocar las palas del ventilador) en su Manual del Usuario.

1. Encienda el ventilador y coloque el mando de velocidad en la posición donde se produzca la mayor cantidad de tambaleo.
2. Apague el ventilador y deje que se detenga por completo. Escoja una pala y colóquela la grapa de balanceo en un punto medio entre el sujetador de la pala y la punta, sobre el borde de salida de la pala.
3. Encienda el ventilador. Observe si el tambaleo ha aumentado o disminuido. Apague el ventilador, coloque la grapa en otra pala y vuelva a verificar el tambaleo. Repita este procedimiento en todas las palas observando en cuál se produce la mayor mejora.
4. Vuelva a colocar la grapa en la pala que mostro mayor mejora. Mueva la grapa hacia adentro y hacia afuera sobre esta pala haciendo funcionar el ventilador hasta hallar la posición en la cuál la grapa produzca la mayor mejora.
5. Retire la grapa e instale una pesa de balanceo en la parte superior de la pala sobre la línea central, cerca del punto donde estaba colocada la grapa.
6. Si el problema de tambaleo de pala no queda corregido, podría intentar mejorar el balanceo aún más utilizando la grapa de balanceo y pesas adicionales.

Equipo de Balanceo