

CÓMO CUIDAR Y GUARDAR ADECUADAMENTE LA ESCALERA

- Guárdela en un lugar seco y seguro protegido de la intemperie.
- Manténgala limpia y libre de todo material extraño.
- Verifique que ninguna de las partes esté dañada, rota o faltante.
- Mantenga los escalones secos y limpios.

INSPECCIÓN

- Inspeccione la escalera cuando la recibe y antes de usarla. Nunca se suba a una escalera Safety Step dañada, doblada o rota; todas las partes deben estar en perfectas condiciones.
- Asegúrese de que todos los remaches estén ajustados y que funcionen adecuadamente.
- Mantenga la escalera Safety Step limpia y sin pintura húmeda, barro, nieve, grasa, aceite ni otros materiales resbaladizos.
- Reemplace cualquier pata de goma dañada, rota o faltante según corresponda para garantizar el uso seguro.
- Nunca realice reparaciones provisionales de partes dañadas o faltantes de la escalera Safety Step.

LEA TODAS LAS ETIQUETAS DE ADVERTENCIA Y SEGURIDAD

- No se estire demasiado. Mantenga el cuerpo en el centro, entre las dos barandas. No se incline hacia los lados.
- Mire hacia la escalera Safety Step al subir o al bajar. Mueva la escalera Safety Step según sea necesario.
- Abra totalmente la escalera Safety Step antes de subir. Asegúrese de que la barra extensora esté totalmente extendida.
- Use calzado antideslizante.
- Coloque la escalera Safety Step sobre una superficie firme y pareja.
- La escalera Safety Step está diseñada para que la use una sola persona con materiales o herramientas. No supere las 136 KG.
- Para proteger a los niños, no deje la escalera Safety Step armada y sin vigilar.
- No use la escalera Safety Step si se cansa con facilidad o si sufre de desmayos, está tomando medicamentos, consume drogas o alcohol o tiene alguna discapacidad física.
- No use la escalera sobre hielo, nieve o superficies resbaladizas sin dispositivos antideslizantes o soportes.
- No coloque la escalera Safety Step sobre una base inestable o un andamio para lograr más altura.
- No coloque la escalera Safety Step delante de la apertura de una puerta que se pudiera abrir hacia la escalera.
- Trabe bien la baranda en la bisagra de la base cuando la baranda esté en posición vertical. Mantenga las manos y los dedos lejos de la bisagra al trabar.
- El fabricante se exime de toda responsabilidad por daños o lesiones causados por el uso incorrecto de la escalera Safety Step.
- Destruya la escalera si se rompe una pata o un escalón, si no funciona correctamente o si está expuesta al fuego o a corrosión química.
- Lea, entienda y cumpla con todas las instrucciones que se le entregan antes de usar esta escalera Safety Step.

CARGA DE TRABAJO 136 KG

MODELO N.º	DESCRIPCIÓN	ALTURA DEL ESCALÓN SUPERIOR	ALTURA ALMACENADA	PESO	ANCHO ALMACENADA
10210BA	2 escalones con barra	18" / 45 cm	31,5" / 80 cm	14,5 lbs / 6,6 kg	5" / 13 cm
10310BA	3 escalones con barra y bandeja	26,5" / 67 cm	43" / 109 cm	21 lbs / 9,5 kg	5" / 13 cm
10410BA	4 escalones con barra y bandeja	35" / 89 cm	55" / 139,5 cm	26,5 lbs / 12,1 kg	5" / 13 cm

UN AÑO DE GARANTÍA

Little Giant Ladder Systems 1198 N. Spring Creek Place, Springville, UT 84663 / Teléfono: 800-453-1192
www.littlegiantladders.com

©2014 Little Giant Ladder Systems 57927 v2 12.14 SPA

PARA ABRIR

ABRA LA ESCALERA SAFETY STEP INCLINANDO EL ESCALÓN SUPERIOR



ADVERTENCIA: La baranda debe estar baja para abrir la escalera Safety Step

PARA CERRAR

CIERRE LA ESCALERA SAFETY STEP INCLINANDO EL ESCALÓN SUPERIOR



ADVERTENCIA: La baranda se debe cerrar antes de guardar la escalera Safety Step. Si no lo hace, se puede lastimar.

GARANTÍA DE LA ESCALERA SAFETY STEP DE LITTLE GIANT

Little Giant Ladder Systems, garantiza al comprador original de cada escalera nueva que está libre de defectos de fabricación o en los materiales cuando se usa en condiciones normales y se mantiene adecuadamente. Esta garantía abarca todas las piezas de la escalera, incluyendo las bisagras y las trabas.

Esta garantía tendrá vigencia por el período de un (1) año a partir de la fecha de compra. Esta garantía reemplaza cualquier otra garantía expresa o tácita incluyendo, entre otras, la garantía de comercialización o aptitud para un propósito determinado. Algunos estados no permiten limitaciones al plazo de la garantía implícita, por lo tanto la limitación anterior puede no ser aplicable en su caso.

Little Giant Ladder Systems, reparará o reemplazará, a su elección y sin costo para el comprador original, toda escalera que resulte defectuosa y se encuentre dentro del período de garantía. El cliente se deberá hacer cargo del costo del flete hacia y desde la fábrica. La dirección de la fábrica es: Little Giant Ladder Systems, 1198 N. Spring Creek Place, Springville, Utah 84663.

La responsabilidad de Little Giant Ladder Systems, en virtud de esta garantía se limitará exclusivamente a la reparación o al reemplazo de la escalera dentro del período de garantía. En ningún caso, Little Giant Ladder Systems, asumirá ningún tipo de responsabilidad por daños indirectos o fortuitos, incluyendo, entre otros, las lesiones personales o los costos laborales. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños fortuitos o indirectos, por lo tanto la limitación o exclusión anterior puede no ser aplicable en su caso. Esta garantía le otorga al comprador original determinados derechos legales y usted puede tener también otros derechos que varían según el estado.

En ningún caso, Little Giant Ladder Systems, no sean realizadas en fábrica o por proveedores de servicio técnico no autorizado, salvo que dichas reparaciones hayan sido específicamente autorizadas por escrito por Little Giant Ladder Systems.

Para que esta garantía tenga validez, debe completar la tarjeta de registro de garantía adjunta y enviarla por correo a Little Giant Ladder Systems dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto. Envíe la tarjeta de garantía por correo a Little Giant Ladder Systems 1198 N. Spring Creek Place, Springville, Utah 84663.