

CÓDIGO: FTP-ID-001

VERSIÓN: 1

FECHA DE REVISIÓN: 11/Oct/2017



## FICHA TÉCNICA

MARCA REGISTRADA  
SANIKLEEN TABS

NOMBRE DEL PRODUCTO  
Pastillas desinfectantes.

### COMPOSICIÓN

Tricloseno sódico:	30 – 60%
Ácido adipico:	10 – 30%
Carbonato de sodio	1 – 5%

### DESCRIPCIÓN GENERAL

Pastillas efervescentes para diluir en agua y así generar una solución de ácido hipocloroso, principio activo de alto poder desinfectante que permite eliminar un amplio espectro de microorganismos.

El estado sólido de las pastillas garantiza una mayor estabilidad del activo en el tiempo y se convierte en una alternativa segura para el personal de limpieza.

### MODO DE USO

Instrucciones para preparar el producto según el uso requerido:

MODO DE PREPARACIÓN PARA INTERVENCIÓN DE SUPERFICIES E IMPLEMENTOS		
Una tableta en:	Concentración de cloro disponible (ppm)	Usos
100 ml	10.000	Derrames de fluidos corporales y condiciones de alta carga orgánica
400 ml	2.500	Instrumental médico y veterinario no metálico – Envases de desecho de laboratorio
1 litro	1.000	Desinfección general
2,5 litros	400	Baños y desagües
5 litros	200	Áreas de preparación de alimentos
8 litros	125	Esterilización de biberones
10 litros	100	Paños y traperos

### RECOMENDACIONES

- El producto solo debe ser usado bajo el protocolo sugerido por el fabricante.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Almacene en el recipiente original.
- Evite el contacto directo con la piel.
- No mezcle con otros productos químicos.
- Use los elementos de protección personal al momento de tener contacto con el producto.
- No esterilice.
- No aplique directamente sobre conexiones eléctricas.
- Debe ser preparada en un área ventilada. Evite inhalar directo al empaque del producto.
- Evitar liberar las pastillas al medio ambiente.
- Puede decolorar los tejidos.
- Para mayor información, remítase a la hoja de seguridad (MSDS).



Carrera 50 No 76 D Sur 52 Km. 12  
TEL: (57-4) 372 0303 / E-MAIL: [info@westquimica.com](mailto:info@westquimica.com)  
Línea nacional gratuita de servicio al cliente 01 8000 423693  
A.A. 53179 Medellín  
La Estrella, Antioquia



CÓDIGO: FTP-ID-001

VERSIÓN: 1

FECHA DE REVISIÓN: 11/Oct/2017



## FICHA TÉCNICA

### PRIMEROS AUXILIOS

#### Inhalación

Lleve a la persona afectada inmediatamente al aire fresco. Obtenga atención médica. Lleve a la persona afectada al aire libre y mantenerlo abrigado y en reposo en una posición confortable para respirar. Cuando la respiración es difícil, el personal adecuadamente entrenado puede administrar oxígeno.

#### Ingestión

No inducir el vómito. Mover la persona afectada lejos de la fuente de contaminación. Proporcionar mucha agua para beber. Obtenga atención médica inmediatamente. Lleve a la persona afectada al aire libre y mantenerlo abrigado y en reposo en una posición confortable para respirar.

#### Contacto con la piel

Lavar la piel con agua y jabón. Obtenga atención médica si se presentan síntomas después del lavado.

#### Contacto con los ojos

Retire los lentes de contacto y los párpados muy separados. Continúe enjuagando por lo menos durante 15 minutos. Obtenga atención médica si se presentan síntomas después del lavado.

### DISPOSICIÓN

El recipiente debe permanecer cerrado, en un espacio fresco y seco. No exponga a la luz del sol ni a temperaturas superiores a 40°C. Una vez consumido el producto, rasgue la etiqueta, enjuague el envase y disponga como plástico reciclable.

### REGISTRO Y VIGENCIA

Registro en tramite



Carrera 50 No 76 D Sur 52 Km. 12  
TEL: (57-4) 372 0303 / E-MAIL: [info@westquimica.com](mailto:info@westquimica.com)  
Línea nacional gratuita de servicio al cliente 01 8000 423693  
A.A. 53179 Medellín  
La Estrella, Antioquia

