

División HOSPITALARIA

Fecha de actualización: 23/Julio/2013
Versión: 02

WEST GLO Detergente Neutro Biodegradable

DESCRIPCIÓN GENERAL

WEST GLO es a nivel hospitalario de gran utilidad en la limpieza de pisos, paredes y superficies en general como baños, aseo de unidad del paciente y en general en áreas que lo requieran.

WEST GLO es un detergente líquido, concentrado, neutro, biodegradable que no obstruye las cañerías o desagües ni produce contaminaciones.

WEST GLO es altamente concentrado, haciéndolo muy económico en su uso. En solución mantiene su acción efectiva por mucho más tiempo que cualquier otro limpiador y produce mayor cantidad de espuma.

WEST GLO se disuelve instantánea y rápidamente en frío y aún en aguas duras, eliminando la tediosa labor de agitación y las pérdidas por producto no disuelto.

WEST GLO tiene pH neutro, es suave con la piel y no la irrita; por esto protege al personal que usa a diario y continuamente el producto sin riesgos de oxidación o deterioro de las superficies intervenidas. WEST GLO es efectivo aún contra las suciedades más difíciles de quitar, como grasa, sebo, yema de huevo, etc.

WEST GLO tiene componentes que actúan sobre la dureza del agua y disuelven los residuos, es decir, no raya ni deja película o manchas en las superficies que limpia.

WEST GLO por su característica de no dejar residuos, hace que no se inactive la acción del desinfectante en su aplicación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	% (p/p)
Sal sódica de Alquil glicol éter Sulfato	14.6 g
Excipientes c.s.p	100 ml

Los detergentes de WEST GLO son del tipo Aniónico Biodegradable

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS	PARÁMETRO
Color	Líquido viscoso amarillo
pH	Mínimo 6.8
% sólidos	Mínimo 5.5
Densidad g/ml	Mínimo 1.0

División **HOSPITALARIA**

Fecha de actualización: 23/Julio/2013
Versión: 02

WEST GLO Detergente Neutro Biodegradable

MODO DE USO

Disolver de 20 a 30 ml de WEST GLO en un litro de agua, según sea la clase de suciedad que se desee eliminar. Aplicar esta solución con atomizador, esponja o trapeadora y cepillar si es necesario. Enjuagar finalmente con agua.

En los procesos de higienización hospitalaria aplicar con paño limpio y enjuagar igualmente con otro paño para esta actividad.

RECOMENDACIONES

Este producto está aprobado por el USDA, entidad regulatoria del uso de este tipo productos en las industrias de alimentos de los Estados Unidos de América.

Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar elementos de protección personal para manipulación excesiva del producto como guantes, delantal.

El producto puede biodegradarse en su empaque si se deja expuesto en ambientes contaminados. La solución preparada tiene una vida útil máxima de 72 horas bajo condiciones adecuadas de almacenamiento y sin haberse utilizado.

Manténgase el recipiente original y cerrado. Mantener a temperatura ambiente. Evitar temperaturas extremas.

PRESENTACIONES

3.785 litros y 20 litros.

REQUISITOS Y REFERENCIAS NORMATIVAS

NOTIFICACIÓN SANITARIA N° 00266-09C

Fabricado por Electroquímica West S.A, certificación ISO 9001:2008, BPM INVIMA, BPM ICA y BASC.