

# MEMBANTU®

*Door Clamp*

## Gebrauchsanleitung für Wiegenmotor Manual til karmbeslag

VIGTIGT - Læs omhyggeligt. Gem til fremtidig brug.  
WICHTIG – Sorgfältig durchlesen. Für zukünftigen Gebrauch aufbewahren.

## Tillykke med dit nye karmbeslag

Med karmbeslaget er det nemt at opsætte din vuggemotor / slyngevugge i en dørkarm - både derhjemme og når I er på farten.

Karmbeslaget er godkendt til en belastning på max. 15 kg og til en dørkarm med en max bredde på 25 cm. Vi anbefaler, at din dørkarm har en kantbredde på minimum 1,5 cm og toppen af dørkarmen bør ikke være skrå eller rund.

## Monteringsvejledning

- 1 Tjek at din dørkarm er sikker og at dørkarmens kant er firkantet.
- 2 Montér karmbeslaget på karmen. Sørg for at du ikke overstrækker fjederen, når du trækker ud i karmbeslaget.
- 3 Tjek at karmbeslaget sidder korrekt og sikkert ved at hive ned i karmbeslaget med hjælp fra din egen kropsvægt.
- 4 Påsæt din vuggemotor/slyngevugge i karmbeslaget med en karabinhage.
- 5 Sørg for at der er tilstrækkelig med afstand mellem gulv og vuggen, inden du tager vuggen i brug. Dette gøres ved at strække fjederen ud til dens max. længde. Herefter skal der minimum være 10 cm mellem vuggen og gulvet.

## OBS!

Hvis karmbeslaget skal anvendes sammen med Membantu Newborn fjeder, skal det være en relativ høj dørkarm (minimum 2,25 m fra gulv til øverste kant på dørkarmen), grundet fjederens længde.

**Materiale:** Pulverlakeret stål

**Vægt:** 180 g, **Bredde:** 18 cm (umonteret), **Højde:** 27 cm

Produceret i Danmark

## ADVARSEL!

Babyens vægt må ikke overstige 15 kg, når karmbeslaget anvendes • Benyt ikke karmbeslaget, hvis der er tegn på skade eller mangler • Lad aldrig din baby være ude af syne, når karmbeslaget anvendes • Gyng aldrig din vugge frem og tilbage, men sørg for at vuggen vugger i en op-og nedadgående bevægelse • Overhold altid slyngevuggens sikkerhedsforanstaltninger.

## Herzlichen Glückwunsch zu deiner Türrahmenklammer

Mit der Türrahmenklammer ist es einfach, deinen Wiegenmotor/deine Federwiege in einem Türrahmen zu befestigen – zuhause und auch unterwegs.

Die Türrahmenklammer ist für eine Belastung von max. 15 kg zugelassen und für einen Türrahmen mit einer Breite von max. 25 cm. Wir empfehlen, dass der Türrahmen eine Kantenbreite von mindestens 1,5 cm hat und dass die Oberkante des Türrahmens weder schräg noch abgerundet ist.

### Montageanleitung

- 1 Kontrolliere, ob dein Türrahmen stabil und die Kante des Türrahmens vierkantig ist.
- 2 Montiere die Türrahmenklammer am Türrahmen. Achte darauf, dass du die Feder nicht überdehnt, wenn du die Türrahmenklammer auseinanderziehst.
- 3 Kontrolliere, ob die Türrahmenklammer korrekt und sicher sitzt, indem du diese mit deinem Körpergewicht nach unten ziehst.
- 4 Befestige deinen Wiegenmotor/deine Federwiege mit einem Karabinerhaken in der Türrahmenklammer.
- 5 Achte darauf, dass der Abstand zwischen Fußboden und Wiege groß genug ist, bevor du die Wiege in Gebrauch nimmst. Dies tust du, indem du die Feder auf ihre maximale Länge dehnt. Danach müssen mindestens 10 cm Abstand zwischen Wiege und Fußboden sein.

## HINWEIS!

Wenn die Türrahmenklammer zusammen mit der Membantu Newborn-Feder verwendet wird, muss der Türrahmen aufgrund der Länge der Feder relativ hoch sein (mind. 2,25 m vom Fußboden bis zur Oberkante des Türrahmens).

**Material:** Pulverlackierter Stahl

**Gewicht:** 180 g, Breite: 18 cm (nicht montiert), Höhe: 27 cm

Hergestellt in Dänemark

## ACHTUNG!

Das Gewicht des Babys darf 15 kg nicht überschreiten, wenn du die Türrahmenklammer verwendest. • Verwende die Türrahmenklammer nicht, wenn Anzeichen von Beschädigungen oder Defekten vorliegen. • Behalte dein Baby immer im Blick, wenn die Türrahmenklammer verwendet wird. • Schwinge die Türrahmenklammer niemals hin und her, aber stelle sicher, dass sich die Wiege auf und ab bewegt • Beachte immer die Sicherheitshinweise der Federwiege.