

Stapelhalterung (Korb-Kombisystem)

MONTAGE DER STAPELHALTERUNG

Achtung: Die Stapelhalterung besitzt zwei verschiedene Seiten mit unterschiedlicher Befestigungsmöglichkeit. Die Seite mit dem 90 Grad-Profil wird immer an die obere Seitenteilhalterung mit den beiliegenden Gewindeschrauben 5 x 10 mm und den dazugehörigen Muttern angeschraubt. Die zwei restlichen Schrauben mit den dazugehörigen Muttern werden auf der unteren Seite der Stapelhalterung befestigt. Diese dienen nur zur Aufhängung der unteren Seitenteilhalterung.

Bevor Sie die gestapelten Korb-Kombisysteme im Schrank verschrauben, verbinden Sie diese bitte mit der Stapelhalterung. Da das Korb-Kombisystem an einer Seite mit der Seitenwand des Schrankes verschraubt wird, benötigen Sie lediglich 6 Muttern und Schrauben für die Stapelhalterung. Zur Verschraubung des Korb-Kombisystems durch die Stapelhalterung hindurch an die Seitenwand Ihres Schrankes verwenden Sie bitte zwei beiliegenden 5 x 16 Schrauben. Sie finden die 5 x 16 Schrauben bei der Montageanleitung des Korb-Kombisystems.



Lieferumfang:

- 6 Stück: M 5 x 10
- 6 Stück: M 5 Muttern



M 5 x 10 mm Schraubbefestigung der oberen Seitenteilhalterung mit dem 90 Grad-Profil der Stapelhalterung

Schrankseite:
5 x 16 mm Kreuzschlitzschrauben (2 Stück)
oder
Bandseite:
M 5 x 10 (2 Stück) + M 5 Mutter (2 Stück)