

# 苏州市相城区消毒站

## Suzhou City Xiangcheng District Sterilization Station

### 环氧乙烷灭菌批记录(EO-Sterilization Batch Report)

Furnace No箱号: Y1-01

Sterilization No.灭菌批号: 12/21

Date 日期: 2021-12-03

Article Name 物品名称	Production No 生产批号	Expiration Date 有效期	Specification 规格/型号	Remark 备注	Parameters During Sterilization Cycle 灭菌过程参数	Required 设定值	Actual 实际值
Ink Cartridge	W21-11	11.2024	EC-G2-0803RL etc	ENVY	灭菌温度 Chamber Temperature while Sterilization (°C)	47-53	S: 48.6 E: 52.3
					灭菌压力 Chamber Pressure while Sterilization (kPa)	-30-20	S: -27.5 E: -16.3
					灭菌湿度 Chamber Humidity while Sterilization (%RH)	40-80	33.6-52.7
					灭菌时间 Exposure time (min)	480	480
					真空度 Pre-Vacuum Value (kPa)		
					加湿压力幅度 Pressure Amplitude while Humidifying (kPa)		
					加湿前后压力 Pressure Changed while Humidifying (kPa)		
					加药压力幅度 Pressure Amplitude while EO Injection (kPa)		
					加药前后压力 Pressure Changed while EO Injection (kPa)	//	S: -68.1 E: -35.1
					加药重量 Weight of EO used (kg)	3.8-4.2	12

Sterilization Phase 灭菌过程	Start Time 开始时间	End Time 结束时间	Actual Time 实际时间	Sterilization Information 灭菌情况	Release 验收
预热 Conditioning	9: 17	13: 17	240	Normal 正常	<input checked="" type="checkbox"/> Passed 合格
抽真空 Air Removal	13: 17	13: 24	7	Normal 正常	<input type="checkbox"/> Rejected 拒收
保压时间 Pressure Time	13: 24	13: 29	5	Normal 正常	<input type="checkbox"/> Hold 待定
充入EO EO Injection	13: 35	13: 50	15	Normal 正常	Injector 加药枪 刘志成 灭菌操作
灭菌时间 Exposure Time	13: 50	21: 50	480	Normal 正常	EO Manger 灭菌主管 林江泰
换气时间 EO Removal	21: 50	22: 16	26		Micro Lab Manger 质检员 俞飞龙
清理完毕 Finishing	22: 16	22: 48	32		QA Manager 主管 俞飞龙

