

## Stapelhalterung (Korb-Kombisystem)

### MONTAGE DER STAPELHALTERUNG

Achtung: Die Stapelhalterung besitzt 2 verschiedene Seiten mit unterschiedlicher Befestigungsmöglichkeit. Die Seite mit dem 90 Grad-Profil wird immer an die obere Seitenteilhalterung mit den beiliegenden Gewindeschrauben 5 x 8 mm und den dazugehörigen Muttern angeschraubt. Die Kreuzschlitzschrauben 5 x 17 mm mit den dazugehörigen Muttern werden auf der unteren Seite der Stapelhalterung befestigt. Diese dienen nur zur Aufhängung der unteren Seitenteilhalterung.

