



SCRATCH SOLUTION REPAIR KIT INSTRUCTIONS

Congratulations on your purchase of the Scratch Solution Repair Kit. Please read the instructions carefully before use. The Scratch Solution repair kit is specially formulated to remove surface scratches, scrapes and swirl marks from your vehicle's paintwork in just seconds. The kit includes an advanced superfine liquid formula, expressly designed to work with the professional grade, easy to use Applicator Tool.

The Applicator Tool's high-speed rotations generate the necessary heat and friction which activate the formula's ability to penetrate deeply into the scratch, permanently removing surface scratches, swirl marks and other paint imperfections, leaving a superb high gloss finish. For deeper scratches, this product may only reduce their appearance.

For use on all automotive paint systems including, cellulose, single component and 2-pack acrylic clear coats, MS/HS paint systems, ceramic clear coats, UV clear coats, waterborne clear coats. The repair kit can also be used on boats, trucks, motor cycles and mobile homes.

Placing batteries

Unscrew the handle to access the battery compartment. Always use Alkaline or heavy-duty batteries. Uses 4AA batteries (not included) which should be placed inside the handle according to below figure.



Do not mix alkaline, standard or rechargeable batteries. Make sure the motor head unit is placed on the handle tight to make sure the batteries make proper contact with the motor.

Directions of use

Make sure the paint surface to be treated is completely clean, dry and cool, out of direct sunlight. Shake the bottle well before use. Place the microfiber cover around the applicator sponge.

1. Apply a small amount of the Scratch Solution formula onto the microfiber cover. Always use a cover which is completely clean.
2. Turn on the Applicator Tool and apply the formula to the paint surface and spread into a thin layer.
3. Buff in the formula by applying gentle pressure. Allow the formula to thoroughly penetrate the scratch. Continue polishing until the film starts to clear.
4. Use a soft microfiber or cotton cloth to wipe any remaining residue from the paintwork and buff to a beautiful shine.

Warning



Causes serious eye irritation. Harmful to aquatic life with long lasting effects. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Read label before use. Wash hands thoroughly after handling. Avoid release to the environment. Wear eye protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. Dispose of contents/container in accordance with local regulations.

Brush applicator

Remove the sponge top applicator and replace the brush attachment to use the applicator for cleaning wheels and trim of your car. Spray the wheels with a hose to remove excessive debris. Spray a wheel cleaner onto the wheels and trim, and use the applicator tool with rotating brush to effectively and thoroughly clean the surface reaching into all corners. Beware that the Applicator Tool is not fully water proof. Exposure to water may damage the product.

Shine & Seal

Shake well before use.

1. Mist spray Shine & Seal Solution onto a folded microfiber cloth and onto the surface area to be cleaned.
2. Gently wipe the product onto the surface with pre-wetted folded microfiber cloth.
3. Using a second folded microfiber cloth, quickly buff off the remaining residue to impart a deep gloss wax protected shine. Replace cloths if they become too soiled. Repeat process until the whole vehicle is clean, wax polished and nano protected.

Do not use on heavily soiled, muddy, caked on sand or any other abrasive materials. Avoid contact with eyes, skin and clothing.

Observe the general safety regulations when handling chemicals. According to Regulation (EC) No 1272/2008 this product is not classified according to the CLP regulation. Keep out of reach of children. Protect from freezing and store in a sealed container at ambient temperature. Contains no petroleum solvents, no Listed Hazardous ingredient, no Volatile Organic Compounds (VOC), not based on harsh caustics or silicates, no dyes or deodorants that may result in allergy reactions, non-aerosol and non-flammable.



SCRATCH SOLUTION REPAIR KIT INSTRUCTIES

Gefeliciteerd met uw aankoop van de Scratch Solution reparatie kit. Lees deze instructies zorgvuldig door voor gebruik. De Scratch Solution Reparatie kit is speciaal geformuleerd om oppervlakkige krassen, schaafplekken en hologrammen te verwijderen van het oppervlak van uw voertuig. De set bevat een geavanceerde, fijne formule, specifiek geformuleerd om gebruikt te worden in combinatie met de professioneel ontworpen Applicatie Tool.

De hoge rotatiesnelheid van de Applicatie Tool genereert wrijving en warmteopbouw. Dit proces stelt de formule in staat om diep in de kras door te dringen, en oppervlakkige krassen, hologrammen en andere lichte beschadigingen te verwijderen, resulterend in een glad en glanzend oppervlak. Diepere krassen kunnen mogelijk alleen worden afgezwakt.

Voor gebruik op alle verfsystemen, waaronder cellulose, één component en 2-componenten acryl clear coats, MS/HS-verfsystemen, keramische clear coat, UV clear coats en watergedragen clear coats. De reparatie kit kan ook worden gebruikt op boten, vrachtwagens, scooters en campers.

Plaatsen batterijen

Draai het handvat los om toegang te verkrijgen tot het batterijcompartiment. Gebruik altijd alkaline of heavy-duty batterijen. Werkt op 4AA batterijen (niet inbegrepen), die in het handvat dienen te worden geplaatst conform onderstaande afbeelding.



Gebruik nooit alkaline, gewone of oplaadbare batterijen door elkaar. Zorg ervoor dat de motor kop weer stevig op het handvat is gedraaid zodat de batterijen voldoende contact maken met de motor.

Gebruiksaanwijzing

Zorg ervoor dat het te behandelen oppervlak volledig schoon, droog en koel is, en niet rechtstreeks wordt blootgesteld aan zonlicht. Schud de fles zorgvuldig voor gebruik. Breng de microvezel cover aan rond de applicatiespons.

1. Breng een kleine hoeveelheid Scratch Solution formule aan op de microvezel cover. Gebruik te allen tijde een cover die volledig schoon is.
2. Zet de Applicatie tool aan en verdeel de formule gelijkmatig over het oppervlak.
3. Wrijf de formule in terwijl u een lichte druk uitoefent. Ga door met polijsten tot de formule voldoende is verdeeld.
4. Gebruik een zachte microvezel of katoenen doek om overtollig residu uit te poetsen tot een schitterende glans.

Waarschuwing



Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Indien medisch advies noodzakelijk is, houd de verpakking (instructies bij de hand. Buiten bereik van kinderen houden. Lees het etiket voor gebruik. Handen na gebruik grondig wassen. Voorkom lozing in het milieu. Draag oogbescherming. BIJ CONTACT MET DE OGEN: enkel minuten overvloedig spoelen met water. Verwijder contactlenzen indien mogelijk en van toepassing. Blij spoelen. Indien de oogirritatie aanhoudt: een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de lokale voorschriften.

Borstel applicator

Verwijder het sponshulpstuk en verwissel deze voor het borstel hulpstuk om de wielen en velgen van de auto te reinigen. Spuit de wielen eerst af met een tuinslang of overtollig vuil te verwijderen. Breng vervolgens een velg reiniger aan op het oppervlak, en gebruik de applicatie tool met roterende borstel om effectief en grondig het oppervlak tot in alle hoeken te reinigen. Houd er rekening mee dat de Applicatie Tool niet volledig waterbestendig is. Blootstelling aan water kan het apparaat schade toebrengen.

Shine & Seal

Goed schudden voor gebruik.

1. Spray Shine & Seal Solution op een dubbelgevouwen microvezel doek en op het te behandelen oppervlak.
2. Veeg het middel voorzichtig van het oppervlak behulp van de vooraf bevochtigd microvezel doek.
3. Gebruik een tweede dubbelgevouwen microvezeldoek om overtollig residu uit te poetsen tot een diepe, met wax beschermd glans. Vervang de doeken als ze te vuil worden. Herhaal dit proces tot het hele voertuig schoon is, gepolijst en nano-beschermd is.

Niet gebruiken op sterk vervuilde, modderige oppervlakken aangekoekt vuil of andere schurende materialen. Vermijd contact met ogen, huid en kleding.

Neem de algemene veiligheidsvoorschriften in acht bij het omgaan met chemicaliën. Volgens Verordening (EG) n 1272/2008 is dit product niet geïndiceerd volgens de CLP verordening. Buiten het bereik van kinderen houden. Voorkom bevriezing en bewaren in een afgesloten verpakking bij een gangbare temperatuur. Bevat geen petroleumoplosmiddelen, geen geregistreerde gevaarlijk bestanddelen, geen vluchtige organische stoffen (VOS), geen agressieve bijtende stoffen of silicaten, geen kleur- of geurstoffen die kunnen leiden tot allergiereacties, niet-aerosol en niet-ontvlambaar.