



LV - MASKA

BRĪDINĀJUMS!

Pirms lietojat Omersub - Sporasub niršanas masku, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šos norādījumus.

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA:

Šis 1. kategorijas individuālais aizsargapriekojums (IAL) ir izstrādāts, lai aizsargātu nīrēja acis no tiešas saskares ar ūdeni. Tas atbilst būtiskām drošības specifikācijām un prasībām, kas noteiktas Regulā (ES) 2016/425 attiecībā uz individuālajiem aizsardzības līdzekļiem.

NORĀDĪJUMI LIETOŠANAI:

Pirms niršanas pārļiecinieties, vai sprādzes un sikсна darbojas pareizi, kā arī pārbaudiet produkta ūdensizturību un vispārējo stāvokli. Nelietojiet masku, ja pamanāt jebkādas traucējumus. Maskas stikla daļa normālos lietošanas apstākļos ir izturīga pret triecieniem. Valkājot masku, neļeciet ūdeni uz galvas. Lai nodrošinātu pilnīgi hermētisku blīvējumu, izvēlieties sejai piemērotu masku. Novietojiet masku uz sejas, nesavelkot siksnu aiz galvas, un ielpojiet caur degunu, lai radītu vieglu piesūkšanās efektu. Ja maska īslaicīgi noturas pie sejas, neizplūstot gaisam, forma ir piemērota jūsu sejai.

APKOPE:

Maska jālieto tikai ūdenī, un pēc lietošanas mēs iesakām to rūpīgi izskalot ar saldūdeni. Izvairieties no maskas saskares ar šķīdinātājiem, mazgāšanas līdzekļiem vai produktiem, kas satur spirtu vai oglekļa dioksīdu. Sargiet masku no karstuma avotiem, izvairieties no ilgstošas saules iedarbības un pārmērīgi augstas temperatūras (60°C/140°F). Katru reizi, kad maska aizsvīst no iekšpusē, enerģiski norīvējiet stikla iekšpusi ar pretkondensāta audumu. Šī maska ir izgatavota no HIPOALERĢISKA silikona. Šis produkts var izraisīt jutīgas ādas reakciju. Ja rodas veselības problēmas, nekavējoties sazinieties ar ārstu. Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai maska darbojas pareizi. Nepārveidojiet masku, pats nomainot vai noņemot detaļas; tā vietā sazinieties ar autorizētu Omersub/Sporasub centru. Uzglabāt vēsā, sausā vietā, kastē vai maisā, un uzglabāšanas laikā maska nedrīkst būt deformēta. Lūdzu, apmeklējiet vietni www.omersub.com, lai iegūtu šā IAL ES atbilstības deklarāciju 2016/425.

OMERSUB S.p.A.

Via Cascina Greppi, 69
20845 Sovico (MB) Italy
Tel +39 039 207881
Fax +39 039 9462300

Post sales Technical support:
omr-assistance@aqualung.com



GB - MASK

FR - MASQUES

ES - MÁSCARAS

DE - TAUCHERMASSE

IT - MASCHERE

NL - DUIKMASKERS

PT - MÁSCARAS

PL - MASKI

HU- BŰVÁRMASZKOK

RO - MASTI

SK - POTÁPAČSKEJ MASKY

CZ - POTÁPĚČSKÉ MASKY

SV - DYKMASK

BG - MACKA

HR - MASKE

SL - MASKE

LV - MASKA



OMERSUB.COM



OMERSUB.COM



OMERSUB.COM



OMERSUB.COM