PROCEDURE D'ASSOCIATION DU NEZ DE ROBINET BLUETOOTH

I. TELECHARGER L'APPLICATION SolemWF



Vérifier que votre appareil est bien connecté à internet (Wi-Fi ou 3G minimum) et qu'il est bien compatible Bluetooth Smart V4.0.

Télécharger l'application SolemWF V3.1 minimum depuis les plateformes de téléchargement Apple



II. INSTALLATION DE LA PILE DANS LE PRODUIT BL-NR



Déposer le cache vert et le bouchon D'étanchéité



Placer la pile dans le logement en respectant les polarités



Replacer le bouchon d'étanchéité le cache vert

III. CONFIGURATION DU BL-NR

- 1 – N'oubliez pas d'activer le Bluetooth de votre Smartphone ou de votre tablette.



Si vous oubliez d'activer le Bluetooth de votre appareil, l'application vous propose de l'activer et vous renvoie vers les réglages de l'appareil.

- 2 - Vous ouvrez l'application et vous installez un produit pour la première fois.



Lancer SOLEMWF



Cliquer sur Vimage du BL-NR



Cliquer sur Le N° affiché en orange. Ce N° est le même que sur l'étiquette sous le produit



Voir l'étiquette sous le boitier



Ajouter une clé de sécurité

La clé de sécurité vous permettra de ne pas être perturbé par le voisinage.

iPod 🗢 17:37 😵 💼 +	iPod 중 17:25 % ██+
Initialisation	Accueil Modules
Abc BLNR-020024 Touchez pour changer le nom	Déconnecté BLNR-020024 Déconnecté
Clé de sécurité	
Associer	
Annuler	
Appuyer maintenant	L'appareil peut apparaitre
Sur "Associer"	au début "déconnecté"

Pour programmer, changer le nom, faire un manuel : entrer dans le produit en appuyant sur le N° du produit.

Si l'association a déjà été faite, et que vous remettez la pile dans le boitier, inutile de refaire l'association, attendez 2 minutes que le produit s'initialise avec votre téléphone.

- 2 – Si vous voulez réassocier votre produit BL-NR.



Cliquer sur l'image du BL-NR





Cliquer sur le N° correspondant à l'étiquette à l'arrière du produit

Pod 穼	10:34	* 🖛
	e Guide d'insta	allation
G Veuillez de pe n	Clé de sécurite saisir la clé de séc puvoir vous conne nodule BLNR-0200	é curité afin cter au 024
Maximu	m 7 chiffres	
0.000		
SELECTION	NEZ UN MUDULE	BL-NH
BLNR-020	0096	< 1.
1	2	3
	ABC	DEF
4 _{GHI}	5 JKL	6 MNO
7 PORS	8 TUV	9 wxyz
,	0	

L'App vous demande la clé de sécurité

iPod 🗢	10:35	* 🕳
< Blenvenue	Guide d'insta	allation
G (Veuillez s de pou mo	Clé de sécurito aisir la clé de sér uvoir vous conne odule BLNR-0200	é curité afin cter au 024
••••		
Annul	er As	socier
BLNR-0200)96	< (h.
1	2 ABC	3 DEF
4 _{GHI}	5 JKL	6 MNO
7 PORS	8 TUV	9 wxyz
	0	

Entrez là et appuyer sur "Associer

Pod 🗟	17:23	* ━>+
	Modules	
Connecté		
<mark>ج</mark> ا BL	NR-020024	

Si vous avez oublié la clé de sécurité, vous pouvez recommencer la procédure au point II après avoir débranché la pile, attendu 10s et rebranché la pile.