

## Instellen retourbegrenzer

Art.No. I 1107 37 retourbegrenzer 37°C

Draai de knop naar de volledig dichte stand van de afsluiter en steek dan de blokkeerpen recht onder de zwarte markeringsstreep. Bij opendraaien van de knop zal deze niet verder gedraaid kunnen worden dan stand  $2 \frac{1}{4}$ .



Art.No. I 1107 30 retourbegrenzer 30°C

Draai de knop naar de volledig dichte stand van de afsluiter en steek dan de blokkeerpen twee gaatjes verder tegen de klok in vanaf de zwarte markeringsstreep. Bij opendraaien van de knop zal deze niet verder gedraaid kunnen worden dan stand  $1 \frac{1}{2}$ .

