

FLÄCHENDESINFEKTIONS- UND SCHUTZMITTEL

NACHWEISE

Das Desinfektionsmittel Sterilyte FL X ist als Biozidprodukt bei der BAuA unter folgender Registrierungsnummer zu finden: **N-98295**.

UFI: H4K0-Y0E8-V00U-DDDY

WIRKSTOFF

Aus Natriumhypochlorit freigesetztes Aktivchlor (CAS: 7681-52-9).

Entspricht ca. 1,2 g/kg

PRODUKTDATEN

PH-Wert: 8,5 -9,2

Farbe: Farblos

Aggregatzustand: Flüssig

Geruch: Chlorig

GEFAHREN UND SICHERHEITSHINWEISE

Entfallen

VERKAUFSEINHEITEN

- 250ml Sprühflasche
- 500ml Sprühflasche
- 1000ml Flasche
- 5L Kanister
- 20L Kanister
- 1000L IBC Tank

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Losen Schmutz entfernen oder bei Bedarf mit einem Reinigungsmittel vorreinigen.
2. Anwendungslösung unverändert anwenden. Auf die zu desinfizierende Oberfläche ca. 50ml/m² aufbringen und diese vollständig benetzen.
3. Je nach Mikroorganismen korrekte Einwirkzeit beachten. Empfohlen wird eine Einwirkzeit von 15 Minuten. Einwirkzeiten entnehmen Sie bitte der Übersichtstabelle.
4. Bei Bedarf mit sauberem Wasser abspülen oder feucht nachwischen.



**BIOZIDPRODUKTE VORSICHTIG
VERWENDEN. VOR GEBRAUCH
STETS ETIKETT UND PRODUKT-
INFORMATIONEN LESEN.**



STERILYTE

Auch zu Desinfektion von Verfahrenswasser in Luftbefeuchtern, Kühlsystemen und Klimaanlage geeignet:

Anwendung: 5 bis 10 ml Desinfektionsmittel pro Liter Wasser hinzufügen.

Desinfektion Täglich bis Wöchentlich wiederholen und das Wasser regelmäßig austauschen.

Vor Gebrauch Betriebsanleitung des Geräteherstellers beachten und auf Verträglichkeit prüfen.

KUNDENHINWEISE

- Das Gemisch ist nicht zum Trinken geeignet.
- Bei Verwendung von Metallegierungen Korrosionsprüfung durchführen. Dosierpumpen von Spendern einer Korrosionsprüfung unterziehen.
- Eine Verfärbung von Textilien kann beim Einsatz von Sterilyte FL X nicht vollkommen ausgeschlossen werden. Bitte testen Sie vor der Anwendung an unauffälliger Stelle auf Farbbeitheit und Materialverträglichkeit, insbesondere bei Marmor, Naturstein oder Leder.
- Achten Sie darauf, keine Fremdstoffe in das Produkt einzutragen.
- Sterilyte FL X darf nicht mit Säuren gemischt werden. Bitte beachten Sie die Informationen zum Verfallsdatum auf dem Etikett.
- Sterilyte FL X zerfällt nach der Desinfektion in Wasser und Salz.

LAGERBEDINGUNGEN

- Geöffnete Gebinde innerhalb von 8 Wochen verbrauchen.
- Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.
- Behälter trocken halten.
- Nur im Originalbehälter zwischen 5 und 30 °C aufbewahren.
- Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung und UV-Licht schützen. Behälter aufrecht lagern.

Einwirkzeiten und Wirksamkeit

| | | |
|--|------------|--|
| EN 13697 (Bakterizid und Levurozid) Nach VAH Richtlinien | 5 Minuten | Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, Candida albicans |
| EN 14349 Veterinärhygiene (bakterizid) | 10 Minuten | Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Proteus hauseri (vulgaris), Pseudomonas aeruginosa |
| EN 1650 (Fungizid) | 15 Minuten | Candida albicans, Aspergillus brasiliensis |
| EN 14476 (Viruzid) Anwendung im humanmedizinischen Bereich | 1 Minute | murines Norovirus, Adenovirus Typ 5, Poliovirus |
| EN 13704 (Sporizid) | 20 Minuten | Bacillus subtilis |
| EN 13624 (Medizinischer Bereich) | 5 Minuten | Candida albicans, Aspergillus brasiliensis |
| EN 13727 (Medizinischer Bereich) | 5 Minuten | Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterococcus hirae, Pseudomonas |

