

## Hable One komento-opas iOS

### Esittely

Tämä on nopea yleiskatsaus kaikista komennoista, jotka Hable Onella voidaan suorittaa. Saadaksesi tarkempia selityksiä yksityiskohdista, tutustu muihin oppaisiin.

### Komennot Hable Onessa

#### Keskeytä VoiceOver

Pidä näppäin 1 painettuna

#### Käynnistä ja pysäytä sanelu

Pidä näppäin 2 painettuna.

#### Taikanapautus (kahden sormen kaksoisnapautus)

Pidä näppäin 3 painettuna.

#### Pikaselaus päälle / pois

Pidä näppäin 3, 4 ja 6 painettuna.

Korkea äänimerkki kertoo, kun pikaselaus on päällä, ja matala äänimerkki kertoo, että se on pois päältä.

#### Laita yhden näppäimen pikaselaus päälle

Pidä näppäin 1, 2, 3, 4 ja 5

### Navigointi

#### Siirry seuraavaan kohteeseen

Pidä näppäin 7 painettuna ja paina näppäintä 8

#### Siirry edelliseen kohteeseen

Pidä näppäin 8 painettuna ja paina näppäintä 7

### Valitse kohde

Paina näppäintä 7 ja 8

Palaa takaisin

Pidä näppäimet 1 ja 2 painettuna ("b")

Kotivalikko

Pidä näppäimet 1, 2 ja 5 painettuna ("h")

Siirry ensimmäiseen kohteeseen

Pidä näppäimet 1, 2 ja 3 painettuna

Siirry viimeiseen kohteeseen

Pidä näppäimet 4, 5, ja 6 painettuna

Vieritä alaspäin

Pidä näppäimet 1, 4, 5 ja 6 painettuna

Muista! Tämä ei ole sama asia kuin pyyhkäisy ylös tai alas.

Vieritä ylöspäin

Pidä näppäimet 3, 4, 5 ja 6 painettuna

Muista! Tämä ei ole sama asia kuin pyyhkäisy ylös tai alas.

Vieritä vasemmalle

Pidä näppäimet 2, 4 ja 6 painettuna (kuin nuoli vasemmalle)

Vieritä oikealle

Pidä näppäimet 1, 3 ja 5 painettuna (kuin nuoli oikealle)

VoiceOver-ohje

Pidä näppäimet 1 ja 3 painettuna

Kohteenvalitsin

Pidä näppäimet 2 ja 4 painettuna ("i")

Ilmoituskeskus

Pidä näppäimet 1, 3, 4 ja 5 painettuna ("n")

Toista / keskeytä

Pidä näppäimet 1, 2, 3 ja 4 painettuna ("p")

Tilapalkki

Pidä näppäimet 2, 3 ja 4 painettuna ("s")

Kohteen pitkä painallus (yhden sormen kolmoisnapautus)

Pidä näppäimet 3 ja 8 painettuna

Kohteen pitäminen painettuna

Ensiksi paina näppäimiä 1 ja 5 aloittaaksesi painikkeen painettuna pitämisen. Lopettaaksesi painikkeen painettuna pitämisen, paina näppäimiä 7 ja 8. Tätä voidaan käyttää esimerkiksi ääniviestin lähettämiseen Whatsappissa.

Viimeisimmät sovellukset / apinvaihtaja

Pidä näppäimet 2 ja 3 painettuna

Sulkeaksesi viimeisimmän sovelluksen voit pyyhkäistä kolmella sormella ylöspäin.

Näyttökuva

Pidä näppäimet 3 ja 6 painettuna

Siri

Pidä näppäimet 1, 4 ja 5 painettuna

Ohjauskeskus

Pidä näppäimet 2, 4 ja 5 painettuna

## Spotlight

Pidä näppäimet 1 ja 6 painettuna

## Kohteen nimeäjä

Pidä näppäimet 1, 2, 3, 4 ja 6 painettuna

## Esteettömyyden pikanäppäin (iPhonet, joissa on fyysinen kotinäppäin)

Pidä näppäimet 1, 2, 3 ja 8 painettuna

## Lukemiskomennot

Lue nykyisestä kohdasta eteenpäin

Pidä näppäimet 1, 2, 3 ja 5 painettuna (r)

## Lue alusta

Pidä näppäimet 2, 4, 5 ja 6 painettuna

## Näppäimistön komennot

Näytä näppäimistö näytöllä

Pidä näppäimet 1, 4 ja 6 painettuna

## Vaihda näppäimistöä

Pidä näppäimet 1, 5 ja 6 painettuna

## Näyttöverho päälle / pois

Pidä näppäimet 3 ja 4 painettuna

## Lukitse näyttö

Pidä näppäimet 2 ja 5 painettuna

## Avaa näytön lukitus

Paina mitä tahansa näppäintä aktivoiaksesi näytön. Tämän jälkeen pidä näppäimet 1, 2 ja 5 painettuna päästäksesi pääsykoodin syöttökenttään.

Etsi näytöltä

Pidä näppäimet 1, 2 ja 4 painettuna (f)

Paina näppäimiä 2 ja 6 päästäksesi seuraavaan hakutulokseen, tai näppäimiä 3 ja 5 päästäksesi edelliseen.

Ääni

Mykistä

Pidä näppäimet 1, 3, 4 ja 7 painettuna

Suorita sama komento poistaaksesi mykistys.

Mykistä VoiceOver

Pidä näppäimet 1, 3 ja 4 painettuna (m)

Äänenvoimakkuus alaspäin (toistettavissa)

Pidä näppäimet 1, 2 ja 6 painettuna

Äänenvoimakkuus ylöspäin

Pidä näppäimet 3, 4 ja 5 painettuna

Välilehdet

Sulje välilehti

Pidä näppäimet 2, 3 ja 5 painettuna

Uusi välilehti

Pidä näppäimet 2, 5 ja 6 painettuna

Seuraava välilehti (selaimessa ja tekstin muokkauksessa)

Pidä näppäimet 2, 3, 4 ja 5 painettuna

Edellinen välilehti (selaimessa)

Pitä näppäimet 1, 2, 5 ja 6 painettuna

Roottorin käyttäminen

Siirry seuraavaan kohteeseen roottoriasetusta käyttäen

Pitä näppäin 7 painettuna ja paina näppäintä 6

Siirry edelliseen kohteeseen roottoriasetusta käyttäen

Pitä näppäin 6 painettuna ja paina näppäintä 7

Valitse seuraava roottoriasetus

Pitä näppäin 7 painettuna ja paina näppäintä 5 ja 6

Valitse edellinen roottoriasetus

Pitä näppäimet 5 ja 6 painettuna ja paina näppäintä 7

Kirjoittaminen

Kirjainten kirjoittaminen

Kirjaimet ovat samoja kuin pisteakkosissa.

Lyhennekirjoitus

Lyhennekirjoitus toimii samalla tavalla kuin UEB grade 2.

Välilyönti

Paina näppäintä 8

Pyyhkijä

Paina näppäintä 7

Poista sana

Paina näppäimiä 5 ja 7

Enter (tai uusi rivi)

Paina näppäimiä 1 ja 8

Shift+enter

Paina näppäimiä 2 ja 8

Numerot

Paina ensin näppäimiä 3, 4, 5 ja 6 mahdollistaaksesi numeroiden kirjoittamisen. Numerot ovat samoja kuin pistekirjoituksessa. Jatkaaksesi kirjainten kirjoittamista paina välilyöntinäppäintä 8.

Isot kirjaimet

Paina ensiksi näppäintä 6, minkä jälkeen ensimmäinen tämän merkin jälkeen kirjoitettu kirjain on isolla, ja tämän jälkeen muut ovat taas pienellä.

Sanan kirjoittaminen isoilla kirjaimilla

Paina näppäintä 6 kahdesti. Paina kirjoitetun sanan jälkeen välilyöntinäppäintä, minkä jälkeen seuraavat kirjaimet ovat taas pienellä.

Capslock päälle

Paina näppäintä 6 kolme kertaa. Saat Capslockin pois päältä painamalla näppäimiä 1 ja 8 (enter).

Tekstin muokkaaminen - tekstikentässä liikkuminen

Lyhennekirjoitus päälle / pois

Pidä näppäimet 1, 2, 4 ja 5 painettuna (g)

Seuraava merkki

Pidä näppäin 7 painettuna ja paina näppäintä 4

Edellinen merkki

Pidä näppäin 4 painettuna ja paina näppäintä 7

Siirry seuraavaan sanaan

Pidä näppäin 7 painettuna ja paina näppäintä 5

Siirry edelliseen sanaan

Pidä näppäin 5 painettuna ja paina näppäintä 7

Rivinvaihto

Paina lyhyesti näppäimiä 1 ja 8

Shift+enter

Paina lyhyesti näppäimiä 2 ja 8

Valitse yksittäinen merkki oikealta

Pidä näppäin 7 painettuna ja paina näppäintä 4 ja 5

Valitse yksittäinen merkki vasemmalta

Pidä näppäin 4 ja 5 painettuna ja paina näppäintä 7

Valitse sana oikealta

Pidä näppäin 7 painettuna ja paina näppäintä 4 ja 6

Valitse sana vasemmalta

Pidä näppäimet 4 ja 6 painettuna ja paina näppäintä 7

Siirry dokumentin alkuun

Pidä näppäimet 2, 3 ja 6 painettuna

Siirry dokumentin loppuun

Pidä näppäimet 3, 5 ja 6 painettuna

Siirry lauseen alkuun



Pidä näppäimet 1, 2 ja 3 painettuna

Siirry lauseen loppuun

Pidä näppäimet 4, 5 ja 6 painettuna

Valitse kaikki

Pidä näppäimet 2, 3, 5 ja 6 painettuna

Tekstin valinta päälle / pois

Pidä näppäimet 4, 5, 6 ja 7 painettuna

Tekstin muokkaaminen 2 - komennot tekstin muokkaamiseen

Kopioi

Pidä näppäimet 1 ja 4 painettuna (c)

Liitä

Pidä näppäimet 1, 2, 3 ja 6 painettuna (v)

Leikkaa

Pidä näppäimet 1, 3, 4 ja 6 painettuna (x)

Lihavoi teksti

Pidä näppäimet 1, 2 ja 8 painettuna

Kursivoi teksti

Pidä näppäimet 1, 3 ja 8 painettuna

Alleviivaa teksti

Pidä näppäimet 2, 3 ja 8 painettuna

Tee uudelleen

Pidä näppäimet 1, 3, 4, 5 ja 6 painettuna (y)

Kumoa

Pidä näppäimet 1, 3, 5 ja 6 painettuna (z)

Kopioi puhuttu teksti

Pidä näppäimet 1, 2, 3, 5 ja 6 painettuna

Luo uusi (dokumentti tai välilehti)

Pidä näppäimet 2, 3, 4, 5 ja 6 painettuna

Etsi tekstistä

Pidä näppäimet 1, 2, 4, 5 ja 6 painettuna

Tulosta

Pidä näppäimet 1, 2, 3, 4 ja 8 painettuna

Hable-valikko

Avaa Hable-valikko

Pidä näppäimet 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 painettuna

Kaikki seuraavaksi luetellut toiminnot toimivat vain kerran valikon avaamisen jälkeen. Poistuaksesi Hable valikosta ilman, että suoritat mitään komentoa, pidä näppäimet 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 painettuna uudelleen.

Vaihda näppäinten 1 ja 3 sekä 4 ja 6 paikkaa päittäin

Pidä näppäimet 1, 3, 4 ja 6 painettuna (x)

Aseta Hable Android-tilaan

Pidä näppäin 1 painettuna (tunnet kolme värähdystä)

Aseta Hable iOS-tilaan

Pidä näppäin 2 painettuna (tunnet kaksi värähdystä)

Poista kaikki Bluetooth-yhteydet

Pidä näppäimet 1, 2, 3 ja 5 painettuna (r)

Painallusviiveen säätäminen

Pidä näppäimet 1, 2 ja 3 painettuna (l)

4 värähdystä tarkoittaa, että sinun tulee pitää näppäimiä painettuna pisimpään ja 1 värähdys tarkoittaa lyhyintä aikaa.