



eurobraille

ESYS 64 / ESYS 80



esys is a refreshable Braille display with integrated Braille keyboard and navigation keys. It can be used independently or as part of a PC workstation.



DESCRIPTION DU PRODUIT

Connected through Bluetooth or USB, **esys** assists the blind people to navigate through the different applications in their phone, tablet or computer in order to read or write emails and text messages, manage their contacts or surf on the Internet. It has a professional and discrete design with grey aluminium housing and black plastic details.

STAND ALONE BRAILLE DISPLAY WITH INTERNAL FUNCTIONS

esys features a 10 key Braille keyboard, which gives the possibility to reproduce all standard key combinations, both for typing and navigation, enabling the user to easily navigate through the computer, Windows and the applications.

eurobraille - 31 Cours des Juilliottes, 2ème étage droite - 94700 MAISONS-ALFORT - Tél: +33.1.55.26.91.00 • Fax: +33.1.55.26.91.91 - contact@eurobraille.fr



The internal applications can be used either independently or the information can be saved on the Micro SD-card (included).

Compatible with all screen readers (Jaws, VoiceOver, Talk-Back / Braille-Back, SuperNova, NVDA, etc.), **esys** can be used with your existing hardware (Windows, Mac, Android, Linux ...)

esys has two joysticks located on both sides of the Braille line which can be used to quickly control Microsoft Windows or the screen reader menus. The lower front navigation wheels are used to move forward or backward through the information.

Thanks to **esys** efficient battery life and its modern design, it is the perfect partner for your everyday work life !

Choose the right model (number of cells) for your needs

- 64 cells : ideal for educational and professional use
- 80 cells : your choice for the work environment

Note that **esys** is also available as a display with no Perkins keyboard :

- *esys 64 light.*
- *esys 80 light.*

Please contact us for more information.

THE ESYS + ESYSUITE DUO

Especially designed for the visually impaired, the duo **esysuite + esys** offers all the necessary tools to manage printing in Braille, black ink characters or both (text, mathematics, music, etc...)

Install **esysuite** on your PC (Windows) to take advantage of a unique software suite, designed for people with vision loss :

- text editing...
- math editor with Braille translation, formula management...
- braille translation as well as printing (black ink characters or Braille) of notes taken using esys
- integrated OCR (text recognition) to convert scanned documents into text...



eurobraille

FEATURES

- 64 braille cells / 64 routing cursor keys / 4 scrolling wheels / 2 joysticks
- 80 braille cells / 80 routing cursor keys / 6 scrolling wheels / 2 joysticks
- 8 dots per cell
- 10 key braille keyboard
- Battery life around 17 hours
- Lithium-Ion Battery / USB power supply
- USB and Bluetooth connections
- Micro-SD card slot (2Go card provided)
- Documentation and drivers provided with CD
- Dimensions : 555 (64 cel.) / 658 (80 cel.) x 94 x 22 mm
- Weight : 1 200 gr. (64 cel.) / 1 400 gr. (80 cel.)

LANGUAGES SUPPORTED

- French
- English UK / US / NZ
- Italian
- German
- Dutch
- Portuguese
- Spanish
- Swedish
- Polish
- Greek
- Turkish
- Norwegian
- Lebanese
- Slovenian
- Chinese

eurobraille - 31 Cours des Juilliottes, 2ème étage droite - 94700 MAISONS-ALFORT - Tél: +33.1.55.26.91.00 • Fax: +33.1.55.26.91.91 -
contact@eurobraille.fr



- Finnish
- Icelandic
- Czech
- Russian
- Danish
- Lithuanian
- Croatian
- Hebrew

COMPATIBILITY FEATURES

- Systems : Windows, Apple OSX et iOS, Android, Linux
- Screen readers : Jaws, VoiceOver, Talk Back, Supernova, Window-Eyes, NVDA... etc
- File formats : .brl, .brf, .rtf, .txt, .dbt and access to the french library BNFA...

OPTIONAL APPLICATIONS

- Notepad : create .txt, read and edit .brl or .brf files.
- Agenda : set up and post meetings. Check your planning using a weekly overview.
- Alarm Clock: set up different alarms for each day of the week.
- Calculator : execute simple calculations, perform value conversions and use memory functions.
- Tools : check the correct operation of your esys, customize user's settings and update to latest firmware version.

OTHER OPTIONS

- Educational software esysuite
- Warranty extension available

WARRANTY

- 2-year warranty

eurobraille - 31 Cours des Juilliottes, 2ème étage droite - 94700 MAISONS-ALFORT - Tél: +33.1.55.26.91.00 • Fax: +33.1.55.26.91.91 - contact@eurobraille.fr



eurobraille

ADD-INS AND DOWNLOAD

**Product sheet
to print**



**Manual
esys**

eurobraille - 31 Cours des Juilliottes, 2ème étage droite - 94700 MAISONS-ALFORT - Tél: +33.1.55.26.91.00 • Fax: +33.1.55.26.91.91 -
contact@eurobraille.fr

esys 64 / esys 80

<https://www.eurobraille.com/produit/esys-64-esys-80/>



eurobraille



Tutorial 1 Notepad

eurobraille - 31 Cours des Juilliottes, 2ème étage droite - 94700 MAISONS-ALFORT - Tél: +33.1.55.26.91.00 • Fax: +33.1.55.26.91.91 -
contact@eurobraille.fr



eurobraille



Tutorial 2 Diary

eurobraille - 31 Cours des Juilliottes, 2ème étage droite - 94700 MAISONS-ALFORT - Tél: +33.1.55.26.91.00 • Fax: +33.1.55.26.91.91 -
contact@eurobraille.fr



eurobraille



Tutorial 3 Calculator

eurobraille - 31 Cours des Juilliottes, 2ème étage droite - 94700 MAISONS-ALFORT - Tél: +33.1.55.26.91.00 • Fax: +33.1.55.26.91.91 -
contact@eurobraille.fr



eurobraille



Tutorial 4 Alarm-Clock

eurobraille - 31 Cours des Juilliottes, 2ème étage droite - 94700 MAISONS-ALFORT - Tél: +33.1.55.26.91.00 • Fax: +33.1.55.26.91.91 -
contact@eurobraille.fr

esys 64 / esys 80

<https://www.eurobraille.com/produit/esys-64-esys-80/>



eurobraille



Tutorial 5 Tools

eurobraille - 31 Cours des Juilliottes, 2ème étage droite - 94700 MAISONS-ALFORT - Tél: +33.1.55.26.91.00 • Fax: +33.1.55.26.91.91 -
contact@eurobraille.fr



eurobraille



eurobraille - 31 Cours des Juilliottes, 2ème étage droite - 94700 MAISONS-ALFORT - Tél: +33.1.55.26.91.00 • Fax: +33.1.55.26.91.91 -
contact@eurobraille.fr

esys 64 / esys 80

<https://www.eurobraille.com/produit/esys-64-esys-80/>