

Scala:

H0 (1:87)

Codice:

1001



Linea ferroviaria AV/AC

Foto Prodotto		Descrizione
	Nome:	Pilastro
	Codice:	1001.PLS
	Varianti standard:	Altezza 66 mm * Altezza 80 mm * Altezza 100 mm *
	₹ ॅ ं	Altezza personalizzabile da 66 mm a 120 mm
		* L'altezza è calcolata dal piano binario, vedi disegno quotato
	Nome:	Trave ponte
	Codice:	1001.TRV
	Varianti standard:	Lunghezza 280 mm Lunghezza 310 mm Lunghezza 340 mm
	₹ ©	Lunghezza personalizzabile da 250 mm a 350 mm
- 50		
- 100	Nome:	Spalla binario singolo
4.3	Nome: Codice:	Spalla binario singolo wwW
	Codice: Varianti	wwW Altezza 66 mm * Altezza 80 mm *
	Codice: Varianti	wwW Altezza 66 mm * Altezza 80 mm * Altezza 100 mm *
	Codice: Varianti standard:	wwW Altezza 66 mm * Altezza 80 mm * Altezza 100 mm * Altezza personalizzabile da 66 mm a 120 mm * L'altezza è calcolata dal piano binario,
	Codice: Varianti standard: Note:	wwW Altezza 66 mm * Altezza 80 mm * Altezza 100 mm * Altezza personalizzabile da 66 mm a 120 mm * L'altezza è calcolata dal piano binario, vedi disegno quotato
	Codice: Varianti standard: Note:	wwW Altezza 66 mm * Altezza 80 mm * Altezza 100 mm * Altezza personalizzabile da 66 mm a 120 mm * L'altezza è calcolata dal piano binario, vedi disegno quotato Spalla binario doppio
	Codice: Varianti standard: Note: Nome: Codice: Varianti	wwW Altezza 66 mm * Altezza 80 mm * Altezza 100 mm * Altezza personalizzabile da 66 mm a 120 mm * L'altezza è calcolata dal piano binario, vedi disegno quotato Spalla binario doppio 1001.SPD Altezza 66 mm * Altezza 80 mm *
	Codice: Varianti standard: Note: Nome: Codice: Varianti	wwW Altezza 66 mm * Altezza 80 mm * Altezza 100 mm * Altezza personalizzabile da 66 mm a 120 mm * L'altezza è calcolata dal piano binario, vedi disegno quotato Spalla binario doppio 1001.SPD Altezza 66 mm * Altezza 80 mm * Altezza 100 mm * Altezza personalizzabile



Disegno quotato ALTEZZA PIANO BINARIO 66.00 / 120.00

Assemblaggio


Fornito in 2 pezzi da incollare



250.00 mm / 350.00 mm



Fornito con 2 spessori aggiuntivi da incollare



66.00 / 120.00 ALTEZZA PIANO BINARIO

Pezzo unico Non necessita di assemblaggio



103.50

Pezzo unico Non necessita di assemblaggio



Esempio di composizione binario singolo:

N.3 travi N. 2 Pilastri N. 2 Spalle singole

Esempio di composizione binario doppio:

N.6 travi N. 4 Pilastri N. 2 Spalle doppie



Incollaggio

Alcuni pezzi richiedono un assemblaggio veloce. Sono dotati di incastri per il posizionamento facile e preciso. Usare la colla cianoacrilica per un fissaggio veloce e resistente. Consigliamo una leggera carteggiata delle parti da incollare.

Consigli per la finitura

I prodotti sono forniti stampati già del colore corretto grigio cemento. Anche se di buona qualità, presentano le tipiche striature della stampa 3D, più visibili in alcuni punti che in altri. Per migliorarne l'aspetto procedi in questo modo:

Carteggiatura

Per mitigare l'effetto striatura (non è necessario eliminarla completamente in quanto l'effetto cemento accetta alcune righe visibili) si inizia a sgrossare con carta vetrata di grana 180/240 per proseguire con grane più fini, fino ad arrivare alla 1000 per la levigatura finale. Si consiglia di inumidire la carta vetrata o bagnare il pezzo con acqua fredda per evitare di surriscaldare troppo la superficie, in quanto il materiale PLA totrebbe impastarsi ad elevate temperature.

Si sconsiglia l'uso di attrezzi elettrici per la levigatura.

Verniciatura

Dopo aver pulito e asciugato il pezzo, consiglio di usare un primer spray a base acrilica, bianco o grigio chiaro. Utile anche per livellare ulteriormente la superficie. Dare almeno 2 leggere passate. Una volta asciutto si può anche carteggiare con una carta a grana fine. Per la verniciatura finale usare prodotti acrilici del colore desiderato con finitura opaca (per il cemento il grigio RAL 7035). Per ottenere una superficie più uniforme è altamente consigliato l'uso dell'aerografo o bomboletta spray. Si può dare più passate fino a quando non si è soddisfatti, lasciare asciugare tra una passata e l'altra.

Invecchiamento

Qui le tecniche sono tante e il risultato finale è a discrezione del modellista. L'importante è documentarsi bene con foto dal vero per capire il risultato da ottenere. Una volta contenti del risultato, fissare il tutto con una spruzzata di trasparente opaco acrilico, data ad aerografo o bomboletta spray.

Prodotto correlato

Disponibile anche in scala N (1:160)

Codice: 1201



Consultare il sito web per il documento aggiornato alla pagina https://objetica.com/pages/manuali

Ver. 1.02

objetica di Nannini Guido

Via M. Bonacini 191/a, 41121 MO, Italy www.objetica.com - mail@objetica.com +39 059 4724524 PIVA 04085790360

