

Hoja de datos técnicos

Descripción del producto – SlipDoctors Primer es una imprimación de alto rendimiento, secado rápido, resistente a la corrosión que contiene pigmentos inhibidores de óxido para aplicaciones interiores y exteriores. SlipDoctors Primer se adhiere firmemente al metal limpio y se puede utilizar como una capa de barrera para permitir que se apliquen vinilos, epóxi o capas fuertes a base de disolventes. Se recomienda utilizar este producto con pinturas antideslizantes Tuff Grip y Dura Grip de SlipDoctors.

SlipDoctors Primer

Características especiales

- Superficies interiores y exteriores
- Resistente a la corrosión
- Secado rápido
- Excelente adherencia y flexibilidad
- Inhibidor de óxido
- Cumple con la VOC

Usos sugeridos

- Uso residencial y comercial
- Metal
- Acero
- Aluminio
- Madera
- Concreto

Características y ventajas del producto

Superficies	Metal, acero, aluminio, madera y concreto
Color	Gris
Modo de aplicación	rodillo de 3/8" de SlipDoctors, pistola de pintura o pulverizador
Tamaño del contenedor	1 gal., 5 gal.
Temp. de aplicación	40 °F - 90 °F (4 °C - 32 °C) y al menos 5 °F (3 °C) por encima del punto de rocío
Tiempo de secado	30-60 minutos o hasta que esté pegajoso; el recubrimiento se puede aplicar una vez que la imprimación esté pegajosa
Resistente al agua	Sí
Resistente a las manchas	Sí
Tipo de producto	Imprimación a base de aceite
Cobertura	400 ft ² /gal.
Almacenamiento	Almacene en un área bien ventilada a temperatura ambiente.
Caducidad	2 años
Garantía	2 años
Remoción	Diluyente de pintura
Eliminación	Desecho del contenedor y el contenido no utilizado de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales.

Instrucciones para la preparación, aplicación y uso

Lea la totalidad de la etiqueta del producto, la hoja de datos técnicos (TDS) y la hoja de datos de seguridad (SDS) antes de usar.

Precauciones de seguridad:

- Use en un área bien ventilada.
- Altamente inflamable, mantener alejado del fuego.
- Si raspa, lija o elimina la pintura vieja de cualquier superficie, puede liberar polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. Comuníquese con la Línea Directa Nacional de Plomo al 1-800-424-LEAD o www.epa.gov/lead.

Equipo de seguridad recomendado:

- Guantes resistentes a productos químicos
- Protección ocular
- Mascarilla

Preparación de la superficie: La superficie debe estar limpia, libre de polvo, grasa, cera, residuos de jabón, pintura descascarada y moho. La superficie debe estar completamente desengrasada. Limpie las superficies con disolvente y/o detergente antes de la aplicación. Limpie con chorros de arena o cepillo de alambre las superficies para eliminar el óxido, la cascarillas de laminación u otros contaminantes difíciles de remover. Para una adhesión óptima y resistencia a la corrosión, el metal debe ser tratado con fosfato de hierro o zinc.

Instrucciones de aplicación:

- Paso 1** Siempre pruebe un área pequeña antes de la aplicación completa.
- Paso 2** Utilice un mezclador de pintura o revuelva a mano para mezclar la imprimación bien antes de aplicar. Revuelva ocasionalmente durante el uso. No se necesita diluir.
- Paso 3** Aplicar con rodillo de 3/8" o rociar con pistola de pintura o pulverizador de aire. Para obtener los mejores resultados, se recomienda una recubrimiento delgado. El recubrimiento se puede aplicar después de 30-60 minutos o cuando esté pegajoso.
- Paso 4** Limpie inmediatamente los derrames, salpicaduras, herramientas y otros equipos con alcoholes minerales.

Precauciones y soporte técnico

Consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) para obtener una lista detallada de precauciones e instrucciones de primeros auxilios.

La hoja de datos de seguridad de Primer se puede encontrar en www.slipdoctors.com

Soporte técnico: Comuníquese con SlipDoctors al 1-888-436-5404 o support@slipdoctors.com

Horario de oficina: Lunes - Viernes de 8:00 am - 5:00 pm CST

Garantía y exención de responsabilidad

GARANTÍA: Todos los productos SlipDoctors instalados correctamente están garantizados para aumentar el coeficiente de fricción de su superficie durante dos años (siempre que se sigan los procedimientos de preparación y limpieza de la superficie y no haya contaminantes presentes). Si en algún momento durante el período de garantía la superficie tratada pierde su coeficiente de fricción, SlipDoctors reemplazará a su elección cualquier producto que resulte defectuoso. Esta garantía se aplica únicamente al producto en sí. Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de ninguna lesión, pérdida o daño, directo o consecuente, que surja del uso o la imposibilidad de usar el producto. Antes de su uso, el usuario determinará la idoneidad del producto para el uso previsto, y el usuario asume todos los riesgos y responsabilidades en relación con el mismo. Ninguna declaración o recomendación no contenida en este documento tendrá ninguna fuerza o efecto a menos que en un acuerdo firmado por el vendedor y el fabricante. El comprador asume todos los riesgos y responsabilidades asociados con la eliminación. SlipDoctors no puede descartar las posibilidades de accidentes por resbalones y caídas. Visite www.slipdoctors.com para obtener más información sobre la garantía.