

おめでとうございます！もう少しで Flip-It® キャップの恩恵を受けることができます。濃い中身を抽出するために、ボトルを叩いたり、振ったり、切断したり、逆さまに立てたりする、時間がかかり、イライラする日々とはもうサヨナラです。

部品を特定するのは簡単です：

シーリングガスケット：各部分にフィットする大きさと、漏れ防止シールとして、EV 全てのベースキャップとアダプターの中で使用されています。時間を取って異なるサイズのガスケットに慣れてください。

ベースキャップ：3脚で底面にプッシュプルバルブが付いています。

このサイズの首のボトルには、これのみで使用してください。

または

細首ボトルにはアダプター付きで使用。

アダプター：内と外にスレッドがあり、細首ボトル向けのベースキャップのスレッドサイズを調整するために使用されます。



組立説明：

ステップ 1

適切なプレカットガスケットを挿入し、それを完全に押し下げて、**ベースキャップ**を用意します。

ベースキャップは、このサイズのネックスレッド付きのボトルで使用準備ができています。アダプターは必要ありません。単にボトル上にネジ止めし、ひっくり返してください。一瞬のうち、中身はバルブに到着し、使用する準備ができています。中身をすべて使い切るまでボトルを逆さまのままにしておきます。

ステップ 2

細首ボトルにはアダプターが必要です：

ひっくり返したいボトルにフィットする**アダプター**を選択して、**アダプター**に適切なプレカット**ガスケット**を挿入してください。完全に押し下げます。ベースキャップにアダプターをねじ込み、その後ボトルにネジ止めして、ひっくり返します。

使用説明：

ボトルを手に取り、バルブをゆっくり引き下げて開けてください。必要なだけの製品を分配するためにボトルを絞り、バルブを押し上げて閉めてください。バルブが閉じていない場合、ほとんどのボトルは転倒し、バルブが開いたままであることを警告します。その場合、バルブを確実に閉めることにより、ボトルは正常に立ちます。

食品への使用前に、すべての食品と接触するアイテムと同じように、常識どおり、温かい石鹸水ですべての部品を洗い、すすぎ後、空気で乾燥させます。すべての部品は、食洗機のトップラックにおいて安全です。バルブの先は、最も徹底的な清掃を行うために、穏やかに小刻みに動かし、引っ張ると取り外し可能です。BPA 無しの、不活性及び耐久性のあるプラスチックから作られた、食品安全部品（ガスケットを含む）は損傷の恐れなしに沸騰したお湯に入れることができます。使用前に、冷却し、乾燥させてください。

Flip-It キャップは、必要とする限り、ボトルに付けたまま構いません。ボトルが空になったら、Flip-It を取り除き、必要に応じて洗浄プロセスを繰り返してください。同じサイズのボトル、またはアダプターの変更で異なるサイズのボトルに、Flip-It を再使用することができます。

当社は、非食品に使用した Flip-It は食品に使用しないことをお勧めします。

各ベースキャップ内と各アダプター内で必ずガスケットを1つ使用するようにしてください。漏れが発生している場合、恐らくガスケットの未使用に原因します。

プラスチック製のボトルの首のスレッドは世界中で標準化されています。しかし、時折メーカーは、カスタマイズされたスレッドのデザインを製造するので、基本的な Flip-It キャップが使えないことがあります。スナップキャップではなく、スレッドキャップ用に設計されています。Flip-It の部品は、最も広く使用され、人気のあるスレッドのサイズに適合しています。

ご質問やコメントなどがございましたら、当社まで E メールにてご連絡ください。折り返しサポートをさせていただきます。 help@flipitcap.com

Flip-It Cap (株)
12997 Las Vegas Blvd, South / Henderson, NV 89044 www.flipitcap.com

© 2015 Flip-It! すべての著作権を保有します。米国および外国の特許取得済み、出願中。