

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LAB Cementum Floor ONE (Stap 3/5)



LAB Cementum Floors is een makkelijk verwerkbaar systeem waarmee een betoneffect gecreëerd kan worden op vloeren. Het systeem bestaat uit vijf verschillende producten: LAB Cementum Floor Base, LAB Cementum Floor Primer, LAB Cementum Floor ONE, LAB Cementum Floor TWO en LAB Cementum Coating Transparant. Met dit twee componenten kunsthars gebonden systeem van stap 3 vlak je kleine onregelmatigheden uit doordat je dit product in grote laagdikte opbrengt. En zorg je tegelijkertijd voor de beoogde betonlook op je vloer.

PAINT YOUR HOUSE, COLOUR THE WORLD

Productspecificaties

Toepassing:	Binnen.
Gebruiksdoel:	Vloeren.
Ondergrond:	LAB Cementum Floor ONE kan worden toegepast op vloeren die zijn voorbehandeld met LAB Cementum Floor Base en LAB Cementum Floor Primer.
Kleur:	LAB Cementum Floor ONE is mengbaar in een benadering van alle unieke LAB COLOURS en vanaf 50 m ² op aanvraag in vrijwel iedere andere kleur. Kleurafwijkingen zijn voorbehouden, controleer dit altijd voor gebruik. Op kleur gemengde producten kunnen niet retour.
Verpakking:	Leverbaar in een compleet pakket LAB Cementum Floors voor 5 m ² , 10 m ² of 25 m ² .
Verbruik:	Dit product in het complete pakket is afgestemd op het aantal vierkante meters waarvoor je hebt gekozen. Je krijgt een afgemeten hoeveelheid om 1 laag aan te brengen met een laagdikte van circa 0,7 tot 1 kg per m ² per laag.

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LAB Cementum Floor ONE (Stap 3/5)



Voorbehandeling

Een goede voorbehandeling voorkomt de meeste problemen. Het te behandelen oppervlak dient altijd draagkrachtig, droog en stof- en vetvrij te zijn. Door de ondergrond op de juiste manier voor te behandelen kan er een goede hechting met het product worden verkregen. Doe bij twijfel dus altijd eerst een hechtproef en beoordeel deze na uitharding.

Na circa 4 uur (afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid) kun je LAB Cementum Floor ONE aanbrengen over LAB Cementum Primer.

Verwerking LAB Cementum Floor ONE

Behandel de vloer niet in direct zonlicht. Houd ramen en deuren gesloten. Bescherm de omgeving tegen weersomstandigheden zoals vocht, vorst, wind en tocht. Werk nat in nat. Het niet hanteren van de voorbehandeling, verwerkingsvoorschriften, condities en/of droogtijden kan invloed hebben op het uiteindelijke resultaat.

Verwerkingsmateriaal: Platte synthetische kwast PROF en spaan. Meng vóór gebruik LAB Cementum Floor ONE mechanisch met een boormachine en een verfmixer (metaal met kunststof - Ø55 mm). Kies volledigheidshalve voor het complete en in prijs gereduceerde LAB Cementum verwerkingspakket.

Vorbereiding: Dek niet te behandelen onderdelen goed af met vloerfolie (dik) en plak randen netjes en recht af met schilderstape. LAB Cementum Floor ONE hecht gemakkelijk op verschillende oppervlakken. Eenmaal opgedroogd is de cementum lastig te verwijderen.

Veiligheid: Gebruik handschoenen.

Voor gebruik: Voeg het B-component bij A. Mengverhouding A:B = 5 kilo : 80 ml (2x B-component). Gebruik een geschikte verfmixer (zoals verfmixer metaal met kunststof - Ø55 mm) om het A-component van LAB Cementum Floor ONE tot een homogene massa te mengen met het B-component. **Let op!** Het is van belang om LAB Cementum Floor ONE direct te verwerken na het toevoegen van component B. Ben je niet voornemens het gehele blik te verwerken, meet dan de gepaste hoeveelheid op elkaar af.

Verwerkingstijd: Het is belangrijk om nat in nat te werken. Cementum droogt snel en dat maakt dat werken op tempo noodzakelijk is.

PRODUCTINFORMATIEBLAD



LAB Cementum Floor ONE (Stap 3/5)

- Aantal lagen:** Breng LAB Cementum Floor ONE in 1 laag op met een laagdikte van circa 0,7 tot 1 kg per m².
- Temperatuur:** Niet verwerken onder de 15 °C of boven de 25 °C. Restvocht van de ondergrond mag maximaal 4 procent zijn.
- Verdunnen:** LAB Cementum Floor ONE dient niet verdund te worden.
- Proefzetting:** Maak te allen tijde een proefzetting voordat je aan de slag gaat. Het aanbrengen van LAB Cementum Floor ONE is niet lastig, maar vereist wel een beetje handigheid en/of oefening. Test hierop onderstaande tips en bepaal welk effect jij het mooiste vindt.
- Advies:** Bij vloeren vanaf 25 m² adviseren we het aanbrengen van Floor ONE door een professional. Neem contact op met [Vestingh Paint & Projects](#) voor de mogelijkheden en laat je volledig ontzorgen!
- Aanbrengen:** Breng LAB Cementum Floor ONE goed dik op met een spaan. Op deze manier creëer je de betonlook. Houd de spaan in een hoek van ongeveer 20 graden. Je zult merken dat als je deze te vlak op de vloer plaatst, je blijft 'plakken' in de cementum en geen mooi effect krijgt. Zet je je spaan juist te schuin op het oppervlak, dan schraap je de cementum weer te veel van je vloer af. Werk nat in nat.
Maak tussendoor je spaan regelmatig schoon. Opgedroogde cementum aan de spaan kan gaan krassen in je werk.
Let op! Als je te lang doorspaant, of weer gaat spanen op een stukje dat al een beetje opgedroogd is, kunnen er grijze strepen in het oppervlak ontstaan. Deze zijn vooral goed te zien bij lichtere LAB COLOURS. De één vindt dat juist een mooi effect, maar als je dit niet voor ogen hebt, doe je er goed aan om tijdig te stoppen met spanen.
- Tip:** Werk LAB Cementum Floor ONE vlak af! Op deze manier is het mogelijk om het volledige oppervlak na LAB Cementum Floor TWO met tenminste 2 lagen LAB Cementum Coating Transparant waterdicht te krijgen. Als de cementum te ruw wordt opgebracht lukt dit vaak niet omdat de coating niet de gaatjes opvult en de uitstulpingen volledig omsluit. Een vlakke vloer is ook veel beter schoon te maken én slijt minder hard.
LAB Cementum Floors raden we af op de vloer in de natte cel van de badkamer.

PRODUCTINFORMATIEBLAD



LAB Cementum Floor ONE (Stap 3/5)

- Tape verwijderen:** Door de krachtige hechting van het product kan het zijn dat met het verwijderen van de tape, de uitgeharde LAB Cementum Floor ONE op de tape stukjes van de cementum meetrekt van de vloer. Snijd daarom de tape, voordat je deze verwijdert, met een scherp mesje voorzichtig in op de overgang met de LAB Cementum ONE. Je dient voor elke laag nieuwe tape aan te brengen en daarna weer te verwijderen.
- Na gebruik:** Reinig gereedschap en handen direct na gebruik met warm water en zeep.
- Droogtijd:** Stofdroog na circa 2 uur. Na 12 uur (bij een temperatuur van 20 graden en een luchtvochtigheid tussen de 45 en 65) is LAB Cementum Floor ONE volledig droog.
Tijdens het drogingsproces dient LAB Cementum Floor ONE te worden beschermd tegen weersomstandigheden zoals vocht, vorst, wind en tocht.
- Overschilderen:** Controleer het oppervlak op eventuele onvolkomenheden. Verwijder deze met bijvoorbeeld een steekmes, schuren is niet nodig. Na minimaal 12 uur kun je LAB Cementum Floor TWO (stap 4) aanbrengen over LAB Cementum Floor ONE.

Bewaarcondities, houdbaarheid en afvalverwerking

Bewaar het product in de oorspronkelijke verpakking, op een droge en vorstvrije plek. LAB Cementum Floor ONE is tenminste houdbaar tot 6 maanden na leverdatum.

Afvalwijzer

- | | |
|------------------------|-----------------|
| Lege verfblikken: | Restafval. |
| Opgedroogde verf: | Restafval. |
| Verwerkingsmaterialen: | Restafval. |
| Verfresten: | Chemisch afval. |

Kenmerken

Geen/zeer weinig oplosmiddelen. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan de Arbo.

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LAB Cementum Floor ONE (Stap 3/5)



Veiligheid

WAARSCHUWING. Buiten bereik van kinderen houden. Indien medisch advies ingewonnen dient te worden het veiligheidsinformatieblad ter beschikking houden. Draag beschermende handschoenen bij de verwerking. Verontreinigde kleding direct uittrekken. Nevel of damp niet inademen. BIJ CONTACT MET DE HUID: Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen. NA INADEMING: Veel verse lucht toedienen en voor alle zekerheid een arts raadplegen. Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging. NIET INSLIKKEN: wanneer dit zich toch voordoet en klachten niet minderen een antigifcentrum of arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen. Kan een allergische reactie veroorzaken. Raadpleeg een arts bij huidirritatie of -uitslag. Kan schade aan de organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. Kwarts (SiO₂) respirabel. Mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Lees voor meer informatie het veiligheidsinformatieblad.

Disclaimer

De technische adviezen, richtlijnen en informatie in dit productinformatieblad - hetzij mondeling, schriftelijk of bij wijze van proef - zijn bedoeld als leidraad en worden gegeven vanuit onze beste intentie. De informatie berust op jarenlange praktijkervaring en onderzoek. We kunnen echter geen garantie geven aangezien vaardigheid van toepassing en condities buiten onze controle liggen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de prestaties van de producten die voortvloeien uit ondeugdelijk gebruik of buiten de waarde van de door ons geleverde goederen. Dit heeft geen invloed op je wettelijke rechten.



PAINT FOR WATER

Mede dankzij jouw LAB PAINT aankoop draag je bij aan een mooiere wereld: bij je thuis de verf en waar het nodig is schoon (drink)water. Een eerlijke deal!

Ga voor meer informatie naar labpaintfoundation.com

