

PHOTONIS

Image Intensifier specification
18 millimetre micro-channel wafer
XR5™ Technology
XX2540BV



184-3934A2

Page 1 of 3

Description

The Image Intensifier Assembly, 18 millimetres micro-channel wafer, shall have a minimum useful photocathode and phosphor screen diameter of 17.5 millimetres (mm). The assembly shall employ a micro-channel electron multiplier plate with proximity focus on the input and output. The assembly shall include the high voltage multiplier and oscillator and shall be encapsulated within a hard surface insulating sleeve or boot and assembled in a hard plastic housing. The tube is equipped with **AUTO-GATING**

Phosphor : P43
Input window : Glass
Output window : Inverting fibre-optic

Construction

The assembly shall be fabricated in accordance with the applicable drawing.

Limiting values

	<u>Minimal</u>	<u>Maximal</u>	<u>Unit</u>
Continuous input Supply voltage	2.0	3.5	V
Reversed Polarity (60 sec)	-3.7	+3.7	V
Storage temperature (4 hours max.)	-56	+65	°C
Storage temperature long term	-35	+35	°C
Operating temperature (4 hours max.)	-52	+52	°C
Force on bearing surface		200	N

Operating conditions and characteristics

Operating Supply voltage : 2.7 V
Ambient temperature : 20 ± 1°C

When the image intensifier is operated under the conditions mentioned above, unless otherwise specified, the characteristic values that follow are attainable:

Date
12-06-2014

Signed
GB

Checked
BJE

184-3934A2

Property of the Photonis Group.
Reproduction, or disclosure to third parties,
in any form whatsoever not allowed without
written consent of Photonis.

Propriété du groupe Photonis.
La reproduction ou la diffusion à une tierce partie, sous
quelque forme que ce soit, sans accord écrit de
Photonis, est strictement interdite.

Eigendom van de Photonis Groep.
Vermenigvuldigen of mededeling aan derden, in welke
vorm ook is zonder schriftelijke toestemming van
Photonis niet geoorloofd.

PHOTONIS

Image Intensifier specification
 18 millimetre micro-channel wafer
XR5™ Technology
XX2540BV



184-3934A2

Page 2 of 3

Property of the Photonis Group.
 Reproduction, or disclosure to third parties,
 in any form whatsoever not allowed without
 written consent of Photonis.

Propriété du groupe Photonis.
 La reproduction ou la diffusion à une tierce partie, sous
 quelque forme que ce soit, sans accord écrit de
 Photonis, est strictement interdite.

Eigendom van de Photonis Groep.
 Vermenigvuldigen of mededeling aan derden, in welke
 vorm ook is zonder schriftelijke toestemming van
 Photonis niet geoorloofd.

	Minimal	Typical	Maximal	UNIT
Cathode sensitivity at 2850K	700			μA/lm
Radiant sensitivity at 830nm	60			mA/W
Signal to noise ratio (Photocathode illuminance 108 μlx)	23			
Operational life T = 15000 hours (signal to noise ratio)	11			
Gain at 2.10 ⁻⁵ lx	10000	13000	16000	cd/m ² /lx
Gain at 2.10 ⁻⁶ fc	(31400)	(40800)	(50250)	fl/fc
Maximum Output Brightness	6	8	10	cd/m ²
Maximum Output Brightness	(1.2)	(1.7)	(2.3)	fl
Input current at 2.10 ⁻⁵ lx			35	mA
Limiting resolution at centre	64			lp/mm
Luminance dynamic range	1x10 ⁻⁶		5x10 ⁴	lux
M.T.F. at 2.5 lp/mm		94		%
at 7.5 lp/mm		85		%
at 15 lp/mm		70		%
at 25 lp/mm		50		%
at 30 lp/mm		40		%
E.B.I.		0.15	0.25	μlx
Burn-in	50			hours
Image inversion	179		181	°
Shear distortion			50	μm
Gross distortion			65	μm
Useful cathode diameter	17.5			mm
Output uniformity over Ø17.0 mm at 2850K		2:1	3:1	
Bright source protection 50 millilumens on an area of 1 mm ²	60			sec
Fixed Pattern Noise at 2mlx (mean luminance deviations)	-8		+8	%
Halo (illumination spot 0.2mm)			0.8	mm
Image alignment			0.3	mm
Mass		80	85	gram

Date
12-06-2014

Signed
GB

Checked
BJE

184-3934A2

PHOTONIS

Image Intensifier specification
18 millimetre micro-channel wafer
XR5™ Technology
XX2540BV



184-3934A2

Page 3 of 3

Shock:

The Image Intensifier tube shall comply with the performance specifications after being exposed to 6 shock impacts parallel to and 6 shock impacts perpendicular to the optical axis. Impacts shall be halve sine waves with a minimum peak amplitude of 500 g's and a duration of 2 ± 0.2 milliseconds.

Vibration:

The Image Intensifier tube shall comply with the performance specifications after being subjected to vibration conditions parallel to and perpendicular to the optical axis over a frequency range of 5 to 55 hertz (Hz), 2.54mm amplitude 10 cycles in each plane.

Spots:

Maximum number of dark spots will be according to the following table:

SPOTS DIAMETER IN MICROMETERS	ZONE 1 dia. 5.6mm	ZONE 2 dia. 5.6mm-14.7mm	ZONE 3 dia 14.7mm-17.5mm
> 380	0	0	0
300 – 380	0	0	0
230 – 300	0	0	0
150 – 230	0	1	1
75 – 150	0	2	2
< 75	Minimal	Minimal	Minimal

Date
12-06-2014

Signed
GB

Checked
BJE

184-3934A2

Property of the Photonis Group.
Reproduction, or disclosure to third parties,
in any form whatsoever not allowed without
written consent of Photonis.

Propriété du groupe Photonis.
La reproduction ou la diffusion à une tierce partie, sous
quelque forme que ce soit, sans accord écrit de
Photonis, est strictement interdite.

Eigendom van de Photonis Groep.
Vermenigvuldigen of mededeling aan derden, in welke
vorm ook is zonder schriftelijke toestemming van
Photonis niet geoorloofd.