


(Italian translation)

Grazie per aver acquistato questo estrattore di cuscinetti!

Una dimostrazione dello strumento può essere visualizzata su:

www.bearingprotools.com/products/bearing-puller

L'utilizzo dello strumento è semplice:



www.bearingprotools.com
info@bearingprotools.com

- 1 Innanzitutto assicurati che il dado e il bullone siano allentati. Verificare che l'estremità circolare dell'estrattore scivoli facilmente nel cuscinetto. Si noti che ciascun estrattore è progettato solo per lavorare con una misura del cuscinetto e dovrebbe avere un accoppiamento stretto ma facile.

(Suggerimento: se l'estrattore non si inserisce facilmente, come accade a volte dopo il primo utilizzo, allora basta dare alla piccola estremità una leggera compressione con un paio di pinze per chiudere un po' il cuneo)

- 2 Afferrare il corpo esagonale dell'utensile con una chiave o una pinza e serrare il dado fino a quando non si attacca.

Afferrare il corpo esagonale dell'utensile con una chiave o una pinza e serrare il dado fino a quando non si attacca....

Il serraggio del dado espande un cuneo che fa sì che l'utensile si aggripi saldamente all'interno del cuscinetto.

(Suggerimento: lo strumento è abbastanza robusto, ma può essere danneggiato se il dado è troppo serrato, soprattutto nelle dimensioni ridotte. Meglio essere prudenti in caso di dubbio. Se il dado è serrato poco, tutto ciò che accadrà è che l'estrattore saltar fuori e puoi riprovare con un po' più di pressione.)



- 3 Una volta che l'estrattore è aderente, è possibile estrarre il cuscinetto semplicemente inserendo una deriva (un'asta, un grosso bullone o la prolunga da un set di prese funziona bene) nell'altro lato del cuscinetto e utilizzando la deriva e un martello per toccare delicatamente sul retro dello strumento.

- 4 Per rimuovere il cuscinetto dall'estrattore, svitare il dado di alcuni giri e toccare l'estremità del dado del bullone. In tal caso, allentare il cuneo di acciaio dall'interno del corpo dell'estrattore in alluminio.

(Suggerimento: se il cuscinetto è ancora bloccato sul corpo dell'estrattore (dopo aver allentato il dado e fissato l'estremità del bullone), utilizzare un bordo sottile tra il cuscinetto e il corpo dell'estrattore, spostandosi da un lato all'altro, per liberare il cuscinetto.)



Siamo orgogliosi di offrire ai nostri clienti un buon servizio e saremmo lieti di ricevere eventuali feedback.

Pensi di poter migliorare questa guida, per renderne più semplice la fruizione da parte di altri? Ti invitiamo a dare il tuo contributo sul nostro documento Google condiviso all'indirizzo: <http://tiny.cc/rg3x7y>