








Kurzanleitung - Tiiwee Home Alarm System - Door & Window sensor

So schließen Sie einen Tür- und Fenstersensor in 4 einfachen Schritten an die A1- oder A2-Sirene an:

A2 Motion Detector Siren	A1 Siren (Home Alarm Starter Kit)	Schritt
 		<p>1.</p> <p>Drücken Sie die SET-Taste für <u>5 Sekunden</u>. Dadurch wird der Pairing-Modus aktiviert.</p> <p>A1 Sirene: Alle 4 LED's sind jetzt an.</p> <p>A2 Sirene: Das Erkennungsfenster leuchtet kontinuierlich. Das bedeutet, dass das A2 bereit ist, an einen Türsensor angeschlossen zu werden.</p>
		<p>2.</p> <p>Nur A1 Sirene: Drücken Sie kurz die SET-Taste, um eine Zone auszuwählen. Die obere LED leuchtet nun. Nochmals kurz drücken, um andere Zonen auszuwählen.</p>
		<p>3.</p> <p>Aktivieren Sie den/die Türsensor(en), indem Sie den Magneten vom Sensor wegbewegen. Das Licht am Sensor leuchtet auf. Die A1 und A2 bestätigen den korrekten Anschluss mit 2 Pieptöne.</p>
		<p>4.</p> <p>Drücken Sie die On/Off-Taste an der Alarmeinheit, um den Verbindungsmodus zu verlassen.</p>

WICHTIG:

Bitte beachten Sie auch die Bedienungsanleitung des Tiiwee Home Alarm Kit oder des A2 Motion Sensor Alarm. Verwenden Sie nur Original-Tiiwee-Produkte, um die Kompatibilität zu gewährleisten.

Für Fragen und Antworten besuchen Sie uns bitte unter www.tiiwee.com, unserem YouTube-Kanal. Wir sind auch per Email unter info@tiiwee.com erreichbar.