




DWB

Deko, Werbung & Beratung


# Aufbau und Pflegeanleitung

## Holzliegestuhl mit Armlehne für den Digitaldruck


### Montageanleitung




Stellen Sie den Stuhl senkrecht vor sich. Klappen Sie nun die Stütze mit der Einhängevorrichtung nach hinten. Dabei ist zu beachten, dass die Armlehnen nach vorne klappen.



Anschließend klappen Sie die obere Stütze nach unten.




Diese muss in der gewünschten Position fest einrasten.




Sie haben drei verschiedene Einstellmöglichkeiten


### Wechselanleitung für den Bezug



Entfernen Sie die Holzstäbe aus dem oberen und unteren Saum des Bezuges um den Stoff zu entfernen. Dabei sollte der Stuhl aufgestellt sein.



Der Holzstab wird in den oberen Saum des neuen Druckes eingeführt und durch die Nut der oberen Querstrebe gezogen.



Jetzt führen Sie den Bezug um die Querstrebe.



Das untere Ende des Bezuges wird vorne über die Querstrebe gezogen und von unten durch die Nut geführt. Anschließend wird der Holzstab in den Saum geführt.

### Pflegehinweise

Bei Regenwetter den Liegestuhl trocken einlagern.

Das Holzgestell kann mit einem feuchten Schwamm gereinigt werden.

Wir empfehlen Digitaldrucke vor dem ersten Einsatz zu waschen. Die Textilien können noch einen geringen Anteil an Ölen bzw. über-

schüssiger Tinte enthalten. Vor dem Waschen die Holzstäbe im Saum des Druckes entfernen.



Feinwaschgang  
30°



Max. 110°C  
von hinten und  
ohne Dampf bügeln



Nicht im  
Trockner trocknen



Nicht chemisch  
reinigen



Nicht mit Bleichmitteln  
waschen. Keine Color-  
und Feinwaschmittel  
benutzen