

OPKIXONE

クイックスタートガイド
兼保証書

XC-1WHTBLK

保証書(1年)

商品名: OPKIXONE	型番: XC-1WHTBLK
保証期間	お買い上げ日より1年
お買い上げ日	年 月 日
お客様	お名前 ご住所 お電話番号
販売店	店名 住所 電話番号 担当

*本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとで、無償交換をお約束するものです。従って、本書によって保証書を発行している者(保証責任者)及び、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。「販売店」欄はお買い上げの販売店様でご記入いただくか、ご購入が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提示ください。ご購入が確認できない場合や、記入漏れ、改ざんがある場合、保証書及び保証規定は無効となります。

※印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

安全上のご注意

■ 安全にお使いいただくために必ずお読みください。

●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。●ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

▲ 警告

●ご使用前に各接続部をご確認ください。ほこりなどの付着がある場合は、ショート・火災の原因になります。●Eggおよび付属ケーブルを、水などの液体(飲料水・汗・海水・ペットの尿など)で濡らさないでください。火災・やけど・けが・感電などの原因となります。●分解・修理・改造をしないでください。火災・感電・けがの原因となります。●落下させる・踏みつける・投げつけるなど強い力や衝撃・振動を与えないでください。火災・やけど・けが・感電などの原因となります。●使用中に、異臭・発熱・変色・変形・発煙・突然の電源OFF(シャットダウン)など通常時とは異なる場合は、すぐに使用を中止してください。そのまま使用すると火災・感電などの原因になります。●高温になる場所や熱のこもりやすい場所(火のそば・暖房器具のそば・こたつや布団の中・直射日光の当たる場所・炎天下の車内など)で使用・保管・放置しないでください。火災・やけど・けが・感電などの原因となります。●極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所で使用・保管・放置しないでください。火災・やけど・けが・感電の原因となります。●乳幼児の手の届く場所に置かないでください。誤飲・けが・感電などの原因となります。●付属ケーブルやACアダプタは確実に差し込まれていることを確認してください。差し込みが不完全な場合、発火や感電の原因になります。


▲ 注意

●フラットプレートを接着する際は、市販のクリーニングクロスなどで接着場所の汚れ・ほこり・水分・油分などをきれいに拭き取ってください。また、フラットプレートと接着物がしっかりと接着されていることを確認してからカメラを取り付けてください。落下・故障・破損・事故・けがの原因になります。●フラットプレートをご使用の際は、ご使用場所やご使用回数によって粘着力が落ちる可能性がありますので、ご注意ください。●貼り付ける先の素材によっては塗装が剥がれる・傷がつくなどの影響がでる可能性があります。●付属のフラットプレートや別売の各種マウントを使用して撮影する際は、マウントとカメラがしっかりと固定されていることを確認してください。落下・故障・破損・事故・けがの原因になります。●付属のフラットプレートや別売の各種マウントをご使用時の事故・けが、カメラの遺失・損傷は、補償対象外となりますので、ご注意ください。●付属ケーブルの接続、取り外しはコネクタを持って丁寧に行ってください。●充電時以外は、付属ケーブル・ACアダプタを抜いてください。発火や感電の原因になるおそれがあります。●付属ケーブルが傷んだり、USB端子の差し込みがゆるい時は使用しないでください。発火や感電の原因になります。●皮膚に異常を感じたときは、すぐに使用を止め、皮膚科専門医にご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。●カメラ・フラットプレートには磁石を使用しているため、磁気カードなどの磁気の影響を受けるものに近づけないでください。また、画鋏・ピン・カッターの刃・ホチキス針などの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。ご使用の際、本製品に異物が付着していないか必ず確かめてください。●録画・撮影・録音したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。鑑賞・興行・展示物など、個人として楽しむ目的でも撮影を制限している場合がありますので、ご注意ください。●本製品のお手入れをする場合には、柔らかい生地などで軽く拭き取ってください。

1

同梱物

・Egg x 1



・カメラ x 2



・フラットプレート白
(粘着ゴム) x 2



・フラットプレート黒
(粘着テープ) x 2



・充電用USB-Cケーブル x 1



※ACアダプタは同梱されていません。
5V/1A以上(推奨)の出力の物をご用意ください。

・日本語版
クイックスタートガイド
兼保証書(本書) x 1


・英語版
クイックスタートガイド
x 1

・カメラレンズ用
クリーニングクロス x 1

・ステッカー x 1

2

インディケータ-LEDライト




電源ボタンを押すと、インディケータ-が
バッテリー残量を5段階で表示します。
充電中はバッテリー残量を表示しながら点滅します。

内容	インディケータ-LED
ペアリング	青色点滅
バッテリー残量	緑色点灯
データ転送	青色点滅

3

内側/外側 LEDライト




内容	内側LED	外側LED
カメラ充電中	黄色点灯	緑色点灯
カメラ充電完了	緑色点灯	緑色点灯
データ転送中	黄色点灯	緑色点滅
異常		赤色点滅

外側LEDが赤色の場合は、何か問題が発生しています。
その際は一度カメラを取り出し、再度挿入して下さい。

4

起動と充電

付属ケーブルを使用して充電してください。



初回はカメラをEggに入れた状態で充電してください。
充電時間は空の状態から満充電まで約2時間30分です。
(カメラから先に充電されます。)

Egg単体の充電時間は空の状態から満充電まで約1時間30分です。
カメラの充電時間は空の状態から満充電まで約1時間です。

電源ボタンを2秒間長押し、起動してください。
(充電中でも起動できます。)

製品仕様

解像度	1920 x 1080 @30fps
IPレート	67(防水、防塵)
カメラメモリ	4GB 連続撮影15分
Egg容量	約70分間の動画保存
EIS(電子式手ぶれ補正)	専用アプリにて実施
ハウジング	アルミニウム
レンズガラス	サファイアガラス
カメラ重量	約12g
カメラサイズ	約14 x 15 x 36 mm
焦点距離	22mm(35mm換算)
絞り	F2.2(±5%)
Egg重量	約98g
Eggサイズ	約72 x 95 x 30 mm
充電方式	USB-Cコネクタ
Egg充電	満充電 約1時間30分
カメラ充電	満充電 約1時間
定格入力	5V1A
カメラバッテリー容量	リチウムイオン電池 75mAh
Eggバッテリー容量	リチウムイオン電池 950mAh
保護機能	短絡保護、過充電保護

5 専用アプリケーション




OPKIX STUDIO

App StoreもしくはGoogle Play Storeから“OPKIX STUDIO”アプリをダウンロード後、インストールしてください。

アプリの手順に従ってサインインもしくはアカウント作成を行ってください。


6 Eggとのペアリング



Eggをご使用のデバイスに近づけて、アプリの“接続”をタップします。

LEDランプが青点滅したらEggの電源ボタンを3回クリックします。


7 ペアリング完了



ペアリングが完了すると、Eggとカメラのバッテリー残量の確認画面が表示されます。

8 録画開始

カメラ本体のボタンを1回クリックで録画を開始します。レンズ周辺のHaloライトが点灯し、ピープ音が1回なります。




撮影を止める場合もカメラ本体のボタンを1回クリックします。レンズ周辺のHaloライトが消灯し、ピープ音が2回なります。

9 データ転送(カメラからEgg)

カメラをEggに戻すと、自動的にデータ転送を開始します。外側LEDの緑色点滅が点灯が変わるとデータ転送終了です。

Eggのバッテリー残量が25%(インディケータ2つ点灯)以上の状態で転送してください。バッテリー残量が足りない場合、データ転送が途中で中断する可能性があります。



Eggへ転送後、カメラのデータは自動的に削除されます。

10 データ転送(Eggからご使用のデバイス)

Eggのデータを、OPKIX STUDIO アプリによってご使用のデバイスへ転送します。

この際、アプリの「ダウンロード後に削除」にチェックを入れると、Eggのデータを削除します。



Eggのバッテリー残量が25%(インディケータ2つ点灯)以上の状態で転送してください。バッテリー残量が足りない場合、データ転送が途中で中断する可能性があります。

11 カメラの取り付け

付属のフラットプレートや別売の各種マウントを使用してカメラを取り付けることで、ハンズフリーやデュアルアングルなど、様々な撮影方法をお楽しみいただけます。

・フラットプレート白(粘着ゴム) x 2

ゴム面を水洗いし、自然乾燥させることで粘着力が回復し、繰り返し使用できます。



・フラットプレート黒(粘着テープ) x 2

一度接着すると、繰り返しでの使用はできません。




・各種マウント(別売品) <https://opkix.jp> よりお買い求めいただけます。


- 1: 女性向けアイウェア Play
- 2: 男性向けアイウェア Rec
- 3: セルフィースティック
- 4: ネックレス
- 5: リング

12 防水・防塵

カメラは防水・防塵対応です。(IP67)



Eggは防水仕様ではありません。カメラをEggに戻す場合は、水や汚れを拭き取ってください。濡れた状態のカメラをEggに格納すると故障の原因となります。



最新情報はこちらをご確認ください。

<https://opkix.jp>



日本販売代理店
株式会社 ライテック
〒111-0053 東京都台東区浅草橋2-13-9

お問い合わせ
opkix@lightec-inc.jp

DESIGNED IN CALIFORNIA
MADE IN THE UNITED STATES OF AMERICA

OPKIX INC., 1008 BRIOSO DR, COSTA MESA, CA 92627 USA
©2018 OPKIX INC., ALL RIGHTS RESERVED

DISCOVER MORE WAYS TO CAPTURE USING YOUR OPKIXONE CAMERA VISIT www.opkix.com

無償交換規定

- 本書にお買い上げ年月日、販売店名が記載されているかどうかお確かめください。万一記載のない場合や、内容が書き換えられた場合は、有償交換となります。なお、「販売店」の情報は、購入日及び購入店が確認できる証明書(レシート・納品書など)の貼り付けにより、代用が可能です。
- 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で機器が故障した場合には、無償交換をさせていただきます。
- 保証期間内でも、以下の場合には有償交換となります。(または、交換ができない場合があります。)
①取扱説明書に従った正しい使用がなされなかった場合。②不当な修理や改造による故障や損傷の場合。③使用上、取り扱い上の過失または事故による故障や損傷の場合。また、落下、水濡れ、湿気などの痕跡がある場合。④地震、風水害などの天災及び火災、塩害、異常電圧、いたずらなどによる故障や損傷。⑤個人売買やオークションなどで購入した場合。⑥本書の提示がない場合。
- 機器の損傷状況によっては、交換を承れない場合もあります。
- 本書記載の機器が故障したことにより、発生した損害・損失については負担いたしません。
- 本製品を指定外の機器と接続して使用した場合、万一発生した事故については、責任を負いかねます。
- 出張による交換対応はお受けできません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本書は再発行しませんので、大切に保管してください。

日本販売代理店
株式会社 ライテック
〒111-0053 東京都台東区浅草橋2-13-9

お問い合わせ
opkix@lightec-inc.jp