

Lea todas las instrucciones ANTES de ensamblar y UTILIZAR este producto.

⚠️ ADVERTENCIA: El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede resultar en lesiones graves o la muerte.

RIESGO DE ASFIXIA: Deseche todos los materiales de embalaje inmediatamente después de abrir la caja. Las bolsas plásticas y las amarras pueden causar asfixia o atragantamiento.

• **RIESGO DE CAÍDAS** – Para ayudar a prevenir las caídas, no use este producto cuando el bebé comience a empujarse y colocarse sobre las manos y rodillas ni cuando el bebé haya alcanzado el peso máximo de 18 libras, lo que ocurra primero.

RIESGO DE ASFIXIA

- Los bebés se han asfixiado

• En los espacios entre el acolchado adicional y el lado del moisés / cuna y

• En ropa de cama blanda

• Utilice solamente la almohadilla del fabricante. Nunca agregue una almohada, un edredón o cualquier otro colchón para relleno.

• Use solamente los forros ajustados fabricados por Arm's Reach.

• Para reducir el riesgo de SIDS, los pediatras recomiendan acostar boca arriba a los bebés sanos para dormir, a menos que su médico le recomiende algo diferente.

• Una cama adosada a la cama principal está diseñada para proporcionar un área de reposo para un bebé, hasta que comience a empujarse con las manos y las rodillas o hasta cumplir aproximadamente 5 meses de nacido. Cuando su bebé alcance esta etapa, cambie la unidad donde duerme su bebé.

• Peligro de entrapamiento — A fin de prevenir accidentes fatales por entrapamiento, la cama adosada deberá sujetarse debidamente utilizando el sistema de sujeción.

- No debe existir una separación de más de 1/2 pulg. (13 mm) entre la cama adosada y la cama de adultos.

- Antes de cada uso, verifique que el sistema de sujeción esté bien ajustado, y para ello tire de la cama adosada en dirección lejos de la cama de adultos.

- Si la separación es mayor que 1/2 pulg. (13 mm), NO use el producto. No rellene la separación con almohadas, cobijas ni otros artículos que constituyan riesgos de asfixia.

• Siempre lea y cumpla las instrucciones de ensamblaje para cada modo de uso del producto (cama adosada, cunero, corral de juego)

• Use siempre TODOS los componentes necesarios para cada modo de uso. Consulte el manual de instrucciones para obtener un listado de los componentes necesarios. Verifique periódicamente el producto para comprobar que no haya componentes sueltos, dañados ni faltantes.

• En el modo de uso como cama adosada, se debe usar siempre el conjunto de placa de anclaje y correas.

• Nunca use esta unidad si faltan elementos de sujeción o si están sueltos, si hay juntas sueltas, piezas rotas o si la malla/tela está rasgada. Inspeccione la unidad antes de ensamblarla y periódicamente durante el uso. Llame a Arm's Reach® Concepts, Inc. cuando necesite piezas de repuesto. Nunca sustituya las piezas.

• Ensamble el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante para CUALQUIER modo de uso, como cama adosada y también en modo de cunero, corral de juego, o ambos.

• Para evitar la muerte accidental causada por el atoramiento del cuello del bebé en el riel superior lateral junto a la cama del adulto, el riel superior no deberá quedar más elevado que el colchón de la cama del adulto.

• Nunca permita que las camas de la cama de los adultos que se extienden en la cama junto a la cama.

• NUNCA DEJE desatendido al bebé en el Co-Sleeper® bassinet de Arm's Reach® Como cama adosada.

• Las cuerdas pueden causar estrangulamiento. NO coloque artículos con cuerdas alrededor del cuello de un niño, tales como los cordones de gorros, cuerdas de chupones, etc. NO cuelgue cuerdas sobre la unidad en ninguna configuración ni ate cuerdas a los juguetes.

• NUNCA DEJE a un bebé en el producto sin instalar el RIEL HORIZONTAL SUPERIOR en la posición más alta, a menos que el producto esté seguramente ligado a la cama de adultos.

• Inspeccione siempre para cerciorarse de que las barras de bloqueo superiores e inferiores estén en "posición fija" antes de colocar al bebé en el Co-Sleeper® bassinet de Arm's Reach® como cama adosada.

• NUNCA USE más de 3 segmentos de extensión de 2" (5 cm) con el Co-Sleeper® bassinet de Arm's Reach® como cama adosada.

• Use extensiones de pata en el Co-Sleeper® bassinet SOLAMENTE cuando éste se encuentre adosado a la cama de los adultos.

• NUNCA utilice las bolsas plásticas de embalaje ni otras películas plásticas como forros de colchón que no se vendan o estén destinadas para dicha finalidad. Éstas pueden causar asfixia.

• Asegúrese de que todas las tiras estén bien sujetas al usar el producto como cuna adosada. Ajuste las tiras periódicamente.


• **RIESGO DE ESTRANGULAMIENTO/ASFIXIA:** Cuando la unidad se use como cama adosada de bebé, el borde superior de la barra descendente debe estar a nivel o debajo del nivel superior del colchón de la cama de los adultos. El nivel del colchón del Co-Sleeper® bassinet de Arm's Reach® debe quedar a un mínimo de 4 pulgadas por debajo del borde superior de la barra descendente.

NUNCA eleve el nivel del colchón del Co-Sleeper® bassinet de Arm's Reach®.


Lea todas las instrucciones ANTES de ensamblar y UTILIZAR este producto. _____

- NUNCA USE el Co-Sleeper® bassinet de Arm's Reach® sin la placa de anclaje acoplada y bloqueada según se muestra. El incumplimiento de usar este sistema de anclaje puede causar lesiones graves o la muerte al bebé. Cerciórese de que todas las correas estén fijas y apretadas. Inspeccione las correas antes de cada uso.
- El incumplimiento de usar este sistema de seguridad permitirá al Co-Sleeper® bassinet de Arm's Reach® de cama adosada separarse de la cama de los adultos y podría provocar que el bebé se caiga del Co-Sleeper® bassinet.
- RIESGO DE ESTRANGULAMIENTO: Cuando la placa de anclaje y el conjunto de la correa no estén en uso, guárdelos en un sitio seguro que sea inaccesible para los niños.
- NO coloque el producto cerca de una ventana donde los cordones de las persianas o cortinas puedan causar el estrangulamiento de un niño.
- Mantenga el Co-Sleeper bassinet lejos de estufas, calefactores, fogatas y otros peligros.
- NO deje que los niños trepen ni jueguen encima o debajo de la unidad en ninguna configuración.
- RIESGO DE CAÍDAS: Antes de realizar conversión alguna retire al bebé del Co-Sleeper® bassinet de Arm's Reach® de cama adosada.
- Siempre cerciórese de que los rieles superior e inferior estén debidamente sujetos, en todas las configuraciones, antes de colocar al bebé en la unidad.
- ⚠ ADVERTENCIA – Para evitar lesiones graves o fatales por caídas, mantenga siempre al bebé al alcance de sus manos. Nunca deje desatendido a su bebé.
- No quite las etiquetas de advertencia.

Lista de piezas



Cómo armar la cuna portátil Arm's Reach® Co-Sleeper® adosada a su cama



⚠ ADVERTENCIA: No acatar estas advertencias e instrucciones podría provocar lesiones graves o la muerte.

Paso 1

Retire el producto de la bolsa de transporte (K).
Deshágase de las correas de Velcro® del colchón(B).

Paso 2

Mientras mantiene la base inferior del moisés alta, tire hacia arriba de las barras cortas en un rápido movimiento hacia arriba para bloquear en su lugar.

Nota: No agarrar la barra corta desde el centro, debido al mecanismo de desbloqueo situado en el centro de la barra.

Paso 3

Mientras mantiene la base inferior de la base baja, tire hacia arriba en cada una de las barras largas en un rápido movimiento hacia arriba para bloquear en su lugar.

Nota: Si una barra superior no se bloquea en su lugar, tire de la base más arriba y vuelva a intentarlo.

Paso 4

Alcance a través del agujero de acceso en el fondo del nido de dormir y empuje suavemente hacia abajo la base inferior hasta que esté bloqueada.

Encerrar la correa de liberación de color rojo con la tapa abatible.

Nota: Mantenga siempre la correa de liberación bajo cubierta. Velcro® segura en todos los lados para evitar colapso no deseado del producto.

Paso 5

Instale las ruedas y los incrementos de las piernas como se muestra en la figura.

Nota: Asegúrese de instalar el incremento de la pierna blanca en la ranura de la pierna central.


Paso 6

Instale las barras de soporte del colchón (C) en los túneles de tejido en el fondo del nido. Coloque la sábana (A) en el colchón (B) y coloque el colchón en el nido para dormir. Si una brecha es visible a ambos lados del colchón después de la instalación, reposicione el colchón y luego estire el colchón y la lámina en ambos extremos para cubrir los huecos.

La hoja (A) y la parte inferior del nido de dormir tienen pestañas de Velcro® que se alinean para mayor seguridad. El modo de dormir juntos está configurado ahora. Vaya a la página 26 para unir la cuna Co-sleeper® a la cama para adultos.

⚠ ADVERTENCIA : PELIGRO DE ASFIXIA - Para ayudar a prevenir la asfixia y atrapamiento, utilice sólo el colchón proporcionado por Concepts alcance de la mano, Inc. NUNCA use el acolchado o un colchón adicional NO use el envío u otras bolsas como colchones, ya que pueden causar asfixia.


Cómo configurar como independiente moisés



⚠ RIESGO DE CAIDA: Retire infantil de este producto antes de iniciar cualquier conversión.


Paso 1

Suelte 3 correas de soporte del colchón (E) que van encima de la barandilla bajada.




Inserte un pie en la cinta roja de pie bajo el centro de la parte inferior delantera, encontrar el botón de bloqueo en virtud de los conectores de plástico (F) en los lados izquierdo y derecho, les presione hacia arriba para desbloquear y deslice el carril de bajada (G) hacia arriba hasta que oiga un "clic" y que están bloqueados en su lugar de forma automática.

Nota: El conector de plástico piezas laterales izquierda y derecha se deslizan hacia arriba deben ser al mismo tiempo, por lo que el carril de descenso (G) se puede levantar sin problemas.





Paso 2

Inserte las hebillas de las correas de soporte del colchón (E) en los bolsillos ocultos.




Conecte el Velcro® en la parte interior del riel bajar como imagen.



Es en independiente moisés ahora.

Cómo convertir a la posición de co-durmiendo desde la cuna independiente





⚠ RIESGO DE CAIDA: Retire infantil de este producto antes de iniciar cualquier conversión.

Paso 1

Encontrar el botón de bloqueo en virtud de los conectores de plástico en el lado izquierdo y derecho, les presione hacia arriba para desbloquear y deslizarse por la barra superior hasta que oiga un "clic" y que están bloqueados en su lugar de forma automática.

Nota: El conector de plástico piezas laterales izquierda y derecha deben ser deslizaron por, al mismo tiempo, de modo que el riel superior se puede bajar suavemente.






Paso 2

Saque las hebillas del colchón de apoyo-correas (E) de los bolsillos. Tire de la correa hacia arriba y sobre la reducción de carril (G) y conectar en la parte frontal de la reducción de bar (G).


⚠ ADVERTENCIA : ESTE PASO EVITA EL COLCHÓN DE HUNDIMIENTO. Asegúrese de que las 3 hebillas correas están conectadas sobre la barandilla baja, así que el suelo de soporte del colchón puede ser tensa y uniforme.

Actualmente se encuentra en posición de colecho.



⚠ ADVERTENCIA: PELIGRO DE ESTRANGULACIÓN / ASFIXIA: El borde superior del carril de descenso debe estar a nivel con o por debajo de la parte superior del colchón de adultos cuando se utiliza en el modo de cuna de noche. El nivel de este colchón producto debe ser un mínimo de 4 pulgadas por debajo del borde superior del carril de descenso. Nunca levante el colchón del producto para estar al mismo nivel, o por encima de la parte superior de la barandilla bajada.

Cómo adosar la cuna portátil Arm's Reach® Co-Sleeper® a una cama de adulto



El borde superior de la RAIL BAJADA cuando se utiliza en posición colecho debe estar al mismo nivel o por debajo de la parte superior del colchón adulto.

Mida cama para adultos desde el suelo hasta la parte superior de colchón. Si la medición es de más[®] de 24", se necesitará un kit de extensión de la pierna para asegurar la altura adecuada y mantener la seguridad. 1 kit de extensión de piernas elevará el Co-Sleeper hasta 6 pulgadas adicionales 2 "incrementos de acomodar camas de 26", 28 "y 30". NUNCA use el kit más de 1 extensión. No utilice extensiones de la pierna cuando el producto no está conectado a la cama de un adulto.

Deslizar la placa de anclaje y las correas debajo del colchón, la colocación de la placa de anclaje al ras contra el colchón en el lado opuesto de este producto.


Conecte las dos correas a cada lado corto de la cuna pasando la hebilla macho a través del "bucle de correa" en la pata delantera del producto y luego conecte la hebilla para pierna trasera.

Hacer ambas correas lo más ajustado posible contra la cama de los padres, tan fuerte que crea una ligera hendidura en el colchón. Para probar si el producto está bien conectado a la cama de adultos, empujar con las manos para asegurarse de que la brecha es no más de ½ "(13 mm). Si hay más de ½ "(13 mm), vuelva a ajustar la correa para tirar con más fuerza.

Cuando moisés es firme y listo para usar, rodar el exceso de la correa y fijarlo con cinta elástica. Siempre apriete las correas antes de cada uso.


Se recomienda hacer la correa más corta que la anchura del colchón para asegurar la Co-Sleeper® se presiona firmemente contra la cama parental, sin huecos.

Colchón, colchón de resortes y marco alineados



MARCO DE CAMA ACEPTABLE ALINEADO

Marco extendido



CAMA INACEPTABLE, COLCHÓN, COLCHÓN DE RESORTES Y MARCO DESALINEADOS


⚠️ ADVERTENCIA: Nunca utilice el producto en modo de cuna junto a la cama sin la placa de anclaje y correa (L) unido a la. Falla cama para adultos para usar esta placa de anclaje y la correa puede provocar lesiones graves o la muerte al bebé. Asegúrese de que todas las correas de anclaje son garantizados y apretada. Revise las correas antes de cada uso.

⚠️ ADVERTENCIA: Si no se utiliza este sistema de seguridad permitirá que el producto se mueva fuera de la cama para adultos y podría provocar que el bebé se caiga del producto. NUNCA deje desatendido al bebé en este producto .

⚠️ ADVERTENCIA: ESTRANGULAMIENTO / PELIGRO DE ASFIXIA

No permita que el exceso de la correa (o cualquier otro objeto suelto) para encontrar su camino en este producto. No permita que el exceso de la correa para sentar sueltos en el piso porque alguien puede tropezar con él.

Cómo plegar la cuna adosada Arm's Reach® Co-Sleeper®




⚠ ADVERTENCIA: PELIGRO DE ESTRANGULACIÓN: Cuando no esté en uso el conjunto de la placa y la correa de sujeción, guárdelo en un lugar seguro fuera del alcance de los niños.

Paso 1


Retire las tiras de sujeción del colchón (C) y el colchón (B), y déjelos a un lado.

Llegar a través del agujero del suelo dormir nido para la correa de liberación roja debajo de la cubierta de solapa en el centro del piso inferior, tire hacia arriba para plegar el capazo.




Paso 2

Desbloquear rieles superiores cortas elevando seguro en el centro ligeramente, empuje en el botón de cerraduras centrales y rieles superiores inferiores. Repita los pasos sobre las barandas superiores en los lados largos.




Paso 3

Levante la correa de asa cinta de la parte inferior y empujar a los postes de las esquinas juntos hasta los postes de las esquinas superiores rectas hacia arriba y abajo y los soportes de esquina superiores en contacto entre sí.




Paso 4

Retire la hoja (A) del colchón (B) y envolver el colchón alrededor de la unidad. Hay tiras de Velcro® que se alimentan a través de bucles de plástico unido a la parte trasera del colchón. Tire tensa. Almacenar la hoja en el extremo de la unidad .



Paso 5

Poner en bolsa de transporte (K) con el mango del colchón (B) que viene a través de la abertura de la bolsa.



Limpieza y Mantenimiento

Limpiar las manchas con un paño limpio y húmedo suave.

Lavado equipada ficha técnica: Lavar a máquina en el establecimiento de tibia y goteo-seco.

Sin blanqueador.

Solución de problemas

P. *"Los rieles superiores no pueden ser desbloqueados?"*

- A. 1. Ubique la manija de la planta de bloqueo en el centro del piso y levántela en la medida de lo posible.
2. Levante la parte superior carriles hacia arriba para bloquear en su lugar.

Si usted tiene alguna pregunta o necesita ayuda adicional, llame al (800) 954-9353 (sólo EE.UU.) o (805) 278 a 2.559.

Para más la solución de problemas, visite nuestro sitio web en www.armsreach.com

Instrucción Importante Asamblea

- A. Todos los rieles superiores deben ser rectos y bloqueado antes de usar. Empuje los rieles superiores hacia abajo para probar si están bloqueados.
B. No empuje piso del centro hacia abajo hasta que los cuatro rieles superiores están bloqueados.
C. A veces en el modo de cuna, llegar a través del agujero y tire hacia arriba el bloqueo de piso.
D. Cuando los segmentos cortos de 2 "tiene que ser utilizado en el producto, asegúrese de que todos los cinco segmentos se ensamblan en adelante, no te pierdas el uno para el centro de la pierna inferior.
E. Retire el dedo del botón cuando el receptor masculino deslizamiento está desbloqueado ya y empezar a deslizarse. Mantenga presionando en la posición de bloqueo superior e inferior evitará que el receptor de los varones de bloqueo en el lugar.

Visite nuestro sitio web www.armsreach.com de tutoriales en vídeo en el enlace Instrucciones de Asamblea.

También puede buscar en You Tube para de Brazo Reach® Co-Sleeper® de tutoriales en vídeo.