



# Quick Tips

# SOFT SET MARKINGS AND DECAL APPLICATION BRUSH



**1** The Decal Application Brushes -1, 2 and 3 (A.MIG-8706) brushes are specially designed to facilitate the placement of the decals. With these three brushes, decals can be applied, moved, and adapted to any surface without risk of damage.

*Los pinceles Decal Application -1, 2 y 3, están especialmente diseñados para facilitar la colocación de las calcas. Con ellos podremos moverlas y adaptarlas a cualquier superficie sin dañarlas.*



**2** The decal was first placed in water until it separates from the backing film by itself.


*Sumergimos la calca de la manera habitual en agua y esperamos a que se separe del soporte por sí misma.*

**3** Apply Ultra Decal Set (A.MIG-2029) to the area where the decal will be placed.

*Aplicamos Ultra Decal Set (A.MIG-2029) en la zona en la que queremos colocarla.*

**4** The decal slid smoothly from the support to the model with the help of the Decal Application-1 brush (A.MIG-8706) and was placed in its correct position.

*La deslizamos suavemente desde el soporte a la maqueta con la ayuda del pincel Decal Application-1 (A.MIG-8706) y la colocamos en su posición correcta.*





SOFT SET  
**MARKINGS  
AND DECAL**  
APPLICATION  
BRUSH




**5** The shorter length of the Decal Application-2 (A.MIG-8707) and the high quality soft hair allows you to press harder without damaging the decal, allowing you to remove air bubbles and make final adjustments.

*La menor longitud del Decal Application-2 (A.MIG-8707) y la gran calidad de este hace que podamos presionar con más fuerza sin dañar la calca. También podremos eliminar las burbujas de aire y fijarla definitivamente.*



**6** The decal was then softened with Ultra Decal Fix (A.MIG-2030) and pressed gently with the Decal Application-3 (A.MIG-8708), which forces the decal to conform perfectly to the panels, rivets, and surface detail.

*Por último, ablandamos la calca con Ultra Decal Fix (A.MIG-2030) y presionamos suavemente con el Decal Application-3 (A.MIG-8708), el cual, terminará de adaptarla perfectamente a los paneles y detalles.*



**8** With the marking set and fixed in place, you can see how it has conformed to all the surface detail below the decal.

*Finalmente la calca queda ajustada pudiendo apreciar todos los detalles que hay debajo de ella.*



Follow this QR code for further details  
Encuentra más información en el siguiente QR

