

ジャストサイズを見つけよう!


身の回りの物を利用する

1. メジャー (巻尺) を用意します。お持ちでない場合は、メジャーの代わりとなる紐状のもの (例えば、USBケーブルなど) と定規を用意してください。

2. メジャーを使用する場合は、図のようにメジャーの左側を左耳の後ろに合わせてください。



3. メジャーの一端を左側で固定し、右側を後頭部に沿って右耳に当たるまで引っ張ります。左耳と右耳の接点間の距離を測ります。図のように、ケーブルを利用して測定することができます。




4. メジャーを利用した場合は、目盛りをご確認ください。
ケーブルなどで代用した場合は、定規を用いて長さを測って確認してください。

適切なサイズは...

標準サイズ: 測定値が9.25インチ (23.49 cm) 以上

ミニサイズ: 測定値が9.25インチ (23.49 cm) 以下




* 頭の大きさや形はそれぞれ異なるため、推奨した方法で測定した寸法は、多少異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。どちらのサイズか決めかねる方はOpenRun Pro (標準サイズ) をおすすめします。その他のサポートについては、support.jp@shokz.comまでお問い合わせください。



ジャストサイズを見つけよう!

印刷ガイド

このページをそのまま印刷してください。拡大・縮小はしないでください。
点線の長方形にクレジットカード、あるいはIDカードに合わせてサイズを確認してください。ぴったりと当てはまった場合、次のステップに進んでください。



1. ガイドツールを切り取ってください。ツールの左側(L)を左耳の後ろに合わせ、測り始めます。次にツールの右側(R)を後頭部に沿って、右耳に当たるまで引っ張ります。右側と右耳が重なる部分に折り目をつけてください。



2. 適切なサイズは...

標準サイズ: マークを付けた線の右側

ミニサイズ: マークを付けた線の左側

* 頭の大きさや形はそれぞれ異なるため、推奨した方法で測定した寸法は、多少異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。どちらのサイズか決めかねる方はOpenRun Pro (標準サイズ)をおすすめします。その他のサポートについては、support.jp@shokz.comまでお問い合わせください。

