



# **براد صاء** دلیل المستخدم

الموديل: DHA-49AUW<sup>△</sup> DHA-00AUW 4

الرجاء قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز، و احتفظ به للرجوع إليه فستقبلاً.

هذه التصاميم والمواصفات عرضة للتغيير بهدف إدخال تحسينات عليها و ذلك دُون إشعار فسبق.

Œ



# **Water Dispenser**

User's Manual

# Model:

- △ DHA-49AUW
- △ DHA-00AUW

Please read this manual carefully before operating your set.

Retain it for future reference.

Designs and specifications are subject to change for improvement without prior notice.

Œ



# DIRECTORY

SAFETY INSTRUCTION	2
FUNCTION INTRODUCTION	2
PARTS NAME	3
OPERATION INSTRUCTION	3
CAUTION	4
TROUBLE SHOOTING	5
CLEANING	6
MACHINE INSTALLATION	6
TECHNICAL PARAMETERS	7

#### الدليل

عليمات السلامه	2
رض وظانف الآلـة	
طع الغيار	3
ليل التشغيل	
عثير	4
صدي المشاكل	5
تنظيف	6
كيب الجهاز	
مة في ات الفند أ	7

1

www.alhafidh.com

© al hafidh group trading fzco 2012 Reproduction in whole or in part is strictly prohibited © al hafidh group trading fzco 2012 Reproduction in whole or in part is strictly prohibited

www.alhafidh.com

1

#### تعليمات السلامة

1. يمكن استعمال هذا الجهاز من قبل الأطفال أعلى 8 سنة والأشخاص مع الضعف الجسمي أو الحساسي أو العليم العقلي أو نقصان الخبرات والمعارف إذا كان تحت المراقبة او التعليمات حول استعمال الجهاز عن طريق سليم وفهم الأزمات فيها. على ألا يلعب الأطفال مع الجهاز لا يمكن إجراء التنظيف ووالصيانة من قبل الأطفال إلا بمراقبتهم.

لا يمكن أجراء التنظيف والصيانة دون المراقبة

2. لا يهدف الجهاز إلى الاستعمال من قبل الأشخاص مع ضعف القدرة الجسمية أو الحساسية أو العقلية أو نقصان الخبرات والمعارف إلا تحت مراقبة أو تعليمات استعمال الجهاز بشخص مسؤول لسلامتهم. على أن يراقب الأطفال لضمان عدم اللعب مع الجهاز.

3. يستعمل هذا الجهاز من قبل خبير أو مستخدم مدرب في المحلات و الصناعة الخفيفة و المزرعة أوالاستعمال التجاري من قبل الشخص غير المدرب.

4. إذا كان كابل الكهرباء متضررا فعلى أن تبدل من قبل المصنع أو وكيل الخدمة أو الأشخاص المؤهلين من أجل تجنب جميع المخاطر

5. لا يمكن تنظيف الجهاز برشاش الماء

6 يناسب هذا الجهاز للاستعمال داخل الغرفة فقط

7. تحذير: احفظ فتحات التهوية في الجهاز أو في الهيكل الداخلي دون إعاقة.

8. تحذير: لا تستعمل الأجهزة الميكانيكية أو الطرق الأخرى في إسراع عملية إزالة الصقيع مخالفا لمقترحات المصنع.

 9. تحذير: لا تستعمل الأجهزة الكهربائية داخل مقصورة تخزين الأطعمة للجهاز باستثناء النوع المرشح بالمصنع.

### عرض وظائف الآلة

1- هذا الجهاز معتمد يتمتع بالمتانة والأمان.

2- يمكن استخدام هذا الجهاز في المنزل لعمل الشاي والقهوة والمشروبات الباردة.

3- تحذير: لا تُتلفُ دائرةَ المبرّدَ

4- بالنسبة للمو ديلات DHA-50SSB ، DHA-50SWW بتم تثبيتها كالتالي:

5- لا تخزن المواد القابلة للانفجار بما فيها أوعية الهباء الجوي مع الدافع القابل للالتهاب في هذا الجهاز.

6- أدخل قابس الوحدة إلى مقبس كهربائي مع التأريض.

7- كعلامة الأجهزة المقاومة للرش

#### SAFETY INSTRUCTION

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play children without with the appliance.


Cleaning and user maintenance shall not be made by supervision.

- 2. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.
- 3. This appliance is intended to be used by expert or trained users in shops, in light industry and on farms, or for commercial use by lay persons.
- 4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- 5. The appliance must not be cleaned by a water jet.
- 6. The appliance is suitable for indoor use only.
- 7. WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- 8. WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- WARNING: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

#### **FUNCTION INTRODUCTION**

- 1. This series model can satisfy the need of tea & coffee and making drinking. It must be used indoor only.
- 2. With adoption of distinctive thermal isolation technology, this machine can minimize thermal exchange between hot & cold water.
- 3. Warning Do not damage the refrigerant circuit.
- 4. With a fridge for storing food and fruit. (for DHA-50SSB and DHA-50SWW models)
- 5. Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- 6. Plug the unit into a electrical socket-outlet with earth connection.
- 7: A Spray resistant devices symbol.

#### **PARTS NAME**



This machine is suitable for bottle of 3 or 5 gallons. Don't use unhealthy hard water. This machine should work under environment of temperature from 10°C-45°C, relative humidity not higher than 90%.

#### **OPERATION INSTRUCTION**

1. Tear the label from the bottle.

3


- 2. Vertically insert the bottle into the bottle supporter on top of the machine.Do not plug the power cord or push the heating switch until water runs out from the tap of hot
- 3. Insert the plug to socket, then turn on the switch. Indicators light up accordingly once the machine works.
- 4. Vertically pull out the bottle by two hands when the bottle is empty, then replace it with another bottle of water.
- 5. This appliance should work under environment of temp from 10°C~45°C
- 6. This appliance is not suitable for installation in an area where a water jet could be used.



www.alhafidh.com

@ al hafidh group trading fzco 2012

# قطع الغيار



ملحوظة: هذه الآلة مناسبة لزجاجة قياسها 3 أو 5 غالون. لا تستخدم ماء عسر غير صحى. هذه الآلة يجب أن تعمل تحت درجة حرارة من 10 إلى 45 درجة منوية. و رطوية مناسبة لا تزيد عن 90%.

# دليل التشغيل

- 1- قم باز الة اللاصق من على زجاجة المباه
- 2- ضع الزجاجة على الحامل في وضع عمودي على الجهاز ، و لا توصل الجهاز بالكهرباء أو تضغط زر التشغيل إلا بعد خروج الماء من حنفية الماء الساخن
- 3- قم بتوصيل الكهرباء للجهاز ثم إضغط زر التشغيل ، عندئذ سيضيئ
- المصباح الدال على عمل الجهاز . 4- عند نفاد الماء قم بإمساك الزجاجة بيديك وانزعها رأسيا إلى أعلى ، ثم استبدلها بر <mark>جاجة مياه أخرى.</mark>
- -2على هذا الجهاز أن يشغل في ظروف مع درجة الحرارة  $-25^{\circ}$ 0.
  - 6- لا يناسب هذا الجهاز للتركيب في مكان يستعمل رشاش ماء.

3

#### تحذير:



1- توضع هذه الآلة في مكان جاف و بعيد عن أشعة الشمس على ألا يتجاوز خلف الماكينة على الجدار ب ٧٥ مم.
لا تضع الآلة على ورق أو إسفنج التي من الممكن أن تتسبب في وضع غير مستقر للآلة, و لا تضع أي شئ سريع الاشتعال بحانب الآلة.



 2- لتجنب حدوث أي تلف للآلة, لا تسد محور التحكم أو تشغل مفتاح التسخين ( الأحمر) حتى ينتهي الماء من حنفية الماء الساخن.



3- عند عدم الحاجة للماء الساخن أو البار د لمدة طويلة، قم بغلق مفتاح التشغيل للحفاظ على التحكم.



4- في حالة عدم الحاجة إلى استخدام الآلة لمدة طويلة، قم بإغلاق جميع مفاتيح التشغيل ثم اقلع القبس من المقبس ثم صرف الماء المتبقى من مخرج المياه.



5- لا تستخدم أي شئ مبتل في تنظيف الآلة.قم بدقة بمنع تسرب الماء الملوث داخل وحدة الجهاز.



 6- لا تقوم بتشغیل أو بغلق الآلة عن طریق تركیب القبس إلى (تركیب القبس خارج) المقبس .
 لا تقم بزیادة امتداد محور تزوید التحكم لتجنب حدوث اشتعال.



 7- لا تشغل الآلة بسلك تالف، أعد الآلة لأقرب مركز خدمات مختص لصيانة و ضبط الآلة.

#### CAUTION

Keep this machine in place of dry and avoid direct sunshine. Rear
of the machine should be no more than 75mm against from the wall.
Never put the machine on paper or foam, which may cause
unstable condition, Never put anything flammable beside this
machine.



2. To avoid damage to the machine, don't plug the power cord or turn on the heating switch (red) until water runs out from the tap of hot water.



3. In case hot (or cold) water is not needed for a long time, turn off the switch accordingly to save power.



4. In case not to use this machine for a long time, turn off the switches, then pull the plug out from socket and drain the remaining water through draining outlet.



5. Never use organic liquid to clean the machine. Strictly prohibit splashing water to the unit.



Never turn on(off)the machine by pluging the plug to (pulling the pulg out from) the socket. Never increase the length of the power supply cord to avoid fire.



7. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.







9. Thermostat has been adjusted. No need to adjust it by yourself. When the machine is under the ice point and blocked by ice, the cooling switch must be closed for 4 hours before turning it on again to continue its operation.



10. This machine should not be turned on until 3 minutes later after turning off the power switch.



11. When first time to utilize the refrigerating function, let the refrigerating function operated for at least 2 hours before putting anything into the cabinet. No wet or hot goods is allowed to be put into the cooling cabinet. Leave suitable space between the goods to ensure the interior airflow. (for DHA-49AUW model)



#### **TROUBLE SHOOTING**

Please check the followings before having the machine repaired.

PROBLEMS	POSSIBLE CAUSES	ELIMINATION
no hot or cold water	over consumption of hot or cold water in short time     no power supply	just wait a moment, then hot or cold water is available again.     connect plug to socket,turn on heating or cooling switch.
no water running out from taps	1.empty bottle 2.inlet of bottle supporter blocked by bottle seal	1.replace it with another one     2.clean out wasted paper & bottle seal, install b ottle again.
leakage from bottle supporter	broken bottle	replace it with a new bottle
noisy operation	not placid installation	place the machine on placid & solid surface







9- تم ضبط أداة الثير موستات. فلا حاجة لضبطها بنفسك. عندما تكون الآلة تحت درجة التجمد و تغلق بسبب التجمد، يجب غلق مفتاح التبريد لمدة 4 ساعات قبل تشغيلها مرة ثانية.



10- لا يجب تشغيل الألة إلا بعد مرور ثلاث دقائق من غلق مفتاح التحكم



11- بالنسبة للموديلات DHA-49AUW يتم تثبيتها كالتالي: عند استعمال المبرد لأول مرة، اترك المبرد ليعمل لمدة لا تقل عن ساعتان قبل وضع أي شئ داخل الخزانة. غير مسموح للمنتجات الساخنة أو الباردة أن توضع داخل خزانة التبريد. أترك مساحة مناسبة بين الأشياء بعضها البعض للتأكد من مجرى الهواء الداخلي.

## تصدى المشاكل

5

من فضلك تفحص عمل الأتى قبل صبيانة الآلة:

الحلول المتاحة	الأسباب المحتملة	المشاكل
1- انتظر للحظة واحدة	1- استهلاك زائد للماء	عدم تسخين و تبريد الماء
ستجد توفر الماء البارد و	الساخن أو البارد في وقت	
الساخن مرة ثانية.	قصير.	
2- عند توصيل المقبس في	2- عدم تزويد التحكم	
القابس شغل مفتاح التبريد		
أو التسخين.		
<ul><li>1- بدل الزجاجة بأخرى.</li></ul>	1- تفريغ الزجاجة.	عدم تسرب الماء من
2- تنظيف الورق المبدد	2- دعامة مدخل الزجاجة	الحنفيات
المكسو و غطاء الزجاجة تنظيفا	المغلقة بسداد الزجاجة.	
جيدا يعيد تركيب الزجاجة مرة		
أخرى.		
بدلها بزجاجة أخرى.	الزجاجة مكسورة	حدوث تسرب من دعامة
		الزجاجة.
ضع الآلة على سطح رائق و	التركيب غير رائق	حدوث ضوضاء عند
صلب.		التشغيل.

#### التنظيف :

#### لتجنب الحوادث، قم بقطع القوة الكهربية قبل التشغيل بناء على التعليمات الآتية:

1- يتم تعقيم الآلة قبل خروجها من المصنع. تنظيف الآلة قبل تركيب الزجاجة الممتلئة بالماء لأول مرة

#### 2\_ تعليمات عن التنظيف و التجفيف:

- 1- قيل التنظيف، تأكد من غلق مفتاح التشغيل و نزع القابس الكهربي.
- 2- ادخل الزجاجة بشكل عمودي داخل الدعامة الموجودة أعلى الألة.
  - 3- افتح الحنفية، اترك حوالي لتر واحد يجرى داخل الوعاء.
    - 4- انزع زجاجة الماء من الألة.
- 5- ضع دلو كبير أسفل مخرج مصرف المياه. انزع غطاء المصرف و
- اجعل الماء يصرف. 6- بعد صرف الماء، ضع غطاء المصرف مكانه و بذلك يمكنك استعمال

تنبيه: تقوم الآلة بتسخين الماء إلى 85 درجة مئوية تقريبا. هذا ممكن أن يتسبب في حدوث حروق شديدة فعليك تشغيل الآلة بحرص شديد

#### 3- كيفية جعل الآلة صحية عن طريق التنظيف:

بجب أن يتم تعقيم الآلة بمطهر منفصل عن محلات بيع السلع أو السوق طبقا لتعليمات دليل المطهر ثم قم بتنظيفها بالماء ( انظر إلى تعليمات الخاصة بالتنظيف و التصريف) بمكن القبام بذلك كل ثلاث أشهر

#### 4- عزل الرواسب المعدنية:

قم بخلط 4 لتر من الماء بـ 200 جم من بلورات حمض سيتريك، ادخلها داخل الآلة و تأكد من أن الماء بمكنه أن بجرى من حنفية الماء الساخن. قم بتشغيل المفتاح الكهربي و سخنه لمدة 10 دقائقٌ و بعد 30 دقيقة جفف الماد<mark>ة</mark> السائلة و نظفها بالماء مرتين أو ثلاثة مرات يمكن عمل ذلك كل ستة أشهر لا تقوم بتفكيك هذه الآلة بنفسك لتجنب حدوث الخطر لآلة.

#### تركبب الجهاز:


استخدم البرغي لتثبيت الدعامة في الثقب الموجود بمنتصف الكولر

استخدم البراغي في تثبيت الدعامات على جمم الجهاز من جهة الزوايا السفلية اليمنى واليسرى وكما هو موضح في

2. قم بإحداث ثقب في سطح الأرضية أو السطح المراد تثبيت الجهاز عليه. الصورة رقم 4.

3. قم بتثبيت الدعامات مع الأرضية بالبراغي وشدها جيدا. الصورة رقم 5.

4. تأكد من أن كافة البراغي قد تم تثبيتها بإحكام



التحذير! من أجل تجنب خطر ناشئ من عدم ثبات الجهاز، من <mark>اللازم تثبيته حسب التعليمات.</mark>

**CLEANING** 

#### To avoid accident cut off the power supply before operation according to the following instruction.

- 1. The machine had been disinfected before departing from factory. Cleaning the dispenser prior to installing a full bottle of water for the first time.
- 2. Cleaning and draining instruction:
  - Before cleaning, make sure the power switch in the *O(off)* position and unplug the water dispenser.
  - 2 Vertically insert the bottle into the supporter on top of the machine.
  - 1 Open the taps, let about 1 liter water flows into a container.
  - Removed the water bottle from the dispenser.
  - **6** Place a large bucket beneath the drain outlet. Remove the drain cover and allow water to drain.
  - **6** After draining, replace the drain cover and you can use the machine. Attention: The dispenser heats water to a temperature of approximately 85°C. It can cause severe burns. Please operate it carefully.

#### 3. Sanitizing

The machine should be disinfected with the disinfectant separately from drugstore or marketplace according to the instruction manual of the disinfectant and then clean it with water (see cleaning and draining instruction). Generally this should be done every three months.

#### 4. To Remove Mineral Deposits:

Mix 4 liters water with 200g citric acid crystals, inject into the machine and make sure the water can flow out of the hot water tap. Switch on the power and heat it about 10 minutes, 30 minutes later, drain off the liquor and clean it with water for two or three times. Generally this should be done every six months.


Never disassemble this machine by yourself to avoid danger from damaged machine.

#### **MACHINE INSTALLATION**

Instructions for installation:

- 1. Use the screw to fix the bracket on the hole of the middle bottom of the water dispenser.
- 2. Make a hole on the floor's (or the desk's) surface where the water dispenser will be installed.
- 3. Fix the bracket on the floor by screw tightly.
- 4. Tighten the screw.

© all hafidh group trading fzco 2012 Reproduction in whole or in part is strictly prohibited



WARNING! To avoid a hazard due to instability of the appliance, it must be fixed in accordance with the instructions.

The hole for tighten screw

6

6

#### **TECHNICAL PARAMETERS**

MODEL	DHA-49AUW	DHA-00AUW
Rated Voltage	220-240V~	220-240V~
Rated Frequency	50Hz	50Hz
Rated Power	420W	420W
Heating Power	100W	120W
Cooling Current	1.0A	1.0A
Refrigerant	R134a/36g	R134a/28g
Cold Water	≤10°C	≤10°C
Heating capacity	4L/h (≽85°C)	4L/h (≽85°C)
cooling capacity	2L/h (≤18.̂5°C)	2L/h (≤18˚.5°C)

FUSE IN BSI PLUG: 13A.

The packaging material used is recyclable; we recommend that you separate plastic, paper and cardboard and give them to recycling companies. To help preserve the environment, the refrigerant used in this product is R134a (Hydrofluorocarbon -HFC), which does not affect the ozone layer and has little impact on the greenhouse effect. According to WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment) guidelines, waste from electrical and electronic devices should be collected separately. If you need to dispose of this appliance in the future, do NOT throw it away with the rest of your domestic garbage. Instead, please take the appliance to the nearest WEEE collection point, where available.

#### المتغيرات الفنية:

DHA-00AUW	DHA-49AUW	موديل رقم
220-240V~	220-240V~	الفولت
50Hz	50Hz	التردد
420W	420W	الطَّاقة
120W	100W	تسخين
1.0A	1.0A	التبريد الحالية
R134a/28g	R134a/36g	المبردات
≤10°C	≤10°C	الماء البارد
4L/h (≽85°C)	4L/h (≽85°C)	ماء ساخن
2L/h (≤18.5°C)	2L/h (≤18˚.5°C)	ماء بارد

: 13 أمبير BSI الفيوز في قابس .

مواد التغليف قابلة للتدوير ، ننصحك بفصل الورق ، البلاستيك والكرتون وتسليمه إلى شركات التدوير المختصة صديق البيئة والذي يختلف عن أنواع الغازات الأخرى التي تخلف آثار ضارة R134aلقد تم استخدام غاز التبريد يترك أثر محدود جداً على الغطاءR134aعلى طبقة البيئة بشكل عام وطبقة الأوزون بشكل خاص ، كما ثبت أن غاز عند التخلص من المنتجات الكهربائية والالكترونية ، في حال رغبت بالتخلصEEE المنتج التباتي . يتوجب إتباع تعليماتمن هذا المنتج مستقبلاً الرجاء عدم رميه في حاوية القمامة المنزلية ، يمكنك تسليم المنتج إلى أقرب مركز تجميع للنفايات الكترونية والالكترونية في منطقتك

