



# Vind de juiste maat

## meten met huishoudelijke artikelen

1. Pak een meetlint. Als je geen meetlint hebt, pak dan een flexibele kabel (bv. een oplaadkabel) of een touwtje en een liniaal.
2. Begin met meten achter je linker oor, zoals aangegeven op de afbeelding.




3. Houd het uiteinde van het meetlint bij je linker oor en trek het meetlint langs de achterkant van je hoofd tot bij je rechter oor. Meet halverwege je rechter oor. Je kunt hiervoor ook een kabel gebruiken, zoals te zien is op de afbeelding.



4. Als je een meetlint gebruikt lees dan de lengte af. Als je een kabel gebruikt, meet dan de kabel op met een liniaal. De perfecte maat voor jou is:

**Standaard maat:** Als de lengte meer is dan 23,5 cm

**OpenRun Pro Mini:** Als de lengte 23,5 cm of minder is




\* Let op: elke hoofdomvang en -vorm is uniek, dus de aanbevolen maten kunnen enigszins afwijken. Als je niet zeker weet welke maat geschikt voor jou is, wordt de standaardmaat van de Openrun Pro aanbevolen. Meer informatie kun je vinden op onze website.


# Vind de juiste maat

## printbare versie

Print deze pagina op 100% en niet op een kleinere schaal.  
(Controleer of deze pagina op 100% is afgedrukt door een creditcard of ID-kaart in het vakje hieronder te plaatsen. Als de maat klopt kun je het meetlint gebruiken).



1. Knip het meetlint uit. Begin met meten door de linkerkant van het meetlint (L) achter je linkeroor te plaatsen. Trek vervolgens de rechterkant van het meetlint (R) langs de achterkant van je hoofd tot het bij je rechteroor komt. Vouw het meetlint op het punt waar het meetlint en je rechteroor samenkomen.



2. De perfecte maat voor jou is:

**Standaard maat:** Als de vouw rechts van de gemarkeerde lijn zit

**OpenRun Pro Mini:** Als de vouw op of links van de gemarkeerde lijn zit bevindet

\* Let op: elke hoofdomvang en -vorm is uniek, dus de aanbevolen maten kunnen enigszins afwijken. Als je niet zeker weet welke maat geschikt voor jou is, wordt de standaardmaat van de Openrun Pro aanbevolen. Meer informatie kun je vinden op onze website

