

GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE

MOTION



1

Démarrage rapide

Activation du capteur



Etape 1
Insérez les 2 piles AAA
dans le capteur

Cela va activer le capteur et envoyer le premier message via le réseau Sigfox.

Note:
Nous recommandons de faire cette opération à l'extérieur d'un bâtiment pour avoir la Meilleur couverture réseau possible



Etape 2
Lorsque la LED verte s'arrête,
votre capteur est prêt !



2

Démarrage rapide de votre capteur

- Rendez-vous sur le site www.ticatag.com et appuyez sur le bouton **CONNECT**
- Créez votre compte (si vous n'en avez pas)
- Connectez vous
- Cliquez sur le bouton « **ACTIVER UNE BALISE** » et suivez l'assistant

... c'est parti

- Les évènements de présence **LIBRE/OCCUPE** sont journalisés dans le menu « **Mesure** »

Vous pouvez contacter le support à l'adresse support@ticatag.com

3


Annexe – Fonctionnement du MOTION

Le MOTION est un capteur infrarouge qui permet de détecter une présence dans une pièce dans un cône de + ou - 120° autour du capteur

Ce capteur supervise cette présence par tranche de 10 minutes

- Si une présence est détectée dans cette Tranche, il affichera l'état « Occupé »
- Sinon l'état sera Libre

Seuls les changements d'état seront affichés dans l'onglet MESURES



4