

# Découvrez Clio

## Marche/Arrêt & Volume



**Port d'alimentation**  
Connectez le câble d'alimentation.



**Volume**  
**Sourdine**



## Connexion initiale via Bluetooth

### Bleu clignotant

Clio® est prêt à être jumelé. Recherchez "Clio" sur votre appareil Bluetooth®



### A la connexion initiale

Vous entendrez une tonalité de trois beep et la lumière clignotante deviendra un bleu permanent.




## Connexion par câble



**Entrée filaire**  
Connectez le câble audio de 3,5 mm.



**Sélection de la source**  
Permutez entre le mode Bluetooth et une connexion filaire.




**Rouge permanent**  
Clio est en mode filaire.

## Re-connexion via Bluetooth

**A chaque fois :** Allez sur l'installation Bluetooth de votre appareil et sélectionnez "Clio".

**En mode veille (lumière en blanc permanent) :** Appuyez sur n'importe quel bouton pour reconnecter le "Clio".

## A la connexion initiale Bluetooth des appareils

Appuyez et maintenez sur la touche  jusqu'à ce que la lumière clignote en bleu. Ensuite, allez sur l'installation Bluetooth de votre appareil et sélectionnez "Clio".