


下記のステップを完遂するまで本機を操作しないでください


### はじめよう!

カスタマイズフィルターは本体とは別に包装されています。  
カスタマイズフィルターは後に装着することになります。(手順6)


1. フロントパネルを下部から引き上げ外します。







2. フィルターケースの両側のハンドルを持ち、手前に引きながら外します。フィルターケースを水平に床に置きます。




3. 正面のつまみを引き上げ、プレフィルターを外します。





4. 黒色のフレームから白色のフィルターを取り外し、ビニールの包装袋を取り除きます。フィルターはフレームの元の位置に戻してください。





5. HEPAフィルターを取り出し、ビニールの包装袋を取り除きます。



6. ケースからカスタマイズフィルターのフレームを取り出してください。カスタマイズフィルターのビニールの包装袋を取り除き、フィルターをフレームに装着してください。下図を参考にし、フィルターの正面が上を向いているように注意してください。




7. スーパー活性炭フィルターを取り出し、ビニールの包装袋を取り除きます。




# 仕上げ!

下記のステップを完遂するまで本機を操作しないでください


8. フィルターを、奥から手前に以下の順番でフィルターケースに戻してください。  
 スーパー活性炭フィルター  
 カスタマイズフィルター  
 HEPAフィルター  
 ミディアムフィルター  
 プレフィルター  
 (右図を参考にしてください)



9. 本体にフィルターケースを戻してください。フィルターケースの底部を①の方向に差し込んでから、上部を②の方向に押し込んでください。



10. フロントパネルを上部のフックに掛けてから、下部を合わせて元の位置に戻してください。



11. フィルターリセット - フィルター交換時期になると、フィルター交換インジケータが点灯します。フィルター交換後は、モード/フィルター交換リセットボタンを3秒間、もしくはフィルター交換インジケータが消灯するまで押し続けてください。

● 運転切替



— リセット

## カスタマイズフィルターについて

正面

背面



毒素カスタマイズフィルター

正面: 紫  
背面: 黒



ペットカスタマイズフィルター

正面: 紫とオレンジ  
背面: オレンジ



細菌カスタマイズフィルター

正面: 紫と黄色  
背面: 黄色



消臭カスタマイズフィルター

正面: 黒(より分厚めの生地)  
背面: 黒



MinusA2フィルターのお手入れ方法を説明した動画をご覧になるには、こちらのQRコードを読み取るか、下記アドレスよりアクセスをお願いいたします。  
[www.rabbitair.co.jp/video](http://www.rabbitair.co.jp/video)