

Manuel de l'Utilisateur

Air Insight

For other languages see
pettadore.com/pages/manuals

*Veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser.
Conservez le manuel dans un endroit sûr pour toute
référence ultérieure.*




PETTADORE
C A T T O G E T H E R

01 / Apprenez à connaître votre Air Insight

Capteur
infrarouge


Évent émettant
de l'oxygène actif



Batterie
LED d'état
Port de
chargement


Bouton

*Appuyez brièvement :
on/off. Appuyez et
maintenez enfoncé :
réinitialisation
d'usine*



Support de
montage

02 / Contenu de la boîte



Air Insight



Câble USB
type C (30 cm)



Support de
montage




Autocollant
en mousse




Manuel
d'utilisation

03 / Opérations



- 1) Essuyez et nettoyez un endroit au-dessus du bac à litière (idéalement à 20-40 cm du bac à litière) ou l'intérieur du bac à litière. Utilisez un chiffon sec, **N'UTILISEZ PAS** de produit de nettoyage sous peine d'affecter l'adhésivité.



- 2) Appuyez brièvement pour allumer l'éliminateur : l'indicateur à LED clignotera trois fois.




- 3) Enlevez l'autocollant 3M à l'arrière, orientez la sortie d'air vers le bas, collez-le à l'endroit souhaité et appuyez dessus uniformément pendant 10 secondes pour garantir une bonne adhérence.



Chargement

Tournez l'Insight de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'enlever ou connectez-le directement au secteur pour le charger. Il sera entièrement chargé en 3,5 heures.

** Le bloc d'alimentation doit être acheté séparément !*



Fonction

Principe de fonctionnement : Émet continuellement pendant 15 secondes toutes les 15 secondes.

Après détection d'un mouvement : L'appareil arrêtera de fonctionner après activation de son capteur de mouvement. Une minute après que l'animal domestique a quitté la zone, l'appareil émet pendant 20 minutes.



04 / Configuration rapide

- 1) Scannez le code QR ou téléchargez l'application Pettadore sur l'App Store ou Google Play. Enregistrez et connectez-vous à l'application.
- 2) Cliquez sur le bouton '+' pour être guidé dans le processus de configuration.



Remarque: suite à la mise à jour et à la mise à niveau de l'application Pettadore, l'opération actuelle peut légèrement différer de la description ci-dessus. Veuillez suivre les instructions dans l'application Pettadore actuelle !

05 / LED d'état et Bouton

Opération	Power On	Clignotement en bleu, 3 fois
	Power On	Clignotement en bleu, 1 fois
	Fonctionnement	Mode veille : la LED bleue s'éteint
		Détection d'un mouvement : la LED clignote 3 fois en bleu
		Mode stérilisation : lumière graduée en bleu
Connecté : bleu constant		
Batterie	Chargement	Rouge constant
	Entièrement chargé	La LED est éteinte
	Batterie faible	Rouge clignotant
Bouton	Appuyez brièvement	On/Off
	Appuyez et maintenez enfoncé	Réinitialisation d'usine

06 / Caractéristiques techniques

Modèle : SU001-T

Puissance d'entrée : DC 5V 1A

Batterie : Lithium 2600 mAh

Temps de charge : environ
3,5 heures

Garantie: 1 an

Dimensions : 83x83x33 mm

Poids net : 121g

Plage de détection: 50~100 cm

Espace applicable : 0.125 m³

Communication: Bluetooth



Pettadore

Vasteland 78 Unit A2.14

3011BN Rotterdam, les Pays-Bas

07 / Précautions

1. Ce produit n'est pas étanche, ne le lavez JAMAIS directement dans l'eau.
2. N'OBSTRUEZ PAS la sortie d'air et fournissez une ventilation efficace.
3. NE REMPLACEZ PAS la batterie et ne la démontez pas vous-même.
4. Supervisez les enfants lorsqu'ils utilisent ce produit.
5. Ne dirigez JAMAIS la ventilation vers la bouche ou le nez pour éviter tout inconfort.
6. Veuillez charger la batterie avant la première utilisation.



PETTADORE

08 / Conditions de garantie

Pendant la période de garantie, si le produit tombe en panne sans qu'il y ait faute de la part de l'utilisateur, il sera réparé aux frais de Pettadore. Les défaillances du produit dans les exemples ci-dessous ne seront pas couvertes par la garantie :

1. Dommages intentionnels au produit par l'utilisateur ou tiers
2. Le défaut d'exploitation ou d'entretien du produit conformément aux instructions du guide d'installation rapide.
3. Défaillance due à l'usure naturelle, notamment mais sans se limiter aux éraflures, à la corrosion, à l'oxydation et à la rouille.
4. Défaillance due à une réparation non autorisée du produit y compris mais sans s'y limiter, aux tentatives de réparation ou de modification de l'utilisateur ou d'un tiers.



For other languages see pettadore.com/pages/manuals



*Toutes les images présentées dans ce manuel sont à titre d'illustration uniquement.
Le produit réel peut différer en raison des améliorations apportées au produit.*



PETTADORE



CAT TOGETHER