

# PERMANENTES BONDING – DIE LANGZEITLÖSUNG

## SCHRITT FÜR SCHRITT ANLEITUNG: RED- UND BLUE LINER

Durch ein permanentes Bonding überdauert die Befestigung diverse Lebenssituationen. Der Kleber ist der Körperbeschaffenheit nachempfunden und nimmt Feuchtigkeit auf und gibt diese wieder ab. So ist auch Sport oder Schwimmen mit Haarsystem möglich. Nach erfolgter Einwirkzeit ist der Kleber auch für heißere Temperaturen bereit. Damit ist auch ein gemütlicher Saunagang oder ein längerer Sommerurlaub bedenkenlos möglich.

Sie haben noch Fragen oder kommen bei einem Schritt doch nicht weiter, dann erreichen Sie uns zu unseren Geschäftszeiten unter 02241 25527-0.



### Schritt 1-8

1.

Gewünschte Größe des Red Liners verwenden. Zur Verklebung wird die weiße Schutzfolie vom Red Liner abgezogen.

2.

Der Red Liner wird als Unterklebeband auf die gewünschte PU Beschichtung der Montur aufgebracht. Die rote Schutzfolie bleibt auf dem Klebestreifen erhalten. Mit Druck auf der Folie wird die Haftung auf der Montur erreicht.

3.

Die rote Schutzfolie wird vom Klebestreifen entfernt, damit der Blue Liner platziert werden kann.

4.

Während der Red Liner als Schutz vor dem Eindringen des Klebers in die Montur dient und wasserlöslich ist, fungiert der Blue Liner als Haftkleber zur Haut. Der Blue Liner wird auf den Red Liner angebracht. Zur Verklebung wird die weiße Schutzfolie vom Blue Liner abgezogen.

5.

Der Blue Liner muss genau die Größe des Red Liners aufweisen. Die blaue Schutzfolie bleibt auf dem Klebestreifen erhalten. Mit Druck auf die Folie wird die Haftung auf dem Red Liner erreicht.

6.

Die blaue Schutzfolie wird vom Klebestreifen entfernt, damit der Blue Liner aktiviert wird.

7.

Das Haarsystem wird am Wirbelbereich angesetzt und mit leichtem Druck und Spannung zur Seite über die Kopfwölbung bis zur Stirn abgerollt. Je nach Haarsituation ist auch ein Abrollen von der Stirn zum Wirbelbereich möglich.

8.

Der Kleber aktiviert sich durch Körperwärme. Mit Hilfe eines Handtuches und damit ausgeübtem Drucks erwärmt sich der Kleber und die Haftbarkeit wird aktiviert.



**Tipp**  
Voraussetzung für eine perfekte Befestigung ist eine gereinigte und fettfreie Kopfhaut.

### Benutzte Produkte



**BLUE LINER**  
Winkelstreifen 749317

**RED LINER**  
Winkelstreifen 749341



oder



**BLUE LINER**  
Kleberrolle 749318

**RED LINER**  
Unterklebeband 749340



Was Sie noch brauchen:



**Tipp**  
Überschüssiges Wasser nach dem Duschen oder Schwimmen muss durch kurzzeitigen starken Druck mit einem Handtuch aus dem Kleber entfernt werden.

7.

5.

6.

8.

**Tipp**

Feuchtigkeit und starke Belastung während der ersten 24 Stunden verringert die Haftbarkeit.

**Aderans**  
GERMANY