



アレティ ウォッシュ

Areti.® wash w04IDG 取扱説明書



アタッチメントの取り付け方・外し方

アタッチメントを取り付けるときは、「カチッ」と音がするまでまっすぐ押し込んでください。
アタッチメントを取り外すときは、ぐらぐらさせず、まっすぐ引き抜いてください。



⚠ アタッチメント取り付け時の注意

アタッチメントを取り外す際には左右をしっかりと握み、できるだけ本体に対して平行に引き抜いてください。
ひねったり、ねじったりしながらアタッチメントを引き抜くと破損する場合があります。



アレティ ウォッシュ w04 アタッチメントの使用法

顔用ソフトブラシ	①肌とブラシを、水またはぬるま湯で濡らします。
ボディ用ブラシ (別売り)	②肌またはブラシに普段お使いの洗顔料 (またはボディークリーム) を適量つけ、泡立ててください。
ビューティーローラー (別売り)	③先端が肌にそっと触れる程度にあて、肌にそって滑らせるように使用します。
足用軽石 (別売り)	④使用後はしっかりすすいでください。
	ローラーを肌にあて、気になる箇所やフェイスラインなどにそって、ゆっくり動かしてください。
	軽石を湿らせます。ひじやかかとを濡らした状態で軽石を軽くあててください。

⚠ 使用上の注意

- 本製品の使用頻度の目安は週2~3回程度です。長時間連続で使用したり、肌に強く押し付けると、肌にダメージを与える場合があります。
肌が赤くなるなどの異常を感じた場合には、すぐに使用を中止してください。
- アタッチメントは定められた用途以外には使用しないでください。
- 本商品は防水仕様(IPX7)ですが、水中では使用しないでください。

Areti's Lifestyle Magazine
アレティが提案する
ライフスタイルウェブマガジン

美の旅

<http://aretijp/aretist/>
Presented by
Areti.

【アレティアンバサダー募集】
発売前の新商品のモニター&プレゼント！
お得な大幅ディスカウントセール開催！
Areti.が企画するオリジナルイベントにご招待！などの特典満載

「アレティアンバサダー」

でWeb検索！
応募方法について詳しく知りたい方は、件名に「アレティアンバサダー」と記載して
aretijp@shuyoka.com にメールを送信
「いいね」を押して Areti.jp のお得なキャンペーンやニュースをチェック
www.facebook.com/aretijp

Areti.®

プレミアムなラインナップから特に人気な商品をご紹介します。詳しくは [Areti.jp](http://aretijp) 公式 HP をご覧ください。

3色LEDと12種類の風
マイナスイオンヘアドライヤー
Kozou d1621WH



- ・3色 LED ・マイナスイオン ・赤外線 LED
- ・温風と風量をダイヤルで6段階調節
- ・ハンズフリー使用と折りたたみ可能
- ・世界中の電圧対応で海外でも使える

業界最細！15mmプレート
ストレートヘアアイロン i628IDG



- ・男性の髪や細やかなスタイリングに
- ・ピュアセラミックプレート
- ・最高温度 200℃
- ・世界中の電圧対応で海外でも使える

ポータブルシェーバー
Soll-e s1808IDG



- ・ポケットに入るコンパクトなサイズ
- ・2つのシェービングユニットで
狙ったヒゲをしっかりと剃る
- ・USB 充電式

約41000回/分の振動数でビューティーケア
電動歯ブラシ MIGAKI t1731IDG



- ・クリーンモードで白く美しい歯へ
- ・センシティブモードで歯ぐきも優しくケア
- ・4種類の替えブラシがセットに
- ・持ち運びポーチ付きで旅行にも