

# Brugerguide

## Ultralydsskræmmer mod mår, rotter og mus

Tak for deres køb af vores produkter.  
Læs denne brugerguide omhyggeligt inden brug.  
Hvis du har spørgsmål til din ordre eller til dette produkt, er du velkommen til at kontakte os.

### PRODUKTBEKRIVELSE:

Ultralydsskræmmeren bruges til bekæmpelse af gnavere, herunder mår, rotter og mus.  
Den virker ved hjælp af ultralyd og trykbølger.  
Ultralydsskræmmeren generer ikke mennesker, hunde og katte, ligesom den ikke har indflydelse på elektroniske installationer. Den opererer i frekvensområdet 16-50/25kHz. Der skiftes automatisk og regelmæssigt mellem forskellige frekvenser.



### SPECIFIKATIONER:

Produktnavn	Triple-rodent-repeller
Model nr.	VS-361N
CE-mærket	Ja
Forsyning	100-240VAC – 50/60Hz – 0,2A
Output	9 VDC – 500mA
Vandtæt	Placeres tørt
Dækningsområde	Op til 550 m <sup>2</sup> i 360 graders omkreds

### INSTALLATION:

1.:  
Udtag ultralydsskræmmeren og strømforsyningen af kassen. Kontroller de er hele og uden skader. Skulle der være skader – kontakt os straks og undlad at anvende delene.

2.:  
Strømforsyningen sættes i ultralydsskræmmeren i viste stik. Strømforsyningen i stikkontakten og der tændes for strømmen. Ultralydsskræmmeren giver nu hørbar lyd eller en eller begge små lamper ovenpå enheden tændes.

3.:  
Afprøv ultralydsskræmmeren ved at sætte den i testmode.



Du vil nu kunne høre en lyd.  
Dernæst indstil den til den ønskede effekt på knappen i bunden. Følgende programmer kan du vælge mellem:

1. Stik til strømforsyningen
2. Valg af program  
TEST – Simulerer lyd  
ULTRA – Ultralyd som effektiv skræmmer mus  
TRANS – Luftbølger som effektiv skræmmer mår og rotter  
DUO – kombination af begge (anbefales)

4.:  
Placer skræmmeren på den ønskede plads. Du bør iagttage:

- Stilles på tør overflade og 20-50 cm over niveau
- Stil ikke ultralydsskræmmeren på gulvtæppe
- Ryd omkring skræmmeren så der ikke er nogen umiddelbare forhindringer som den i at fungere.

### BEMÆRK

Typisk vil der gå nogle dage før der høres forøget aktivitet af gnaverne og efter lidt tid (max. 4-6 uger) vil de være flyttet og aktiviteten stopper.

### ADVARSLER:

- \* Brug ikke hvis den er transportskadet. Kontakt os straks hvis det er tilfældet.
- \* Kun til indendørs brug
- \* Hold den på afstand af børn pga. brugen af strøm

### FORHANDLES AF:



[www.agrini.dk](http://www.agrini.dk)  
Skånsomme produkter

Navervej 6, 7430 Ikast  
[info@agrini.dk](mailto:info@agrini.dk)  
Tlf. +45 4117 7868